



GO AIR POP
-NAPPIKUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLabn valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlab.com tai sivun intl.jlab.com/contact


REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

intl.jlab.com/register


**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

BLUETOOTH-PARITUS


- 1 Poista liuska ja sulje kansi.



- 2 Kotelon punainen valo ilmaisee latausta.
Poista nappikuulokkeet kotelosta.





- 3 Yksi nappikuuloke vilkkuu sinisenä/valkoisena ilmaisten,
että kuulokkeet ovat valmiina muodostamaan parin
laitteesi kanssa.



- 4 Valitse "JLab GO Air Pop" laitteesi Bluetooth-asetuksista
muodostaaksesi yhteyden.

Kahden piippauksen äänikehote ja sitä seuraavat vilkkuvat
valkoiset valot ilmaisevat, että olet muodostanut yhteyden.



UUSIEN / MUIDEN BLUETOOTH-LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Kytke Bluetooth POIS PÄÄLTÄ kaikista aiemmin liitetystä
laitteista. Kytke Bluetooth PÄÄLLE uudesta laitteesta.

Ota nappikuulokkeet kotelosta. Nappikuulokkeet siirtyvät
automaattisesti Bluetooth-paritustilaan.

Yhdistä valitsemalla laitteen asetuksista "JLab GO Air Pop".

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

VASEN



OIKEA



VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA:

Yksi napautus

SIRI (iOS) tai "OK GOOGLE" (ANDROID): Tuplanapautus

EDELLINEN RAITA:

Pidä painettuna 1+ sek

LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA:

Yksi napautus

TOISTA / TAUKO: Tuplanapautus

SEURAAVA RAITA: Pidä painettuna 1+ sek

VASTAA PUHELUUN: Yksi napautus

LOPETA PUHELU: Tuplanapautus

HYLKÄÄ TULEVAT PUHELUT: Pidä painettuna 1+ sek

ÄÄNENTAAJUUDEN KORJAUS: Kolmoisnapautus

ÄÄNIMERKIT

VIRTA PÄÄLLE = Kello

BLUETOOTH YHDISTETTY =
2 Piippausta

AKUN TASO MATALA =
"Low Battery" (alle 20 %)

VIRTA POIS PÄÄLTÄ = Kello

MUKAUTETUT EQ³-ÄÄNITILAT

Napauta joko oikeaa tai vasenta nappikuuloketta 3 kertaa eri äänentaaajuuden asetuksille (GO Air Pop vaihtelee 3 äänentaaajuuden asetuksen välillä).



JLab-NIMIKKOASETUS

JLab C3™ -merkkiääni
vahvistetulla laululla
ja bassolla



TASAPAINOTETTU

Vakaa ääni ilman
lisä-äänitehosteita




BASSO BOOST

Vahvistettu basso
ja alabasso

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAUS

1

Nappikuulokkeet menevät pois päältä, kun ne asetetaan koteloon ja alkavat latautua.




Palaa punaisena
Kotelo 100-25%



Vilkkuu 4x punaisena
Kotelo vähemmän kuin 25%
(lataa kotelo)

2

Äänikuulokkeet menevät automaattisesti päälle ja yhdistyvät laitteeseesi kun ne poistetaan kotelosta.




LATAUSKOTELO


Yhdistä GO Air Pop tietokoneeseen tai USB 5V 1A (tai vähemmän) ulostulolaitteeseen.

Lataa
Vilkkuu sinisenä

Täysin ladattu
Palaa sinisenä



SOVITUS



Kokeile kaikkia kuulokekärkiä löytääksesi parhaan istuvuuden ja oikean tiiviyyden.



Aseta nappikuuloke korvakäytävään ja pyöritä kevyesti säätääksesi parhaan istuvuuden.

PIKAVINKIT

- Vasenta tai oikeaa nappikuuloketta voidaan käyttää itsenäisesti musiikin kuunteluun ja puheluiden soittamiseen. Valitse toinen ja poista se kotelosta muodostaaksesi yhteyden.
- Vain YKSI Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan. Sammuta Bluetooth ei-toivotuissa laitteissa ja kytke Bluetooth päälle valitussa laitteessa.
- Kuivaa nappikuulokkeet kokonaan ennen latauskoteloon asettamista, jotta kotelo ei vahingoitu. Nappikuulokkeet kestävät hikeä/vettä, mutta kotelo ei.

VAROITUS

Kuivaa nappikuulokkeet kokonaan ennen latauskoteloon asettamista, jotta kotelo ei vahingoitu.

Nappikuulokkeet kestävät hikeä/vettä, mutta kotelo ei.



VIANETSINTÄ

Yhteysvirhe tai nappikuulokkeet irrotettu toisistaan (manuaalinen nollaus)

- 1 Pidä nappikuulokkeet latauskotelossa ja unohda "JLab GO Air Pop" Bluetooth -laitteen asetuksista.
- 2 Napsauta nopeasti 7x yhtä nappikuuloketta latauskotelossa. Nappikuuloke vilkkuu sinisenä 4 kertaa.
- 3 Napsauta nopeasti 7x toista nappikuuloketta latauskotelossa. Nappikuuloke vilkkuu sinisenä 4 kertaa.
- 4 Ota molemmat nappikuulokkeet pois latauskotelosta. Yksi nappikuuloke on palaa valkoisena ja toinen vilkkuu sinisenä / valkoisena, mikä osoittaa, että ne ovat valmiita muodostamaan laiteparin.

Löydät ohjevideoita osoitteesta: INTL.JLAB.COM/MANUALS

VAROITUKSET

- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista nappikuulokkeita.
- Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



Osta tuotteita | Tuoteutisia | Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM