




4




www.philips.com/support



5




www.philips.com/support



6



www.philips.com/support



PHILIPS

DST8020, DST8021





EN User manual
FR Mode d'emploi
PT Manual do utilizador

راهنمای کاربر FA
دلیل المستخدم AR



www.philips.com/support



1




www.philips.com/support



2



www.philips.com/support



2



www.philips.com/support

EN Preparing for use

Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

FR Avant utilisation

De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

PT Preparar para a utilização


É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

FA آماده سازی برای استفاده

ممکن است در اولین استفاده، دود از دستگاه خارج شود که این امر عادی است. این حالت بعد از مدت کمی رفع می‌شود.

AR التحضير للاستخدام

قد يتصاعد الدخان عند الاستخدام للمرة الأولى، وهذا أمر طبيعي. سيتوقف هذا الأمر بعد وقت قصير.



2



www.philips.com/support



3



www.philips.com/support

