

maxell



SMART LED BULB

Dimmable & Multicolor



MODEL: LEDA21E26

USER'S MANUAL ◀ **EN**

MANUAL DE USUARIO ◀ **ES**

MANUAL DE USO ◀ **PO**

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ◀ **HU**

FEATURES



Wi-Fi connection



Dimmable



Voice control



No Hub required



Timer & Schedule



Remote control



Grouping




Sync Music

PARAMETERS

COLOR	INPUT VOLTAGE	Current(mA)	Base	Power(W)
C/W	AC110-130V 50/60Hz	130	E26	11
CCT				
RGBW				
RGB+CCT				

DIAGRAM



DOWNLOAD APP

1: Search “Maxell Smart” from App store or Google play.



2: Scan the QR code from the label or user manual.



The APP is compatible with Android 4.4 and IOS9.0 and higher version.



Android 4.4



IOS 9.0

LOG IN / REGISTER ACCOUNT NUMBER

Open the Maxell Smart APP, sign up for a new account or log in with an existing account.



DEVICE PAIRING-EASY IN

1. Turn on the Smart Bulb and enter the home of APP while ensure Bluetooth on and the WIFI signal is good and stable.
2. Smart Bulb will flashing when turn on the power supply. Stay at the home page and found the push notification, then click "Go to add".
3. Select the Wi-Fi connected to the smart device, input the Wi-Fi password, and then click "Next" to wait for the matching to succeed. (Make sure smart devices share the same Wi-Fi.)(Note: If the lamp is not blinking rapidly, please turn off the lamp, and then switch it following the steps: ON-OFF-ON-OFF-ON until it's blinking rapidly.)



Stay at the Home Page



Add Manually



Add Device



Enter/Confirm Wi-Fi Password

4. The interface of connecting will appear, when the device is found, the lamp will stop blinking and then initializing device will be complete. The Smart Bulb is added once they are communicating on the same Wi-Fi Network. You can rename the smart device by clicking on the pencil icon. Press the "Done" button at the bottom of screen to continue to next step.



Connecting



Confirmation Interface

CONTROL DEVICE

After the device is connected successfully, the device name of the smart lamp shows in the list. Tap it to enter the control panel of the Smart Bulb. Adjust brightness and color temperature of white light.

White Mode



Adjust color, brightness, saturation of colorful light.



Adjust brightness and color temperature of white light.



Timer

This will switch OFF the Smart Bulb in a specific duration of time.




Schedule

This will keep the Smart Bulb in ON/OFF position for a specific duration of time.




Grouping

If you got two or more light, please tap "..." at the upper right corner of the control panel and create group. The smart lamp group will realize synchronous switch, color changes, the scene mode selection, timer, etc.




Music Mode



You can minimize the Tramsmart App to play music from any source. Your Smart Bulb will automatically synchronize and change color to the music.




Change the color temperature of the lights adjusts naturally to keep your body in its natural rhythm. Light has a big effect on our circadian rhythm and our regular lighting interferes with your circadian rhythm causing health problems. Our Smart bulbs can be programmed to give you the correct amount of light at the correct color temperature to work in harmony with our circadian rhythm instead of against it.



1. Click "More".
2. Click "Plan".
3. You can select plan type "Sleep plan".
4. First configure the hours (left).
5. Next configure minutes (right).
6. You can customize the repetition time.
7. Click "Save" to save the settings.



1. Click "More".
2. Click "Plan".
3. You can select plan type "Wake up plan".
4. First configure the hours (left).
5. Next configure minutes (right).
6. You can customize the repetition time.
7. Click "Save" to save the settings.



APP FUNCTION INTRODUCTION

Click the interface to control it according to the specific mode of the specific Smart Bulb. The following is public function introduction.

-  Remote control: The Smart Bulb can be controlled anywhere after the smart device is successfully connected.
-  Timer function: Set the timer to turn ON and turn OFF the Smart Bulb.
-  Intelligent scene: The system sets a variety of intelligent scenes, and different scenes correspond to different lighting atmospheres.
-  Group: Group control is available(only for the same type of product). Family room management.
-  Device Sharing: The device is shared with other user control devices in the home.

CARACTERÍSTICAS



Conexión Wi-Fi



Regulable



Control de voz



No se requiere Hub



Temporizador y horario



Control remoto



Agrupamiento




Sincronizar música

PARAMETERS

COLOR	VOLTAJE DE ENTRADA	Corriente(mA)	Base	Poder(W)
C/W	AC110-130V 50/60Hz	130	E26	11
CCT				
RGBW				
RGB+CCT				

DIAGRAMA



DESCARGAR APP

1: Busque "Maxell Smart" en App store o Google play.



2: Escanee el código QR de la etiqueta o el manual del usuario.



La aplicación es compatible con Android 4.4 y iOS 9.0 y versión superior.




Android 4.4



iOS 9.0

INICIAR SESIÓN / REGISTRAR NÚMERO DE CUENTA

Abra la aplicación Maxell Smart, regístrese para obtener una nueva cuenta o inicie sesión con una cuenta existente.



EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS: FÁCIL

ES

1. Encienda la bombilla inteligente e ingrese a la casa de la APLICACIÓN mientras asegúrate de que el Bluetooth esté encendido y la señal WIFI sea buena y estable.

2. Smart Bulb parpadeará cuando encienda la fuente de alimentación. Permanezca en la página de inicio y encuentre la notificación de inserción, luego haga clic en "Ir a agregar".

3. Seleccione el Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, ingrese la contraseña de Wi-Fi y luego haga clic en "Siguiente" para esperar a que la coincidencia se realice correctamente. (Asegúrese de que los dispositivos inteligentes compartan el mismo Wi-Fi). (Nota: si la lámpara no parpadea rápidamente, apague la lámpara y luego enciéndala siguiendo los pasos: ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO hasta que parpadee rápidamente.)



Quédate en la página de inicio



Agregar manualmente



Añadir Dispositivo



Ingrese/Confirme la contraseña de Wi-Fi

4. Aparecerá la interfaz de conexión, cuando se encuentre el dispositivo, la lámpara dejará de parpadear y luego se completará la inicialización del dispositivo. La bombilla inteligente se agrega una vez que se comunican en la misma red Wi-Fi. Puede cambiar el nombre del dispositivo inteligente haciendo clic en el icono del lápiz. Presione el botón "Listo" en la parte inferior de la pantalla para continuar con el siguiente paso.



Conectando



Confirmación de Interfaz

DISPOSITIVO DE CONTROL

Modo Blanco

Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente. El nombre del dispositivo de la lámpara inteligente se muestra en la lista. Tóquelo para ingresar al panel de control de la bombilla inteligente. Ajusta el brillo y la temperatura de color de la luz blanca.



Ajuste el color, el brillo, la saturación de la luz colorida.



Ajusta el brillo y la temperatura de color de la luz blanca.



Temporizador

Esto apagará la bombilla inteligente en un período de tiempo específico.





Esto mantendrá la bombilla inteligente en la posición de ENCENDIDO / APAGADO durante un período de tiempo específico.




Agrupamiento

Si tiene dos o más luces, toque "..." en la esquina superior derecha del panel de control y cree un grupo. El grupo de lámparas inteligentes realizará el cambio sincrónico, los cambios de color, la selección del modo de escena, el temporizador, etc.




Modo de Música



Si tiene dos o más luces, toque "..." en la esquina superior derecha del panel de control y cree un grupo. El grupo de lámparas inteligentes realizará el cambio sincrónico, los cambios de color, la selección del modo de escena, el temporizador, etc.




Cambiar la temperatura de color de las luces se ajusta naturalmente para mantener su cuerpo en su ritmo natural. La luz tiene un gran efecto en nuestro ritmo circadiano y nuestra iluminación regular interfiere con su ritmo circadiano causando problemas de salud. Nuestras bombillas inteligentes se pueden programar para brindarle la correcta cantidad de luz a la temperatura de color correcta para trabajar en armonía con nuestro ritmo circadiano en lugar de contra él.



1. Haga clic en "More".
2. Haga clic en "Plan".
3. Puede seleccionar el tipo de plan "Sleep Plan".
4. Primero configure las horas (izquierda).
5. A continuación, configure los minutos (derecha).
6. Puede personalizar el tiempo de repetición.
7. Haga clic en "Save" para guardar la configuración.



1. Haga clic en "More".
2. Haga clic en "Plan".
3. Puede seleccionar el tipo de plan "Wake up plan".
4. Primero configure las horas (izquierda).
5. A continuación, configure los minutos (derecha).
6. Puede personalizar el tiempo de repetición.
7. Haga clic en "Save" para guardar la configuración.



INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN

Haga clic en la interfaz para controlarla de acuerdo con el modo específico de la bombilla inteligente específica. La siguiente es una introducción a la función pública.

-  Control remoto: la bombilla inteligente se puede controlar en cualquier lugar después de que el dispositivo inteligente se haya conectado correctamente.
-  Función de temporizador: configure el temporizador para encender y apagar la bombilla inteligente.
-  Escena inteligente: el sistema establece una variedad de escenas inteligentes, y diferentes escenas corresponden a diferentes atmósferas de iluminación.
-  Grupo: El control de grupo está disponible (solo para el mismo tipo de producto). Gestión de habitaciones familiares.
-  Uso compartido de dispositivos: el dispositivo se comparte con otros dispositivos de control de usuario en el hogar.

CARACTERÍSTICAS



Conexão Wi-Fi



Dimmable



Controle de voz



Hub não necessário



Cronômetro e cronograma



Controle remoto



Agrupamento




Sincronizar música

PARÂMETROS

COR	TENSÃO DE ENTRADA	Atual(mA)	Base	Lata(W)
C/W	AC110-130V 50/60Hz	130	E26	11
CCT				
RGBW				
RGB+CCT				

DIAGRAMA



BAIXAR APLICATIVO

P0

1: Pesquise "Maxell Smart" na App Store ou no Google play.



2: Leia o código QR na etiqueta ou no manual do usuário.



O aplicativo é compatível com Android 4.4 e iOS 9.0 e versão superior.




Android 4.4



iOS 9.0

LOGIN / CADASTRE-SE NÚMERO DA CONTA

Abra o aplicativo Maxell Smart, cadastre-se para uma nova conta ou faça login com uma conta existente.



EMPARELHAMENTO DE DISPOSITIVOS: FÁCIL **PO**

1. Ligue a lâmpada inteligente e entre na casa do APP contanto que certifique-se de que o Bluetooth está ligado e o sinal WiFi é bom e estável.

2. A lâmpada inteligente piscará quando você ligar a fonte de alimentação. Permaneça na página inicial e encontre a notificação push e clique em "Go Add".

3. Selecione o Wi-Fi conectado ao dispositivo inteligente, digite a senha do Wi-Fi e clique em "Avançar" para aguardar que a correspondência seja bem-sucedida. (Certifique-se de que os dispositivos inteligentes compartilham o mesmo Wi-Fi.) (Nota: Se a lâmpada não piscar rapidamente, desligue-a e ligue-a seguindo os passos: ON-OFF-ON-OFF-ON até piscar rapidamente.)



Fique na página inicial



Adicionar manualmente



Adicionar Dispositivo



Digite/confirme a senha do Wi-Fi

4. A interface de conexão aparecerá, quando o dispositivo for encontrado, a lâmpada irá parar de piscar, e então a inicialização do dispositivo será concluída. A lâmpada inteligente é adicionada assim que você estiver se comunicando na mesma rede Wi-Fi. Você pode alterar o nome do dispositivo inteligente clicando no ícone de lápis. Pressione o botão "Concluído" na parte inferior da tela para prosseguir para a próxima etapa.



Conectando



Confirmação de Interface

Modo Branco

Assim que o dispositivo for conectado com sucesso. O nome do dispositivo da lâmpada inteligente é exibido na lista. Toque para entrar no painel de controle da lâmpada inteligente. Ajusta o brilho e a temperatura da cor da luz branca.



Ajuste a cor, brilho, saturação da luz colorida.



Ajusta o brilho e a temperatura da cor da luz branca.





Isso desligará a lâmpada inteligente em um determinado período de tempo.



Isso manterá a lâmpada inteligente na posição ON / OFF por um período de tempo especificado.




Se você tiver duas ou mais luzes, toque em "..." no canto superior direito do painel de controle e crie um grupo. O grupo de lâmpadas inteligentes executará comutação síncrona, mudanças de cor, seleção de modo de cena, temporizador, etc.




Modo de música



Se você tiver duas ou mais luzes, toque em "... " no canto superior direito do painel de controle e crie um grupo. O grupo de lâmpadas inteligentes executará comutação síncrona, mudanças de cor, seleção de modo de cena, temporizador, etc.




Alterar a temperatura da cor das luzes ajusta-se naturalmente para manter seu corpo em seu ritmo natural. A luz tem um grande efeito em nosso ritmo circadiano e nossa iluminação regular interfere em seu ritmo circadiano causando problemas de saúde. Nossas lâmpadas inteligentes podem ser programadas para fornecer a quantidade correta de luz na temperatura de cor correta para trabalhar em harmonia com nosso ritmo circadiano, e não contra ele.



1. Clique em "More".
2. Clique em "Plan".
3. Você pode selecionar o tipo de plano "Sleep Plan".
4. Primeiro defina as horas (esquerda).
5. Em seguida, defina os minutos (direita).
6. Você pode personalizar o tempo de soneca.
7. Clique em "Save" para salvar as configurações.



1. Clique em "More".
2. Clique em "Plan".
3. Você pode selecionar o tipo de plano "Wake up plan".
4. Primeiro defina as horas (esquerda).
5. Em seguida, defina os minutos (direita).
6. Você pode personalizar o tempo de soneca.
7. Clique em "Save" para salvar as configurações.



Clique na interface para controlá-la de acordo com o modo específico da lâmpada inteligente específica. A seguir, uma introdução ao serviço público.

-  Controle remoto: a lâmpada inteligente pode ser controlada em qualquer lugar após o dispositivo inteligente ter sido conectado com sucesso.
-  Função de temporizador: defina o temporizador para ligar e desligar a lâmpada inteligente.
-  Cena inteligente: o sistema define uma variedade de cenas inteligentes, e diferentes cenas correspondem a diferentes ambientes de iluminação.
-  Grupo: O controle de grupo está disponível (apenas para o mesmo tipo de produto). Gestão de quartos familiares.
-  Compartilhamento de dispositivo: o dispositivo é compartilhado com outros dispositivos de controle do usuário na casa.

FUNKCIÓK



Wi-Fi kapcsolat



Szabályozható



Hangvezérlés



Nincs szükség



Időzítő és időzítő



Hub-ra



Csoportosítás




Távírányító Zene
szinkronizálása

PARAMÉTEREK

SZÍN	Bemeneti feszültség	Áram(mA)	Foglalat	Teljesítmény (W)
C/W	AC110-130V 50/60Hz	130	E26	11
OCT				
RGBW				
RGB+OCT				

KAPCSOLÁSI RAJZ



ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1: Keresse meg a "Maxell Smart" App Store or Google Play.



2: Olvassa be a QR -kódot a címkéről vagy a felhasználói kézikönyvből.



Az APP Android 4.4 és iOS9.0, vagy ennél magasabb verzióval kompatibilis.




Android 4.4



iOS 9.0

BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ

Nyissa meg a Maxell Smart APP -ot, regisztráljon új fiókot, vagy jelentkezzen be egy meglévő fiókkal.



ESZKÖZ PÁROSÍTÁS

1. Kapcsolja be az intelligens izzót, és lépjen be az APP-ba, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a WIFI jel jó és stabil.

2. Az intelligens izzó villogni kezd, amikor bekapcsolja a tápegységet. Maradjon a kezdőlapon, és keresse meg az értesítést, majd kattintson az „Ugrás a hozzáadáshoz” gombra.

3. Válassza ki az intelligens eszközhöz csatlakoztatott Wi-Fi-t, írja be a Wi-Fi jelszót, majd kattintson a „Tovább” gombra, és várja meg, amíg a kapcsolódás sikeres lesz. (Győződjön meg arról, hogy az okoseszközök ugyanazt a Wi-Fi-t használják.) (Megjegyzés: Ha a lámpa nem villog gyorsan kapcsolja ki és be, amíg gyorsan nem villog.)



Maradjon a kezdőlapon



Hozzáadás manuálisan



Eszköz hozzáadása



Írja be/erősítse meg a Wi-Fi jelszót

4. Megjelenik a csatlakozó interfész, amikor megtalálja az eszközt, a lámpa abbahagyja a villogást, majd befejezi az eszköz inicializálását. Az intelligens izzó hozzáadódik, amint ugyanazon a Wi-Fi hálózaton kommunikálnak. A ceruza ikonra kattintva átnevezheti az okoseszközt. Nyomja meg a „Kész” gombot a képernyő alján



Összekötő



Interfész megerősítés

Fehér mód

Az eszköz sikeres csatlakoztatása után az **Intelligens** izzó neve megjelenik a listában. Koppintson rá, hogy belépjen az eszköz vezérlőpultjába.

Állítsa be a fehér fény fényerejét és színhőmérsékletét.



Állítsa be a színt, a fényerőt, (RGB)



Válasszon és módosítson a különböző festői lehetőségek között. Beállíthatja a színek közötti átmenetet és az egyes színekben eltöltött időt.



A konfigurációjától és igényeitől függően KI vagy BE kapcsol.





Meghatározott ideig ki/be kapcsolva tartja az okos izzót.




Csoportosítás

Ha két vagy több izzót használ, érintse meg a "beállítások" gombot a vezérlőpult jobb felső sarkában, és válassza a csoport létrehozása lehetőséget. Az intelligens lámpacsoport megvalósítja a szinkronkapcsolást, a színváltozásokat, a jelenet mód kiválasztását, az időzítőt, stb.




Zene mód

A zenei mód kiválasztása után a Smart Bulb automatikusan szinkronizálja és megváltoztatja a színét a zenének megfelelően.





Állítsa be a lámpák színhőmérsékletét, természetes módon a bioritmusának megfelelően. A fény nagy hatással van a cirkadián ritmusunkra, és rendszeres megvilágításunk zavarja a cirkadián ritmust, ami egészségügyi problémákat okoz.


Intelligens izzóink úgy programozhatók, hogy a megfelelő mennyiségű fényt adják a megfelelő színhőmérsékleten, hogy a cirkadián ritmusunkkal összhangban működjenek, nem pedig ellenkezőleg.



1. Válasza a "More".
2. Válasza a "Plan".
3. Kiválaszthatja a terv típusát "Sleep Plan".
4. Először konfigurálja az órákat (balra).
5. Következő perc beállítás (jobbra).
6. Testreszabhatja az ismétlési időt.
7. Kattintson a "Save" gombra a beállítások mentéséhez.



1. Válasza a "More".
2. Válasza a "Plan".
3. Kiválaszthatja a terv típusát "Wake up plan".
4. Primeiro defina as horas (esquerda).
5. Em seguida, defina os minutos (direita).
6. Você pode personalizar o tempo de soneca.
7. Kattintson a "Save" gombra a beállítások mentéséhez.



APP FUNKCIÓ ISMERTETÉS

Kattintson a **felületre** az irányításhoz

Intelligens izzó. Az alábbiakban bemutatjuk a nyilvános funkció bevezetését.

-  Távirányító: Az intelligens izzó bárhol vezérelhető az intelligens eszköz sikeres csatlakoztatása után.
-  Időzítő funkció: Állítsa be az időzítőt, hogy be- és kikapcsolja az okos izzót.
-  Intelligens jelenet: A rendszer sokféle intelligens jelenetet állít be, és a különböző jelenetek különböző fényviszonyoknak felelnek meg.
-  Csoport: Csoportvezérlés elérhető (csak azonos típusú termék esetén). Családi szoba menedzsment.
-  Eszközmegosztás: Az eszköz meg van osztva a többi otthoni felhasználóvezérlő eszközzel

maxell

Powered by

tuya[®]

Intelligence
inside

SMART LED BULB

Dimmable & Multicolor



MaxellLatin

www.maxell.com

Maxell Corporation of America,
3 Garret Mountain Plaza, 3rd
Floor, Suite #300, Woodland
Park, NJ 07424.
www.maxell-usa.com.

Maxell Latin America,
PH Oceania Plaza
Torre 2000, Panama City,
Rep. of Panama.
www.maxell-latin.com

Maxell Canada,
8500 Leslie Street,
Suite 101, Markham Ontario,
Canada L3T 7M8.
www.maxellcanada.com

Maxell Europe Limited
Ground Floor, Block E
Sefton Park, Bells Hill
Stoke Poges
Buckinghamshire SL2 4HD
Email: hq@maxell.eu

Termék: Okos Izzó A21
fülhallgató
Maxell Europe Ltd
Hungary Branch Office,
H-1095 Budapest,
Máriássy Utca 7. Hungary
Email: mhb@maxell.eu
www.maxell.eu

Warranty
Garantia
Garantia

1 | year
año
ano

