



Japan ent1951

BST-250

REFERENCE GUIDE EN

РЕФЕРЕНТН ПРОВОДСТВО BG

PRÍRÚČKA CS

REFERENCE-VEZLEJDING DA

NACHSCHLAG-GEWERK DE

ΟΑΗΘΣ ΑΝΑΦΟΡΑ EL

GUIA DE REFERENCIA ES

TEATMIK ET

VITEOPAS FI

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **BST-250**. This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature. This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

- Read these safety instructions before using your device.
- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet bathroom or near a swimming pool or similar environments.
- Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
- You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.
- Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- When connected the cord should always be readily accessible.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14°F) or above 40°C (104°F) which may damage the unit.
- Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
- Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
- The unit should be installed on stable and horizontal surface.
- Cleaning:
 - Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
 - Do not use any liquid cleaners or aerosol cleaners.
 - Clean only with dry cloth.
- Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.

- The packing needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and platinum as a recyclable resource (potential recycling resource). When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
- All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Obal je nutné zničiť v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi o likvidácii odpadu. Kartóny a papier je treba klasifikovať podľa zberateľných papiera a platínu je potrebné zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovchých vládu alebo miestnymi orgánmi.

Prírodná likvidácia vášho starého výrobku podľa požiadaviek Rôznej Európskej Únie. Trída vodotesnosti IPX5: Chráněný proti vysokotlakým tryskám. Kompatibilita so zařízením Android, IOS a Windows.

Široká frekvenciová odozva: 20 Hz - 20 000 Hz.

Univerzálny nabíjač typu USB Type-C.

Wide Frequency Response: 20Hz - 20 000 Hz.

USB Type-C Universal Charging Port.

Long time with 50% volume.

Rechargeable Lithium Battery 2000mAh (per unit).

Battery Charge Time 5.5-6.5 hours.

Signal noise reduction 90 db.

Total (Total Harmonic Distortion) 1%.

Accessories included: 2 x USB-C Cable.

Dimensions: 85 X 85 X 235 mm.

Weight: 89g

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **BST-250**. Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция. Този продукт е проектиран и произведен в съответствие с европейските директиви. Всички компоненти и стандарти на изработка. Този бейс тестован от инспектори и установи, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте този апарат близо до вода – Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага – например в мокър мазел или близо до купана басейн и други подобни.

2. Поставете този продукт в безопасен и защитен инвентар надолу от достъпа на деца, за да избегнете отпадъци или неподходящи им употреби.

3. Трябва да избегнете предоставяне храняващи кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.

4. Използвайте само прикрити / аксесоари, посочени от производителя.

5. Предпазете храняващия кабел от ходене по него, особено при шедите, удариците, кабелите и в точката, където се отключва от апарата.

6. Когато е свързан, кабелът не трябва да е илиел надолу или да е напрегнат.

7. Използвайте устройство от електрическа мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълги периоди от време.

8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, топлини или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.

9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.

10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14°F) или над 40°C (104°F), което може да повреди или унищожи устройството.

11. Не излагайте устройство директно на слънчева светлина или топлинна радиация.

12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.

13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Поместване:
 - Използвайте устройството, ако е включено преди почистване.
 - Не използвайте топли почистващи препарати или аерозолни препарати.
 - Почиствайте само със сува кърпа.
15. Не се опитвайте сами да поправате този продукт, тъй като отварянето или пренапрегането на капацити може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Поправките, които се извършват от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Картоните и металите трябва да се сортират като хартия, горава за рециклиране, а платината – като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране).

5.5 mm stereo AUX-IN jack, MP3 player. Storage support 64G.

3.5mm Stereo AUX-IN jack, MP3 player. Storage support 64G.

Full color RGB Dual light effecting function.

IPX5 Waterproofing: Protected against High Pressure Jets.

Compatible with Android, IOS & Windows Devices.

Wide Frequency Response: 20Hz - 20 000 Hz.

USB Type-C Universal Charging Port.

Long time with 50% volume.

Rechargeable Lithium Battery 2000mAh (per unit).

Battery Charge Time 5.5-6.5 hours.

Signal noise reduction 90 db.

Total (Total Harmonic Distortion) 1%.

Accessories included: 2 x USB-C Cable.

Dimensions: 85 X 85 X 235 mm.

Weight: 89g

СПЕЦИФИКАЦИИ

2 X 10 W RMS stereo сменяем Bluetooth високоговорител.

Разполагане и комбинация на висока система.

Bluetooth V5.0 stereo високоговорителна система с 10M (30 фута) безжичен обхват.

TWS Stereo за 2 модела.

Slot за Micro-SD (TF) карта, MP3 плейър. Поддръжка на съхранение 64G.

3.5 mm stereo AUX-IN jack, MP3 player. Storage support 64G.

Full color RGB Dual light effecting function.

IPX5 Waterproofing: Protected against High Pressure Jets.

Compatible with Android, IOS & Windows Devices.

Wide Frequency Response: 20Hz - 20 000 Hz.

USB Type-C Universal Charging Port.

Long time with 50% volume.

Rechargeable Lithium Battery 2000mAh (per unit).

Battery Charge Time 5.5-6.5 hours.

Signal noise reduction 90 db.

Total (Total Harmonic Distortion) 1%.

Accessories included: 2 x USB-C Cable.

Dimensions: 85 X 85 X 235 mm.

Weight: 89g

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайните и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Odkážame vás za zakúpenie **BST-250**. Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnujú mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nechajte si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každého funkcie získate maximálnu úžitok. Tento produkt bol vyrobený v súlade s najvyššími kvalitatívnymi komponentami a štandardom spracovania. Bol odošlaný z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

- DŮLEŽITÉ**
- Pročtení těchto zprávenia si přečtajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uchovávať pre prípadnú budúcu potrebu.
- Neupozívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlnitom sútení alebo v blízkosti bazéna a podobne.
 - Daže tento výrobok a jeho príslušenstvo niekde nikam dosahuje dŕ, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo ich nevhodnému použitiu.
 - Na pripojenie prístroja musíte použiť dodané napájacie kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 - Používajte iba doplnky / doplnky odporúčané výrobcem.
 - Chráňte napájací kábel pred poškodením, najmä pred zástričkami, zástrčkami a v miestach, kde kábel môže byť v ohrození priškripenia.
 - Po pripojení by kábel mal byť v bezpečí pred deťmi prístupný.
 - Počas búrky alebo ak prístroj nepoužívate dŕ, odpojte ho zo zásuvky.
 - Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiatory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vratné vzdušné teplo, kotly, ktoré produkujú teplo).
 - Prístroj je určený na použitie iba na stabilnej a horizontálnej ploche.
 - Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách pod -10°C (14°F) alebo nad 40°C (104°F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
 - Neuyavujte prístroj priamo sčinnému žiareniu ani tepelnému žiareniu.
 - Neuyavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým vplyvom.
 - Zjednotka by mala byť inštalovaná na stabilnom a vodovornom povrchu.
 - Čistenie:
 - Pred čistením jednotku vypnite.
 - Neupozívajte tekutiny ani aerosólové čistiace prostriedky.
 - Čistite iba suchou handričkou.
 - Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok, pretože otvorenie krytu môže odštátnom kýzov a môže vystaviť nebezpečenstvu napätia alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Obal je nutné zničiť v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi o likvidácii odpadu. Kartóny a papier je treba klasifikovať podľa zberateľných papiera a platínu je potrebné zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovchých vládu alebo miestnymi orgánmi.

Prírodná likvidácia vášho starého výrobku podľa požiadaviek Rôznej Európskej Únie. Trída vodotesnosti IPX5: Chráněný proti vysokotlakým tryskám. Kompatibilita so zařízením Android, IOS a Windows.

Široká frekvenciová odozva: 20 Hz - 20 000 Hz.

Univerzálny nabíjač typu USB Type-C.

Wide Frequency Response: 20Hz - 20 000 Hz.

USB Type-C Universal Charging Port.

Long time with 50% volume.

Rechargeable Lithium Battery 2000mAh (per unit).

Battery Charge Time 5.5-6.5 hours.

Signal noise reduction 90 db.

Total (Total Harmonic Distortion) 1%.

Accessories included: 2 x USB-C Cable.

Dimensions: 85 X 85 X 235 mm.

Weight: 89g

TECHNICKÉ ÚDAJE

2 X 10 W RMS stereo omdimálny Bluetooth reproduktor.

Odimálny a kombinovanýový systém.

Stereofónny reproduktorový systém Bluetooth V5.0 s bezdrôtovým dosahom 10 m (30 stop).

TWS Stereo 2-roz modely.

Slot pro kartu Micro-SD (TF), přehrávač MP3. Podpora uložení 64G.

3.5 mm stereo AUX-IN jack pro kabelové připojení exteriho zařízení.

Plnobarevné podsvětlení RGB Dual světla efektu proti vysokému tlaku vody.

Trída vodotěsnosti IPX5: Chráněný proti vysokotlakým tryskám.

Kompatibilita se zařízením Android, IOS a Windows.

Široká frekvenciová odozva: 20 Hz - 20 000 Hz.

Univerzální nabíječ typu USB Type-C.

Wide Frequency Response: 20Hz - 20 000 Hz.

USB Type-C Universal Charging Port.

Long time with 50% volume.

Rechargeable Lithium Battery 2000mAh (per unit).

Battery Charge Time 5.5-6.5 hours.

Signal noise reduction 90 db.

Total (Total Harmonic Distortion) 1%.

Accessories included: 2 x USB-C Cable.

Dimensions: 85 X 85 X 235 mm.

Weight: 89g

DA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak fordi du købte **BST-250**.

Dette er din sikkerheds for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugervejledning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.

Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

1. Ne izpoljujte tozi aparat blizu do voda – Urednik ne treba da se koristi blizu do voda ili vlage – na primer u mokro mazi ili blizu do kupanja basena i drugi podobni.

2. Postavite ovaj produkt u bezbedan i zaštićen inventar nadole od dostupa na deca, da biste izbegli otpadke ili neprimamne im upotrebu.

3. Treba da izbegnete predostavljanje hranjavih kabl, da biste povezali uređaj, u protivnom slučaj to može da ošteti uređaj.

4. Koristite samo pribor / akcesori, koji su preporučeni od proizvođača.

5. Predstavite hranjavi kabl od hodanja po njemu, posebno pri štetama, udarcima, kablom i u tački, gde se kabl odspaja od aparata.

6. Kada je spojen, kabl ne treba da se spušta dolje ili da je napet.

7. Ne izlažite uređaj direktno na sunčevu svetlost ili toplinsku radijaciju.

8. Ne čuvajte uređaj u blizini izvorova toplote, kao što su radijatori, grejači, kotlovi ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

9. Uređaj ne treba čuvati niti koristiti pri temperaturama ispod -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F), što može oštetiti uređaj.

10. Ne izlažite uređaj izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

11. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

12. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

13. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

14. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

15. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

16. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

17. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

18. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

19. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

20. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

21. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

22. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

23. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

24. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

25. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

26. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

27. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

28. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

29. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

30. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

31. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

32. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

33. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

34. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

35. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

36. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

37. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

38. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

39. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

40. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

41. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

42. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

43. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

44. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

45. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

46. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

47. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

48. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

49. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

50. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

51. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

52. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

53. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

54. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

55. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

56. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

57. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

58. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

59. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

60. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

61. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

62. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

63. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

64. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

65. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

66. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

67. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

68. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

69. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

70. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

71. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

72. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

73. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

74. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

75. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

76. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

77. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

78. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

79. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

80. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

81. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

82. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

83. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

84. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

85. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

86. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

87. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

88. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

89. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

90. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

91. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

92. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

93. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

94. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

95. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

96. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

97. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

98. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

99. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

100. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

101. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

102. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

103. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

104. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

105. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

106. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

107. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

108. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

109. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

110. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

111. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

112. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

113. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

114. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

115. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

116. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

117. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

118. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

119. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

120. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

121. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

122. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

123. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

124. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

125. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

126. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

127. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

128. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

129. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

130. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

131. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

132. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

133. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

134. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

135. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

136. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

137. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

138. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

139. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

140. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

141. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

142. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

143. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

144. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

145. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

146. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

147. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

148. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

149. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

150. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

151. Čišćenje:

- Ispijte jedinicu ako se uključenja prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekućine ili aerosole za čišćenje ili aerosole.
- Čistite samo suhom krpom.

152. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

153. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

154. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili iznad 40°C (104°F) što može oštetiti set.

155. Ne izlažite jedinicu izravno suncu svetlosti niti toplinom zračenju.

156. Ne izlažite jedinicu jakim magnetnim ili elektroničkim smetnjama.

157. Uređaj treba instalirati na stabilnu i vodoravnu površinu.

158. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopca može vas izložiti opasnom napojni ili drugim opasnostima. Oštećenja koja zahtevaju popravak moraju se odnositi na kvalificiranu servisnu osobu.

159. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom klimi.

160. Ne smijete se oslanjati na temperaturnu razliku od -10°C (14°F) ili

