

ULTIMEA

 Dolby Atmos

 **HDMI**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 Bluetooth®



User Manual

Apollo S60

EN: User Manual

DE: Benutzerhandbuch

JP: ユーザーマニュアル

FR: Manuel de l'Utilisateur

IT: Manuale d'uso

ES: Manual del usuario

Model No.: U3620

Apollo S60 4.1 Channel Dolby Atmos Detachable Soundbar

ULTIMEA

Apollo S60

Manuel d'utilisation



Numéro de modèle: U3620

NOUS
SOMMES
PRÊTS À
VOUS AIDER



support@ultimea.com

FR

Vous préférez un tutoriel vidéo ?

Vidéo d'aide à l'installation, ou
MANUEL D'UTILISATION sur le
site web d'ULTIMEA.



@ultimea_official



support.ultimea.com

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)


1 LISTE DES ACCESSOIRES




Barre de son




Caisson de basse




Adaptateur
d'alimentation




Câble HDMI




Câble optique
numérique




Câble audio stéréo
RCA vers 3,5 mm




Câble à 4 broches pour
la connexion de la barre
de son (100mm)



Câble à 4 broches pour
la connexion de la barre
de son (2,5m)




Kit de montage mural



Support mural



Télécommande




Socle



Manuel de l'utilisateur

2 COMMANDES DE LA BARRE DE SON




Panneau de contrôle

- 1 **VOL+**: Augmenter le volume
- 2 **VOL-**: Réduction du volume
- 3 **Bouton d'alimentation**:
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre
- 4 **SOURCE**:
Appuyez sur cette touche pour changer de chaîne :
ARC-OPT(OPTICAL)-BT-AUX-USB.
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour
déconnecter l'appareil actuel et le connecter manuellement
à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV
(BT ID : Apollo S60).

Télécommande


- 1 "⏻" : **Bouton d'alimentation**
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre
- 2 "eARC" : **eARC**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal HDMI eARC.
- 3 "HD IN" : **HD IN**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal HDMI IN.
- 4 "OPT" : **OPT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal OPTICAL.
- 5 "AUX" : **AUX**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal AUX.
- 6 "BT" : **BT**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal Bluetooth et entrer en mode d'appairage.
Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et le connecter manuellement à un nouvel appareil sur votre téléphone portable / PC / TV (BT ID : Apollo S60).
- 7 "USB" : **USB**
Appuyez sur cette touche pour passer au canal USB.
- 8 "+" : **Augmentation du volume**
- 9 "-" : **Diminution du volume**
- 10 "<" : **Précédent**
Pour les modes BT et USB uniquement : Passer à la piste précédente.
- 11 ">" : **Suivant**
Pour les modes BT et USB uniquement : Passer à la piste suivante.
- 12 "⏸" : **Lecture / Pause**
Pour les modes BT et USB uniquement.
Mode USB : Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour basculer entre la lecture d'une seule boucle et la lecture d'une liste de boucles.
- 13 "MOVIE" : **MOVIE**
Appuyez sur cette touche pour passer au mode MOVIE.
- 14 "GAME" : **JEU**
Appuyez sur cette touche pour passer en mode JEU.
- 15 "MUSIC" : **MUSIQUE**
Appuyez sur cette touche pour passer au mode MUSIQUE.
- 16 "BASS MAX" : **BASSMAX**
Appuyez sur cette touche pour régler le niveau des basses: "b5-2", "b5-1", "b5 0", "b5 1", "b5 2".
- 17 "🔊" : **Mute / Récupérer le volume.**




3 INSTALLATION DE LA BARRE DE SON

Étapes de l'assemblage :


- 1 Aligner les joints des deux parties.




- 2 Tourner pour connecter.



- 3 Branchez le câble à 4 broches pour la connexion de la barre de son.




Détachée et posée sur la base :




- 1 Placer la barre de son sur la base et aligner les joints.
- 2 Tourner pour connecter à la base.
- 3 Branchez le câble à 4 broches pour la connexion de la barre de son.

4 CONNECTER AU CAISSON DE BASSE




FR

5 CONNECTER AU TÉLÉVISEUR VIA ARC




Étape 1:

Connectez une extrémité du câble HDMI au port eARC / ARC à l'arrière de votre téléviseur.



Étape 2:

Connectez ensuite l'autre extrémité au port HDMI OUT (eARC) de la barre de son.




Étape 3:


Appuyez sur la touche "eARC" de la télécommande pour sélectionner l'entrée "eARC".

6 CONNEXION A UN AUTRE APPAREIL VIA HDMI IN


Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 1: Connectez le câble HDMI au port HDMI OUT (eARC) de la barre de son et l'autre extrémité au port HDMI IN (eARC / ARC) du téléviseur.

Étape 2: Connectez le câble HDMI au port HDMI OUT de l'autre appareil (tel qu'un DVD ou une console de jeu) et l'autre extrémité au port HDMI IN de la barre de son.

Étape 3: Appuyez sur le bouton "HDMI IN" de la barre de son ou de la télécommande pour passer au canal HDMI IN.

Remarque: Le HDMI de votre TV doit prendre en charge l'eARC pour transmettre le format audio Dolby Atmos à votre Soundbar.

Remarque :

Assurez-vous que le HDMI de votre téléviseur prend en charge l'eARC, sinon le signal audio Dolby Atmos ne pourra pas être transmis.

Atmos: Si vous regardez un film au format Dolby Atmos, réglez la sortie audio de votre téléviseur sur Pass Through :

Réglages TV > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > Pass Through

DTS: Si vous regardez un film au format DTS, réglez la sortie audio de votre téléviseur sur PCM :

Réglages TV > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

Quelle est la différence entre : HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC ?

HDMI IN est une entrée HDMI standard qui vous permet de connecter des appareils à votre téléviseur ou à votre système audio. Elle prend en charge les signaux audio et

Elle prend en charge les signaux audio et vidéo, mais ne prend pas en charge la fonctionnalité de canal de retour audio (ARC) ou de canal de retour audio amélioré (eARC).

HDMI ARC est un port HDMI spécial qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre votre téléviseur et votre système audio. Cela signifie que

que l'audio peut être envoyé de votre téléviseur à votre système audio, et que le système audio peut renvoyer l'audio à votre téléviseur.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) est une version actualisée du HDMI ARC qui prend en charge des formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos et DTS:X.

Remarque : veuillez activer la fonction "CEC" sur votre téléviseur.


Lorsque la fonction eARC / ARC est connectée, la télécommande de votre téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur :

- ❶ Allumer / éteindre
- ❷ Régler le volume

FR

7 CONNEXION AU TÉLÉVISEUR VIA OPTIQUE / AUX

OPTIQUE




OPTION 1 : OPTIQUE

- ❶ Assurez-vous que le port du téléviseur est OPTICAL OUT, connectez les deux côtés du câble à OPTICAL, à la fois pour le téléviseur et la barre de son.
- ❷ Assurez-vous que la prise optique est insérée correctement, comme indiqué sur l'image. N'insérez pas la fiche à l'envers et ne cassez pas le câble optique.

Remarque: Si le son est diffusé par les haut-parleurs internes du téléviseur, mettez le volume du téléviseur en sourdine ou réduisez-le au minimum.

AUX



OPTION 2: AUX

- ❶ Connectez le câble audio 3.5 mm vers RCA au port RCA AUDIO OUT de votre téléviseur.
- ❷ Assurez-vous que la couleur des extrémités du câble correspond à la couleur des ports du téléviseur.

Remarque: N'oubliez pas de débrancher le câble AUX de la télévision et de la barre de son lorsque vous souhaitez passer à un autre mode.


En mode optique : S'il n'y a pas de son, essayez de régler la sortie audio du téléviseur sur PCM:
Réglages du téléviseur > Accueil > Réglages > Son > Sortie audio numérique > PCM

8 CONNEXION AU BLUETOOTH®



- ❶ Appuyez sur le bouton "⌂" de la barre de son ou appuyez sur le bouton "⌂" de la télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth.

- ❷ Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez et sélectionnez "Apollo S60" pour connecter la barre de son.


Remarque: Si la barre de son est déjà en mode Bluetooth et connectée, appuyez sur le bouton "⌂" pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil actuel et choisissez de vous connecter à un nouvel appareil manuellement sur votre téléphone portable / PC / TV.




or



Détacher et se tenir sur la base







Placement horizontal



Remarque : La barre de son doit être placée à hauteur d'oreille ou presque.

10 INSTALLATION MURALE



FR

Numéro de modèle	U3620
Alimentation Électrique	AC 100-240V, ~50/60Hz
Pilotes de la barre de son	2.25" x 4 (barre de son) + 5.25" (caisson de basse)
Réponse en fréquence	45Hz - 18kHz
Puissance en veille	<0.5W
Température de fonctionnement	0°C - 45°C/32°F - 113°F
Version Bluetooth	5.3

Dimensions et poids		
Barre de son	811(W) × 98(D) × 70(H)	31.9" x 3.9" x 2.8"
Caisson de basse	270(W) × 115(D) × 27(H)	10.6" x 4.5" x 10.6"
Emballage	436(W) × 306(D) × 236(H)	17.2" x 12.15" x 9.3"
Poids net	4.6kg / 10.14lbs	
Poids brut	6.7kg / 14.77lbs	

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Do not make unauthorized alterations to the product, doing so may compromise safety, regulatory compliance, system performance, and may void the warranty.

- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not submerge in water
- Avoid extreme temperatures.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not place dangerous items on top of this device (e.g. liquid filled objects, lit candles).
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Do not expose the batteries to extreme heat sources such as direct sunlight or open flames.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Do not use this product in environments of extreme heat or cold. Never expose this device to strong sunshine or wet environments.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter (s) / receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Dyanic (Shenzhen) Technology Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Apollo S60 4.1 Channel Dolby Atmos
Detachable Soundbar
Model No.: U3620

To which this declaration relates is in conformity with
the essential requirement set out in the Council Directive
on the Approximation of the laws of the Member States
relating to RED Directive (2014/53/EU) & RoHS (2011/
65/EU) product is responsible to affix CE marking, the
following standards were applied:

EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
ENIEC 61000-3-2:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2021
ETSIEN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSIEN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN 50663:2017
ENIEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 
Place/Date: Shenzhen, China / Dec. 25-2023

Trade Marks:



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright© 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundlab Technology Co.,Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other.

ULTIMEA

Apollo S60 4.1 Channel Dolby Atmos Detachable Soundbar
Model No.: U3620

EC

REP

Dyanic GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

UK

REP

UK Crossborder limited
7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK United Kingdom

Made in China
Manufacturer: Dyanic (Shenzhen) Technology Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District, Shenzhen, China 518000

If you need our support, kindly reach out to our
service team. We are always glad to help.

 +1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

 support@ultimea.com
support@ultimea.de

 support.ultimea.com
support.ultimea.de





@ultimea_official