

# Running i18pro

## FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## 骨传导耳机使用说明书 Bone Conduction Headphone User Manual

### Product Overview



### +Button Function:

#### Power On

In the shutdown state, press and hold the Button for 5 seconds, the red and green lights will flash alternately after green light is on for 1 second. Turning on the headset will automatically enter the Bluetooth pairing state (pairing state:red and green lights flash alternately)

#### Power Off:

In the power-on state, press and hold the+ Button for 5 seconds, the red light will be on for 1 second, and then both the red and green lights will go out

#### Three Clicks on + Button:

next song

#### Double Clicks on + Button:

Volume Up

#### Answer the call:

ringing state,short press + Button

#### Hang up the call:

In the call state,short press + Button

#### Reject the call:

incoming call status,double click + Button

#### Play Music:

connected state,short press + Button

#### Pause Music:

During music playback,short press + Button

### -Button Function:

#### Three Clicks on - Button:

previous song

#### Double Clicks on - Button:

Volume Down


### Instructions for charging headphone:

Use the Type-c charging cable to charge the headphone. The red light of the headset is always on when charging, and the green light of the headphone is always on when it is fully charged.

### Technical Specifications

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pairing name             | i18pro             |
| Product Model            | Running(i18pro)    |
| Number of Button         | 2 buttons          |
| Input Voltage            | DC 5V              |
| Frequency Range          | 20Hz-20KHz         |
| Microphone Call          | Support /support   |
| Bluetooth Emission Range | about 10M          |
| Bluetooth Protocol       | HSP/HFP/A2DP/AVRCP |
| Battery                  | Li-polymer battery |

### 产品概述



### +号按键功能说明:

关机状态下,长按+号键5秒,绿灯亮1秒后红绿灯交替闪。开机耳机会自动进入蓝牙配对状态(配对状态为:红绿灯交替闪)

关机:开机状态下,长按+号键5秒,红灯亮1秒,然后红绿灯都不亮。

#### 三击+号按键:

下一曲

#### 双击+号按键:

音量增加

#### 接听电话:

响铃状态,短按+号按键

#### 挂断电话:

通话状态,短按+号按键

#### 拒听电话:

来电状态,双击+号按键

#### 播放音乐:

已连接状态,短按+号按键

#### 暂停音乐:

音乐播放中,短按+号按键

### -号按键功能说明:

#### 三击-号按键:

上一曲

#### 双击左边按键:

音量降低


### 给耳机充电说明:

使用Type-c充电线给耳机充电,充电时耳机红灯常亮,充满电时耳机绿灯常亮

### 技术规格

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 配对名称  | i18pro             |
| 产品型号  | Running(i18pro)    |
| 按键数量  | 2 buttons          |
| 输入电压  | DC 5V              |
| 频响范围  | 20Hz-20KHz         |
| 麦克风通话 | 支持 /support        |
| 传输距离  | about 10M          |
| 蓝牙协议  | HSP/HFP/A2DP/AVRCP |
| 电池    | 锂聚合物电池             |

### Aperçu des produits



### Description de la fonction + Key :

#### Démarrage:

Dans l'état éteint, appuyez longuement sur la touche + pendant 5 secondes, le feu vert clignote en alternance après 1 seconde d'allumage. Le casque d'allumage passe automatiquement à l'état d'appariement Bluetooth (l'état d'appariement est: le feu de circulation clignote en alternance)

#### Arrêt:

sous l'état allumé, appuyez longuement sur le signe + Touche 5 secondes, lumière rouge allumée pendant 1 seconde, puis rouge Aucun feu vert n'est allumé.

#### Trois clics + touche:

Chanson suivante

#### Double - cliquez sur la touche +:

Pour augmenter le volume

#### Répondre au téléphone:

État de sonnerie, appuyez brièvement sur la touche +

#### Raccrocher le téléphone:

État de l'appel, appuyez brièvement sur le signe +

#### Refus d'écouter le téléphone:

Statut de l'appel entrant, double - cliquez sur la touche + du signe

#### Jouer de la musique:

État connecté, appuyez brièvement sur la touche + pour

#### Pause Musique:

Lecture de musique, appuyez brièvement sur le signe +

### Description de la fonction de touche numéro un:

#### Trois clics sur la touche numéro un:

Chanson précédente

#### Double - cliquez sur la touche numéro un:

volume réduit


### Instructions pour charger les écouteurs:

Utilisez le câble de charge type - C pour charger le casque, le voyant rouge du casque est toujours allumé lorsque vous le chargez et le voyant vert du casque est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.

### Spécifications techniques

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pairing name                       | i18pro                    |
| Modèle de produit                  | Running(i18pro)           |
| Nombre de touches                  | 2 buttons                 |
| Tension d'entrée                   | DC 5V                     |
| Gamme de fréquence sonore          | 20Hz-20KHz                |
| Appel microphone                   | Soutien /support          |
| Distance de transmission Bluetooth | about 10M                 |
| Protocole Bluetooth                | HSP/HFP/A2DP/AVRCP        |
| Batterie                           | Batterie Lithium Polymère |

### Descripción del producto



### Descripción de la función de la tecla + número :

#### Encendido:

En el Estado de apagado, presione la tecla + durante 5 segundos, y el semáforo parpadea alternativamente después de que el semáforo se encienda durante 1 segundo. Encender los auriculares entrará automáticamente en el Estado de emparejamiento Bluetooth (el Estado de emparejamiento es: los semáforos parpadean alternativamente)

#### Apagado:

En estado de encendido, presione + número largotecla 5 segundos, luz roja 1 segundo, y luego rojalas luces verdes no se encienden.

#### Tres clics + tecla número:

Siguiente

#### Doble clic + botón número:

Aumento de volumen

#### Contesta el teléfono:

Estado de la campana, Presione el botón + número corto

#### Cuelga el teléfono:

Estado de la llamada, Presione el botón + número corto

#### Se niega a escuchar el teléfono:

Estado de la llamada, doble clic + tecla número

#### Reproducir música:

Estado conectado, Presione el botón + número corto

#### Música suspendida:

En la reproducción de música, Presione el botón + número corto

### Descripción de la función de la tecla número uno:

#### Tres clics en la tecla número uno:

anterior

#### Doble clic en la tecla número uno:

bajar el volumen

### Instrucciones para cargar los auriculares:

Utilice el cable de carga tipo - C para cargar los auriculares. cuando se cargan, la luz roja de los auriculares siempre se enciende, y la luz verde de los auriculares siempre se enciende cuando se cargan.ert du casque est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.


### Especificaciones técnicas

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Pairing name                       | i18pro                       |
| Modelo de producto                 | Running(i18pro)              |
| Número de teclas                   | 2 buttons                    |
| Tensión de entrada                 | DC 5V                        |
| Rango de respuesta de frecuencia   | 20Hz-20KHz                   |
| Llamada de micrófono               | Apoyo /support               |
| Distancia de transmisión Bluetooth | about 10M                    |
| Protocolo Bluetooth                | HSP/HFP/A2DP/AVRCP           |
| Batería                            | Batería de polímero de litio |

# Running i18pro

## 骨伝導ヘッドセット 取扱説明書 Bedienungsanleitung für das Knochenleitungs-Headset

### 製品の概要



### +ボタン 機能説明:

"電源オン"にします:  
オフの状態で+キーを5秒間長押しすると、緑色のランプが1秒間点灯し、その後赤色と緑色のランプが交互に点滅します。スイッチオンしたヘッドセットは、自動的にBluetoothのペアリング状態になります (ペアリング状態: 赤と緑のライトが交互に点滅)

オフ: オン状態で+キーを5秒間長押しすると、赤色ランプが1秒間点灯し、その後、赤色ランプも緑色ランプも点灯しなくなります。

### "+"ボタン3回の操作で:

次の曲へ

### + "ボタンのダブル押し:

音量アップ

### "着信"に応答するには:

着信状態、+ボタンの短押し

### 電話を切る:

保留の状態、+ ボタンを短く押す

### "着信拒否"する場合:

着信時、+ ボタンをダブルで押す

### "音楽"を再生するには:

接続された状態で、+ ボタンを短く押す

### "音楽を一時停止"する:

音楽再生中、+ ボタンを短く押す

### ボタン-の機能の説明です:

ボタン-を3回押す

前の曲

### ボタン2回押し-:

ボリュームダウン


### イヤホンの充電について説明します。

イヤホンの充電にはType-c充電ケーブルを使用します。イヤホンが充電中の場合は赤いランプが常に点灯し、イヤホンが完全に充電された場合は緑のランプが常に点灯します。

### 技術仕様

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| ペア名            | i18pro             |
| 製品モデル          | Running(i18pro)    |
| 「ボタン」の数        | 2 buttons          |
| 入力電圧           | DC 5V              |
| 周波数特性範囲        | 20Hz-20KHz         |
| マイクトーク         | サポート /support      |
| Bluetooth伝送距離  | about 10M          |
| Bluetoothプロトコル | HSP/HFP/A2DP/AVRCP |
| バッテリー          | リチウムポリマー電池         |

### Produktübersicht



### + Taste Funktion:

### Einschalten:

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt die roten und grünen Lichter blinken abwechselnd, nachdem das grüne Licht 1 Sekunde lang leuchtet. Durch das Einschalten des Headsets wird automatisch der Bluetooth-Pairing-Status aktiviert (Pairing-Status: Rote und grüne Lichter blinken abwechselnd).

### Ausschalten:

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht leuchtet 1 Sekunde lang, und dann erlöschen sowohl das rote als auch das grüne Licht

### Rei Klicks auf + Taste:

nächstes Lied

### Doppelklicken Sie auf + Taste:

Lautstärke erhöhen

### Beantworten Sie den Anruf:

Rufzustand, drücken Sie kurz die Taste +

### Auflegen den Anruf:

Drücken Sie im Anrufstatus kurz die Taste+

### Anruf ablehnen:

Status des eingehenden Anrufs, doppelklicken Sie auf die Taste +

### Musik abspielen:

verbundener Zustand, kurz die Taste + drücken

### Musik anhalten:

Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz die Taste+

### -Taste Funktion:

Drei Klicks auf – Taste:

Vorheriges Lied

### Doppelklicken Sie auf – Taste:

Lautstärke runter


### Anweisungen zum Aufladen des Kopfhörers:

Verwenden Sie das Typ-C-Ladekabel, um den Kopfhörer aufzuladen. Das rote Licht des Headsets leuchtet immer während des Ladevorgangs und das grüne Licht des Kopfhörers leuchtet immer, wenn er vollständig aufgeladen ist.

### Technische Spezifikationen

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Pairing-Name               | i18pro                 |
| Produkt modell             | Running (i18pro)       |
| Anzahl der Schaltflächen   | 2 buttons              |
| Eingangsspannung           | DC 5V                  |
| Frequenzbereich            | 20Hz-20KHz             |
| Mikrofon Anruf             | Unterstützung /support |
| Bluetooth Emissionsbereich | about 10M              |
| Bluetooth-Protokoll        | HSP/HFP/A2DP/AVRCP     |
| Batterie                   | Li-polymer Batterie    |

### Rassegna dei prodotti



### Descrizione della funzione del pulsante numero :

### Accensione:

Nello stato di spegnimento, tenere premuto il tasto + per 5 secondi, la luce verde si accende per 1 secondo e poi le luci rosse e verdi lampeggiano alternativamente. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth una volta attivati (lo stato di accoppiamento è: alternando luci rosse e verdi lampeggianti)

### Arresto:

Quando acceso, premere a lungo il segno+Premere il pulsante per 5 secondi, la luce rossa si accende per 1 secondo e poi diventerà rossa Il semaforo verde non si accende nemmeno.

### Triplo clic + pulsante:

Traccia successiva

### Fare doppio clic sul pulsante +:

Per aumentare il volume

### Rispondi alla telefonata:

Stato dell'anello, premere brevemente il tasto+

### Riaggancia il telefono:

Stato della chiamata, premere brevemente il tasto+

### Rifiuto di rispondere alle chiamate:

Stato della chiamata, fare doppio clic sul pulsante+

### Riproduci musica:

Stato connesso, premere brevemente il tasto+

### Pausa musica:

Durante la riproduzione musicale, premere brevemente il pulsante+

### Descrizione della funzione del primo pulsante:volume réduit

Pulsante triplo clic - : traccia precedente

Pulsante doppio clic - : Diminuzione del volume


### Istruzioni per la ricarica delle cuffie:

Utilizzare un cavo di ricarica di tipo C per caricare gli auricolari. La luce rossa sugli auricolari rimane accesa durante la ricarica e la luce verde sugli auricolari rimane accesa quando sono completamente carica.

### Specifiche tecniche

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Pairing name                       | i18pro                        |
| Modello di prodotto                | Running(i18pro)               |
| Numero di pulsanti                 | 2 buttons                     |
| Tensione di ingresso               | DC 5V                         |
| Risposta in frequenza              | 20Hz-20KHz                    |
| Chiamata al microfono              | Sostegno /support             |
| Distanza di trasmissione Bluetooth | about 10M                     |
| Protocollo Bluetooth               | HSP/HFP/A2DP/AVRCP            |
| Batteria                           | Batterie ai polimeri di litio |

### Обзор продукции



### кнопк функц:

### Включаю :

В режиме выключения, длительное нажатие на + 5 секунд, светофор на светофоре через 1 секунду после включения. Автоматическое включение в bluetooth.

### Выключение:

в режиме включения, пять секунд на длинную кнопку +, одна секунда на красный, и затем ни Один из светофоров не горит.

### Три клика + клавиша:

следующая песня

### Нажмите на кнопку "+ 2" :

увеличить громкость

### Ответь на звонок:

Режим колокола, короткий нажмите "+"

### Повесь трубку:

Режим вызова, короткий нажмите "+"

### Отставить:

Статус входящего, двойная кнопка +

### Музыка:

Статус соединения установлен, короткий нажмите +

### Остановите музыку :

Во время музыки нажмите на кнопку +

### "-" кнопк функц:

Три удар кнопк номер - : на бис

Щелкн два раз "-" кнопк: громкост снижа

### Зарядите наушники :

Перезарядка наушников с помощью линии тайп-с, которая постоянно загорается при зарядке, и при полной зарядке.

### Технические характеристики

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Pairing name            | i18pro                   |
| Модель продукции        | Running(i18pro)          |
| Количество клавиш.      | 2 buttons                |
| Входное напряжение      | DC 5V                    |
| Диапазон частот         | 20Hz-20KHz               |
| Звонок в микрофон       | поддержива /support      |
| Расстояние до bluetooth | about 10M                |
| Протокол bluetooth      | HSP/HFP/A2DP/AVRCP       |
| батарейк                | Литий-полимерная батарея |

**FCC Warning Statement:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **FCC Radiation Exposure Statement**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.  
The device can be used in portable exposure condition without restriction.