



JLAB AUDIO
JBUDS AIR EXEC
-KORVANAPIT

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlabaudio.com tai sivun intl.jlabaudio.com/contact

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


intl.jlabaudio.com/register

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**


ENSIMMÄSEN KERRAN ASETUKSET

1 AUTOMAATTISESTI YHDISTYVÄT KORVANAPIT

- A.** Ota korvanapit latauskotelosta ja poista tarrat.
B. Kytke korvanapit PÄÄLLE painamalla ja pitämällä molempia kosketusantureita alaspainettuina 3+ sekunnin ajan. Vasen korvanappi palaa yhtäjaksoisesti valkoisena ja oikea vilkkuu sinisenä/valkoisena, kun napit ovat valmiina yhdistettäväksi laitteesi kanssa.




Poista tarrat



Paina & pidä alaspainettuna
3 sekunnin ajan

2 BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

- Valitse "JLab JBuds Air Executive" laitteesi asetuksista. Kuulet kaksi piippausta, minkä jälkeen valkoinen valo syttyy palamaan, kun yhteys on muodostettu.




UUDEN BLUETOOTH-LAITTEEN LISÄÄMINEN:


Kytke Bluetooth POIS PÄÄLTÄ aiemmin yhdistetystä laitteesta. Kytke Bluetooth PÄÄLLE uudesta laitteesta. Poista korvanapit kotelosta. Korvanapit siirtyvät automaattisesti Bluetooth-yhdistämiseen. Yhdistä valitsemalla "JLab JBuds Air Executive" laitteen asetuksista.

LAATIKOSSA


KORVANAPIT



KORVAKAPPALEET



LATAUSKOTELO



PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

LEFT
EARBUD



RIGHT
EARBUD



ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS:
Yksi napautus

SIRI (iOS) tai "OK GOOGLE" (ANDROID): Kaksoisnapautus

KELAA TAAKSE: Paina & pidä alaspainettuna 1+ sekunnin ajan

MUUTA EQ: Kolmoisnapautus

VIRTA PÄÄLLE: Paina & pidä alaspainettuna 3+ sekunnin ajan

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS: Yksi napautus

TOISTA / KESKEYTÄ: Kaksoisnapautus

KELAA ETEENPÄIN:
Paina & pidä alaspainettuna 1+ sekunnin ajan

VASTAA: Yksi napautus

LOPETA: Kaksoisnapautus

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU:
Paina & pidä alaspainettuna 1+ sekunnin ajan

BE AWARE PÄÄLLÄ / POIS: Kolmoisnapautus

VIRTA PÄÄLLE:
Paina & pidä alaspainettuna 3+ sekunnin ajan

ÄÄNIMERKIT

VIRTA PÄÄLLE = Kello

BLUETOOTH YHDISTETTY =
2 Piippausta

AKUN TASO MATALA =
"Low Battery" (alle 20 %)

VIRTA POIS PÄÄLTÄ = Kello

KYTKE KORVANAPIT POIS PÄÄLTÄ ILMAN LATAUSKOTELOA:

Syötä Bluetooth-laitteesi asetukset ja katkaise JBuds Air Executive. Korvanapit kytkeytyvät POIS PÄÄLTÄ 3 minuutin kuluttua.

TAAJUUSKORJAIMEN TILAT

Napauta vasenta korvanappia kolme kertaa eri EQ-asetuksia varten. Merkkiäänät kertovat EQ-asetuksista (JBuds Air Exec kierrättää 3 EQ-asetusta).



JLab-NIMIKKOASETUS
JLab C3™ -merkkiääni
vahvistetulla laululla
ja bassolla



TASAPAINOTETTU
Vakaa ääni ilman
lisä-äänitehosteita




BASSO BOOST
Vahvistettu basso
ja alabasso



KORVANAPPIEN LATAUS

- 1 Korvanapit kytkeytyvät pois päältä, kun ne asetetaan latauskoteloon ja lataus alkaa. Siniset valot ilmoittavat korvanappien lataamisesta ja valo sammuu, kun lataus on päättynyt.




VASEN
KORVANAPPI
LATAUTUU

OIKEA
KORVANAPPI
LATAUTUU

- 2 Korvanapit kytkeytyvät automaattisesti PÄÄLLE ja yhdistyvät laitteeseesi, kun ne otetaan kotelosta.

LATAUSKOTELO


Yhdistä JBuds Air Executive tietokoneeseen tai USB-lisälaitteeseen, jonka jännite on 5V 1A (tai vähemmän).



Valot sykkivät valkoisina ladattaessa ja palavat yhtäjaksoisesti valkoisina latauksen ollessa valmis.

SOVITUS

Kokeile kaikkia saatavilla olevia Cush Fin -kappaleita ja korvakappaleita löytääksesi sopivimman mallin.





Aseta korvanappi korvakäytävään ja käännä hieman löytääksesi parhaan istuvuuden.



VIANETSINTÄ


EI ÄÄNTÄ VASEMMASSA KORVANAPISSA TAI KORVANAPIT KATKAISEVAT YHTEYDEN TOISIINSA (MANUAALINEN NOLLAUS)

- 1 Siirry Bluetooth-laitteesi asetuksiin ja unohda JBuds Air Executive. Kuva **A**
- 2 Avaa latauskotelon kansi ja jätä molemmat korvanapit sisälle. Aloita YHDELLÄ korvanapilla ja napauta kosketusanturia nopeasti 4 kertaa. Valo vilkkuu sinisenä 4 kertaa ja palaa sitten yhtäjaksoisesti sinisenä. Jätä korvanapit latauskoteloon. Kuva **C1**
- 3 Toista sama toisella korvanapilla. Napauta kosketusanturia nopeasti 4 kertaa. Valo vilkkuu sinisenä 4 kertaa ja palaa sitten yhtäjaksoisesti sinisenä. Kuva **C2**
- 4 Ota molemmat korvanapit latauskotelosta ja pidä niitä 5 cm:n etäisyydellä toisistaan. Odota, kunnes vasen korvanappi palaa yhtäjaksoisesti valkoisena ja oikea vilkkuu sinisenä/valkoisena. Voit nyt yhdistää Bluetooth-laitteesi.



BLUETOOTH-LAITE EI YHDISTY OLLENKAAN / EI YHDISTY UUELLEEN

- 1 Siirry Bluetooth-laitteesi asetuksiin ja unohda JBuds Air Executive. Kuva **A**
- 2 Kytke Bluetooth ensin POIS PÄÄLTÄ ja sitten PÄÄLLE. Kuva **B**
- 3 Poista korvanapit kotelosta. Odota, kunnes vasen korvanappi palaa yhtäjaksoisesti valkoisena ja oikea vilkkuu sinisenä/valkoisena.
- 4 Yhdistä uudelleen valitsemalla "JLab JBuds Air Executive" laitteen asetuksista.



Löydät ohjevideoita osoitteesta: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)

VINKKEJÄ

- Vältä kotelon vaurioitumista kuivaamalla korvanapit kokonaan ennen kuin asetat ne latauskoteloon. Korvanapit ovat hien- ja vedenpitäviä mutta kotelo ei ole.
- Bluetooth-yhteys muodostetaan oikeasta korvanapista. Vakain yhteys syntyy, kun pidät laitetta oikean kätesi lähellä tai oikeanpuoleisessa taskussa.
- Mikäli haluat käyttää vain yhtä nappikuuloketta, käytä oikeanpuoleista nappikuuloketta.
- Kerrallaan voidaan yhdistää vain YKSI Bluetooth-laite. Yhdistä kytkemällä Bluetooth pois päältä muissa laitteissa ja päälle valitsemassasi laitteessa.

VAROITUS!

Kuivaa korvanapit kokonaan ennen niiden asettamista latauskoteloon.

Kosteus tai märät korvanapit vahingoittavat latauskoteloa. Takuu mitätöidään, mikäli latauskotelossa havaitaan veden/hien aiheuttamia vaurioita.



VAROITUKSET

- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
 - Älä pudota tai purista nappikuulokkeita.
 - Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
 - Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
 - Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
 - Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.
-



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

