



KLIM

QUICK GUIDE

GUIDE RAPIDE - KURZANLEITUNG
GUIDA RAPIDA - GUÍA RÁPIDA




KLIM LIGHTNING



BACKLIGHTING



RESISTANT



SEMIMECHANICAL


Special function keys

Touches de fonctions spéciales

Sonderfunktionstasten

Tasti funzione speciali

Teclas de función especiales



THANK YOU!

On behalf of the entire KLIM Team, we thank you for purchasing our KLIM Lightning semi-mechanical keyboard. We hope it meets your expectations and that you enjoy using this device.

The KLIM Lightning features a Function key (FN) which can be combined with certain keys to change lighting effects or activate different functions on your computer.

Multimedia keys

FN + F1: Media player	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Volume -	FN + F8: Next track
FN + F3: Volume +	FN + F9: E-mail client
FN + F4: Mute sound	FN + F10: Home (browser)
FN + F5: Stop	FN + F11: Keyboard lock
FN + F6: Previous track	FN + F12: Calculator

NOTE: some function shortcuts are not available on MacOS.

Windows key lock and WASD swap

Press **FN + WIN** to lock or unlock the Windows key.

Press **FN + W** to swap the WASD and Cursor Arrow keys.

BACKLIGHTING CONTROLS

Use **FN** plus the keys indicated below to select your preferred lighting options.

FN +  : activate automatic color cycling mode.

FN +  : swap between two multi-colored lighting effects.

FN +  : fixed lighting mode. Press again to change colors.

FN +  : breathing mode. Press again to change colors.

FN +  : turn the lights on/off.

FN +  /  : increase/decrease brightness.

FN +  /  : decrease/increase effect speed.

Custom mode

You can customize each of the 6 lighting sections of the keyboard.

Step 1: Press **FN +**  to enter Custom mode.

Step 2: Press **FN +**  while in Custom mode to edit the lights. The 3 lights on the top right start blinking to indicate you may start.

Step 3: Press **FN + 1-6** (number keys) to change each section's color. Press multiple times to cycle colors.

Step 4: Once you have finished customizing the lights, press **FN +** .

TROUBLESHOOTING & CONTACT

If you ever encounter any problems with the keyboard, remember that we remain at your disposal to help you with any issues. Do not hesitate to contact us at support@klimtechnologies.com for additional support.

MERCI !

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre clavier KLIM Lightning. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous apprécierez l'utilisation de cet appareil.

Ce clavier comporte une touche fonction (FN) qui peut être combinée à certaines touches pour modifier les effets de rétroéclairage ou activer différentes fonctionnalités sur votre ordinateur.

Touches Multimédias

FN + F1: Lecteur média	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Volume -	FN + F8: Piste suivante
FN + F3: Volume +	FN + F9: Écrire un mail
FN + F4: Couper le son	FN + F10: Accueil (navigateur)
FN + F5: Stop	FN + F11: Verrouillage clavier
FN + F6: Piste précédente	FN + F11: Calculatrice

REMARQUE : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sous MacOS.

Verrouillage Windows et échange ZQSD

Appuyez sur **FN + WIN** pour verrouiller ou déverrouiller la touche Windows.

Appuyez sur **FN + Z** pour interchanger les touches ZQSD avec les Flèches Directionnelles.

PARAMÉTRER LE RÉTROÉCLAIRAGE

Utilisez les combinaisons (FN +...) ci-dessous pour paramétrer le rétroéclairage.

- FN + ** : activer le mode "cycle de couleurs" automatique.
- FN + ** : basculer entre deux effets de rétroéclairage multicolores.
- FN + ** : mode "fixe". Presser à nouveau pour changer la couleur.
- FN + ** : mode "respiration". Presser pour changer la couleur.
- FN + ** : éteindre/allumer le rétroéclairage.
- FN +  / ** : augmenter/diminuer la luminosité.
- FN +  - / + ** : augmenter/diminuer la vitesse des effets.

Mode Personnalisation

Vous pouvez personnaliser chacune des 6 zones du clavier.

Étape 1 : Pressez **FN + ** pour entrer en Mode Personnalisation.

Étape 2 : Pressez **FN + ** en Mode Personnalisation pour paramétrer l'éclairage. Les 3 lumières en haut à droite du clavier clignotent pour vous indiquer que vous pouvez commencer.

Étape 3 : Pressez **FN + 1-6** pour définir la couleur de chaque zone. Pressez plusieurs fois pour changer de couleur.

Étape 4 : Une fois que vous avez fini de personnaliser le rétroéclairage, pressez **FN + **.

AIDE ET CONTACT

Si vous rencontrez le moindre problème avec le clavier, nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter par mail à france@klimtechnologies.com si vous avez besoin d'assistance supplémentaire.

DANKE!

Im Namen des gesamten KLIM Team danken wir Dir für Deinen Kauf unserer semi-mechanischen Tastatur KLIM Lightning. Wir hoffen, dass die Tastatur Deinen Erwartungen entspricht und dass Du Freude an diesem Produkt hast.

Die KLIM Lightning verfügt über eine Funktionstaste (FN), die mit bestimmten Tasten kombiniert werden kann, um Lichteffekte zu ändern oder verschiedene Funktionen auf Deinem Computer zu aktivieren.

Multimedia-Tasten

FN + F1: Mediaplayer	FN + F7: Play/Pause
FN + F2: Lautstärke -	FN + F8: Nächster Titel
FN + F3: Lautstärke +	FN + F9: E-Mail-Programm
FN + F4: Sound stummschalten	FN + F10: Startseite (Browser)
FN + F5: Stopp	FN + F11: Tastatursperre
FN + F6: Vorheriger Titel	FN + F12: Taschenrechner

HINWEIS: Einige Funktionsverknüpfungen sind auf MacOS nicht verfügbar.

Windows-Tastensperre und WASD-Tasten tauschen

Drücke **FN + WIN**, um die Windows-Taste zu sperren oder zu entsperren.

Drücke **FN + W**, um die Tasten WASD und Cursorpfeil zu tauschen.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Verwende **FN** plus die unten angegebenen Tasten, um deine bevorzugten Beleuchtungsoptionen auszuwählen.

FN +  : Aktiviere den automatischen Farbwechselmodus.

FN +  : Wechsel zwischen zwei mehrfarbigen Lichteffekten.

FN +  : Fixer Modus. Drücken um Farben zu ändern.

FN +  : Atmungsmodus. Drücken um die Farben zu wechseln.

FN +  : Beleuchtung ein/ausschalten.

FN +  /  : Helligkeit erhöhen/verringern.

FN +  - / +  : Effektgeschwindigkeit verringern/erhöhen.

Benutzerdefinierter Modus

Du kannst jede der 6 sektionen des Keyboards individuell anpassen.

Schritt 1: Drücke **FN +**  um in den benutzerdefinierten Modus zu gelangen.

Schritt 2: Drücke **FN +**  während du im benutzerdefinierten Modus bist, um die Lichter zu bearbeiten. Die 3 Lichter oben rechts beginnen zu blinken, um dies anzuzeigen.

Schritt 3: Drücke **FN + 1-6** um die Farbe der einzelnen Sektionen zu ändern. Drücke mehrmals, um die Farben zu wechseln.

Schritt 4: Wenn du fertig bist, drücke **FN +** .

FEHLERBEHEBUNG UND KONTAKT

Wenn du jemals Probleme mit dieser Tastatur hast, denk daran, dass wir dir weiterhin zur Verfügung stehen, um dir bei allen Problemen zu helfen. Zögere nicht, uns unter deutschland@klimtechnologies.com für Unterstützung zu kontaktieren.

GRAZIE!

A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato la nostra tastiera semi-meccanica KLIM Lightning. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che ti piaccia usare questo dispositivo.

KLIM Lightning dispone di un tasto funzione (FN) che può essere combinato con determinati tasti per modificare gli effetti luminosi o attivare diverse funzioni sul computer.

Tasti Multimediali

FN + F1: Media player	FN + F7: Riproduzione/Pausa
FN + F2: Volume -	FN + F8: Traccia successiva
FN + F3: Volume +	FN + F9: Gestore e-mail
FN + F4: Muta audio	FN + F10: Pagina iniziale (browser)
FN + F5: Stop	FN + F11: Blocco tastiera
FN + F6: Traccia precedente	FN + F12: Calcolatrice

INFORMAZIONE: Alcune scorciatoie di funzione non sono disponibili su MacOS.

Blocco tasto Windows e scambio WASD

Premere **FN + WIN** per bloccare o sbloccare il tasto Windows.

Premere **FN + W** per scambiare i tasti WASD con le frecce direzionali.

IMPOSTAZIONI DI RETROILLUMINAZIONE

Usa il tasto Funzione nelle sequenze indicate di sotto per selezionare le tue impostazioni di retroilluminazione preferite.

FN +  : Attiva la modalità di rotazione ciclica tra i diversi colori.

FN +  : Seleziona tra due effetti multicolore predefiniti.

FN +  : Modalità fissa. Premi di nuovo per cambiare colore.

FN +  : Modalità respiro. Premi di nuovo per cambiare colore.

FN +  : Accendi o spegni le luci.

FN +  /  : Aumenta / diminuisci la luminosità.

FN +  /  : Diminuisci / aumenta la velocità dell'effetto.

Modalità personalizzata

Puoi modificare il colore di ognuna delle sei zone della tastiera.

Passo 1: Premi **FN +**  per entrare in modalità personalizzata.

Passo 2: Premi **FN +**  mentre sei in modalità personalizzata per modificare le luci. I tre indicatori luminosi in alto a destra lampeggeranno durante la modifica.

Passo 3: Premi **FN + 1-6** per cambiare il colore di ogni sezione. Premi più volte per selezionare un colore diverso.

Passo 4: Terminata la personalizzazione, premi **FN +**  per salvare le impostazioni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CONTATTI

Se dovessi riscontrare problemi con questo prodotto, ricorda che siamo a tua disposizione per aiutarti in qualsiasi momento. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere supporto.

¡GRACIAS!

En nombre de todo el equipo de KLIM, gracias por adquirir nuestro teclado semimecánico KLIM Lightning. Esperamos que cumpla tus expectativas y que disfrutes utilizando este dispositivo.

El KLIM Lightning dispone de una tecla de Función (FN) que se puede combinar con otras teclas para cambiar los efectos luminosos o activar distintas funciones en tu ordenador.

Atajos multimedia

FN + F1: Reproductor multimedia	FN + F7: Reproducir/Pausa
FN + F2: Volumen -	FN + F8: Pista siguiente
FN + F3: Volumen +	FN + F9: Programa de e-mail
FN + F4: Silenciar sonido	FN + F10: Inicio (navegador)
FN + F5: Parar	FN + F11: Bloqueo del teclado
FN + F6: Pista anterior	FN + F12: Calculadora

NOTA: Algunos atajos multimedia no están disponibles en MacOS

Bloqueo de la tecla Windows y cambio WASD

Pulsa **FN + WIN** para bloquear o desbloquear la tecla Windows.

Pulsa **FN + W** para cambiar las teclas WASD por las flechas de dirección.

CONFIGURACIÓN DE LOS EFECTOS

Usa la tecla FN junto con las teclas indicadas más abajo para seleccionar tu opción de efecto luminoso preferida.

FN +  : activa el modo automático de cambio de color.

FN +  : cambia entre dos efectos de iluminación multicolor.

FN +  : modo Fijo. Pulsa de nuevo para cambiar de color.

FN +  : modo Respiración. Pulsa de nuevo para cambiar de color.

FN +  : enciende/apaga la retroiluminación.

FN +  /  : aumenta/disminuye el brillo.

FN +  /  : aumenta/disminuye la velocidad de los efectos.

Modo personalizado

Puedes personalizar el color de cada una de las 6 zonas del teclado.

Paso 1: Pulsa **FN +**  para activar el modo personalizado.

Paso 2: Pulsa **FN +**  en modo personalizado para configurar la iluminación. Las 3 luces en la parte superior derecha parpadean para indicar que puedes empezar a configurarlas.

Paso 3: Pulsa **FN + 1-6** para cambiar el color de cada sección del teclado. Pulsa varias veces para ir cambiando de color por zona.

Paso 4: Una vez hayas terminado de configurar los colores, pulsa **FN +**  para guardar los cambios.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTACTO

Si tienes cualquier problema, recuerda que estamos a tu disposición para ayudarte con cualquier incidencia. No dudes en contactar con nosotros en espana@klimtechnologies.com para recibir asistencia.



WWW.KLIMTECHS.COM

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Bracken Road No 51, Carlisle Offices
D18CV48 Dublin, Sandyford
Dublin, Ireland

Marcus Excelsior Limited
2512 Langham Place Office Tower
8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
Hong Kong