


Productoverzicht

De TL21C RGB-staflamp biedt een lichtgewicht oplossing in de vorm van een buis. Voor totale draagbaarheid heeft hij twee lithiumbatterijen van 2550 mAh en magneten waarmee je de lamp op metalen oppervlakken kunt bevestigen. Het beschikt ook over CCT dubbele kleurtemperatuurmodus, HSI-kleur- en FX-scènemodi, met afstandsbediening via de NEEWER-app.

Batterijwaarschuwing

1. Probeer de batterij niet zelf te verwijderen, aan te passen of te repareren. Elke ongeoorloofde handeling kan leiden tot batterijlekkage, oververhitting, verbranding en andere gevaren.
2. Zorg ervoor dat u de meegeleverde of gecertificeerde opladers gebruikt om overladen en kortsluiting te voorkomen.
3. Als de batterij ongebruikelijk snel wordt opgeladen en de indicator knippert, stop dan met opladen en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice.
4. Blijf uit de buurt van ontvlambare en explosieve voorwerpen.

Verpakkingsinhoud



Staflamp ×1




Opladkabel ×1



Gebruikershandleiding ×1

NL NL

Productillustratie



① 1/4" schroefgat

② Lichtpaneel

③ Beeldscherm

④ Type C-oplaadpoort

⑤ Instelling "-" Knop


⑥ Instellingen schakelen

⑦ Instelling "+" Knop

⑧ Aan/uit-knop

Druk lang op de knoppen "▲" en "▼" voor snelle aanpassingen.


Installatie instructies



● Installatie op een lichtstatief

Monteer de staflamp bovenop de 1/4" schroef van het statief met behulp van een van de 1/4" schroefgaten aan beide uiteinden.

Installatie instructies




● Bevestiging aan metalen voorwerpen

Bevestig de achterkant van de staaflamp rechtstreeks op elk metalen oppervlak.


NL NL

Het product gebruiken




● Opladen

Gebruik een Type C-oplaadkabel om verbinding te maken met een 5V/2A- of 9V/2A-stroombron. Het "■" -symbool knippert tijdens het laden, en brandt continu zodra de batterij volledig is opgeladen.



● Inschakelen / uitschakelen


- 1 Houd de "⏻" -knop ingedrukt om de LED-lamp in of uit te schakelen.
- 2 Druk kort op de "⏻" -knop om tussen modi te schakelen.



● Helderheid aanpassen


Druk in elke modus op de "⏻" knop om het helderheidsniveau te wijzigen. Als ">" naar de helderheidswaarde wijst, kan je de helderheidswaarde aanpassen met de "▲" en "▼" knoppen.

Het product gebruiken




● Kleurtemperatuur aanpassen

- 1 Druk op de "⏻" knop om over te schakelen naar de CCT-modus.
- 2 Druk op de "⏻" knop om de ">" pijl op de kleurtemperatuurwaarde te doen wijzen. Druk vervolgens op "▲" en "▼" om de kleurtemperatuur aan te passen.




● GM-waardeaanpassing

- 1 Druk kort op de "⏻" -knop om over te schakelen naar de CCT-modus.
- 2 Druk kort op de "⏻" -knop. Wanneer ">" naar de GM-waarde wijst, druk je kort op de "▲" en "▼" -knoppen om de rode en groene compensatiewaarde aan te passen.



● Tint aanpassen


- 1 Druk op de "⏻" knop om over te schakelen naar de HSI-modus.
- 2 Druk op de "⏻" knop om de ">" pijl naar de "H"-waarde te doen wijzen. Druk vervolgens op "▲" en "▼" om de tint aan te passen.



● Verzadiging aanpassen

- 1 Druk op de "⏻" knop om over te schakelen naar de HSI-modus.
- 2 Druk op de "⏻" knop om de ">" pijl naar de "S"-waarde te doen wijzen. Druk vervolgens op "▲" en "▼" om de verzadiging aan te passen.

Het product gebruiken




Scènes

- 1 Druk op de "⏻" knop om over te schakelen naar de FX-modus.
- 2 Druk kort op de "⏻" knop. Wanneer ">" naar de scènemodus wijst, druk je kort op de "▲" en "▼"-knoppen om tussen verschillende scènemodi te schakelen.

1	2	3	4	5	6
Bliksem	Paparazzi	Defecte lamp	Explosie	Lassen	CCT flits
7	8	9	10	11	12
HUE flits	CCT puls	HUE puls	Politieauto	Kaarslicht	HUE lus
13	14	15	16	17	
CCT lus	INT lus	TV scherm	Vuurwerk	Feest	

APP-besturing

Onze RGBWW-vidiolamp kan eenvoudig worden bediend met de "NEEWER"-app via Bluetooth-verbinding. Scan de QR-code op de app-promptkaart voor gedetailleerde instructies om dit in te stellen.



Zodra het "⏻"-symbool stopt met knipperen, geeft dit aan dat er een succesvolle Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Opmerkingen

1. Behandel het product met zorg om te voorkomen dat het valt, botst of wordt blootgesteld aan sterke fysieke schokken.
2. Vermijd direct oogcontact met het licht om eventuele visuele beperkingen te voorkomen.
3. Houd het product uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.

NL NL

Opmerkingen

4. Gebruik het product niet in regenachtige of vochtige omgevingen.
5. Schakel de stroom uit wanneer het product niet in gebruik is.
6. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een goed geventileerde, droge plaats, uit de buurt van hitte en magnetische velden.

Specificaties

Model	TL21C
Aantal LEDs	195 stuks
Ingangsspanning, stroom	5V 2A/9V 2A
Maximaal vermogen	10W
Interne batterij	7,2V 2550mAh 18,36Wh
Laadtijd	110 minuten (snelladen), 140 minuten (normaal opladen)
Snellaadprotocol	Ondersteunt het PD3,0-snellaadprotocol
Levensduur batterij	140 minuten (100% helderheid)
Kleurweergave-index	CRI 95+
Maximale verlichtingssterkte	730 Lux/0,5m
Kleurtemperatuurbereik	2500K-8500K
Helderheidsbereik	0%-100%
RGB-kleurenspectrum	0-360° volledige kleur
Verzadigingsbereik	0-100
Scènes	17 soorten
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C
Netto gewicht	270g
Afmetingen	228×40×45mm
Frequentiebereik	2402MHz-2480MHz
Maximaal RF-vermogen	-0.09dBm