





Mode d'emploi

Écouteurs sans fil à réduction de bruit


Flow



Contenu de l'emballage



2 écouteurs



1 étui de recharge



1 câble
USB-C vers USB-C



1 mode d'emploi

Avertissement

Remarque : Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, placez-les dans l'étui de recharge, puis retirez-les. La fonction tactile ne fonctionne qu'une fois cette étape terminée.

Veuillez lire attentivement les avertissements ci-dessous. Conservez ce mode d'emploi avec l'emballage de votre produit. Le respect des consignes de sécurité réduit les risques d'incendie et de blessures.

Pour réduire le risque de blessure :

- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Ne chauffez pas, n'ouvrez pas et ne jetez pas la pile au feu.
- Ne laissez pas d'objets métalliques toucher la pile.
- N'exposez pas la pile à une chaleur excessive.
- N'utilisez pas de chargeur à tension élevée, car le câble de recharge pourrait surchauffer.
- Utilisez un adaptateur de 5 V CC (non inclus).

Caractéristiques du produit

Modèle :	G99B
Jeu de puces Bluetooth :	JL7016
Version Bluetooth :	6,0
Protocole sans fil :	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Capacité de la pile des écouteurs :	50 mAh
Capacité de la pile de l'étui de recharge :	400 mAh avec carte de protection
Autonomie :	4 à 5 heures (un son de haute qualité ou un volume élevé peut décharger la batterie plus rapidement)
Distance de fonctionnement :	10 m
Taille du haut-parleur :	10 mm
Sensibilité (haut-parleur) :	105 ± 1,5 dBnps à 1 kHz
Impédance du haut-parleur :	532 Ω ± 15 % à 1 MW/1 Hz
Sensibilité du micro :	-38 ± 1 dB
Temps de recharge des écouteurs :	Environ 1 h
Temps de recharge de l'étui :	Environ 2 h

Jumelage

1. Jumelage automatique
Sortez les écouteurs de l'étui de recharge. Ils s'allument, se synchronisent et entrent en mode de jumelage automatiquement.
Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et recherchez « Mellow Earphones ».

Fonctionnement

1. Mise sous/hors tension
Les écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous les sortez de l'étui de recharge. Ils s'éteignent automatiquement lorsque vous les remettez dans l'étui de recharge. Vous pouvez aussi appuyer longuement pendant 5 secondes pour les éteindre.

2. Lecture ou mise en pause
Appuyez une fois sur l'écouteur gauche ou droit pour faire jouer ou mettre en pause la musique.

3. Mode SAB
Lorsque vous retirez les écouteurs de l'étui de recharge, ils passent par défaut en mode Bluetooth standard.

- Appuyez deux fois rapidement sur l'écouteur droit pour passer en mode Transparent.
- Appuyez deux fois rapidement sur l'écouteur droit pour passer en mode Suppression des bruits.
- Appuyez deux fois rapidement sur l'écouteur droit pour passer en mode Bluetooth standard.

Une fois la fonction de suppression active du bruit activée, les écouteurs analysent le conduit auditif et déterminent votre profil d'audition pour ensuite ajuster automatiquement les paramètres de suppression du bruit pour optimiser votre expérience d'écoute.

4. Passer à la chanson précédente/suivante
Lorsque vous écoutez de la musique :
• Appuyez sur l'écouteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente.
• Appuyez sur l'écouteur droit et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

5. Effets sonores spatiaux
Lorsque vous écoutez de la musique :
• Appuyez deux fois rapidement sur l'écouteur gauche pour activer les effets sonores spatiaux.
• Appuyez deux fois rapidement sur l'écouteur gauche pour désactiver les effets sonores spatiaux.

6. Répondre ou mettre fin à un appel
Lorsque vous recevez un appel entrant :
• Appuyez une fois sur l'écouteur gauche ou droit pour répondre à l'appel.
• Appuyez de nouveau sur l'écouteur gauche ou droit pour mettre fin à l'appel.

7. Refuser un appel
Lorsque vous recevez un appel entrant :
Appuyez sur l'écouteur gauche ou droit et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour le refuser.

8. Assistant vocal
Appuyez trois fois rapidement sur l'écouteur gauche ou droit pour activer l'assistant vocal.

Fonction de recharge

Rechargez complètement l'étui et les écouteurs avant de les utiliser pour la première fois.

1. Recharge de l'étui
L'étui est accompagné d'un câble USB-C inclus dans l'emballage. Pour charger votre étui, branchez une extrémité du câble au port de chargement USB-C et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB. Le voyant blanc clignotera pour indiquer que la charge a commencé. Une fois que l'étui est complètement chargé, le voyant blanc reste allumé, sans clignoter.

2. Recharge des écouteurs
Lorsque la pile est faible, le voyant blanc de chaque écouteur se met à clignoter toutes les 5 secondes. Au même moment, un signal d'avertissement se fait entendre. Les écouteurs s'éteignent lorsque la pile est complètement épuisée.

a. Placez les écouteurs dans l'étui de recharge pour les charger.
b. Le voyant blanc sur les écouteurs s'allume lorsque la charge commence et s'éteint lorsque la charge est terminée.