



OBS-HL350


- ▶ HEADLAMP
- ▶ LINTERNA FRONTAL
- ▶ LAMPE FRONTALE



HEADLAMP

SPECIFICATIONS	OBS-HL350
Material	Plastic
LED Type	5W/450LM COB LED
Luminosity (Lumen)	450 (High) 200 (Medium) 60 (Low)
Beam Distance	500 ft
Rechargeable Battery Type	1 x Lithium Ion, 3.7V, 1400mAH
Runtime	450 Lumens: 3.5H 200 Lumens: 6H 60 Lumens: 20H
Charge Time	2.5H
Max Charging Input	5V
Weight	4.1 oz
Length x Width x Height	3.4 in x 2.0 in x 1.7 in
Storage Temperature	+14°F to +122°F
Operating Temperature	+14°F to +122°F
Variable Light Intensity	13-100%: 60 to 450 Lumens
Motion Sensor	Yes
IP-Rating (Dust & Water Resistance)	IP-67


ACCESSORIES	OBS-HL350
Charging Cable	USB Type-C
Hardhat Clips	4 Clips



LINTERNA FRONTAL

CARACTERISTICAS	OBS-HL350
Material	Plástica
Tipo de LED	5W/450LM COB LED
Luminosidad (Lumen)	450 Lumens (Alta) 200 Lumens (Media) 60 Lumens (Baja)
Distancia del haz	150 m
Tipo de Batería	1 x Lithium Ion, 3.7V, 1400mAH
Autonomía	450 Lumens: 3.5H 200 Lumens: 6H 60 Lumens: 20H
Tiempo de carga	2.5H
Voltaje de carga máximo	5V
Peso	115 g
Largo X Ancho x Altura	8.6 cm x 5.0 cm x 4.2 cm
Temperatura de almacenamiento	-10°C to +50°C
Temperatura de utilización	-10°C to +50°C
Intensidad variable	13-100%: 60 a 450 Lumens
Sensor de movimiento	Sí
IP-Rating	IP-67

ACCESORIOS	OBS-HL350
Cable de carga	USB Type-C
Clips de montaje para casco	4 Clips



CONSIGNAS DE SEGURIDAD

El propietario y/o el operario deben tener conocimiento del producto, de sus características operativas y de las instrucciones de seguridad antes de manejarlo. De la información de seguridad debe:

1. Estudiar, comprender y cumplir todas las instrucciones antes de manejar este aparato.
2. No introducir alteraciones al producto.
3. Será responsabilidad del usuario asegurarse de que el equipo de protección personal (EPP) aplicable cumpla con los códigos de seguridad locales aplicables.

OPERACIÓN

IMPORTANTE: antes de usar la linterna frontal por primera vez, cargue completamente la batería.

Usando la linterna frontal

1. Control deslizante giratorio: gire el control deslizante hacia la derecha para encender la luz y hacia la izquierda para apagarla. El control deslizante varía la intensidad de la luz del 13% (60 lúmenes) al 100% (450 lúmenes).
2. Botón superior (marcado **M**): Presione el botón superior una vez para encender la linterna frontal al 100% de intensidad, una segunda vez para cambiar al 50% de intensidad y una tercera vez para apagar la linterna frontal.
3. La linterna frontal puede inclinarse 45 grados o menos (hacia abajo) para dirigir la luz donde sea necesario o deseado.

Sensor de movimiento

1. La linterna frontal también puede funcionar en modo manos libres mediante la función de sensor de movimiento. Active y desactive esta función presionando el botón superior marcado . Una luz LED azul se iluminará (en el frente de la lámpara) cuando el sensor de movimiento esté activo.
2. Cuando el detector de movimiento esté activo, pase la mano a menos de 20 cm del frente de la linterna frontal 2 veces para encender la linterna frontal y 2 veces para apagarlo.

Carga la linterna frontal

1. Indicador de batería baja: El indicador del faro principal parpadea cuando la batería está baja (<15% de potencia). El faro parpadea 5 veces cuando se enciende por primera vez y por debajo del 15 % de potencia, luego, si permanece encendido, 2 veces cada 5 minutos hasta que se acaba la batería.
2. Enchufe el conector USB Type-C en el panel frontal y el conector USB en una fuente de alimentación marcada. El puerto USB Type-C de la linterna frontal está ubicado debajo de la linterna frontal y tiene una cubierta protectora de goma marcada . Asegúrese de que la tapa esté cerrada y segura después de la carga para mantener la clasificación de protección IP67 contra el agua y el polvo.
3. Una luz LED roja fija indica que la linterna frontal se está cargando. Un LED verde fijo indica que la linterna frontal está completamente cargada.
4. Como mínimo, cárguela cada 3 a 6 meses para mantener la batería funcionando normalmente y evitar daños.

Banda elástica y Clips

1. El interior de la diadema tiene una banda de silicona para sostener la linterna frontal en su lugar en su cabeza o casco. La diadema se puede ajustar al tamaño deseado.
2. Se incluyen cuatro clips de casco para asegurar la linterna frontal a su casco de forma aún más segura. Coloque tantos clips como necesite en la diadema y luego cuelgue los clips en su casco.

ADVERTENCIAS GENERALES

La luz que emite esta linterna frontal es muy potente y o debe dirigirse a los ojos, pues puede provocar ceguera momentánea. Si el haz le ha deslumbrado la vista, cierre los ojos y mire inmediatamente a otra parte. Evite poner la linterna frontal en agua u otros líquidos.

Este dispositivo utiliza baterías de iones de Litio recargables que podrían romperse o inflamarse, pudiendo ocasionar lesiones graves si no se utilizan correctamente. Cumpla las reglas de seguridad siguientes:

NO arroje la batería o el dispositivo a temperaturas elevadas; NO guarde la batería ni el dispositivo en vehículos cuando haga calor; NO manipule las cables de la batería; NO perforo ni dañe la batería; NO utilice una batería si parece tener algún defecto; NO sumerja la batería en agua, ni la moje; NO altere ni modifique la batería; NO se deshaga de la batería arrojándola al fuego o al agua; NO cumplir estas advertencias puede ocasionar lesiones personales y/o daños a la propiedad. Mantener lejos del alcance de los niños. Reemplace la batería con la misma batería de iones de litio.



Este producto ha sido diseñado y fabricado mediante materiales y componentes de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo del cubo de basura rayado marcado sobre este producto indica que es conforme a la Directiva europea 2012/19/UE. Sírvase informarse sobre la organización local de recogida de los productos eléctricos o electrónicos. Sírvase respetar las reglamentaciones locales. No coloque este producto en los residuos domésticos.

info@observertools.com

US: +1 443 228 8759

EU: +33 7 49 84 59 19


OBSERVER
TOOLS

www.observertools.com

LAMPE FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES	OBS-HL350
Matériel	Plastique
Type de LED	5W/450LM COB LED
Luminosité (Lumen)	450 Lumens (Intense) 200 Lumens (moyenne) 60 Lumens (légère)
Portée - Distance d'éclairage	150 m
Type de batterie	1 x Lithium Ion, 3.7V, 1400mAH
Autonomie	450 Lumens: 3.5H 200 Lumens: 6H 60 Lumens: 20H
Temps de charge	2.5H
Tension de charge maximale	5V
Poids	115 g
Longueur x Largeur x Hauteur	8.6 cm x 5.0 cm x 4.2 cm
Température de stockage	-10°C to +50°C
Température d'utilisation	-10°C to +50°C
Intensité variable	13 - 100% : 60 à 450 Lumens
Capteur de mouvement	Oui
IP-Rating	IP-67

ACCESSOIRES	OBS-HL350
Câble de recharge	Câble Type-C
Clips de fixation sur casque	4 Clips



CONSIGNES DE SECURITE

Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent connaître le produit, ses caractéristiques techniques et ses consignes de sécurité d'utilisation avant de l'utiliser. Les informations de sécurité doivent être comprises :

1. Étudier, comprendre et suivre toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. Aucune altération ne doit être apportée à ce produit.
3. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'équipement de protection individuelle (EPI) applicable est conforme avec la réglementation de sécurité locale en vigueur.

OPÉRATION

IMPORTANT : Avant d'utiliser la lampe frontale pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Utilisation de la lampe frontale

1. Curseur rotatif : tournez le curseur dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lumière et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'éteindre. Le curseur fait varier l'intensité lumineuse de 13 % (60 Lumens) à 100 % (450 Lumens).
2. Bouton supérieur (marqué **M**) : appuyez une fois sur le bouton supérieur pour allumer la lampe frontale à 100 % d'intensité, une 2e fois pour passer à 50 % d'intensité et une 3e fois pour éteindre la lampe frontale.
3. La lampe frontale peut être orientée de 45 degrés ou moins (vers le bas) pour diriger la lumière là où c'est nécessaire ou souhaité.

Capteur de mouvement

1. La lampe frontale peut également fonctionner en mode mains libres en utilisant la fonction de capteur de mouvement. Activez et désactivez cette fonction en appuyant sur le bouton du haut marqué . Une lumière LED bleue s'allumera (à l'avant de la lampe) lorsque le détecteur de mouvement est actif.
2. Lorsque le détecteur de mouvement est actif, passez votre main à moins de 20 cm de l'avant de la lampe frontale 2 fois pour allumer la lampe frontale et 2 fois pour l'éteindre.

Charger la lampe frontale

1. Indicateur de batterie faible : Le voyant principal de la lampe frontale clignote lorsque la batterie est faible (<15 % de puissance). La lampe frontale clignote 5x lorsqu'elle est allumée pour la première fois et en dessous de 15% de puissance, puis, si elle reste allumée, 2x toutes les 5 minutes jusqu'à ce que la batterie s'épuise.
2. Branchez le connecteur Type-C dans la lampe frontale et le connecteur USB dans une source d'alimentation. Le port Type-C de la lampe frontale est situé sous la lampe frontale et possède un couvercle de protection en caoutchouc marqué . Assurez-vous que le couvercle est fermé et sécurisé après la charge pour maintenir l'indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière.
3. Une lumière LED rouge fixe indique que la lampe frontale est en charge. Un voyant LED vert fixe indique que la lampe frontale est complètement chargée.
4. Au minimum, chargez tous les 3 à 6 mois pour que la batterie continue de fonctionner normalement et pour éviter tout dommage.

Bande élastique et Clips

1. L'intérieur du serre-tête est doté d'une bande en silicone pour maintenir la lampe frontale en place sur votre tête ou votre casque. Le serre-tête peut être ajusté à la taille souhaitée.
2. Quatre clips de casque sont inclus pour fixer la lampe frontale à votre casque de manière encore plus sûre. Attachez autant de clips que nécessaire au bandeau, puis accrochez les clips sur votre casque.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

La lumière émise par cette lampe frontale est très puissante et ne doit pas être dirigée directement dans les yeux car cela peut entraîner des cécités temporaires. Si le faisceau éblouit vos yeux, les fermer et regarder immédiatement ailleurs. Évitez de mettre la lampe frontale dans de l'eau ou d'autres liquides.

Cet appareil utilise une batterie rechargeable aux ions lithium, qui peut se briser, s'enflammer et provoquer de graves blessures en cas de mauvaise utilisation. Respecter les règles de sécurité suivantes :

NE PAS placer la batterie ou l'appareil à haute température; NE PAS laisser la batterie ou l'appareil dans les véhicules par temps chaud; NE PAS modifier les fils de la batterie; NE PAS percer ou endommager la batterie; NE PAS utiliser une batterie qui semble abîmée; NE PAS plonger la batterie dans l'eau et NE PAS l'exposer à l'eau. NE PAS modifier la batterie; NE PAS jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Le fait de ne pas tenir compte de ces avertissements est susceptible de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Tenir hors de la portée des enfants. Remplacez la batterie par la même batterie lithium-ion.



Rechargez en charge du haut de votre T.E.
Site Web : info@observertools.com



Ce produit a été conçu et fabriqué à l'aide des matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole de la poubelle barrée marqué sur ce produit indique qu'il est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Veuillez vous renseigner sur l'organisation locale de collecte des produits électriques ou électroniques. Veuillez à bien respecter les réglementations locales. Ne mettez pas ce produit dans les déchets ménagers.

info@observertools.com

US: +1 443 228 8759

EU: +33 7 49 84 59 19

OBSERVER
TOOLS

www.observertools.com