

YUNZII

EVERGLIDE SK68



65% Hot-Swap Wired/Wireless Mechanical Keyboard Kit

Should you require more assistance please email us at support@yunzii.com

SHORTCUTS

FN + O	Long press 5s to restore the default setting
FN + V	User-defined Mode 1
FN + B	User-defined Mode 2
FN + N	Standard Layer
FN + M	Switch to Mac mode
FN + DEL	Mute
FN+LEFT CTRL	Battery Status (green for high and red for low)
FN + SPACEBAR	Calculator
FN + PAGE UP	VOL-
FN + PAGE DOWN	VOL+
FN + SPACE	Play/Pause
FN + ←	Last Song
FN + →	Next Song
FN + WIN	Long press for 5s to Lock/Unlock Win key
DOUBLE-CLICK THE SPACEBAR	Wake keyboard up from sleep

BACKLIGHT SETTINGS

FN + TAB	Toggle backlight effects
FN + CAPSLOCK	Toggle underglow effects
FN + BACKSPACE	Turn on/off the RGB
FN + K	Long press for 5s to turn off the RGB (Wireless mode)
FN + H	Turn off the lights in wireless mode
FN + ↑	Brightness+
FN + ↓	Brightness-

CONNECTION

FN + U	USB-C Long press 5s to set keyboard to USB mode
FN + R	Bluetooth Device 1 Short press to switch, long press 5S to enter Bluetooth device 1
FN + T	Bluetooth Device 2 Short press to switch, long press 5S to enter Bluetooth device 2
FN + Y	Bluetooth Device 3 Short press to switch, long press 5S to enter Bluetooth device 3
FN + F	Bluetooth Pairing

FUNCTION GUIDE

CHANGE RGB EFFECTS

Pressing FN+Tab at the same time allows you to switch the RGB effect of your Everglide SK68 keyboard kit.

PAIRING BLUETOOTH

Long Press FN+R/T/Y for 3 seconds, the keyboard will start pairing, the light will flash and stays on 10s. If there's no connection, the keyboard will enter into sleep mode.

DRIVER RUNTIME ENVIRONMENT

Windows 7 or later, Windows 10 is recommended.

PRODUCT SPECIFICATIONS

NUMBER OF KEYS	68 KEYS
HOT-SWAP	YES
BACKLIGHT	RGB BACKLIGHT
CONNECTION	USB-C, BLUETOOTH 5.0
COMPATIBILITY	WINDOWS/MAC
BATTERY	6000mAh
PRODUCT WEIGHT	AROUND 0.65KG
PRODUCT DIMENSIONS	329 x 116 x 31 mm

YUNZII EVERGLIDE SK68



65 % Hot-Swap-Kit für kabelgebundene/drahtlose mechanische Tastaturen

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@yunzii.com

TASTENKOMBINATIONEN		ANSCHLUSS	
FN + O	5s lang drücken, um die Standardeinstellung wiederherzustellen	FN + U	USB–C Langes Drücken von 5s, um die Tastatur in den USB–Modus zu versetzen
FN + V	Benutzerdefinierter Modus 1		
FN + B	Benutzerdefinierter Modus 2	FN + R	Bluetooth–Gerät 1 Kurzes Drücken zum Umschalten, langes Drücken von 5S zum Au–frufen von Bluetooth–Gerät 1
FN + N	Standard–Ebene		
FN + M	In den Mac–Modus wechseln	FN + T	Bluetooth–Gerät 2 Kurzes Drücken zum Umschalten, langes Drücken von 5S zum Au–frufen von Bluetooth–Gerät 2
FN + DEL	Stummschalten		
FN+LEFT CTRL	Batteriestatus (grün für hoch und rot für niedrig)	FN + Y	Bluetooth–Gerät 3 Kurzes Drücken zum Umschalten, langes Drücken von 5S zum Au–frufen von Bluetooth–Gerät 3
FN + SPACEBAR	Taschenrechner		
FN + PAGE UP	VOL –		
FN + PAGE DOWN	VOL +		
FN + SPACE	Wiedergabe/Pause	FN + F	Bluetooth–Kopplung
FN + ←	Letzter Titel		
FN + →	Nächster Titel		
FN + WIN	Langes Drücken für 5s zum Sperren/Entsperren der Win–Taste		
DOUBLE–CLICK THE SPACEBAR	Tastatur aus dem Ruhezustand aufwecken		

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	
FN + TAB	Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten
FN + CAPSLOCK	Blinzle auf der basis
FN + BACKSPACE	RGB ein–/ausschalten
FN + K	Langes Drücken für 5s zum Ausschalten des RGB (Wireless–Modus)
FN + H	Ausschalten der Beleuchtung im drahtlosen Modus
FN + ↑	Helligkeit+
FN + ↓	Helligkeit–



FUNKTIONALE FÜHRER

RGB-EFFEKTE ÄNDERN

Durch gleichzeitiges Drücken von FN+Tab können Sie den RGB–Effekt Ihres Everglide SK68–Tastaturkits umschalten.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Halten Sie FN+R/T/Y 3 Sekunden lang gedrückt, die Tastatur beginnt mit dem Pairing, das Licht blinkt und bleibt 10s an. Wenn keine Verbindung zustande kommt, geht die Tastatur in den Ruhezustand über.

LAUFZEITUMGEBUNG DES TREIBERS

Windows 7 oder höher, Windows 10 wird empfohlen.

PRODUCT SPECIFICATIONS	
ANZAHL DER TASTEN	68 KEYS
HOT-SWAP	YES
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	RGB BACKLIGHT
ANSCHLUSS	USB–C, BLUETOOTH 5.0
KOMPATIBILITÄT	WINDOWS/MAC
AKKU	6000mAh
PRODUKTGEWICHT	AROUND 0.65KG
PRODUKTABMESSUNGEN	329 x 116 x 31 mm

YUNZII EVERGLIDE SK68



Kit de teclado mecánico con cable/inalámbrico 65%.

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@yunzii.com



ATAJOS		CONEXIÓN	
FN + O	Pulsación larga de 5s para restaurar la configuración por defecto	FN + U	USB-C Pulsación larga de 5s para poner el teclado en modo USB
FN + V	Modo definido por el usuario 1		
FN + B	Modo definido por el usuario 2		
FN + N	Capa estándar	FN + R	Dispositivo Bluetooth 1 Pulsación corta para cambiar, pulsación larga 5S para entrar en el dispositivo Bluetooth 1
FN +M	Cambiar al modo Mac	FN + T	Dispositivo Bluetooth 2 Pulsación corta para cambiar, pulsación larga 5S para entrar en el dispositivo Bluetooth 2
FN + DEL	Silenciar		
FN+LEFT CTRL	Estado de la batería (verde para alta y rojo para baja)		
FN + SPACEBAR	Calculadora	FN + Y	Dispositivo Bluetooth 3 Pulsación corta para cambiar, pulsación larga 5S para entrar en el dispositivo Bluetooth 3
FN + PAGE UP	VOL –		
FN + PAGE DOWN	VOL +		
FN + SPACE	Reproducir/Pausa	FN + F	Emparejamiento Bluetooth
FN + ←	Última canción		
FN + →	Siguiente canción		
FN + WIN	Pulsación larga durante 5s para bloquear/desbloquear la tecla Win		
DOUBLE-CLICK THE SPACEBAR	Despertar el teclado de la suspensión		
LUZ DE FONDO			
FN + TAB	Conmutar los efectos de la luz de fondo		
FN + CAPSLOCK	Cambiar el efecto luminoso inferior		
FN + BACKSPACE	Activar/desactivar el RGB		
FN + K	Pulsación larga durante 5s para apagar el RGB (modo inalámbrico)		
FN + H	Apagar las luces en modo inalámbrico		
FN + ↑	Brillo+		
FN + ↓	Brillo–		

GUÍA DE FUNCIONES

CAMBIAR LOS EFECTOS RGB

Pulsando FN+Tab al mismo tiempo puede cambiar el efecto RGB de su kit de teclado Everglide SK68.

EMPAREJAR EL BLUETOOTH


Presione prolongadamente FN+R/T/Y durante 3 segundos, el teclado comenzará a emparejarse, la luz parpadeará y permanecerá encendida 10s. Si no hay conexión, el teclado entrará en modo de reposo.

ENTORNO DE EJECUCIÓN DEL CONTROLADOR

Windows 7 o posterior, se recomienda Windows 10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NÚMERO DE	68 KEYS
HOT-SWAP	SI
RETROILUMINACIÓN	RGB BACKLIGHT
CONEXIÓN	USB-C , BLUETOOTH 5.0
COMPATIBILIDAD	WINDOWS/MAC
BATERÍA	6000mAh
PESO DEL PRODUCTO	AROUND 0.65KG
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO	329 x 116 x 31 m

YUNZII EVERGLIDE SK68



Kit clavier mécanique filaire/sans fil 65% Hot-Swap

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous envoyer un e-mail à support@yunzii.com

R ACCOURCIS		C ONNECTION	
FN + O	Appui long sur 5s pour restaurer les paramètres par défaut	FN + U	USB–C Appui long 5s pour mettre le clavier en mode USB
FN + V	Mode 1 défini par l'utilisateur		
FN + B	Mode 2 défini par l'utilisateur		
FN + N	Couche standard	FN + R	Dispositif Bluetooth 1 Appuyez brièvement pour basculer, appuyez longuement sur 5S pour accéder au dispositif Bluetooth 1
FN + M	Passer en mode Mac		
FN + DEL	Couper le son		
FN+LEFT CTRL	État de la batterie (vert pour haute et rouge pour basse)	FN + T	Dispositif Bluetooth 2 Appuyez brièvement pour basculer, appuyez longuement sur 5S pour accéder au dispositif Bluetooth 2.
FN + SPACEBAR	Calculatrice		
FN + PAGE UP	VOL –		
FN + PAGE DOWN	VOL +	FN + Y	Dispositif Bluetooth 3 Appuyez brièvement pour basculer, appuyez longuement sur 5S pour accéder au dispositif Bluetooth 3.
FN + SPACE	Lecture/Pause		
FN + ←	Dernière chanson		
FN + →	Chanson suivante	FN + F	Appairage Bluetooth
FN + WIN	Appui long pendant 5s pour verrouiller/déverrouiller la touche Win		
DOUBLE–TAP SPACEBAR	Sortir le clavier du mode veille		
R ÉT R O É C L A I R A G E			
FN + TAB	Basculer les effets de rétroéclairage		
FN + CAPSLOCK	Bascule l'effet lumineux en bas		
FN + BACKSPACE	Allumer/éteindre le RGB		
FN + K	Appuyez longuement pendant 5s pour éteindre le RGB (mode sans fil)		
FN + H	Éteindre les lumières en mode sans fil		
FN + ↑	Luminosité +		
FN + ↓	Luminosité –		



GUIDE DES FONCTIONNALITÉS

CHANGER LES EFFETS RGB

En appuyant sur FN+Tab en même temps, vous pouvez changer l'effet RVB de votre kit clavier Everglide SK68.

APPAIRAGE BLUETOOTH

Appuyez longuement sur FN+R/T/Y pendant 3 secondes, le clavier commence à s'appairer, la lumière clignote et reste allumée pendant 10 secondes. clignote et reste allumé pendant 10 secondes. S'il n'y a pas de connexion, le clavier passe en mode veille.

ENVIRONNEMENT D'EXÉCUTION DU PILOTE

Windows 7 ou ultérieur, Windows 10 est recommandé.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	
NOMBRE DE	68 KEYS
HOT–SWAP	YES
RÉTRO–ÉCLAIRAGE	RGB BACKLIGHT
CONNEXION	USB–C, BLUETOOTH 5.0
COMPATIBILITÉ	WINDOWS/MAC
BATTERIE	6000mAh
POIDS DU PRODUIT	AROUND 0.65KG
DIMENSIONS DU PRODUIT	329 x 116 x 31 m

YUNZII

JP

YUNZII EVERGLIDE SK68



65%ホットスワップ対応可能ワイヤレス/有線メカニカルキーボードキット

ご不明な点がございましたら、support@yunzii.com までお問い合わせください。

ショートカット		接続設定	
FN + O	5秒で長押しでデフォルト設定に戻る	FN + U	USB-C キーボードをUSBモードに設定するために5秒長押しする
FN + V	ユーザー定義モード1		
FN + B	ユーザー定義モード2	FN + R	Bluetoothデバイス1 短押しで切り替え、長押し5SでBluetoothデバイス1を入力します
FN + N	標準レイヤーへの切替		
FN + M	5秒長押しでMacモードへ移行	FN + T	Bluetoothデバイス2 短押しで切り替え、長押し5SでBluetoothデバイス2を入力します
FN + DEL	ミュート		
FN + LEFT CTRL	バッテリー状態 (緑が高、赤が低を表します)	FN + Y	Bluetoothデバイス3 短押しで切り替え、長押し5SでBluetoothデバイス3を入力します
FN + SPACEBAR	カルキュレーター		
FN + PAGE UP	VOL -	FN + F	Bluetoothペアリングモードへ
FN + PAGE DOWN	VOL +		
FN + SPACE	再生/一時停止		
FN + ←	前曲		
FN + →	次の曲		
FN + WIN	5秒間の長押しでWinキーをロック/アンロック		
DOUBLE-CLICK THE SPACEBAR	キーボードをスリープから復帰させる		
RGBバックライト設定について			
FN + TAB	RGB効果を変更する		
FN + CAPSLOCK	下部はっこー発光こーか効果のきりかえ切り替え		
FN + BACKSPACE	RGBをオン/オフにします		
FN + K	RGB (ワイヤレスモード) をオフにするには5sのために長押し		
FN + H	ワイヤレスモードでの消灯		
FN + ↑	明るさ+		
FN + ↓	明るさ-		

機能ガイド



バックライトモード

FN+Tabを同時に押すと、Everglide SK68キーボードキットのRGB効果が切り替わります。

Bluetoothデバイスとペアリング

FN+R/T/Y を 3 秒間押し続けると、キーボードはペアリングを開始し、ランプが点滅して 10 秒間持続します。
10秒間持続します。接続されないと、キーボードはスリープモードになります。

ドライバーの動作環境

Windows 7以上、Windows 10を推奨します。

製品仕様	
キー数	68 KEYS
ホットスワップ	可能
バックライト	RGB BACKLIGHT
接続方法	USB-C, BLUETOOTH 5.0
対応システム	WINDOWS/MAC
バッテリー	6000mAh
重量	AROUND 0.65KG
サイズ	329 x 116 x 31 mm

YUNZII EVERGLIDE SK68



65%热插拔无线/有线机械键盘套件

如果您需要更多的帮助, 请给我们发电子邮件: support@yunzii.com

按 键 功 能		连 接 设 置	
FN + O	长按5秒恢复默认设置	FN + U	USB–C 将键盘设置为 USB 模式
FN + V	长按5S切换到“自定义一层”	N R	蓝牙模式一 短按切换，长按5S进入蓝牙设备 一配对模式
FN + B	长按5S切换到“自定义二层”		
FN + N	切换到标准层		
FN + M	切换到Mac模式	FN + T	蓝牙模式二 短按切换，长按5S进入蓝牙设备 二配对模式
FN + DEL	静音	FN + Y	蓝牙模式三 短按切换，长按5S进入蓝牙设备 三配对模式
FN + LEFT CTRL	电量查询（绿色电量充足，红色缺电）	FN + F	蓝牙对码
FN + SPACEBAR	计算器		
FN + PAGE UP	音量–		
FN + PAGE DOWN	音量 +		
FN + SPACE	播放/暂停		
FN + ←	上一曲		
FN + →	下一曲		
FN + WIN	锁住/解锁 WIN 键		
DOUBLE–CLICK THE SPACEBAR	唤醒键盘		
背 光 灯 设 置			
FN + TAB	键盘区灯效切换		
FN + CAPSLOCK	底板灯模式切换		
FN + BACKSPACE	打开/关闭背光灯		
FN + K	长按5秒在无线状态下关闭灯光		
FN + H	无线模式下关灯		
FN + ↑	亮度+		
FN + ↓	亮度–		

功 能 指 南



背 光 模 式

按下FN+Tab组合键以切换Everglide SK68键盘套件的灯光模式。

蓝 牙 配 对

长按FN+R/T/Y 3秒，键盘将开始配对，指示灯会闪烁并持续10秒。持续10秒。如果没有连接，键盘将进入睡眠模式。

驱 动 运 行 环 境

Windows 7或更高版本，建议使用Windows 10。

规 格 参 数	
按键数	68 KEYS
热插拔	YES
背光灯	RGB BACKLIGHT
连接方式	USB–C, BLUETOOTH 5.0
系统兼容性	WINDOWS/MAC
电池	6000mAh
重量	AROUND 0.65KG
尺寸	329 x 116 x 31 m