

MSI

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

- 1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
- 2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
- 3.Touchpad
- 4.Status LED
- 5.Keyboard
- 6.Status LED
- 7.USB 3.2 Gen 1 Port
- 8.HDMI Connector
- 9.Audio Port Connectors
- 10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
- 11.RJ-45 Connector
- 12.Power Connector
- 13.Ventilator
- 14.USB 3.2 Gen 1 Port
- 15.USB 2.0 Port
- 16.Stereo Speakers
- 17.Ventilator
- 18.Lüfter
- 19.Battery Reset Hole
- 20.Stereo Speakers

Caps Lock

Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port

8.HDMI Connector

9.Audio Port Connectors

10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

11.RJ-45 Connector

12.Power Connector

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 1 Port

15.USB 2.0 Port

16.Stereo Speakers

17.Ventilator

18.Lüfter

19.Battery Reset Hole

20.Stereo Speakers

Русский

Функция Кнопки

- 1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.Разъем HDMI
- 9.Звуковые разъемы
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
- 11.Разъем RJ-45
- 12.Разъем питания
- 13.Вентилятор
- 14.Порт USB 3.2 Gen 1
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамики
- 17.Вентилятор
- 18.Вентилятор
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамики

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Разъем HDMI

9.Звуковые разъемы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

11.Разъем RJ-45

12.Разъем питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамики

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамики

Общие сведения об устройстве (только для справки)

- 1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.Разъем HDMI
- 9.Звуковые разъемы
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
- 11.Разъем RJ-45
- 12.Разъем питания
- 13.Вентилятор
- 14.Порт USB 3.2 Gen 1
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамики
- 17.Вентилятор
- 18.Вентилятор
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамики

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Разъем HDMI

9.Звуковые разъемы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

11.Разъем RJ-45

12.Разъем питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамики

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамики

Функциональные клавиши

- 1.Подключение к сети переменного тока
- 2.Включение ноутбука

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Разъем HDMI

9.Звуковые разъемы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

11.Разъем RJ-45

12.Разъем питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамики

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамики

English

Product Overview (for reference only)

- 1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.HDMI коннектор
- 9.Аудио порт коннекторы
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
- 11.Разъем RJ-45
- 12.Порт питания
- 13.Вентилятор
- 14.Порт USB 3.2 Gen 1
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамик
- 17.Вентилятор
- 18.Вентилятор
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамик

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.HDMI коннектор

9.Аудио порт коннекторы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)

11.Разъем RJ-45

12.Порт питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамик

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамик

Қазақ

Өнімге шолу

- 1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.HDMI коннектор
- 9.Аудио порт коннекторы
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
- 11.Разъем RJ-45
- 12.Порт питания
- 13.Вентилятор
- 14.Порт USB 3.2 Gen 1
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамик
- 17.Вентилятор
- 18.Вентилятор
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамик

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.HDMI коннектор

9.Аудио порт коннекторы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)

11.Разъем RJ-45

12.Порт питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамик

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамик

Українська

Огляд продукту

- 1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.Слоты USB HDMI
- 9.Слоты аудио-порта
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
- 11.Слоты USB RJ-45
- 12.Слоты USB живления
- 13.Вентилятор (Вентилятор)
- 14.Порт USB 2.0
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамик
- 17.Вентилятор (Вентилятор)
- 18.Вентилятор (Вентилятор)
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамик

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Слоты USB HDMI

9.Слоты аудио-порта

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)

11.Слоты USB RJ-45

12.Слоты USB живления

13.Вентилятор (Вентилятор)

14.Порт USB 2.0

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамик

17.Вентилятор (Вентилятор)

18.Вентилятор (Вентилятор)

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамик

Български

Общ преглед на продукта

- 1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Встроенный микрофон
- 2.Клавиша питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графический подэкран
- 3.Сенсорная панель
- 4.Индикатор состояния
- 5.Клавиатура
- 6.Индикатор состояния
- 7.Порт USB 3.2 Gen 1
- 8.Слоты USB HDMI
- 9.Слоты аудио-порта
- 10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
- 11.Слоты USB RJ-45
- 12.Слоты USB живления
- 13.Вентилятор (Вентилятор)
- 14.Порт USB 2.0
- 15.Порт USB 2.0
- 16.Стереодинамик
- 17.Вентилятор (Вентилятор)
- 18.Вентилятор (Вентилятор)
- 19.Отверстие сброса батареи
- 20.Стереодинамик

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Слоты USB HDMI

9.Слоты аудио-порта

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)

11.Слоты USB RJ-45

12.Слоты USB живления

13.Вентилятор (Вентилятор)

14.Порт USB 2.0

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамик

17.Вентилятор (Вентилятор)

18.Вентилятор (Вентилятор)

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамик

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as they may be applicable:
RED 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, ErP Directive 2009/125/EC.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards. The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For notebook computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at close proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality (select products only)

CAUTION:

IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15-5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). When using WLAN application in outdoor situations may lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:

Fixed outdoor installations for WiGig application (57-66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

- 1.Webcam/ Webkamera LED/ Interner Mikrofon
- 2.Power-Taster/ Power-LED/ GPU Modus-LED
- 3.Touchpad
- 4.Status-LED
- 5.Tastatur
- 6.Status-LED
- 7.USB 3.2 Gen 1-Port
- 8.HDMI-Buchse
- 9.Audio-Port-Anschlüsse
- 10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
- 11.RJ-45-Buchse
- 12.Netzanschluss
- 13.Lüfter
- 14.USB 3.2 Gen 1-Port
- 15.USB 2.0 Anschluss
- 16.Stereo-Lautsprecher
- 17.Lüfter
- 18.Lüfter
- 19.Akku-Resetöffnung
- 20.Stereo-Lautsprecher

Batteriestatus : Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfter Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1-Port

8.HDMI-Buchse

9.Audio-Port-Anschlüsse

10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)

11.RJ-45-Buchse

12.Netzanschluss

13.Lüfter

14.USB 3.2 Gen 1-Port

15.USB 2.0 Anschluss

16.Stereo-Lautsprecher

17.Lüfter

18.Lüfter

19.Akku-Resetöffnung

20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

Funktionstasten

- 1.Netzteil Anschließen
- 2.Schalten Sie das Notebook

Netzteilschaltfläche : Drücken Sie die Netzteilschaltfläche, wenn das Notebook eingeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

7.USB 3.2 Gen 1

8.HDMI Konnektor

9.Konnektoren der ports audio

10.USB 3.2 Gen 1 (Typ C)

11.USB 3.2 Gen 1

12.USB 3.2 Gen 1 (Typ C)

13.USB 3.2 Gen 1

14.USB 3.2 Gen 1

15.USB 2.0

16.USB 2.0

17.USB 2.0

18.USB 2.0

19.USB 2.0

20.USB 2.0

Français

Vue ouvert du dessus

- 1.Camera web/ LED camera/ Micro
- 2.Touché d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU
- 3.Tablette tactile
- 4.LED témoins
- 5.Clawier
- 6.LED témoins
- 7.Port USB 3.2 Gen 1
- 8.Connecteur HDMI
- 9.Connecteurs de ports audio
- 10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
- 11.Connecteur RJ-45
- 12.Connecteur d'alimentation
- 13.Ventilateur
- 14.Port USB 3.2 Gen 1
- 15.Port USB 2.0
- 16.Haut-parleurs stéréo
- 17.Ventilateur
- 18.Trou pour la réinitialisation de batterie
- 19.Haut-parleurs stéréo

État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.

7.Port USB 3.2 Gen 1

8.Connecteur HDMI

9.Connecteurs de ports audio

10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)

11.Connecteur RJ-45

12.Connecteur d'alimentation

13.Ventilateur

14.Port USB 3.2 Gen 1

15.Port USB 2.0

16.Haut-parleurs stéréo

17.Ventilateur

18.Trou pour la réinitialisation de batterie

19.Haut-parleurs stéréo

Română

Prezentarea generală a produsului

- 1.Camera web/ LED camera/ Microfon intern
- 2.Butonul de pornire/ LED-ul butonului de pornire/ LED-ul GPU Mode
- 3.Touchpad
- 4.LED pentru indicarea stării
- 5.Tastatură
- 6.LED pentru indicarea stării
- 7.Port USB 3.2 Gen 1
- 8.Conector HDMI
- 9.Conectori pentru port audio
- 10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
- 11.Conector RJ-45
- 12.Conector alimentare
- 13.Ventilator
- 14.Port USB 3.2 Gen 1
- 15.Port USB 2.0
- 16.Difuzoare stereo
- 17.Ventilator
- 18.Închizător pentru resetarea bateriei
- 19.Difuzoare stereo

Stare bateriei : Diodele LED clipește când bateria este defectă. Dacă problema persistă, apelați pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de servicii.

7.Port USB 3.2 Gen 1

8.Conector HDMI

9.Conectori pentru port audio

10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)

11.Conector RJ-45

12.Conector alimentare

13.Ventilator

14.Port USB 3.2 Gen 1

15.Port USB 2.0

16.Difuzoare stereo

17.Ventilator

18.Închizător pentru resetarea bateriei

19.Difuzoare stereo

Português

Apresentação do produto

- 1.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno
- 2.Botão de alimentação/ LED de alimentação/ GPU Mode LED
- 3.Touchpad
- 4.LED de estado
- 5.Tecclado
- 6.LED de estado
- 7.Porta USB 3.2 Gen 1
- 8.Conector HDMI
- 9.Conectores de porta de áudio
- 10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
- 11.Conector RJ-45
- 12.Conector de alimentação
- 13.Ventoinha
- 14.Porta USB 3.2 Gen 1
- 15.Porta USB 2.0
- 16.Altalantes estéreo
- 17.Ventoinha
- 18.Ventoinha
- 19.Orifício de reinício da bateria
- 20.Altalantes estéreo

Estado da bateria : Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contate o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7.Porta USB 3.2 Gen 1

8.Conector HDMI

9.Conectores de porta de áudio

10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)

11.Conector RJ-45

12.Conector de alimentação

13.Ventoinha

14.Porta USB 3.2 Gen 1

15.Porta USB 2.0

16.Altalantes estéreo

17.Ventoinha

18.Ventoinha

19.Orifício de reinício da bateria

20.Altalantes estéreo

Español

Información general del producto

- 1.Webcam/ LED de Webcam/ Microfono
- 2.Tecla de encendido/ LED de alimentación/ GPU Mode LED
- 3.Touchpad
- 4.LED de estado
- 5.Tastatur
- 6.LED de estado
- 7.Puerto USB 3.2 Gen 1
- 8.Conector HDMI
- 9.Conectores de audio
- 10.Puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo C)
- 11.Conector RJ-45
- 12.Conector de alimentación
- 13.Ventilador
- 14.Puerto USB 3.2 Gen 1
- 15.Puerto USB 2.0
- 16.Altavoces estéreo
- 17.Ventilador
- 18.Ventilador
- 19.Agujero de reinicio de la batería
- 20.Altavoces estéreo

Bateriestatus : Parpadea en caso de la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

7.Puerto USB 3.2 Gen 1

8.Conector HDMI

9.Conectores de audio

10.Puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo C)

11.Conector RJ-45

12.Conector de alimentación

13.Ventilador

14.Puerto USB 3.2 Gen 1

15.Puerto USB 2.0

16.Altavoces estéreo

17.Ventilador

18.Ventilador

19.Agujero de reinicio de la batería

20.Altavoces estéreo

Italiano

Panoramica del prodotto

- 1.Webcam/ LED Webcam/ Microfono interno
- 2.Tasto di accensione/ LED di accensione/ LED della modalità GPU
- 3.Touchpad
- 4.LED di stato
- 5.Tastiera
- 6.LED di stato
- 7.Porta USB 3.2 Gen 1
- 8.Connettore HDMI
- 9.Connettori porta audio
- 10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
- 11.Connettore RJ-45
- 12.Connettore alimentazione
- 13.Ventilatore
- 14.Porta USB 3.2 Gen 1
- 15.Porta USB 2.0
- 16.Casse Stereo
- 17.Ventilatore
- 18.Ventilatore
- 19.Forò per il reset della batteria
- 20.Casse Stereo

Stato batteria : Lampeggia in continuo se la batteria è in guasto. Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.

7.Porta USB 3.2 Gen 1

8.Connettore HDMI

9.Connettori porta audio

10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)

11.Connettore RJ-45

12.Connettore alimentazione

13.Ventilatore

14.Porta USB 3.2 Gen 1

15.Porta USB 2.0

16.Casse Stereo

17.Ventilatore

18.Ventilatore

19.Forò per il reset della batteria

20.Casse Stereo

Türkçe

Örüne Genel Bakış

- 1.Web kamerası/ Web kamerası LED/ Dahili Mikrofon
- 2.Klavye/ Güç / Güç / LED/ GPU Modu LED
- 3.Dokunmatik Yüzey
- 4.Durum LED'i
- 5.Caps Lock
- 6.Durum LED'i
- 7.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası
- 8.HDMI Konnektör
- 9.Ses Bağlantı Noktası
- 10.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası (Tip C)
- 11.RJ-45 Konnektör
- 12.Güç Konnektörü
- 13.Fan
- 14.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası
- 15.USB 2.0 Bağlantı Noktası
- 16.Stereo Hoparlör
- 17.Ventilatör
- 18.Fan
- 19.Pi Sıfırlama Deligi
- 20.Stereo Hoparlör

Batarya Durumu : Pil sürekli yanıp sönüyorsa, pil sorunu devam ederse, lütfen yetkili yerel bayiiyle veya servis merkezimize iletişime geçiniz.

7.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası

8.HDMI Konnektör

9.Ses Bağlantı Noktası

10.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası (Tip C)

11.RJ-45 Konnektör

12.Güç Konnektörü

13.Fan

14.USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası

15.USB 2.0 Bağlantı Noktası

16.Stereo Hoparlör

17.Ventilatör

18.Fan

19.Pi Sıfırlama Deligi

20.Stereo Hoparlör

العربية

نظرة عامة على المنتج

- 1.كاميرا ويب/ LED كاميرا الويب / ميكروفون داخلي
- 2.مفتاح التشغيل / LED التشغيل / LED وضع GPU
- 3.لوحة اللمس
- 4.مؤشر حالة
- 5.مفتاح Caps Lock

6.مؤشر حالة

7.منفذ USB 3.2 Gen 1

8.موصل HDMI

9.موصلات منفذ الصوت

10.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

11.منفذ RJ-45

12.منفذ الطاقة

13.مراوح

14.منفذ USB 3.2 Gen 1

15.منفذ USB 2.0

16.مكبرات صوت

17.مراوح

18.مراوح

19.فتحة إعادة تعيين البطارية

20.مكبرات صوت

حالة البطارية : يتلألأ باستمرار إذا كانت البطارية معيبة. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو مركز الخدمة.

7.منفذ USB 3.2 Gen 1

8.موصل HDMI

9.موصلات منفذ الصوت

10.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

11.منفذ RJ-45

12.منفذ الطاقة

13.مراوح

14.منفذ USB 3.2 Gen 1

15.منفذ USB 2.0

16.مكبرات صوت

17.مراوح

18.مراوح

19.فتحة إعادة تعيين البطارية

20.مكبرات صوت

فارسي

نظرة عامة على المنتج

- 1.كاميرا ويب/ LED كاميرا الويب / ميكروفون داخلي
- 2.مفتاح التشغيل / LED التشغيل / LED وضع GPU
- 3.لوحة اللمس
- 4.مؤشر حالة
- 5.مفتاح Caps Lock

6.مؤشر حالة

7.منفذ USB 3.2 Gen 1

8.موصل HDMI

9.موصلات منفذ الصوت

10.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

11.منفذ RJ-45

12.منفذ الطاقة

13.مراوح

14.منفذ USB 3.2 Gen 1

15.منفذ USB 2.0

16.مكبرات صوت

17.مراوح

18.مراوح

19.فتحة إعادة تعيين البطارية

20.مكبرات صوت

حالة البطارية : يتلألأ باستمرار إذا كانت البطارية معيبة. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بالموزع المحلي أو مركز الخدمة.

7.منفذ USB 3.2 Gen 1

8.موصل HDMI

9.موصلات منفذ الصوت

10.منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)

11.منفذ RJ-45

12.منفذ الطاقة

13.مراوح

14.منفذ USB 3.2 Gen 1

15.منفذ USB 2.0

16.مكبرات صوت

17.مراوح

18.مراوح

19.فتحة إعادة تعيين البطارية

20.مكبرات صوت