

Product Name: Ellipse By Legxercise  
Model No.:LEGX-013  
Distributed By :IntelliBrands, LLC.  
Customer service address:9990 NW 14th Street, Suite  
109,Miami, FL 33172, USA

If you have any questions, contact Customer Service at  
Support@intellibrands.tv Add:

Purchases made directly from Intellibrands LLC for Legxercise or Ellipse branded products, from our online sites or our call centers, include a 60 day money back guarantee. Products purchased pursuant to such offers may be returned within 60 days of receipt of the product for a full refund of the purchase price (not including any original processing and handling fees nor return processing fees). If you purchased through a Retailer or Amazon, the money back guarantee timeframe may vary. Please contact the Retailer for details on the timeframe for returns. Please contact customer service at Support@Intellibrands.tv for any questions pertaining to the money back guarantee, 1 year manufacturers warranty or any product specific questions. You can call us at 786-460-8394

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente en  
Support@intellibrands.tv

Las compras realizadas directamente a Intellibrands LLC para productos de las marcas Legxercise o Ellipse, desde nuestros sitios en línea o nuestros centros de llamadas, incluyen una garantía de devolución de dinero de 60 días. Los productos comprados de conformidad con dichas ofertas pueden devolverse dentro de los 60 días posteriores a la recepción del producto para obtener un reembolso completo del precio de compra (sin incluir los costos de procesamiento y manipulación originales ni los costos de procesamiento de devolución). Si compró a través de un minorista o Amazon, el plazo de la garantía de devolución de dinero puede variar. Comuníquese con el minorista para obtener detalles sobre el plazo de devolución. Comuníquese con el servicio de atención al cliente en Support@Intellibrands.tv si tiene alguna pregunta relacionada con la garantía de devolución de dinero, 1 año de garantía del fabricante o cualquier pregunta específica del producto. Puedes llamarnos al 786-460-8394



Instructions  
Instrucciones


Ellipse by Legxercise is the new revolutionary elliptical machine that keeps your legs in movement while you are sitting, working at your office desk, watching TV, anywhere you can sit and pedal. Ellipse effortlessly keeps your legs moving, anytime, anywhere.

- Moves forward and reverse.
- 3 speed levels in each direction.

Speed one: 105 steps per minute

Speed two: 140 steps per minute


Speed three: 165 steps per minute



## Assembly Instruction


### Step one:

Please take out everything within the Ellipse By Legxercise box. Make sure nothing is left inside. The assembly kit with 6 screws and allen wrench is taped to the top of the pedals.




### Step two:

Secure the main unit and the base together by using the six screws provided in the assembly kit.









## Step three:

The pedals must be tightened so that the bolt is not visible. Use the Allen wrench to tighten the pedals onto the main unit. It is easiest to attach the pedals if they are lying upside down, flat on the floor, toward the front of the unit. If attached in this manner, you do not need to hold onto the pedal while tightening the bolt. Remove the metal clip from the pedal before the final tightening of the pedal and make sure the washers are aligned as you finish tightening.

Right Pedal




Left Pedal



Place the pedals flat (UPSIDE DOWN)

ATTENTION: REMOVE THE METAL CLIP BEFORE FINAL TIGHTENING AND MAKE SURE THE WASHERS STAY ALIGNED AS YOU FINISH TIGHTENING.

Next, find the remote control located in the upper part of the machine, 2 x AAA batteries are required, look for the lid compartment in the handle of the remote control, batteries are not included.



## How to Operate:

Connect the power adapter to the unit and plug into an outlet



The power adapter works with a 100V to 240V power source.

The remote has 3 speeds as well as the ability to change the direction (forward/backward) and Off.

Place your feet onto the pedals of the Ellipse, select your desired speed level using the remote control, sit back and relax.

You can choose to pedal backwards by clicking the Direction Change button on the remote.


Make sure you are seated in a manner that allows you to pedal comfortably and without interference from surrounding objects. You must be able to easily dismount the Ellipse without tripping over any other furniture



During operation, the Ellipse will count each rotation of the foot plates, once you reach 9,999 steps, the unit will stop automatically. You can reset the Ellipse counter by choosing a speed, and pedaling. The step counter will reset to zero and begin counting again.

### Manual Push Mode:



Ellipse will also count your steps during manual pedal mode operation (forward only). The step counter display will turn off once you stop pedaling. Make sure the unit is unplugged from a power source.



For best results you can use both modes, Manual and assisted

### WARNING:

**PLEASE KEEP FINGERS AWAY FROM ROTATION MECHANISM AT ALL TIMES.  
PLEASE UNPLUG IF NOT IN USE. WARNING:**



DO NOT STAND on unit.

Ellipse by Legxercise is designed for seated use only. Do not stand on the machine. You may injure yourself or damage the rotation mechanism.

The Ellipse should be used indoors only.

The unit should not be exposed to water. Do not place it in water or near water. If liquids are spilled on it, turn it off and unplug it. Wipe it dry and allow to completely air dry before use.

The maximum weight of legs and feet should not exceed 100 Lbs.

Keep children and Pets away from the unit.

Nombre de Producto: EllipseOne By Legxercise  
Modelo No.:LEGX-013  
Distribuido por : IntelliBrands, LLC.  
Servicio al cliente : address:9990 NW 14th Street, Suite  
109,Miami, FL 33172, USA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente en  
[Support@intellibrands.tv](mailto:Support@intellibrands.tv)

Las compras realizadas directamente a Intellibrands LLC para productos de las marcas Legxercise o Ellipse, desde nuestros sitios en línea o nuestros centros de llamadas, incluyen una garantía de devolución de dinero de 60 días. Los productos comprados de conformidad con dichas ofertas pueden devolverse dentro de los 60 días posteriores a la recepción del producto para obtener un reembolso completo del precio de compra (sin incluir los costos de procesamiento y manipulación originales ni los costos de procesamiento de devolución). Si compró a través de un minorista o Amazon, el plazo de la garantía de devolución de dinero puede variar. Comuníquese con el minorista para obtener detalles sobre el plazo de devolución. Comuníquese con el servicio de atención al cliente en [Support@Intellibrands.tv](mailto:Support@Intellibrands.tv) si tiene alguna pregunta relacionada con la garantía de devolución de dinero, 1 año de garantía del fabricante o cualquier pregunta específica del producto. Puedes llamarnos al 786-460-8394

If you have any questions, contact Customer Service at  
[Support@intellibrands.tv](mailto:Support@intellibrands.tv)

Purchases made directly from Intellibrands LLC for Legxercise or Ellipse branded products, from our online sites or our call centers, include a 60 day money back guarantee. Products purchased pursuant to such offers may be returned within 60 days of receipt of the product for a full refund of the purchase price (not including any original processing and handling fees nor return processing fees). If you purchased through a Retailer or Amazon, the money back guarantee timeframe may vary. Please contact the Retailer for details on the timeframe for returns. Please contact customer service at [Support@Intellibrands.tv](mailto:Support@Intellibrands.tv) for any questions pertaining to the money back guarantee, 1 year manufacturers warranty or any product specific questions. You can call us at 786-460-8394

Ellipse de Legxercise es la nueva y revolucionaria máquina elíptica que mantiene las piernas en movimiento mientras está sentado, trabajando en el escritorio de su oficina, mirando TV, etc. Mantiene las piernas en movimiento sin esfuerzo, en cualquier momento y en cualquier lugar.


- Hasta 165 pasos por minuto.
- Doble dirección de movimiento, hacia adelante y hacia atrás.
- 3 niveles de velocidad en cada dirección.

Velocidad uno: 105 pasos por minuto

Velocidad dos: 140 pasos por minuto

Velocidad tres: 165 pasos por minuto


## Instrucciones de Ensamblaje



### Paso uno:


Saque todo lo que hay dentro de la caja de Ellipse de Legxercise, asegúrese de que no quede nada dentro.

El kit de ensamblaje que contiene los 6 tornillos, larandelas y a llave Allen están ubicados en una bolsa plastica pegada en la parte superior de uno de los pedales .



### Paso dos:

Asegure la unidad principal y la base usando los seis tornillos provistos dentro del paquete de accesorios de ensamblaje..








**Modo de uso manual:**

Desconecte el adaptador de corriente, coloque los pies sobre los pedales y empújelos como una bicicleta hacia adelante:



Para mejor resultado use Ellipse en ambos modos, Manual y asistido

**ADVERTENCIA:**

**MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DEL MECANISMO DE ROTACIÓN EN TODO MOMENTO. DESCONECTE SI NO ESTÁ EN USO.**

**PELIGRO**

**MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES ALEJADOS ENTRE EL PEDAL Y LA MÁQUINA EN TODO MOMENTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**PRECAUCION**

**NO SE PARE SOBRE LA MAQUINA**



**NO SE PARE EN LA UNIDAD**

Ellipse by Legxercise ha sido desarrollada para ser usada únicamente mientras se esta sentado, No se pare en la unidad, usted puede hacerse daño y puede dañar el mecanismo interno.

Ellipse solo debe ser usada en interiores.

La unidad nunca debe exponerse al agua

Si líquidos caen sobre la unidad, apáguela, desconéctela y séquela con un trapo, de tiempo para que se seque completamente antes de usarse nuevamente.

El máximo peso de piernas permitido no debe exceder 100Lbs

Mantenga los niños alejados de la unidad.


## Paso tres:

Use la llave incluida dentro del paquete de accesorios de ensamblaje para asegurar los pedales izquierdo y derecho en la unidad principal..

Los pedales deben ser apretados hasta que el tornillo no sea visible, Es mas facil de apretar los pedales si estan en la posicion invertida, acostados mirando hacia abajo en el piso hacia el frente de la unidad, si lo hace de esta manera no tendra que sujetar usted el pedal mientras aprieta el tornillo.

Pedal Derecho


Pedal Izquierdo



Place the pedals flat (UPSIDE DOWN)

**ATENCIÓN: RETIRE EL CLIP METÁLICO ANTES DE APRETAR COMPLETAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE LAS ARANDELAS PERMANEZCAN ALINEADAS AL TERMINAR DE APRETAR..**

Paso siguiente, localice el control remoto ubicado en la parte superior del cuerpo de la maquina, el control requiere de 2 baterías AAA, en la parte interna del control hay un compartimiento para las baterías con cuidado la tapa e instale las baterías, cierre nuevamente el compartimiento



## Instrucciones de Uso:

Conecte el adaptador a la unidad, del otro extremo conecte a la corriente.

El adaptador soporta voltaje entre 100V a 240V



El control remoto tiene 3 velocidades

Coloque sus pies sobre los pedales, seleccione el nivel de velocidad deseado en el control remoto, siéntese cómodo y relájese

Usted podrá cambiar la dirección, hacia adelante y hacia atrás

Asegúrese de estar sentado de una manera que le permita pedalear cómodamente sin ninguna interferencia de objetos a su alrededor.

Usted debe poder fácilmente desmontar sus pies sin tocar ningún otro objeto o mueble.



Durante el funcionamiento, Ellipse de Legxercise contará la rotación de los pedales, una vez que alcance los 9999 pasos, el dispositivo se detendrá automáticamente. Si desea continuar, simplemente seleccione la velocidad deseada y Ellipse de Legxercise se restablecerá a cero y comenzará a contar nuevamente.