



SUNDEVIK



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION :

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:




Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.





No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.

No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.



No abras NUNCA más de un cajón a la vez.

Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.





1



101350

32x




114613

16x



122332

26x




100136

4x




120189

4x



101354

6x



100481

10x



112614

4x




100347

20x




109510

4x




105042

2x




152526

4x




10065533

4x




100001

1x




107271

4x




10066009

2x



109937

2x




104323

4x


2




8x



8x




8x



2x



8x



36




2x




8x



2x




2x




2x

156500




109048

2x



121714

2x




109049

2x




100823

4x





106989


2x




1




2




3




4




5




6




7




8





9




10




11




12




13




14




15




16




17




18






19









20





21






22




23






24








25




26









29




30







32




33




34




35




36




37






38





www.IKEA.com/secure-it



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A




Ø 5/16"
(8 mm)




1




2



3




B




Ø 5/16"
(8 mm)




1




2



3




C




Ø 1/8"
(3 mm)





1




2







39





40




41


















45




45




48




49




50




51







53




54



55



56



⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. To reduce this risk, always use proper assembly instructions.	Les enfants meurent suite au basculement d'un meuble. Pour réduire ce risque, utilisez toujours les instructions de montage.	Los niños mueren por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco, siempre use las instrucciones de montaje.
• Always use proper assembly instructions.	• Utilisez toujours les instructions de montage.	• Siempre consulte las instrucciones de montaje.
• NEVER put a TV on this furniture.	• N'avez jamais mis de TV sur ce meuble.	• Nunca ponga un TV sobre este mueble.
• NEVER use the shelves to store heavy objects, such as a TV.	• Ne placez jamais des objets lourds sur les étagères.	• Nunca ponga objetos pesados en los estantes.
• NEVER open more than one drawer at a time.	• Ne tirez jamais plus d'un tiroir à la fois.	• Nunca abra más de un cajón a la vez.
• Always handle items in the lower drawers.	• Prenez les objets dans les tiroirs du bas.	• Tome los objetos en los cajones inferiores.
This is a permanent label, do not remove.	Information permanente, ne pas retirer.	Información permanente, no eliminar.

