

DS-PM1-O1L-W8

Relay Module

Quick Start Guide

ENGLISH

1 APPEARANCE

1. Antenna 2. Wiring Terminal 3. Learn Button

2 WIRING

1. Power Input Wiring
2. Relay Output Wiring
3. Peripheral Tamper-Proof Wiring

3 ENROLLMENT

4 INSTALLATION

Paste the expander on the required place with sponge tape.

5 FORMATTING

Hold the Learn button for 8 s, and meanwhile power the expander on.

Specification

Function button	1, for initialization
Scenario settings	By alarm, by operation, by fault, by schedule, by manual
Alarm input	1, for tamper, NO/NC
Relay output	1, NO/NC (Max.5A at 36 VDC)
Voltage protection	Supported, cut off when <6.5 V or >36.5 V
RF method	Two way communication
RF frequency	433 MHz
RF distance	800 m
Power supply	7 VDC to 24 VDC
LEDs status	3, register/signal (green/red), power (green), relay status (blue)
Operation temperature	-10°C to +55°C
Operation humidity	10% to 90%
Shell material	Plastic
Dimension (W x H x D)	38 x 25 x 18mm
Weight	28.5 g
Installation method	Wall mounting

1

2

3

4

5

1 ASPECTO

1. Antena 2. Terminal de cableado
3. Botón "Aprendizaje"

2 CABLEADO

1. Cables de entrada de alimentación
2. Cables de salida del relé
3. Cableado periférico antimanipulación

3 REGISTRO

4 INSTALACIÓN

Pegue el expansor en el sitio adecuado usando cinta adhesiva esponjosa de doble cara.

5 FORMATEADO

Mantenga pulsado el botón "Aprendizaje" durante 8 s, mientras se enciende el expansor.

1

2

3

4

5

ESPAÑOL

1 ASPECTO

1. Antena 2. Terminal de cableado
3. Botón "Aprendizaje"

2 CABLEADO

1. Cables de entrada de alimentación
2. Cables de salida del relé
3. Cableado periférico antimanipulación

3 REGISTRO

4 INSTALACIÓN

Pegue el expansor en el sitio adecuado usando cinta adhesiva esponjosa de doble cara.

5 FORMATEADO

Mantenga pulsado el botón "Aprendizaje" durante 8 s, mientras se enciende el expansor.

1

2

3

4

5

Specification

Función de botón	1, para la inicialización
Configuración de escenario	Por alarma, por operación, por fallo, programada, manual
Entrada de alarma	1, para manipulación, NA/NC
Salida de relé	1, NA/NC (5 A máx. a 36 VCC)
Protección de tensión	Compatible, se desconecta a tensiones <6,5 V o >36,5 V
Método de RF	Comunicación bidireccional
Frecuencia de RF	433 MHz
Distancia de RF	800 m
Fuente de alimentación	De 7 a 24 VCC
Estados de los LEDs	3, registro/signal (verde/rojo), encendido (verde), estado de relé (azul)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones (L x A x P)	38 mm x 25 mm x 18 mm
Peso	28,5 g
Método de instalación	Montaje en la pared

PORTUGUÊS (BRASIL)

1 APRESENTAÇÃO

1. Antena 2. Terminal de fiação 3. Botão Aprender

2 CABOSFIKAÇÃO

1. Fiação da entrada de energia
2. Fiação da saída do relé
3. Fiação periférica à prova de violação

3 REGISTRO

4 INSTALAÇÃO

Cole o expansor no local desejado com fita de espuma.

5 FORMATAÇÃO

Mantenha o botão Aprender pressionado por 8 s, enquanto isso, ligue o expansor.

1

2

3

4

5

Specificações

Botão de função	1, para inicialização
Configurações de cenário	Por alarme, por operação, por falha, por programação, por manual
Entrada de alarme	1, para violação, NA/NF
Saída do relé	1, NA/NF (máx. 5 A a 36 VCC)
Proteção de tensão	Compatível, cortado quando < 6,5 V ou > 36,5 V
Método de RF	Comunicação bidirecional
Frequência de RF	433 MHz
Distância de RF	800 m
Fonte de alimentação	7 VCC a 24 VCC
Status dos LEDs	3, registro/sinal (verde/vermelho), energia (verde), status do relé (azul)
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C
Umidade de operação	10% a 90%
Material do invólucro	Plástico
Dimensões (L x A x P)	38 mm x 25 mm x 18 mm
Peso	28,5 g
Método de instalação	Montagem na parede

SLOVENŠČINA

1 APPEARANCE

1. Antena 2. Terminal za ožičenje 3. Gumb za učenje

2 OŽIČENJE

1. Ožičenje vhoda za napajanje
2. Ožičenje izhoda za rele
3. Ožičenje zunanjih naprav z zaščito pred nedovoljnimi poseganjem

3 VPIS

4 NAMESTITEV

Razširjevalnik prilepite na željeno mesto s penastim trakom.

5 FORMATIRANJE

Držite gumb za učenje 8 s, medtem pa vklopite razširjevalnik.

1

2

3

4

5

Tehnični podatki

Funkcijski gumb	1, za inicializacijo
Nastavitve scenarija	Alarm, operacija, napaka, umik, ročno
Vhod alarma	1, za nedovoljno poseganje, NO/NZ
Output relaja	1, NO/NC (največ 5 A pri 36 V DC)
Napovedna zaščita	Podpira, prekine pri <6,5 V ali >36,5 V
Metoda RF	Dvosmerna komunikacija
RF-frekvenca	433 MHz
Razdalja RF	800 m
Napajanje	od 7 V DC do 24 V DC
Status LED lučk	3, registracija/signal (zelena/rdena), napajanje (zelena), stanje relaja (modra)
Operativna temperatura	-10°C do +55°C
Operativna vlažnost	od 10 do 90 %
Material ohišja	Plastika
Dimenzije (S x V x G)	38 x 25 x 18 mm
Teža	28,5 g
Metoda namestitve	Namestitev na steno

PDF Adobe

Hangzhou Hikvision Digital Technology CO.,Ltd. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China

UD215658-B

