

Energizer

QE20009PQ



Handbuch herunterladen

DE

Energizer

QE20009PQ



Handleiding downloaden

NL

Energizer

QE20009PQ



Baixar manual

PT

Energizer

QE20009PQ



Pobierz instrukcję obsługi

PL

Spezifikation:
Modellname: QE20009PQ
Zelltyp: Lithium-Polymer
Akkukapazität: 2000mAh/74Wh (Max.)
Nenn-Eingang: Micro USB 5V/2A
Nenn-Ausgang 1: USB-A 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nenn-Ausgang 2: USB-C 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kabelfest: Ausgang: 5W/7.5W/10W/15W
Gesamtleistung: 20W (Max.)
Abmessungen: 148(L) x 70.5(W) x 28.5(H) mm
Gewicht: ~430g ± 10g

Packungsinhalt



① QE20009PQ

② Benutzerhandbuch



③ Ladekabel


Wie BENUTZEN



Drücken Sie die Einschalttaste, um das Laden auf Ihrem Gerät zu aktivieren.
Für schnelles Laden bitte nur ein Gerät gleichzeitig laden.




Lademodus
Blinkendes Licht zeigt das Aufladen an.
Dauerhaftes Licht zeigt vollständig geladen an.
an english car.



Kompatibel mit drahtlosem Ladestandard

Für Schnellladung (per Kabel): Verbinden Sie nur ein Gerät mit der Powerbank, um die Schnellladung zu aktivieren. Drücken Sie nicht die Einschalttaste.
Für drahtloses Laden: Drücken Sie einmal die Einschalttaste, um das drahtlose Laden zu aktivieren. Die Schnellladung (per Kabel) wechselt in den normalen Lademodus. Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet das drahtlose Laden ab, die Schnellladung wird dann fortgesetzt.

Wie aufladen



Schließen Sie das micro-USB/USB-C-Kabel an den Eingangsbuchse an, um aufzuladen.
Schließen Sie das Ladekabel an ein universelles USB-Netzteil an.
Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten

PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE
Alle Produkte ab dem Kaufdatum sind für eine statisch begrenzte Garantie qualifiziert. Für weitere Garantieforderungen besuchen Sie bitte: <http://www.energizerpowerpacks.com>
Energizer ist die Batterie ordnungsgemäß, suchen Sie nach einer kritischen Entladungseingrenzung für Rutschgefahr, Entleerung, zerlegen, beschädigen oder verbrennen Sie die Batterie nicht zu jeder Zeit.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charakter und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundene Tochtergesellschaften und werden von Tervitich International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_QE20009PQ_DE_2.1


Hoe te GEBRUIKEN



Druk op de aan/uit-knop om het opladen op uw apparaat te activeren.
Voor snel opladen, laadt u slechts één apparaat tegelijk op.




Opladmodus
Het knipperende licht geeft aan dat het opladen plaatsvindt.
Het vaste licht geeft aan dat het volledig is opgeladen.



Kompatibel met draadloze laadstandaard

Voor snel opladen (via kabel): sluit slechts één apparaat aan op de powerbank om snel opladen te activeren, druk niet op de aan/uit-knop.
Voor draadloos opladen: druk eenmaal op de aan/uit-knop om draadloos opladen te activeren, snel opladen (via kabel) schakelt over naar normaal opladen. Na 2 minuten inactiviteit schakelt draadloos opladen uit, snel opladen wordt hervat.

Hoe opladen



Sluit het micro-USB/USB-C-kabel aan op de microport om op te laden.
Sluit de oplaadkabel aan op een universeel USB-AC-adaptor.
Adapter NIET inbegrepen

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

KlantenService
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE
Alle producten vanaf de aankoopdatum komen in aanmerking voor een beperkte garantie. Voor meer informatie, bezoek <http://www.energizerpowerpacks.com>
Goed de batterij op de juiste manier weg, raadpleeg een lokaal afvalbeheerbedrijf voor advies.
Goed de batterij niet weg, demonteren, beschadigen of verboden deze.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-merknaam en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en zijn geassocieerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_NL_2.1


Como USAR



Pressione o botão de energia para ativar o carregamento no seu dispositivo.
Para carregamento rápido, carregue apenas um dispositivo por vez.




Modo de recarga
A luz intermitente indica que está a carregar.
A luz sólida indica que está totalmente carregado.



Compatível com o padrão de carregamento sem fio

Para carregamento rápido (via cabo): conecte apenas um dispositivo ao power bank para ativar o carregamento rápido, não pressione o botão de energia.
Para carregamento sem fio: pressione o botão de energia uma vez para ativar o carregamento sem fio, o carregamento rápido (via cabo) mudará para o modo de carregamento normal. Após 2 minutos de inatividade, o carregamento sem fio será desligado, o carregamento rápido será retomado.

Como Recarregar



Conecte a extremidade micro-USB/USB-C a porta de entrada para recarregar.
Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de corrente alternada USB universal.
Adaptador NÃO incluído

Gerenciamento PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com




GARANTIA
Todos os produtos a partir da data de compra estão qualificados para garantia por tempo limitado. Para mais informações sobre garantia, por favor, visite <http://www.energizerpowerpacks.com>
Descarte a bateria corretamente, procure uma instalação de descarte local para orientação.
Não descarte, desmonte, danifique ou incinere a bateria a qualquer momento.

©2024 Energizer. Energizer, Personagem Energizer e certos designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e suas subsidiárias relacionadas e são usadas sob licença pela Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_PT_2.1


Jak UŽÍČ



Náčlní přizk zasilání, aby aktivováč ladowanie na urzadzenu. Aby szybko naladowac, ladu tylko jedno urzadzenu na raz.




Tryb ladowania
Migajace swiatlo oznacza ladowanie.
Swieczace swiatlo oznacza pelne naladowanie.



Kompatybilny ze standardem ladowania bezprzewodowego

Dla szybkiego ladowania (za pomoca kabli): podlacz tylko jedno urzadzenu do power banku, aby aktywowac szybkie ladowanie, nie naciskaj przizku zasilania.
Dla ladowania bezprzewodowego: nacisnij raz przizku zasilania, aby aktywowac ladowanie bezprzewodowe. Szybkie ladowanie (za pomoca kabli) przelaczy sie na normalny tryb ladowania. Po 2 minutach bezczynnosci ladowanie bezprzewodowe zostanie wyliczone, szybkie ladowanie zostanie wznowione.

Jak Naładować



Podlacz koncówke micro-USB/USB-C do portu wejściowego, aby naładować.
Podlacz kabel zasilania do uniwersalnego adaptera sieciowego USB.
Adapter NIE jest dołączony

Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarciem i przeładowaniem dla Twojego banku energii i urządzeń.

Obsługa klienta
W przypadku jakiegokolwiek pytania dotyczącego produktu, skontaktuj się z nami pod adresem service@energizerpowerpacks.com



GWARANCJA
Wszystkie produkty od daty zakupu są objęte ograniczoną gwarancją czasową. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, odwiedź <http://www.energizerpowerpacks.com>
Usuń baterie w odpowiedni sposób, zwróć się do lokalnej instalacji utylizacji o porady. Nie usuwaj, nie rozbić, nie uszkadzać ani nie spalać baterii w żadnym czasie.

©2024 Energizer. Energizer, Postać Energizer i pewne wzory graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na podstawie licencji przez Tervitich International Corp.

UM_2_QE20009PQ_PL_2.1