

earfun

EarFun Air Pro 3

Vezeték nélküli fejhallgató



BC



Qualcomm® aptX™
Adaptive

Használati utasítás


1 EarFun Audio App

Tölts le az EarFun Audio alkalmazást a jobb élményért.

EarFun Audio



2 A fejhallgató helyes illesztése



Figyelem!

1. Válassza ki a megfelelő csúcsot a legjobb hangzás és a biztonságos illeszkedés érdekében.
2. Válassza ki a bal vagy jobb fülhallgatót, és helyezze be a megfelelő fülbe.
3. Forgassa a fülhallgatót előre-hátra a kényelmes tömítés érdekében.

3 A készlet tartalma

EarFun Air Pro 3



Töltő tok



Szilikon kupak (XS, S, M, L)




USB-C kábel



Használati utasítás



4 Termékleírás




- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| ① Érintőpanel | ② LED fejhallgató kijelző | ③ Mikrofon |
| ④ Töltő érintkezők | ⑤ USB-C töltőport | ⑥ Töltő tok |
| ⑦ Reset gomb | ⑧ Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője | |

5 Fejhallgató párosítás

1. Első alkalommal történő párosítás egy eszközzel

1. lépés: Nyissa ki a töltőtokot, és a fejhallgató automatikusan bekapcsol és párosítási módba lép.
2. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken, és keresse más Bluetooth-eszközöket.
3. lépés: Válassza ki az "EarFun Air Pro 3" készüléket a Bluetooth-eszközök listájából (ha jelszóra van szükség, írja be a "0000" jelszót).




Figyelem!

- Amikor kinyitja a tokot, a fejhallgató automatikusan párosodik az utoljára párosított eszközzel.
- Mindegyik fejhallgató külön-külön is használható.

2. Új eszköz párosítása


A lehetőség

1. lépés: Húzza ki a fejhallgatót a készülékből, amellyel párosítva van. A fejhallgató leválik a előző eszközről, és belép az új eszköz párosítási módjába.
2. lépés: Keresse meg az új eszközt, és csatlakoztassa.




B lehetőség

1. lépés: Helyezze mindkét mobiltelefont a töltőtokba, és győződjön meg róla, hogy fel vannak töltve. Hagyja nyitva a tokot, és nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3 másodpercig, amíg a LED kijelzők elkezdnek gyorsan kék színnel villogni.
2. lépés: Keresse meg az új eszközt, és csatlakoztassa.



3. Két bluetooth-eszköz egyidejű párosítása és csatlakoztatása

1. lépés: Párosítsa az első eszközt, és maradjon kapcsolatban.
2. lépés: Hagyja a fejhallgatót a töltőtokban, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 3 másodpercig, amíg a LED-ek kék színnel villogni nem kezdenek.
3. lépés: Keresse meg a másik készüléket, hogy csatlakoztassa a fejhallgatót.
4. lépés: Csatlakoztassa újra a fejhallgatót az első készülékhez.



Figyelem!

A készülékek automatikusan csatlakoznak az eszközökhöz, amint a kapcsolat beállítása befejeződött. többpontos.


6 Jellemzők



Figyelem!

Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközökhöz, 10 perc után automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátor töltöttségét.

🎵 Zene lejátszása



🔊 Zajcsökkentő funkció

Zajcsökkentés/ Környezeti
zajcsökkentés/szabványos



2s Nyomja meg és tartsa
lenyomva 2 másodperc (L)

☎ Hívatkozás

Hívás fogadása/befejezése



x2 Nyomja meg kétszer (L/R)

Hívás elutasítása



2s Nyomja meg és tartsa
lenyomva 2 másodperc (L/R)

Két hívás fogadása és
kapcsolása



x3 Nyomja meg háromszor (L/R)

🎤 A hangalapú asszisztens aktiválása

Hangalapú asszisztens



2s Nyomja meg és tartsa lenyomva
2 másodperc (R)

7 LED fejhallgató kijelző


Engedélyezve	A kék kijelző egy másodpercig villog
Kizárt	A piros kijelző egy másodpercig villog
Párosítási mód	A kijelző kék színnel villog
Sikeres egyesülés	A kijelző ki van kapcsolva
Gyári visszaállítás	A kijelző lilán villog

8 Visszaállítás és visszakapcsolás

Ha nem sikerül két fej- vagy fülhallgatót csatlakoztatni a készülékhez, kövesse a következő lépéseket:

- Helyezze mindkét készüléket a töltőtokba.
- Hagyja bekapcsolva a töltőtokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot a legalább 8 másodpercig, amíg mindkét kézibeszélő lila színűvé nem válik, ezt követően a reset sikeresen befejeződött.
- Távolítsa el a korábbi kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel, és csatlakoztassa újra az "EarFun Air Pro 3" készüléket.

✱ a kijelző lilán villog



9 Betöltés

1. Használat előtt távolítsa el a szigetelőfóliát a fejhallgatóról.



2. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató és az USB-port teljesen száraz, mielőtt feltölti.
3. Nyissa ki és zárja be a töltőtokot az akkumulátor töltöttségi szintjének LED kijelzőjének aktiválásához.
4. A töltés megkezdéséhez helyezze be a fejhallgatót a töltőtokba.
5. Az első használat előtt tölts fel teljesen a fejhallgatót és a töltőtokot.




Az akkumulátor töltöttségi szintje:


- 3 x fehér LED 60%-100%
- 2 x fehér LED 20%-60%
- 1 x fehér LED 5%-20%
- 1 x villogó fehér LED

<5% Csatlakozás a töltéshez

Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltés megkezdéséhez



Vezeték nélküli töltés Támogatott vezeték nélküli töltés



- Egy villogó fehér LED - töltés
- 3 x fehér LED világít - a töltés befejeződött

A vezeték nélküli töltőpad nem tartozék;

10 Műszaki adatok

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth átviteli teljesítmény	<7dBm (az EU esetében)
Maximális használati tartomány	15m (akadálytalanul)
Az akkumulátor kapacitása	54mAh x 2 (fejhallgató); 520mAh (töltőtáska)
Töltési idő	1 óra (fejhallgatóhoz); 2 óra (USB-C-n keresztül töltő tok esetén); 3,5 óra (a tok töltése vezeték nélküli töltőn keresztül)
Használati idő	ANC ki - 9 óráig. 45 óra töltőtáskával (a hangerőtől és a hangfájltól függően) ANC be - Legfeljebb 7 óra. 37 óra töltőtokkal (a hangerőtől és a hangfájltól függ)
Tápegység	5V ---1A
Méretek	60mm x 50mm x 31mm
Súly	52g

11 Problémamegoldás

K: Használhatom mindkét fejhallgatót külön-külön?

V: Igen, mindkét fejhallgató külön-külön is használható.

K:A fejhallgató bekapcsol, de nem csatlakozik a készülékhez.

V: A fejhallgató készülékhez való csatlakoztatásához ellenőrizze, hogy a Bluetooth engedélyezve van-e az eszközön, majd válassza ki az "EarFun Air Pro 3"-t a Bluetooth-listában a csatlakozáshoz. Ha a fejhallgató továbbra sem tud csatlakozni a készülékhez, próbálja meg visszaállítani, vagy lépjen kapcsolatba a ügyfélszolgálatunkkal.

K: Miért nem stabil a kapcsolat és miért szakad meg időnként?

V: Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok a készülék és a fejhallgató között, és győződjön meg róla, hogy nincs rádió vagy WIFI a hatótávolságban.

K: Mekkora a fejhallgató Bluetooth funkciójának hatótávolsága?

V: A Bluetooth fejhallgató maximális hatótávolsága 15 m (akadálytalanul). Azonban, a tényleges hatótávolság a használattól és a környezettől függ.

K: Van a fejhallgatónak hangerőszabályzója?

V: Igen, egyszerűen nyomja meg egyszer a bal fülhallgatót a hangerő csökkentéséhez, vagy a jobb fülhallgatót a hangerő növeléséhez.

K: A fejhallgató nem akar bekapcsolni.

V: Töltse fel a fejhallgatót, és győződjön meg róla, hogy elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik. Ha teljesen feltöltötték, de a fejhallgató továbbra sem kapcsol be, vagy nem tölthető, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

K: Vízálló a töltőtáska?

V: A töltőtáska nem vízálló.

K: A fejhallgató automatikusan kikapcsol?

V: A fejhallgató mindaddig bekapcsolva marad, amíg a készülékhez csatlakoztatva van. Ha nincs hangfájl lejátszás alatt, akkor töltéskímélő üzemmódba lép, és akkor indul be, amikor hangot játszanak le. Ha a fejhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz, 10 perc után automatikusan kikapcsol.

Ügyfélszolgálat

További kérdésekre adott válaszokért és más

Kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:

service@myearfun.com

www.myearfun.com

MEGJEGYZÉS

Robbanásveszély, ha az akkumulátort rossz típusúra cserélik.

Az akkumulátor tűzbe vagy akár forró helyre dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy elvágása robbanást okozhat;

Az akkumulátor rendkívül forró környezetben hagyása, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja;

Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson hosszú ideig nagy hangerőt.

BLUETOOTH

A Bluetooth szövegdíj és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és e védjegyek Earfun Technology (HK) Limited általi használata licenc alapján történik.

A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke.

A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be.

Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az Earfun Technology (HK) Limited ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv és a 2011/65/EU RoHS-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelési nyilatkozat megtekinthető weboldalunk támogatási részében, amely a www.myearfun.com címen érhető el.

MODEL: TW500

FCC ID: 2AVIT-TW500



210-198305

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása