

 moto buds LOOP

Manual de utilizador

Para uma melhor visualização deste manual, transfira uma app para ler ficheiros PDF e, em seguida, abra o manual na app.



Índice

Começar

Conheça os auriculares

Caixa de carregamento

Auriculares

Colocar os auriculares

Utilizar os auriculares

Carregar os auriculares

Emparelhar e ligar

Emparelhamento rápido

Emparelhamento manual

Ligação dupla

Indicador de estado LED

App Moto Buds

Transferir e instalar a app

Alterar as definições de som dos auriculares

Personalizar gestos

Ativar o assistente de voz

Ativar e desativar a deteção de inserção na orelha

Encontrar auriculares

Resolução de problemas dos auriculares

Desemparelhar, reiniciar ou repor os auriculares

Corrigir erros

Obter mais ajuda

Informações de segurança, regulamentares e legais

Informações de segurança

Utilização e cuidados

Evitar danos provocados pela água

Limpar a caixa de carregamento

Limpar os auriculares


Assistência e reparações

Direitos de autor e marcas comerciais

Começar


Conheça os auriculares

Vamos começar. Vamos fazer uma pequena viagem para explorar os auriculares. Os **moto buds loop** são auriculares sem fios que lhe permitem controlar multimédia, gerir as chamadas ou ativar o assistente de voz esteja onde estiver com apenas alguns gestos simples.




Nota: as imagens do produto são apenas para fins ilustrativos e podem diferir dos produtos reais adquiridos.

Caixa de carregamento




Auriculares



Colocar os auriculares

Atenção: pare de utilizar o produto e consulte um médico se sentir irritação na pele.

- 1 Abra a ponte para colocar os auriculares. A estrutura do diafragma (parte em forma de bola) deve ser colocada à frente e a estrutura traseira (parte em forma de feijão) na parte de trás da orelha.
- 2 Posicione os auriculares de forma a obter o ajuste perfeito e o melhor som.



Nota: os auriculares são intercambiáveis, o que significa que pode usar qualquer auricular em qualquer orelha. Quando ambos os auriculares estão na orelha, adequam automaticamente os canais de áudio esquerdo e direito. Ouvirá um "Ding" após o tom de indicação de deteção de inserção na orelha.

Utilizar os auriculares

Para utilizar os auriculares, faça as seguintes ações nos botões de controlo dos auriculares (consultar [Auriculares](#) para ver os botões de controlo):



	<p>Prima o botão de controlo uma vez para reproduzir música ou colocá-la em pausa ou para atender ou desligar uma chamada.</p>
	<p>Prima o botão de controlo da esquerda duas vezes para reproduzir a faixa anterior.</p>
	<p>Prima o botão de controlo da direita duas vezes para reproduzir a faixa seguinte.</p>
	<p>Prima o botão de controlo da esquerda 3 vezes para aumentar o volume.</p>
	<p>Prima o botão de controlo da direita 3 vezes para diminuir o volume.</p>
	<p>Prima sem soltar qualquer lado do botão de controlo durante 3 segundos para abrir o assistente de voz (consultar Ativar o assistente de voz) ou rejeitar uma chamada.</p>

Sugestão: quando utilizar os auriculares com dispositivos Android, transfira a [App Moto Buds](#) para [Personalizar gestos](#).

Carregar os auriculares

Nota: antes de carregar o produto, retire a película de proteção dos auriculares ou da caixa.

Carregue a caixa com um cabo USB-C®.



Sugestões:

- » Para maximizar o tempo de utilização e a autonomia da bateria, guarde os auriculares na caixa de carregamento quando não os estiver a utilizar. Caso contrário, os sensores permanecem ativos, gastando a bateria.
- » Os auriculares carregam-se automaticamente quando estão na caixa de carregamento, desde que a caixa esteja carregada.
- » Alguns telemóveis Motorola emparelhados com os auriculares permitem-lhe consultar os níveis de bateria dos auriculares e da caixa de carregamento ao deslizar rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocando em  /  **Definições** > **Dispositivos ligados** >  Definições junto a **moto buds loop**. Para mais informações, consulte a [App Moto Buds](#) e o [Indicador de estado LED](#).

Emparelhar e ligar

Os auriculares sem fios foram concebidos para serem compatíveis com uma vasta gama de dispositivos que suportam Bluetooth e funcionalidades de áudio. Isto inclui smartphones, tablets, computadores portáteis e quaisquer outros dispositivos que têm ligação Bluetooth e capacidades de saída de áudio. Os auriculares utilizam tecnologia Bluetooth para se ligarem sem fios a estes dispositivos, permitindo-lhe desfrutar de reprodução de áudio sem a necessidade de uma ligação com fios. Quando está a utilizar o telemóvel para ouvir música, o tablet para ver um vídeo ou o computador portátil para uma chamada de conferência, estes auriculares sem fios fornecem uma experiência de áudio simples e confortável.

Nota: se vir um LED laranja a piscar (consulte [Indicador de estado LED](#)), a bateria da caixa está baixa e não está pronta a emparelhar. Carregue a caixa de carregamento (consulte [Carregar os auriculares](#)).

Emparelhamento rápido

Pode emparelhar rapidamente os auriculares com dispositivos móveis Motorola com Android 12 ou mais recente, assim como com outros smartphones Android e tablets que são compatíveis com o Fast Pair da Google.

Sugestão: consulte o fabricante do dispositivo Android para obter informações sobre o Fast Pair da Google.

Nota: o acesso total ao Fast Pair da Google requer um dispositivo que tenha sido configurado com uma conta da Google.

1 Ative o **Bluetooth** no dispositivo que quer emparelhar.


Sugestão: para ativar o Bluetooth num telemóvel Motorola, deslize rapidamente para cima no ecrã principal e toque em  / 

Definições > Dispositivos ligados > Emparelhar novo dispositivo.

2 Se estiverem na caixa aberta, os auriculares entram em modo de emparelhamento de Bluetooth automaticamente e abre-se uma janela pop-up.

Nota: se a janela pop-up não aparecer, consulte [Emparelhamento manual](#).

3 Toque em **Ligar** na janela pop-up e siga as instruções no ecrã para completar a ligação e transfira a [App Moto Buds](#) se ainda não foi transferida para o dispositivo.



Toque para ligar

Emparelhamento manual


Pode emparelhar manualmente os auriculares com dispositivos compatíveis com Bluetooth incluindo telemóveis, tablets e computadores portáteis que têm diferentes sistemas operativos como Android, iOS, Windows e mais.

- 1 Ative o **Bluetooth** no dispositivo onde quer emparelhar e abra uma lista de dispositivos Bluetooth disponíveis.

Sugestão: para ativar o Bluetooth num telemóvel Motorola, deslize rapidamente para cima no ecrã principal e toque em  / 

Definições > Dispositivos ligados > Emparelhar novo dispositivo.

- 2 Com os auriculares na caixa aberta, prima sem soltar o botão de função (consultar [Caixa de carregamento](#) para ver a localização) durante 2 segundos até o indicador LED ficar intermitente a azul.



Sugestão: se aparecer uma janela pop-up no dispositivo a pedir para ligar antes de premir o botão de função, consulte [Emparelhamento rápido](#) para emparelhar os auriculares.

- 3 Selecione **moto buds loop** nas definições de Bluetooth no dispositivo que quer emparelhar.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.

Ligação dupla

Os auriculares podem ser ligados a dois dispositivos, a ligação dupla está desativada por predefinição. Ative a ligação dupla para que não tenha de alterar ligações manualmente.

Nota: para ativar a ligação dupla pelo menos um dos dispositivos ligados deve ter o sistema Android.

- 1 Instale a [App Moto Buds](#) no dispositivo Android.
- 2 Certifique-se de que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
- 3 Toque em  **Moto Buds** e, em seguida, toque no botão junto a **Ligação dupla** para a ativar.
- 4 Siga os passos em [Emparelhar e ligar](#) para ligar ao segundo dispositivo.

Notas:

- » Quando os auriculares estão emparelhados com dois dispositivos, consegue apenas ouvir áudio de um dispositivo de cada vez. A reprodução de áudio é priorizada da seguinte forma: as chamadas recebidas precedem a reprodução de multimédia (música e vídeos) e ambos precedem um dispositivo inativo. Por exemplo, se os auriculares estiverem ligados a um tablet e a um smartphone e receber uma chamada no smartphone enquanto vê um vídeo no tablet, o áudio muda automaticamente para o smartphone.
- » Quando os auriculares estão ligados a dois dispositivos (dispositivo A e dispositivo B) e o dispositivo A está a reproduzir multimédia, pode reproduzir multimédia no dispositivo B, mas o áudio do dispositivo B será colocado em pausa ou sem som. O áudio do dispositivo B será ouvido através dos auriculares apenas quando a multimédia é colocada em pausa no dispositivo A.

Indicador de estado LED

Quando o indicador LED (consultar [Caixa de carregamento](#) para ver a posição do indicador LED) está:

 a piscar a azul	os auriculares estão a emparelhar
 piscar a verde quatro vezes	os auriculares estão emparelhados
 a piscar a laranja	a caixa está a carregar
 aceso a verde	o carregamento da caixa está completo ou a bateria da caixa está acima de 60%
 aceso a laranja	bateria fraca
 a piscar a branco	os auriculares foram repostos (consultar Desemparelhar, reiniciar ou repor os auriculares)

App Moto Buds

Transferir e instalar a app

Para desfrutar da experiência moto buds completa, transfira a app  **Moto Buds** em www.motorola.com/mymotobuds. Em alternativa, efetue a leitura do código QR abaixo para transferir a app na Google Play™ Store.




Nota: a app Moto Buds é apenas para dispositivos Android. A Moto sugere que os utilizadores mantenham a app atualizada para desfrutarem das funcionalidades mais recentes.

Sugestão: em alguns telemóveis Motorola, também pode obter a app deslizando rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocando em  /  **Definições** > **Dispositivos ligados** >  Definições ao lado de **moto buds loop** > **Instalar app relacionada**.

Assim que os auriculares estejam emparelhados e ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)), pode utilizar a app  **Moto Buds** para visualizar níveis de bateria detalhados, alterar entre modos de controlo de ruído, alterar definições de som, personalizar gestos, entre outros.

Localizar: no seu dispositivo Android, toque em  **Moto Buds** e seleccione **moto buds loop**

Nota: o seu ecrã pode parecer diferente.



Veja os dispositivos ou adicione um novo.

Remova o dispositivo.
Altere o nome do dispositivo.

Veja os níveis da bateria.

Obtenha o firmware mais recente.

Ligação dupla
Permite ligar a um segundo dispositivo

CrystalTalk
A supressão de ruído com IA permite-lhe desfrutar de chamadas mais nítidas

Widget
Controle os Moto Buds no ecrã principal

» **Nome do dispositivo:** para editar o nome dos auriculares, toque no ícone de editar  no canto superior direito do ecrã.

Sugestão: em alguns telemóveis Motorola, também pode editar o nome do auricular deslizando rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocando em  /  **Definições** > **Dispositivos ligados** >  Definições ao lado de **moto buds loop** > Ícone de editar .

» **Níveis de bateria:** para ver os níveis de bateria tanto da caixa de carregamento como dos auriculares, coloque os auriculares na caixa.

Sugestão: alguns telemóveis Motorola emparelhados com os auriculares permitem-lhe consultar os níveis de bateria dos auriculares e da caixa de carregamento ao deslizar rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocando em  /  **Definições** > **Dispositivos ligados** >  Definições junto de **moto buds loop**.

» **Atualização de firmware:** para obter o firmware mais recente, toque em **Mais** > **Atualização de firmware** > **Procurar atualizações**.

Alterar as definições de som dos auriculares

Pode selecionar várias opções de som e desfrutar de música ou jogos com definições de som únicas.

- 1 Certifique-se que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
- 2 Toque em  **Moto Buds** no dispositivo Android.
- 3 Toque em **Som** e personalize o som dos auriculares:
 - Toque em **Som espacial** ou **Equalizador** para desfrutar de som espacial com monitorização da cabeça ou selecionar uma opção de áudio estéreo como **Áudio inteligente**, **Música**, **Filme**, **Jogo**, **Podcast** ou **Personalizado**. Cada modo é preparado para uma experiência de audição única. Para alterar as definições de modo, toque no ícone de editar .
 - Ative **Modo de jogo** para minimizar a latência e envolver-se no jogo.

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis em todos os dispositivos ou em todas as regiões.

Personalizar gestos

Pode personalizar os gestos do auricular para chamadas, música e assistente de voz.

Nota: os nomes dos gestos podem diferir entre dispositivos e mudar dependendo do software do dispositivo e auricular.

- 1 Certifique-se que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
- 2 Toque em  **Moto Buds** no seu dispositivo Android.
- 3 Toque em **Gestos** > Auricular **esquerdo** ou **direito** e personalize os gestos:

- Toque em **Um toque** e, em seguida, selecione uma opção como **Reproduzir/interromper**, **Seguinte**, **Anterior**, **Aumentar volume** ou **Diminuir volume**.
- Toque em **Dois toques** e, em seguida selecione uma opção como **Reproduzir/Pausa**, **Seguinte**, **Anterior**, **Aumentar volume**, **Reduzir volume** ou **Nenhum**.
- Toque em **Três toques** e, em seguida, selecione uma opção como **Reproduzir/interromper**, **Seguinte**, **Anterior**, **Aumentar volume** ou **Diminuir volume**.
- Toque em **Manter premido**, e selecione uma opção como **Assistente de voz** (consulte [Ativar o assistente de voz](#)) ou **Nenhuma**.

Sugestão: todos os gestos estão ativados por predefinição. Para desativar um gesto, toque no botão ao lado do mesmo. Também pode saber mais sobre os controlos por gesto ao tocar em **Gestos > Ver tutorial**.

Ativar o assistente de voz

Pode dizer ao telemóvel o que quer enquanto utiliza os auriculares.

- 1 Certifique-se que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
 - 2 Toque em  **Moto Buds** no dispositivo Android.
 - 3 Toque em **Gestos > auricular esquerdo** ou **direito > Manter premido** e selecione **Assistente de voz** (consulte [Personalizar gestos](#)).
- Nota:** os nomes dos gestos podem diferir entre dispositivos e mudar dependendo do software do dispositivo e auricular.
- 4 Mantenha premido o botão de controlo dos auriculares que escolheu para o assistente de voz, aguarde por uma janela de conversação no ecrã e depois dite um comando ou coloque uma questão.

Ativar e desativar a deteção de inserção na orelha

A deteção na orelha permite que faça pausa na música automaticamente quando tira qualquer auricular da orelha e retomar a reprodução quando o voltar a colocar.

- 1 Certifique-se que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
- 2 Toque em  **Moto Buds** no seu dispositivo Android.
- 3 Toque em **Mais** e, em seguida, toque no interruptor junto a **Deteção de inserção na orelha** para ativar ou desativar a opção.

Nota: as chamadas permanecem ativas nos auriculares mesmo quando são retirados das orelhas, desde que ainda estejam ligados ao dispositivo. Se faz pausa manualmente na multimédia antes de retirar qualquer auricular da orelha, a multimédia não retoma a reprodução automaticamente quando volta a colocar o auricular.

Encontrar auriculares

Se perder os auriculares, utilize a app  **Moto Buds** para os encontrar.

Atenção: para evitar danos auditivos, não os tente procurar enquanto estiver a utilizar algum dos auriculares.



- 1** Certifique-se que os auriculares estão ligados ao dispositivo Android (consultar [Emparelhar e ligar](#)).
- 2** Toque em  **Moto Buds** no seu dispositivo Android.
- 3** Toque em **Mais > Ligar aos auriculares** e, em seguida, toque no ícone de ligar aos auriculares  para ligar ao auricular de que está à procura.
- 4** Para parar de ligar, toque no ícone de parar de ligar aos auriculares .

Sugestão: em alguns telemóveis Motorola, também pode encontrar os auriculares ao deslizar rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocar em  /  **Definições > Dispositivos ligados >**  Definições ao lado de **moto buds loop > Encontrar dispositivo** e, em seguida, toque no ícone de altifalante  para ligar ao auricular.

Nota: para os auriculares emitirem um som, estes devem estar próximos (máximo de 10 metros) e ligados ao seu dispositivo.

Resolução de problemas dos auriculares

Desemparelhar, reiniciar ou repor os auriculares

Se os auriculares não estiverem a funcionar, tente desemparelhar, reiniciar ou repor os mesmos.

- » **Desemparelhar:** para desemparelhar os auriculares, aceda às definições de Bluetooth no dispositivo emparelhado e, em seguida, toque em **Esquecer**.

Nota: nos telemóveis Motorola, desemparelhe os auriculares ao deslizar rapidamente para cima a partir do ecrã principal e tocar em  /  **Definições** > **Dispositivos ligados** >  Definições ao lado de **moto buds loop** > **Esquecer**.

- » **Reiniciar:** para reiniciar os auriculares, coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento, feche a tampa e, em seguida, volte a abrir a caixa de carregamento.
- » **Reposição de fábrica:** coloque os auriculares na caixa aberta, mantenha premido o botão de função durante 12 segundos. O dispositivo entra no estado de reposição de fábrica quando o indicador LED fica intermitente a branco. Consulte [Emparelhar e ligar](#) para emparelhar de novo.

Corrigir erros

Se não consegue ouvir áudio claro ou ouvir outras pessoas a falar numa chamada, tente os seguintes ajustes:

- » Ajuste o volume no dispositivo ligado ou mova-se para outra área.
- » Limpe as pontas para auriculares e os auriculares, especialmente saídas e áreas de rede (consultar [Limpar os auriculares](#)).
- » Certifique-se de que os auriculares e o dispositivo emparelhado estão na distância máxima de Bluetooth (10 metros). A distância pode variar dependendo do ambiente.
- » Certifique-se de que mantém os auriculares longe de ondas eletromagnéticas.

Obter mais ajuda

Informações de segurança, regulamentares e legais

Para aceder às informações de segurança, regulamentares e legais para o dispositivo, visite motorola.com/accessory-legal.

Informações de segurança

- » Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante longos períodos de tempo. Se sentir desconforto na audição, pare a utilização dos auriculares e consulte um médico. Para mais informações, visite motorola.com/accessory-legal.
- » A condução de um veículo em segurança e com responsabilidade deve ser sempre uma prioridade. Cumpra sempre a legislação e os regulamentos locais. Em algumas circunstâncias, utilizar os auriculares pode ser uma distração ou ter impacto na consciência do seu ambiente. Mantenha sempre consciência do seu ambiente durante a utilização.
- » O produto contém ímanes e pode interferir com pacemakers e outros dispositivos médicos. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde e o fabricante do dispositivo médico antes de utilizar este produto.
- » Os carregadores que não estiverem em conformidade com as normas nacionais aplicáveis podem não ser seguros, com risco de morte ou danos, e podem provocar danos no produto.
- » A bateria do produto foi concebida para durar até ao final da vida útil do produto. Para evitar possíveis queimaduras e ferimentos, a bateria do produto apenas deve ser retirada por um centro de assistência ou pessoal qualificado aprovados pela Motorola. Não elimine a bateria nem o produto no fogo.
- » Não é recomendável tentar desmontar, reparar nem modificar o produto. Isto pode danificar o produto e causar perigo.
- » Evite olhar fixamente para o LED, que poderá provocar algum desconforto ou afetar temporariamente a visão.
- » Este produto não é um brinquedo. O produto contém peças pequenas que podem representar um RISCO DE ASFIXIA ou causar outros ferimentos a crianças pequenas ou a animais. Mantenha o produto afastado de crianças pequenas ou animais.
- » Pare de utilizar o produto e consulte um médico se sentir irritação na pele.
- » Respeite todas as restrições locais quando utilizar o produto em áreas públicas, como hospitais, aviões ou escolas. As áreas potencialmente explosivas estão frequentemente assinaladas, embora nem sempre, e podem incluir áreas de dinamitação, estações de combustíveis, áreas de armazenamento de combustíveis (como conveses inferiores de navios),



instalações de transferência ou de armazenamento de combustíveis ou de produtos químicos, ou áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas, como poeiras de cereais ou pós metálicos. Pare de utilizar o produto antes de entrar em tais áreas e não carregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas e provocar uma explosão ou um incêndio.

- » Não coloque o produto em dispositivos de aquecimento, como microondas, fogões ou radiadores. O produto pode explodir quando sobreaquece.
- » Não utilize o produto no exterior durante tempestades.

Utilização e cuidados

- » Não utilize os **moto buds loop** em temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F) ou acima de 45 °C (113 °F). Não guarde nem transporte o produto em temperaturas inferiores a -20 °C (-4 °F) ou superiores a 60 °C (140 °F).
- » Não exponha o produto a água, chuva, humidade extrema nem a outro tipo de líquido.
- » Não exponha o produto a poeiras, sujidades, areia, comida ou materiais semelhantes.
- » Não exponha o produto a ambientes alcalinos.
- » Não deixe cair, desmonte, perfure, esmague nem exponha o produto a fogo.
- » Não coloque o produto numa máquina de lavar ou secar.

Evitar danos provocados pela água

O produto é resistente a água e salpicos, mas não é completamente à prova de água. Evite expor o produto a água pressurizada, água salgada ou líquidos para além de água doce e não o submerja de propósito em qualquer líquido. A resistência à água e salpicos não é permanente e o desempenho da proteção pode continuar a diminuir devido ao uso diário.

Os danos provocados por líquidos não são abrangidos pela garantia.

Para evitar danos provocados pela água no produto:

- » Não exponha o produto a água pressurizada, água salgada ou outros líquidos que não água doce.
- » Seque o produto e as portas cuidadosamente com um pano macio e limpo.
- » Não tente carregar produto quando está molhado.
- » Não deixe cair, perfure nem risque o produto, pois isto pode danificar as características repelentes de água.

Limpar a caixa de carregamento

- » Não submerja o produto em agentes de limpeza e não use materiais de limpeza que contêm lixívia ou agentes abrasivos.
- » Utilize toalhetas ou panos húmidos com álcool isopropílico com uma concentração de 70% (específico para produtos elétricos e eletrónicos) para limpar o exterior da caixa de carregamento.

- » Utilize um pano macio e seco para limpar gentilmente o interior da caixa de carregamento, especialmente o contacto de carregamento, para remover acumulação de material.
- » Evite humidade nas aberturas do produto, incluindo a porta de carregamento, microfones e contacto de carregamento.

Limpar os auriculares

- » Não submerja o produto em agentes de limpeza e não use materiais de limpeza que contêm lixívia ou agentes abrasivos.
- » Utilize um pano suave seco para limpar gentilmente os auriculares, incluindo o contacto de carregamento.
- » Ao limpar os auriculares, remova cuidadosamente qualquer cera ou algodão em redor da estrutura do diafragma.
- » Se necessário, utilize toalhetas ou panos húmidos com álcool isopropílico com uma concentração de 70% (específico para produtos eléctrico-eletrónicos). Evite humidade nas aberturas do produto, incluindo microfones e contactos de carregamento.
- » Limpe os auriculares e a área de contacto de carregamento quando os colocar de volta na caixa de carregamento.

Assistência e reparações

Se tem quaisquer questões ou requer assistência, estamos aqui para ajudar. Aceda a www.motorola.com/support, onde pode seleccionar entre várias opções de apoio ao cliente.

Direitos de autor e marcas comerciais

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Certas funções, os serviços e as aplicações estão dependentes da rede e poderão não estar disponíveis em todas as áreas. Poderão aplicar-se termos/taxas adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações de produtos, bem como as informações contidas neste manual, baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis, que se acredita estarem atualizadas aquando do lançamento. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar as informações ou especificações sem aviso ou obrigação.

Nota: as imagens neste manual são meramente exemplificativas. Algum conteúdo pode diferir entre dispositivos dependendo da região, especificações do modelo ou software do dispositivo.

MOTOROLA, o logótipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas da USB Implementers Forum. A marca e logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso das mesmas pela Motorola Mobility LLC está sob licença. Bose e Sound by Bose são marcas registadas da Bose Corporation. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são propriedade dos respetivos proprietários.

© 2025 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Concebido e fabricado por/para Motorola Mobility LLC, uma subsidiária integral da Lenovo.

Produto: **moto buds loop** (Modelo XT2545-1)

Número do manual: SSC8E80744-A