



TALK GO USB
МИКРОФОН

Радваме се, че се забавлявате с JLab!
Гордеем се с нашите продукти и стоим зад тяхното качество.



ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Всички гаранционни претенции са предмет на одобрение от JLab и на наша собствена преценка. Запазете доказателство за покупката си, за да имате право на покритие от гаранцията.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас на support@jlab.com или посетете intl.jlab.com/contact

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ДНЕС

intl.jlab.com/register

продуктови актуализации
съвети „Как да“
ЧЗВ и още

НАСТРОЙКА:

1


Свържете USB-C към микрофона Talk GO.



Свържете към Вашия компютър или ПОРТ за USB на Мас.

2

Въведете настройките на Вашия компютър или Мас, за да се уверите, че е установена връзка.



3

НАСТРОЙКА на TALK GO на КОМПЮТЪР / МАС

НАСТРОЙКА на TALK GO на КОМПЮТЪР (WINDOWS 7, 8 или 10)

1. От менюто „Старт“, изберете „Контролен панел“.
2. От „Контролен панел“, изберете иконата за звук.
3. Изберете раздела „Запис“ и изберете „JLab Talk GO“.
4. Изберете раздела „Възпроизвеждане“ и изберете „JLab Talk GO“.

НАСТРОЙКА на TALK GO на MAC (macOS 10.10 или ПО-НОВА)

1. Отворете „Системни предпочитания“ и изберете иконата за звук.
2. Изберете раздела „Вход“ и изберете „JLab Talk GO“.
3. Изберете раздела „Изход“ и изберете „JLab Talk GO“.
4. От този екран, настройте желаната сила на звука.

КОНТРОЛНИ ПРИБОРИ



КАРДИОИД
Запис отпред



ВСИЧКИ
Запис на всички звуци

В УПОТРЕБА


КАРДИОИД



ВСИЧКИ



ЗАГЛУШАВАНЕ



- Talk GO работи с почти всеки софтуер за запис, инсталиран на macOS, Windows или Linux. Прегледайте настройките на софтуера и съответно ги коригирайте.
- Не са необходими допълнителни драйвери/софтуер за Talk GO. Просто включете и настройте в настройките на устройството.
- Talk GO няма да работи през захранваща банка/батерия. Ще работи само с USB-A вход с операционна система.



Пазарувайте продукти | Сигнали за продукти | Burn-in на Вашите слушалки

JLab Store + Burn-in Tool

