

Instructional Manual

Smart Solar Energy Alert PTZ Camera




English

4GCM-S52-4G-MS-EC24

PREPARATION FOR USE

1.1 Search and download "11Cam" in major application markets or scan the QR code below to download the APP.



1.2 Download MOES App on App store or scan the QR code.




2. Data top-up

In the 11Cam APP, You can pay directly for Data in the app. In the MOES APP, You need to scan the QR code to pay for Data. Attention! You must purchase data in order to use the machine normally.



ADD DEVICE

1. Open 11Cam APP, click "+" on the top right corner of the page "HOME" then select "Add Device";
2. Select "QR code for camera" to add your device by QR code Scan the QR Code on your phone with camera. Heard a prompt tone, then click "I Heard a Prompt";
3. Connecting Device, make sure camera device is near the router, added successfully click on Done. You will get into home page.



HOW TO RESET/RE-PAIR CODE

Press and hold the device reset button for rest: seconds to release it until the camera starts to beep.

PRODUCT DESCRIPTION

As a device that combines solar power supply and monitoring technology, the solar camera converts solar energy into electricity through built-in solar panels, achieving self-sufficiency without relying on external power sources, reducing installation costs and maintenance difficulties.

This independent power supply gives the solar camera a significant advantage in remote areas, without a power access point, or in scenarios where frequent movement is required. The use of solar energy as an energy source reduces dependence on fossil fuels, reduces carbon emissions, and is in line with the concept of environmental protection.



SAFETY INSTRUCTIONS



Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.

PACKAGE LIST

- 1x intelligent camera
- 1x solar panel
- 1x solar panel installation bracket
- 1x smart camera wall mount bracket
- 2x screw package
- 1x charging cable
- 2x positioning stickers
- 1x Installation Manual
- 1x Quick Installation Guide

INSTALLATION

Installation wall mount



SPECIFICATIONS

Model:	S52 - 4G
Product Dimension:	92X131X136 mm
Housing Material:	ABS
Ingress Protection:	IP65
Installation method:	wall hanging
Battery Capacity:	7800mAh
Resolution:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Rotation angle:	Pan 355° Tilt 90°
Sensor:	3MP

TROUBLE SHOOTING

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declares that the radio equipment type S52-4G is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.

We hope you'll enjoy using it.

The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.

As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:

1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".

5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.

6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.

7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.

8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.

9. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.

b) Damage caused by improper use of the product.

10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:

a) Remove the warranty seal from the product.

b) Remove the serial number from the product.

c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.

d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

WARRANTY CARD

Product Information

Product Name_____

Product Type_____

Purchase Date_____

Warranty Period_____

Dealer Information_____

Customer's Name_____

Customer Phone_____

Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.



If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US



@moessmart



MOES.Official



@moes_smart



@moes_smart



@moes_smart



www.moes.net



EVATOST CONSULTING LTD

Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

Tel: +44-292-1680945

Email: contact@evatmaster.com



AMZLAB GmbH

Laubenhof 23, ESSEN 45326

Email: info@amz-lab.de

Tel: +491745298066

Made In China



Manufacturer:

WENZHOU NOVA NEW ENERGYCO.,LTD

Address: Power Science and Technology Innovation Center,
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone,
Yueqing, Zhejiang, China

Tel: +86-577-57186815

After-sale Service: service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

TECHNISCHE DATEN


Modell:	S52-4G
Produktabmessungen:	92X131X136 mm
Gehäusematerial:	ABS
Schutzart:	IP65
Installationsmethode:	Wandbehang
Batteriekapazität:	7800mAh
Auflösung:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Drehwinkel:	Schwenken 355° Neigen 90°
Sensor:	3MP

GERÄT HINZUFÜGEN

1. Öffnen Sie die 11Cam-App, klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

2. Wählen Sie „QR-Code für Kamera“, um Ihr Gerät per QR-Code hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones. Wenn Sie einen Signalton hören, klicken Sie auf „Ich habe eine Aufforderung gehört“.

3. Verbinden Sie das Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in der Nähe des Routers befindet. Klicken Sie auf „Fertig“, um das Gerät hinzuzufügen. Sie gelangen zur Startseite.




SO SETZEN SIE DEN CODE ZURÜCK/REPARIEREN SIE IHN

Halten Sie die Reset - Taste des Geräts für weitere Sekunden gedrückt, bevor Sie sie loslassen, bis die Kamera zu piepen beginnt.

VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG

1.1 Suchen und laden Sie „11Cam“ in den großen Anwendungsmärkten herunter oder scannen Sie den unten stehenden QR - Code, um die App herunterzuladen.



1.2 Laden Sie die MOES-App im App Store herunter oder scannen Sie den QR - Code.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD, dass die Funkanlage Typ S52- 4G den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU -Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar::

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

GARANTIEHINWEISE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, Sie haben viel Freude damit.

Die Garantie für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird wie folgt gewährt.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie ab dem Kaufdatum des Produkts durch einen Endkunden.
2. Zur Geltendmachung der Garantierechte muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufbeleg (Mehrwertsteuerrechnung, Kassenbon oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), sofern das Kaufdatum nicht der Garantiekarte zu entnehmen ist.
3. Sollten innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt Qualitätsprobleme auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und wenden Sie sich an den Ort oder das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um einen Kundendienst zu beantragen. Bei Beschädigung des Produkts aus persönlichen Gründen wird eine Wartungsgebühr erhoben.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a) Mechanische Schäden, die durch Verschulden des Benutzers verursacht wurden, sowie dadurch verursachte Produktmängel.
 - b) Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts verursacht wurden.

Manual de instrucciones

(Español)

PRESUPUESTO


Modelo:	S52 - 4G
Dimensiones del producto:	92X131X136 mm
Material de la carcasa:	ABS
Protección contra la entrada de agua:	IP65
Método de instalación:	colgante de pared
Capacidad de la batería:	7800mAh
Resolución:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Ángulo de rotación:	Panorámica 355° Inclinación 90°
Sensores:	3MP

AÑADIR DISPOSITIVO

1. Abra la aplicación 11Cam, haga clic en el símbolo "+" en la esquina superior derecha de la página "INICIO" y seleccione "Añadir dispositivo".

2. Seleccione "Código QR para la cámara" para añadir su dispositivo mediante código QR. Escanee el código QR en su teléfono con la cámara. Si escucha un tono de aviso, haga clic en "He escuchado un aviso".

3. Conecte el dispositivo: asegúrese de que la cámara esté cerca del router. Una vez añadido correctamente, haga clic en "Listo". Accederá a la página de inicio.




CÓMO RESTABLECER/REPARAR EL CÓDIGO

Mantenga presionado el botón de reinicio del dispositivo durante unos segundos para soltarlo hasta que la cámara comience a emitir un pitido.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1.1 Busque y descargue “11Cam” en los principales mercados de aplicaciones o escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación.



1.2 Descargue la aplicación MOES en la App Store o escanee el código QR.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que el equipo de radio S52- 4G cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

INSTRUCCIONES DE GARANTÍA

Estimado/a señor/a, gracias por adquirir el producto.

Esperamos que lo disfrute.

La garantía de los productos que figuran en la tarjeta de garantía se otorga de la siguiente manera.

Para usar la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:

1. Los productos están cubiertos por una garantía de 24 meses, vigente a partir de la fecha de compra del producto por parte de un cliente minorista.

2. Para ejercer los derechos de garantía, el comprador debe presentar: a) Tarjeta de garantía; b) Comprobante de compra (factura con IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto figure en la tarjeta de garantía.

3. Si se producen problemas de calidad con el producto dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de recepción, prepare el producto y el embalaje y acuda al establecimiento o tienda donde lo adquirió para solicitar el mantenimiento posventa. Si el producto se daña por motivos personales, se cobrará una tarifa de mantenimiento. 4. La garantía no cubre:

a) Daños mecánicos causados por culpa del usuario ni defectos del producto causados por dichos daños.

b) Daños causados por un uso inadecuado del producto.

Manuale di istruzioni


(Italiano)

SPECIFICHE

Modello:	S52-4G
Dimensioni del prodotto:	92X131X136 mm
Materiale dell'alloggiamento:	ABS
Protezione di ingresso:	IP65
Metodo di installazione:	arazzo da parete
Capacità della batteria:	7800mAh
Risoluzione:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Angolo di rotazione:	Panoramica 355° Inclinazione 90°
Sensore:	3MP

AGGIUNGI DISPOSITIVO

1. Apri l'APP 11Cam, clicca su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "HOME", quindi seleziona "Aggiungi dispositivo";
2. Seleziona "Codice QR per telecamera" per aggiungere il tuo dispositivo tramite codice QR. Scansiona il codice QR sul tuo telefono con la telecamera. Senti un tono di avviso, quindi clicca su "Ho sentito un messaggio";
3. Collegamento del dispositivo, assicurati che il dispositivo della telecamera sia vicino al router, aggiunto correttamente clicca su Fatto. Entrerai nella home page.




COME RESETTARE/RIPARARE IL CODICE

Premere e tenere premuto il pulsante di reset del dispositivo per altri 3 secondi, quindi rilasciarlo finché la telecamera non inizia a emettere un segnale acustico.

PREPARAZIONE ALL'USO

1.1 Cerca e scarica "11Cam" nei principali mercati delle applicazioni oppure scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'APP.



1.2 Scarica l'app MOES dall'App Store o scansiona il codice QR.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio tipo S52-4G è conforme alla direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

ISTRUZIONI DI GARANZIA

Gentile signore o signora, grazie per aver acquistato il prodotto.

Ci auguriamo che possa apprezzarlo.

La garanzia per i prodotti nella scheda di garanzia è concessa come segue.

Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:

1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, valida dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.

2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a)

Scheda di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento che confermi la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non risulti dalla scheda di garanzia.

3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricezione, preparare il prodotto e l'imballaggio e recarsi presso il luogo o il negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitata una determinata commissione di manutenzione. 4. La garanzia non copre:

a) Danni meccanici causati da colpa dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni.

b) Danni causati da un uso improprio del prodotto.

Manuel d'instruction

(Français)

CARACTÉRISTIQUES


Modèle :	S52-4G
Dimensions du produit :	92X131X136 mm
Matériau du boîtier :	ABS
Indice de protection :	IP65
Méthode d'installation :	tenture murale
Capacité de la batterie :	7800mAh
Résolution :	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Angle de rotation :	Panoramique 355° Inclinaison 90°
Capteurs :	3MP

AJOUTER UN APPAREIL

1. Ouvrez l'application 11Cam, cliquez sur « + » en haut à droite de la page « ACCUEIL », puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».

2. Sélectionnez « Code QR pour appareil photo » pour ajouter votre appareil. Scannez le code QR sur votre téléphone équipé de l'appareil photo. Si vous entendez une tonalité, cliquez sur « J'ai entendu une invite ».

3. Après avoir connecté l'appareil, assurez-vous que l'appareil photo est à proximité du routeur. L'ajout a réussi ; cliquez sur « Terminé ». Vous accéderez à la page d'accueil.




COMMENT RÉINITIALISER/RÉPARER LE CODE

Appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le jusqu'à ce que l'appareil photo commence à émettre un bip.

PRÉPARATION À L'EMPLOI

1.1 Recherchez et téléchargez « 11Cam » sur les principaux marchés d'applications ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



1.2 Téléchargez l'application MOES depuis l'App Store ou scannez le code QR.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD déclare que l'équipement radio S52-4G est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

INSTRUCTIONS DE GARANTIE

Cher Monsieur/Madame, merci d'avoir acheté le produit.

Nous espérons que vous l'apprécierez.

La garantie des produits répertoriés sur la carte de garantie est fournie comme suit.

Pour utiliser la garantie, vous devez respecter les conditions et procédures suivantes :

1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat du produit par un client de détail.

2. Pour exercer les droits de garantie, l'acheteur doit présenter : a) La carte de garantie ; b) Preuve d'achat (facture avec TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date d'achat réelle), sauf si la date d'achat du produit est indiquée sur la carte de garantie.

3. Si des problèmes de qualité surviennent avec le produit dans les 24 mois suivant sa réception, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre au magasin ou à la boutique où vous l'avez acheté pour demander un service après-vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, des frais d'entretien seront facturés. 4. La garantie ne couvre pas :

a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur ou les défauts du produit causés par ces dommages.

b) Dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

Instruções de utilização

(Português)

ESPECIFICAÇÕES


Modelo:	S52 - 4G
Dimensão do produto:	92X131X136 mm
Material da caixa:	ABS
Proteção de entrada:	IP65
Método de instalação:	pendurado na parede
Capacidade da bateria:	7800mAh
Resolução:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Ângulo de rotação:	Panorâmica 355° Inclinação 90°
Sensor:	3MP

ADICIONAR DISPOSITIVO

1.º Abra a aplicação 11Cam, clique em "+" no canto superior direito da página "HOME" e selecione "Adicionar dispositivo";

2.º Selecione "Código QR para câmara" para adicionar o seu dispositivo por código QR. Ouviu um tom de alerta, por isso clique em "Ouvi um alerta";

3.º Ligando o dispositivo, certifique-se de que o dispositivo da câmara está próximo do router, adicionado com sucesso, clique em Concluído. Será direcionado para a página inicial.




COMO REINICIAR/REPARAR O CÓDIGO

Pressione e mantenha pressionado o botão de reinicialização do dispositivo durante alguns segundos e depois solte-o até que a câmara comece a emitir um sinal sonoro.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

1.1 Pesquise e descarregue "11Cam" nos principais mercados de aplicações ou digitalize o código QR abaixo para descarregar a aplicação.



1.2 Transfira a aplicação MOES na App Store ou digitalize o código QR.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento de rádio S52 - 4G está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

INSTRUÇÕES DE GARANTIA

Estimado Senhor/Senhora, obrigado por ter adquirido o produto.

Esperamos que goste.

A garantia dos produtos listados no cartão de garantia é fornecida da seguinte forma.

Para utilizar a garantia, deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:

1. Os produtos estão cobertos por uma garantia de 24 meses, em vigor a partir da data de compra do produto por um cliente retalhista.

2.º Para exercer os direitos de garantia, o comprador deverá apresentar: a) Cartão de garantia; b) Comprovativo de compra (fatura de IVA, recibo financeiro ou outro documento que confirme a data efetiva da compra), salvo se a data de compra do produto estiver indicada no cartão de garantia.

3. Se ocorrerem problemas de qualidade com o produto no prazo de 24 meses após a sua receção, prepare o produto e a embalagem e dirija-se à loja onde o adquiriu para solicitar a manutenção pós-venda. Se o produto for danificado por motivos pessoais, será cobrada uma taxa de manutenção. 4. A garantia não cobre:

a) Danos mecânicos causados por culpa do utilizador ou defeitos do produto causados por tais danos.

b) Danos causados por utilização indevida do produto.

Instrukcja użytkowania


(Polski)

SPECYFIKACJE

Model:	S52-4G
Wymiary produktu:	92X131X136 mm
Materiał obudowy:	ABS
Ochrona przed wnikaniem:	IP65
Sposób instalacji:	wiszący na ścianie
Pojemność baterii:	7800mAh
Rozdzielczość:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Kąt obrotu:	Obrót 355° Pochylenie 90°
Czujnik:	3MP

DODAJ URZĄDZENIE

1. Otwórz aplikację 11Cam, kliknij „+” w prawym górnym rogu strony „HOME”, a następnie wybierz „Add Device”;
2. Wybierz „QR code for camera”, aby dodać urządzenie za pomocą kodu QR. Zeskanuj kod QR na swoim telefonie za pomocą aparatu. Usłyszano dźwięk monitu, a następnie kliknij „I Heard a Prompt”;
3. Łączenie urządzenia, upewnij się, że urządzenie z aparatem znajduje się w pobliżu routera, dodano pomyślnie, kliknij Gotowe. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną.




JAK ZRESETOWAĆ/NAPRAWIĆ KOD

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania urządzenia przez kilka sekund, a następnie puść go, aż kamera zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1.1 Wyszukaj i pobierz aplikację „11Cam” w głównych sklepach z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



1.2 Pobierz aplikację MOES ze sklepu App Store lub zeskanuj kod QR.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD oświadcza, że sprzęt radiowy S52-4G jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

INSTRUKCJE GWARANCYJNE

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu.

Mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Gwarancja na produkty wymienione w karcie gwarancyjnej jest udzielana w następujący sposób.

Aby skorzystać z gwarancji, należy przestrzegać następujących warunków i procedur:

1. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją obowiązującą od daty zakupu produktu przez klienta detalicznego.
2. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Kupujący zobowiązany jest przedstawić: a) Kartę gwarancyjną; b) Dowód zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny lub inny dokument potwierdzający faktyczną datę zakupu), chyba że data zakupu produktu widnieje na karcie gwarancyjnej.
3. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od otrzymania produktu wystąpią problemy z jakością, przygotuj produkt i opakowanie, a następnie udaj się do sklepu lub zakładu, w którym dokonano zakupu, aby poprosić o serwis posprzedażowy. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu z przyczyn osobistych, zostanie naliczona opłata za konserwację.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) Uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub wad produktu powstałych na skutek takich uszkodzeń.
 - b) Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu.


Инструкция по применению (Русский)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	S52-4G
Размеры продукта:	92X131X136 mm
Материал корпуса:	ABS
Степень защиты от проникновения:	IP65
Способ установки:	настенное крепление
Емкость аккумулятора:	7800mAh
Разрешение:	HD(1920*1080) / SD(640*360)
Угол поворота:	Панорамирование 355° Наклон 90°
Датчик:	3MP

ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО

1. Откройте приложение 11Cam, нажмите «+» в правом верхнем углу страницы «ДОМОЙ», затем выберите «Добавить устройство»;
2. Выберите «QR-код для камеры», чтобы добавить устройство с помощью QR-кода. Отсканируйте QR-код на телефоне с камерой. Услышите подсказку, затем нажмите «Я услышал подсказку»;
3. Подключив устройство, убедитесь, что камера находится рядом с маршрутизатором, успешно добавлено, нажмите «Готово». Вы попадете на домашнюю страницу.




КАК СБРОСИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ КОД

Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек устройства в течение нескольких секунд, затем отпустите ее, пока камера не начнет издавать звуковой сигнал.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.1 Найдите и загрузите «11Cam» на основных рынках приложений или отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить приложение.



1.2 Загрузите приложение MOES из App Store или отсканируйте QR-код.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим компания WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD заявляет, что радиооборудование S52-4G соответствует Директивам 2014/53/EC, 2014/30/EC и 2011/65/EC.

Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<https://www.moestech.com/blogs/news/4gcm-s52>

Часто задаваемые вопросы

В1: Что делать, если я не могу настроить датчик?

- a. Проверьте, включено ли устройство.
- b. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и модуль коммутатора находятся в одной и той же сети WiFi 2,4 ГГц.
- c. Хорошее ли у него интернет соединение.
- d. Убедитесь, что пароль, введенный в приложении, правильный.
- e. Убедитесь, что проводка правильная.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

Уважаемый г н/г жа, благодарим Вас за покупку продукта.

Надеемся, Вам понравится им пользоваться. Гарантия на продукты, указанные в гарантийном талоне, предоставляется следующим образом. В качестве условия получения гарантии, Вы должны соблюдать следующие условия и процедуры:

1. Продукты покрываются гарантией на 24 месяца, считая от даты покупки продукта розничным клиентом.
2. Для получения гарантийных прав, покупатель должен представить:
 - a) гарантийный талон,
 - b) доказательство покупки (счет фактуру, финансовый чек или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если дата покупки продукта не указана в гарантийном талоне.
3. Если возникают проблемы с качеством продукта в течение 24 месяцев с даты получения, пожалуйста, подготовьте продукт и упаковку и обратитесь в место или магазин, где вы его приобрели, чтобы подать заявление на послепродажное обслуживание. В случае повр

ИНСТРУКЦИИ ПО ГАРАНТИИ

Уважаемый господин/госпожа, благодарим Вас за покупку продукта. Надеемся, вам понравится.

Гарантия на продукцию, указанную в гарантийном талоне, предоставляется следующим образом.

Для использования гарантии вам необходимо соблюдать следующие условия и процедуры:

1. На продукцию распространяется 24-месячная гарантия, вступающая в силу с даты покупки продукции розничным покупателем.

2. Для осуществления гарантийных прав покупатель должен предъявить: а) Гарантийный талон; б) Подтверждение покупки (счет-фактура с НДС, финансовый чек или другой документ, подтверждающий фактическую дату покупки), если дата покупки товара не указана в гарантийном талоне.

3. Если в течение 24 месяцев с момента получения товара возникли проблемы с качеством, подготовьте товар и упаковку и обратитесь в магазин, где вы его приобрели, чтобы запросить послепродажное обслуживание. Если изделие повреждено по личным причинам, взимается плата за техническое обслуживание. 4. Гарантия не распространяется:

а) Механические повреждения, возникшие по вине пользователя, или дефекты изделия, вызванные такими повреждениями.

б) Повреждения, вызванные неправильным использованием изделия.