



Scan this QR code to access
the installation video.

⚠ WARNING


Switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally.

CAUTION

Always wear safety gloves and glasses.


1

Install fan following installation instructions.




2

Install 2-AAA batteries into included remote.




Wall Control Functions



3

Pair the wall control with voice controlled grille:

- Turn on power to voice controlled fan and (within 3 minutes) press and hold mute button icon (no microphone icon) on wall control for at least 5 seconds. The light on the fan will flash when paired.



BROAN[®]

NuTone[®]


4

A. Download VoiceControl app from the app store and set up an account. For the first connection, ensure that you are connected to the same Wifi network that you intend for the fan to connect to.

- You may be prompted to enable **Bluetooth[®]** permission after sign in.
- Tap “Add Device” and follow prompts on screen.


If the grille does not have a spinning orange light, hold the action button for 5 seconds. Follow instructions in app.

- You can rename your device at any time in the VoiceControl app. It is recommended to not name your device any phrase containing the words “fan”, or “light”.



B. To enable **Alexa** functionality, follow these instructions:


- Tap Alexa icon in VoiceControl app.
- Follow the prompts on screen to sign in to your Aelxa account. You may be asked to sign in twice to bind your Amazon account.
- Alexa will let you know your device has been connected to the internet.
- Music can now be played through the speaker via the Alexa app or voice command.



C. Optional

If you would like to use **Google Assistant**, follow these instructions:

- From the VoiceControl app, go to settings, and tap the Google Assistant icon under “Third Party Control”.
- Select Google Assistant and follow on-screen prompts.
- Log in to your Google account, then link the device in your Google Assistant app.
- Note that you will need either a Google Device or the Google Assistant app on your phone to use voice commands.



5

Ask Alexa or Google to open **Bluetooth[®]** to connect.

Via **Bluetooth[®]**, you may play music from any streaming service directly from your smart phone through the fan speaker.

6

- This device is compatible with normal Alexa and Google Assistant voice commands.
NOTE: Initially after pairing, there may be a slight delay on the fan's response to voice commands. This should resolve itself after first usage.
- Features that can be controlled via voice command include:
 - Light (on/off, color temperature, and brightness)
 - Fan (on/off)
 - Streaming music
 - Speaker (volume)
- Color temperature can be set to five (using Alexa) or six (using Google) preset levels using voice commands:

Using Alexa:

- Warm white
- Soft white
- White
- Daylight white
- Cool white

Using Google:

- Candlelight
- Incandescent
- Warm White
- Cool White
- Daylight
- Ivory

For Warranty Statement, Service Parts, Technical Support, or to Register your product, please visit our website or call:

In the United States
Broan-NuTone.com
800-558-1711.

In Canada
Broan-NuTone.ca
877-896-1119.



The **Bluetooth[®]** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth[®]** SIG, Inc. and any use of such marks by Broan-NuTone LLC is under license. Other trademark and trade names are those of their respective owners. The APPLE logo and APP STORE are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries and regions. App store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



Scannez ce code QR pour
accéder à la vidéo d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT


Couper l'alimentation du panneau électrique et verrouiller l'interrupteur principal afin d'éviter la remise en marche accidentelle.

ATTENTION

Toujours porter des gants et des lunettes de sécurité.


1

Installer le ventilateur en suivant les instructions.



2

Installer 2 piles AAA dans la commande murale incluse.




Fonctions de la commande murale

- Diminue l'intensité lumineuse
- Coupe le son du microphone.
Appuyer et maintenir le bouton sourdine durant 5 secondes pour jumeler la commande murale.
Appuyer et maintenir durant 10 secondes annulera le jumelage de la commande murale.
- Ventilateur marche/arrêt
- Allume et éteint la lumière.
Appuyer et maintenir la pression pour que défilent les différentes couleurs de température. Les couleurs de température changent lentement. Relâcher pour sélectionner.
- Augmente l'intensité lumineuse
- Bouton Action.
Sert à initier le processus de jumelage par connexion Wifi et peut activer Alexa. Appuyer sur le bouton action et le relâcher après 5 secondes pour déconnecter le Wifi.

3

Jumeler la commande murale avec la grille à commande vocale :

- Mettre le ventilateur à commande vocale sous tension puis (dans les 3 minutes qui suivent) appuyer sur l'icône du bouton sourdine (icône de sans microphone) sur la commande murale et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes. La lumière sur le ventilateur va clignoter lorsque connecté.




4

A. Télécharger l'application VoiceControl de votre app store et créer un compte. Lors de la première connexion, s'assurer que vous êtes connecté au même réseau Wifi auquel le ventilateur sera connecté.

- Il se peut qu'il vous soit demandé d'activer **Bluetooth[®]** après vous être connecté.
- Taper «Ajouter un appareil» et suivez les instructions sur votre écran.


Si la grille n'émet pas un éclairage orange tournant, appuyer sur le bouton action durant 5 secondes. Suivre les instructions de l'appli.

- Vous pouvez renommer votre appareil n'importe quand en utilisant l'appli VoiceControl. Il est recommandé de ne pas utiliser les mots «ventilateur» ou «lumière» lorsque vous renommer votre appareil.



B. Pour activer les fonctionnalités d'**Alexa**, suivez ces directives :


- Appuyer sur l'icône Alexa dans l'application VoiceControl.
- Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Alexa. Il se peut qu'il vous soit demandé de vous connecter deux fois pour joindre votre compte Amazon.
- Alexa vous avisera lorsque votre appareil sera connecté à Internet.
- Le haut-parleur peut maintenant diffuser de la musique par le biais de l'application Alexa ou par la commande vocale.



C. Optionnel

Si vous désirez utiliser **Google Assistant**, suivez ces directives :

- En utilisant l'appli VoiceControl, aller aux réglages et taper sur Google Assistant en-dessous de «Commande par tierce partie». Sélectionner Google Assistant et suivre les directives à l'écran.
- Ouvrir une session de votre compte Google, puis relier l'appareil dans votre application Google Assistant.
- Veuillez noter que vous aurez besoin d'un appareil Google ou de l'application Google Assistant sur votre téléphone intelligent pour utiliser les commandes vocales.



5

Demander à Alexa ou à Google d'ouvrir **Bluetooth[®]** pour se connecter.

Via **Bluetooth[®]**, à l'aide de votre téléphone intelligent, vous pourrez écouter de la musique à partir de n'importe quelle plateforme de streaming directement dans les haut-parleurs du ventilateur.

6

- Cet appareil est compatible avec les commandes vocales standards Alexa et Google Assistant.
NOTE: Après le jumelage, il peut y avoir un léger délai dans la réponse du ventilateur aux commandes vocales. Cela devrait se résoudre après la première utilisation.
- La commande vocale contrôle les fonctionnalités suivantes :
 - o Éclairage (allumé/éteint, température de couleur et luminosité)
 - o Ventilateur (marche/arrêt)
 - o Écoute de musique en continu
 - o Haut-parleur (volume)
- La couleur de température est offerte en un choix de 5 niveaux pré-réglés (avec Alexa) ou de 6 niveaux pré-réglés (avec Google) à l'aide de la commande vocale :

Avec Alexa :

- o Blanc chaud
- o blanc doux
- o Blanc
- o Lumière du jour blanche
- o Bland froid

Avec Google :

- o Lueur de bougie
- o Incandescente
- o Blanc chaud
- o Blanc froid
- o Lumière du jour
- o Ivoire

Pour la déclaration de garantie, les pièces de rechange, l'assistance technique ou pour enregistrer votre produit, veuillez visiter notre site Web ou appeler :

Aux États-Unis
Broan-NuTone.com
800 558-1711.

Au Canada
Broan-NuTone.ca
877 896-1119.



La désignation et les logos **Bluetooth[®]** sont des marques déposées appartenant à **Bluetooth[®]** SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Broan-NuTone LLC. Tous les autres noms et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le logo APPLE et APP STORE sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. App store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou ses affiliées.