



Scan for how-to video
Balayez pour les vidéos
de mode d'emploi

KitchenAid®

**Designed to be Personalized
Conçus pour la personnalisation**




Tools you will need:

Allen wrench (Included with kit)

Outils dont vous aurez besoin :

Clé hexagonale (comprise dans la trousse)

fig. 1



Set screw

fig. 2



Installing your new range handle

1. Loosen the screws on underside of handle using the included tool
2. Pull handle away from door and save set screws
3. Place new handle onto studs with screw holes facing downward
5. Slide handle onto studs until flush with door
6. Hold handle firmly against door
7. Tighten until secure
8. Do not over-tighten screws



**Installation de la poignée de
votre nouvelle cuisinière**

1. Desserrez les vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
2. Desserrez les vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
3. Placez la nouvelle poignée sur les goujons avec les trous de vis orientés vers le bas
4. Faites glisser la poignée sur les goujons jusqu'à ce qu'elle affleure à la porte
5. Maintenez fermement la poignée contre la porte
6. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien fixé
7. Ne serrez pas trop les vis

Help protect the metal by removing jewelry from hands, using a soft cloth when handling tools & parts, and, removing the protective film after the installation is complete.

Protégez le métal en retirant les bijoux de vos mains, en utilisant un chiffon doux lorsque vous manipulez les outils et les pièces, et en retirant le film protecteur une fois l'installation terminée.

fig. 3





fig. 4



fig. 5



**Installing your new range knobs
and bezel**


1. Pull knob away from unit, removing it from the stem
2. Remove the screw holding the bezel in place
3. Turn bezel counterclockwise and pull away
4. Secure new bezel by turning clockwise
5. Fasten the bezel in place
6. Replace the knob by aligning the crescent shape of the stem
7. Pushing firmly until seated
8. Repeat for all knobs & bezels



**Installation des boutons et leur base
de votre nouvelle cuisinière**

1. Tirez le bouton vers l'extérieur de l'appareil, en le retirant de la tige
2. Retirez la vis qui maintient la lunette en place
3. Tournez le bouton dans le sens antihoraire et tirez vers l'extérieur
4. Fixez le nouveau bouton en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
5. Fixez le bouton en place
6. Remplacez le bouton en alignant la forme en croissant de la tige
7. En poussant fermement jusqu'à ce qu'il soit en place
8. Répétez l'opération pour tous les boutons et leur base

fig. 1



Set screw

fig. 2



Installing your new handle

1. Loosen the two set screws on underside of handle using the included tool
2. Pull handle away from door and save set screws
3. Place new handle onto studs with the screw holes facing downward
4. Slide handle onto studs until flush with door
5. Hold handle firmly against door
6. Tighten until secure
7. Do not over-tighten screws



Installer la poignée de votre nouveau

1. Desserrez les deux vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
2. Desserrez les vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
3. Placez la nouvelle poignée sur les goujons avec les trous de vis orientés vers le bas
4. Faites glisser la poignée sur les goujons jusqu'à ce qu'elle affleure à la porte
5. Maintenez fermement la poignée contre la porte
6. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien fixé
7. Ne serrez pas trop les vis


Instructions for all dishwasher and under counter appliances.

Instructions for all dishwasher and under counter appliances.



KitchenAid®

Personalize your hardware.




Installing your new refrigerator handle

1. Loosen the two set screws on inside of handle using the included tool
2. Pull handle away from door and save set screws
3. Place new handle onto studs with the screw holes facing inward
4. Slide handle onto studs until flush with door
5. Hold handle firmly against door
6. Tighten until secure
7. Do not over-tighten screws
8. Repeat for other handles



Installez la poignée de votre nouveau réfrigérateur

1. Desserrez les deux vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
2. Desserrez les vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
3. Placez la nouvelle poignée sur les goujons avec les trous de vis orientés vers le bas
4. Faites glisser la poignée sur les goujons jusqu'à ce qu'elle affleure à la porte
5. Maintenez fermement la poignée contre la porte
6. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien fixé
7. Ne serrez pas trop les vis
8. Répétez pour les autres poignées



Installing your new wall oven handle


1. Loosen both set screws using the included tool
2. Pull handle away from door and save set screws
3. Place new handle onto studs with screw holes facing downward
4. Slide handle onto studs until flush with door
5. Hold handle firmly against door
6. Tighten until secure
7. Do not over-tighten screws



Installation de la poignée de votre nouveau four mural

1. Desserrez les deux vis de réglage à l'aide de l'outil inclus
2. Desserrez les vis situées sous la poignée à l'aide de l'outil inclus
3. Placez la nouvelle poignée sur les goujons avec les trous de vis orientés vers le bas
4. Faites glisser la poignée sur les goujons jusqu'à ce qu'elle affleure à la porte
5. Maintenez fermement la poignée contre la porte
6. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien fixé
7. Ne serrez pas trop les vis

fig. 1



Installing your new wall oven knobs

1. Pull knob away from unit
2. Replace the knob by aligning the crescent shape of the stem
3. Pushing firmly until seated



Installation des boutons de votre nouveau four mural

1. Tirez le bouton de l'unité
2. Remplacez le bouton en alignant la forme en croissant de la tige
3. En poussant fermement jusqu'à ce qu'il soit en place