



CAIXA PARA CALHA DIN PARA RASPBERRY PI 5

RB-CaseP5-07 & RB-CaseP5-07B


1. INFORMAÇÕES GERAIS

Caro cliente,

obrigado por ter escolhido o nosso produto. A seguir, mostramos-lhe o que deve ter em conta durante a colocação em funcionamento e a utilização. Se tiver algum problema inesperado durante a utilização, não hesite em contactar-nos.


2. MONTAGEM

Primeiro, abra a caixa pressionando o anel de retenção na parte inferior e puxando o clipe de retenção preto para fora:




Retire agora a parte inferior da caixa.


Agora coloque o seu Raspberry Pi 5 no topo e fixe-o com os parafusos incluídos:



Agora, coloque os dissipadores de calor incluídos no seu Raspberry Pi. Para o fazer, retire a película adesiva das almofadas térmicas e coloque os dissipadores de calor nas seguintes posições:



Se quiser utilizar o cooler ativo, pode agora pressionar o painel acrílico para fora da caixa e inserir o painel com o cooler integrado. Agora, ligue o cabo da ventoinha ao conector da ventoinha no seu Raspberry Pi 5:



Agora, volte a inserir a parte inferior da caixa na caixa. Não se esqueça de voltar a fixar a caixa com o clipe de retenção preto. A sua caixa está agora completamente montada e pronta a ser utilizada!



3. OUTRAS INFORMAÇÕES

As nossas obrigações de informação e de retoma ao abrigo da lei alemã relativa aos equipamentos eléctricos e electrónicos (ElektroG)



SÍMBOLO NOS EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS:

Este caixote do lixo riscado significa que os aparelhos eléctricos e electrónicos não devem ser colocados no lixo doméstico. Deve entregar os aparelhos velhos num ponto de recolha. Antes de os entregar, deve separar as pilhas e acumuladores usados que não estejam incluídos no aparelho antigo.

OPÇÕES DE DEVOLUÇÃO:

Como utilizador final, pode entregar o seu aparelho antigo (que desempenha essencialmente a mesma função que o aparelho novo que nos foi comprado) para eliminação sem custos aquando da compra de um aparelho novo. Os pequenos electrodomésticos sem dimensões exteriores superiores a 25 cm podem ser eliminados em quantidades domésticas normais, independentemente de ter adquirido um novo aparelho.

POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA NOSSA EMPRESA DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO NA SUA ÁREA:

Enviar-lhe-emos um selo de encomenda com o qual nos poderá devolver o aparelho gratuitamente. Para tal, contacte-nos por correio eletrónico para Service@joy-it.net ou por telefone.

INFORMAÇÕES SOBRE A EMBALAGEM:

Embele o seu aparelho usado de forma segura para o transporte. Se não dispuser de material de embalagem adequado ou não quiser utilizar o seu próprio material, contacte-nos e enviar-lhe-emos a embalagem adequada.

4. APOIO

Também estamos ao seu dispor após a sua compra. Se ainda tiver dúvidas ou se surgirem problemas, estamos também disponíveis por correio eletrónico, telefone e pelo sistema de apoio

Correio eletrónico: service@joy-it.net

Sistema de bilhetes: <http://support.joy-it.net>

Telefone: +49 (0)2845 9360 - 50 (Seg. - Qui.: 09:00 - 17:00 ó relógio, Sex.: 09:00 - 14:30 ó relógio)

Para mais informações, visite o nosso sítio Web:

www.joy-it.net