

Lenovo thinkplus X5



Csontrezgéses fejhallgató

Kézikönyv

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a használat előtt



CSOMAGOLÁSI LISTA



MŰSZAKI ADATOK

Súly:	28 g
Töltési idő:	2 óra
Bluetooth ver.:	v5.0
Használati idő:	6 óra
Akku kapacit.:	135 mAh
Vízállóság:	IPX8
Hatótávolság:	10 méter (szabad térben)


FIGYELEZTETÉSEK

- (1) Kérjük, hogy ne próbálja szétszedni, vagy alkatrészeit kicserélni a fejhallgatónak.
- (2) Ha bármilyen folyadék bejut a termékbe, csatlakoztassa le és különítse el.
- (3) Sugárzó hőtől távol tartandó.
- (4) Ne helyezze a készüléket mágneses környezetbe, különben károsíthatja azt.

TERMÉK HASZNÁLATA

1.ON/OFF

Nyomja meg 3mp hosszan a funkció gombot, ekkor a fehér-kék LED villogni kezd. Nyomja meg a 5mp hosszan a funkció gombot, ekkor kikapcsol a fejhallgató



2. Bluetooth csatlakozás

A fejhallgató bekapcsolása után a telefonod BT menüjében keresd a készüléket (ThinkPlus X5) és csatlakoztasd




ÉRINTŐGOMB HASZNÁLAT

1.BT mód:



2.MP3 mód:



VISSZAJELZŐ LED JELENTÉSEI

Fehér és kék LED villog	Párosítási mód
Kék LED lassan villog	BT csatlakozás Párosítva
Fehér LED bekapcsol	Töltés
Kék LED világít foly.	Akku feltöltve
Fehér LED villog	Adatforgalom

A TÖLTÉS

A telefon kijelzője és a fülhallgató piros LED visszajelzője is jelzi, ha az akkumulátor szintje alacsony. Ekkor töltőkábelt helyezze egy USB portba, miután a mágneses végét csatlakoztatta a fejhallgatóhoz.



ADATÁTVITEL

Amikor a fejhallgató be van kapcsolva, az USB-s töltőkábel csatlakoztatva van a számítógéphez és a fejhallgatóhoz, akkor a számítógépen megjelenik egy új meghajtó. Erre a meghajtóra kell másolni az mp3 file-okat.



HASZNÁLAT ÚSZÁSHOZ

Amikor a fejhallgatót úszáshoz használjuk, mindig fel kell húzni a mellékelt úszási kiegészítőt.



JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

Jogi nyilatkozat

Ennek a használati útmutatónak nincs semmilyen garanciája, pozíciókifejezése vagy egyéb vonzata. Az említett termékek, specifikációk és információk csak tájékoztató jellegűek, és a tartalom is bármikor, külön értesítés nélkül frissül az interneten

A jelen dokumentumhoz mellékelte termékre a következő garancia vonatkozik: Ha a termék a vásárlás dátumától számított huszonnégy (24) hónapig („Jótállási idő”), normál használati feltételek mellett a minőségi hibák miatt javítható. Ingyenes javítás; ingyenes csere, ha a gyártó megerősíti, hogy nem javítható; javított vagy kicserélt termék. A jótállás a hátralévő jótállási idő alatt (a legrövidebb legalább 30 nap) továbbra is érvényes. Eladás útján történő vásárlás esetén a jegy dátuma az irányadó; ha a vásárlás dátuma nem határozható meg, a jótállási idő 13 (13) hónap

Ha garanciát igényel, kérjük, először hívja a termékszolgálat forródrótját, és hajtja végre azt az általunk megadott módon. A jótállás igénylésekor pontos, hiánytalan és egyértelműen kitöltött érvényes értékesítési számlát kell benyújtani.

A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KIZÁRÁSA

A fenti garancia nem vonatkozik a következő helyzetekre:

- Helytelen használat, visszaélés vagy nem megfelelő szállítás, használat, karbantartás vagy tárolás akadályok vagy károk által okozott okok; Vis maior (például földrengés, háború, katasztrófa stb.) vagy baleset okozta meghibásodás vagy kár
- Túlzott terhelés miatti szétkapcsolás vagy szakadás; Éles tárgyak által okozott károk; Árvíz égésének jeleit mutató termékek; jogosulatlan szétszerelés által okozott károk; Öregedés, elszíneződés, kopás, szakadás és egyéb veszteségek, amelyek a termék normál használata során jelentkeznek.
- Ha a termék eredeti azonosító címkéje megváltozik vagy megsérül, ez a garancia érvényét veszti. A termék és a hozzá tartozó anyagok teljessége és megjelenése nem tartozik a garancia hatálya alá. A helyszínen ellenőriznie kell, és kifogásolnia kell az esetleges eltéréseket. A fenti garanciák mind a termékeinkre vállalt garanciák. Ebben a dokumentumban semmi sem érinti azt, amit a törvény nem tehet A fogyasztói jogok kizárása vagy korlátozása.

FCC FIGYELMEZTETÉSEK

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra ösztönözzük, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől. Figyelmeztetés: Az eszközön a gyártó által kifejezetten nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságot.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. Ez a berendezés megfelel az FCC szabályzatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a rádió és a teste között legalább 0 cm távolság legyen.

Lenovo thinkplus