

## Wie bringe ich die Adapter des Druckluft Zubehör-Sets 14-tlg. richtig an.

Dem [Druckluft Zubehör-Set 14-tlg.](#) liegen mehre [Adapter](#) bei. In dieser Anleitung möchten wir Ihnen zeigen welcher [Adapter](#) für die [Ausblaspistole](#) oder für den [Reifenfüller](#) gedacht ist. Des Weiteren gehen wir darauf ein wie diese jeweils an der [Ausblaspistole](#) und am [Reifenfüller](#) angebracht werden.

### Ausblaspistole:

An der [Ausblaspistole](#) können die beiden [silbernen Verlängerungen](#) angeschraubt werden. Nur diese beiden [silbernen Verlängerungen](#) haben das passende Gewinde für die [Ausblaspistole](#).



### Reifenfüller:

An dem [Reifenfüller](#) wird der [schwarze Schlauch](#) angeschraubt. Das Gewinde des [schwarzen Schlauches](#) passt auch nur in den [Reifenfüller](#). Alle [Adapter](#) im Lieferumfang die ein [messingfarbenes Gewinde](#) haben, sind für den [Reifenfüller](#) gedacht.



Allerdings werden die **Adapter** mit dem **messingfarbenen Gewinde** nicht eingeschraubt, sondern in den **schwarzen Schlauch** eingeklippt.



### **Universaladapter:**

Eine Besonderheit ist noch der **Universaladapter**, an diesen kann dann noch der **Entlüftungsventiladapter**, der **Schraubventiladapter** und der **große Universaladapter** aufgeschraubt werden.

