

COME FUNCIONA

ABRIR

Gire la tapa hasta que la marca este alineada con el indicador "OPEN".



AUTO


Gire la tapa hasta que la marca este alineada con el indicador "OFF".



SEPARAR

Separe la tapa del equipo.

Para volver a montar la tapa, la marca debe estar alineada con el indicador "OPEN".



MANUAL

Para activar el equipo de forma manual gire la tapa hasta que la marca este alineada con el indicador "ON".



SUSTITUIR

Utilice siempre pilas Tipo 18650

Una vez haya montado la pila introduzca la tapa de nuevo. La marca debe estar alineada con el indicador "OPEN".

PARA ACTIVAR MODO ILUMINACIÓN

Desactive y vuelva a activar antes de 3 segundos.

Repetir la acción para volver a modo de destello.

El equipo inicia en modo de destello por defecto una vez transcurridos 3 segundos desactivado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estabilidad pila	36 meses(*)
Activación	Inducción magnética/ manual
Estanqueidad	IP54
Resistencia al viento	+180 Pa (18m/s)
Resistencia	1k04
Temperatura de uso	-10°C/ +50°C
Uso	Interior y exterior

Color	Amarillo auto
Tipo de lámpara	Led aMa Intensidad
Intensidad	65 candelas efectivas
Visibilidad	360 grados horizontal. +1-8 en vertical
Frecuencia	Entre 0,8 y 1 Hz
Alimentación	1 Pila de recarga 18650
Autonomía	2.5 horas (")

(*) Es recomendable sustituir las pilas cada 3 años

