

18 V ONE+ HP Brushless Akku- Gartenschere, Ersatzklinge RAC319

RYOBI®



- 28 mm Bypass Ersatz-Klingen für 18 V Brushless Akku-Gartenschere RY18SCXA

Artikelnummer	5132005105
GTIN	4892210196996

