




xiaomi Watch S4 Užívateľská príručka

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Prehľad o výrobku



Stiahnite a nainštalujte aplikáciu, aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, a prihláste sa k svojmu Xiaomi účtu, aby ste získali viac služieb.



Naskenujte QR kód a stiahnite si zodpovedajúcu aplikáciu podľa systému vášho telefónu.



Pre viac podrobností prosím naskenujte QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii a skontrolujte to v užívateľskej príručke.


Návod na inštaláciu a demontáž lunety

1. Umiestnite ukazovák a palec na bočné hrany lunety na pozíciách 6 a 12 hodín, alebo pritlačte dlaň na lunetu. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek pod uhlom (približne 20 stupňov), kým to už nepôjde ďalej.
2. Zdvihnite lunetu nahor pomocou oboch prstov, aby ste odstránili komponent lunety.
3. Vezmite náhradný komponent lunety a zarovnajte pevný bod vo vnútri lunety s dutým bodom na pozícii 12 hodín na tele hodiniek. Položte ho vodorovne na telo hodiniek, kým nezacvakne.
4. Umiestnite ukazovák a palec na bočné hrany lunety na pozíciách 6 a 12 hodín, alebo pritlačte dlaň na lunetu. Otáčajte v smere hodinových ručičiek s dostatočnou silou, kým nebudete počuť "cvaknutie", čo značí, že je luneta bezpečne nasadená.

Možnosť 1



Možnosť 2



Parametre

Produkt: Smart Watch

Model: M2425W1

Vodeodolnosť: 5ATM

Kapacita batérie: 486 mAh

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.3

Vstupné napätie: 5 V 

Vstupný prúd: 2 A

Kompatibilita: tento produkt podporuje iba určité systémy Android alebo iOS. Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Informácie o právnych predpisoch, osvedčení produktu a logá označujúce zhodu s predpismi a normami súvisiacimi s týmto produktom nájdete v ponuke Nastavenie > O produkte > Dohľad.



Bluetooth

® Bluetooth® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známk spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licenci. Iné obchodné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

Informácie o zhode s predpismi

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je

 Symbol označuje jednosmerné napätie.

Prevádzková frekvencia GPS-L1/Galileo-E1/GLONASS-G1/BDS-B1I B1C/

QZSS-L1: 1559–1610 MHz

Prevádzková frekvencia GPS-L5/Galileo-E5a/BDS-B2A/QZSS-L5: 1164-1215

MHz Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výkon Bluetooth (EIRP): < 14 dBm

Maximálny výstupný výkon: -20.1dBuA/m@10m

Prevádzková frekvencia NFC: 13,56 Mhz



uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Značenie CE sa vzťahuje na výrobok a vstavanú batériu.

Týmto Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2425W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a nariadením (EÚ) 2023/1542. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie rádiovýfrekvenčnému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Špecifická miera absorpcie (SAR) udáva mieru, s akou telo absorbuje elektromagnetickú energiu na rádiových frekvenciách. Limity SAR závisia od toho, či je zariadenie používané pri hlave alebo na zápästí. Limit SAR je 2,0 wattu na kilogram pri priemerovaní na 10 gramov tkaniva v prípade použitia pri hlave a 4,0 wattu na kilogram pri priemerovaní na 10 gramov tkaniva v prípade použitia na zápästí.

Počas testovania bol vysielateľ tohto zariadenia nastavený na najvyšší vysielací výkon a zariadenie bolo umiestnené v polohách, ktoré simulujú použitie pri ústach s odstupom 5 mm a na zápästí bez odstupu.

Pri umiestnení tohto zariadenia v blízkosti úst dodržujte odstup aspoň 5 mm, aby ste zaistili, že úroveň expozície zostane na

úrovni testovaných hodnôt alebo pod ňou.

Pri testovaní boli zistené nasledujúce maximálne hodnoty

SAR: Vedľa úst: 0,132 W/kg

Končatiny: 0,232 W/kg

Bezpečnostné opatrenia

- Na denné nosenie pohodlne stiahnite pásik hodínok okolo zápästia približne na vzdialenosť jedného prsta od zápästnej kosti. Opasok upravte tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dáta.
- Pokiaľ hodinky používate na meranie tepovej frekvencie, držte zápästie v kľude.
- Chytré hodinky majú vodeodolnosť 5ATM (ekvivalentnej hĺbke 50 metrov). Možno ich nosiť pri plávaní v bazénoch, pri brehu alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nemali by sa však používať v horúcich sprchách, saunách alebo pri potápaní. Ďalej sa vyvarujte priamemu vystaveniu chytrých hodínok prudkým prúdom počas vodných športov. Po použití v slanej vode chytré hodinky opatrne opláchnite sladkou vodou. Kožené, kovové alebo tkané remienky je treba ihneď po kontakte s vodou osušiť (vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám).

Upozorňujeme, že vodeodolnosť nie je trvalá a časom môže klesať. Podrobné informácie o vodeodolnosti produktu nájdete v pokynoch k vodeodolnosti šikovných hodínok a šikovných pásikov na oficiálnych stránkach Xiaomi.

- Dotyková obrazovka hodínok nie je určená na používanie pod vodou. Pokiaľ hodinky prídu do kontaktu s vodou, pred ďalším používaním utrite z povrchu vodu pomocou mäkkej utierky.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neufahujte. Udržujte kontaktnú plochu suchú a pásik pravidelne čistite vodou. Ak sa na pokožke v mieste kontaktu objaví začervenanie alebo opuch, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte

lekársku pomoc.

- Uistite sa, že napájací adaptér, nabíjačka a hodinky sú počas nabíjania v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným kvapalinám.
- Pokiaľ sa hodinky nebudú dlhšiu dobu používať, plne ju nabite a potom ich vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Prevádzková teplota hodínok je v rozmedzí od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
- Ak je displej rozbitý, nedotýkajte sa ho a nepokúšajte sa ho odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Použite prosím priloženú nabíjaciu stanicu na nabíjanie hodínok. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.
- Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek nadúvaniu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia osôb.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické poškodzovanie alebo rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť k výbuchu.
- Nevyhadzujte batériu do domového odpadu alebo na skládky. Dodržujte miestne zákony a predpisy pri likvidácii tohto

výrobku a jeho použitých batérií.

- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
- Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným nebezpečenstvám a poškodením spôsobeným deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.
- Keď sa výrobok používa, udržiajte jeho indikátor mimo dosahu očí detí a zvierat.
- Tieto hodinky nie sú zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované hodinkami nesmú byť používané ako základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.
- Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti.
- Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodínok.



UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo

región pôvodného nákupe. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú mieru opotrebovania, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili."

Vylúčenie zodpovednosti: Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto užívateľskej príručke sú iba orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch či zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



V1.0



PAP