





ВЪВЕДЕНИЕ

Спецификации :
 Тип батерия: Литиево-полимерна
 Капацитет на батерията: 500mAh/3.7Wh (Max.)
 Вход: USB-C 5V/2A
 Изходно налягане: 2~120 PSI (Max.)
 Дебит без натоварване: 10~13L/Min
 Произведено в Китай
 Размери: 71.5 x 45 x 32 mm
 Тегло: 108 ± 10 g

Съдържание на пакета :
 Основно устройство × 1
 Вдъхуване (приблизително 12 cm) × 1
 Кабел за зареждане TYPE-C × 1
 Чанта за съхранение × 1
 Връзка × 1
 Ръководство за потребителя × 1
 Точешка игла × 1
 Доза в американския стил × 1
 Доза във френския стил × 1

Описание на продукта

Единица за налягане на гумите Индикатор за батерията

Екран с цифров дисплей (текущо въздушно налягане)
 Бутон "+"
 Бутон "-"

USB-C порт за зареждане

LED осветление

Порт за съхранение на въздушен марш

Отвор за връзка

*Преди първата употреба, моля, заредете напълно батерията, за да удължите нейния живот.

Как да Използвате
Изключване/Изключване

Включване:
Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, докато яркостта светне, за да включите устройството.

Изключване:
Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, докато яркостта изгасне, за да изключите устройството.

Индикатор за батерия

Ниво на батерията, показано чрез светлини :
1 светлина: 70%~100%
2 светлини: 30%~70%
3 светлини: 5%~30%

Когато нивото на батерията е под 5%, въздушната помпа автоматично ще се изключи. Моля, зарядете помпата незабавно.

*Ако нивото на батерията е твърде ниско, зарядете напълно преди употреба.

Бутона за стартиране/спиране

В състояние на включване натиснете бутона , за да стартирате работата на устройството.

Натиснете отново бутона , за да спрете работата.

Когато натиснете дръжката предпазливо зададената стойност, устройството ще спре автоматично.

Вход за зареждане чрез USB-C: 5V = 2A

Поставете кабела за зареждане в порта на устройството и го свържете към сертифициран адаптер за зареждане, за да заредите устройството.

Статус на зареждане:
Индикаторната светлина мига: Зареждане.
Индикаторната светлина е стабилна: Зареждане е завършено.

*Не използвайте въздушната помпа, докато се зарежда.
*Адаптерът за захранване трябва да бъде зарежен отделно.

СВЕТИЛНА

Използване на включване натиснете два пъти бутон **ON**, за да включите или изключите светилната.




Включване на единици

Използване на бутон **ON**, за да превключите единиците за показване на въздушното налягане за преобразуване на единици: **1 BAR = 14.5 PSI**

Използване на различни краища на портата за свързване на помпата



Американски стил

RAC1000 включва 1 краище в американски стил.

По време на надуване:

- 1. Свържете накрайника във френския стил към порта за надуване на помпата.
- 2. Отвийте краищата на светилната на велосипедната гума.
- 3. Натиснете здраво помпата към вентила на гумата и активирайте помпата.



Франкостил

RAC1000 включва 1 краище във френски стил.

По време на надуване:

- 1. Свържете накрайника във френски стил към порта за надуване на помпата.
- 2. Отвийте краищата на светилната на велосипедната гума.
- 3. Натиснете здраво помпата към вентила на гумата и активирайте помпата.



Иглата на топката

RAC1000 включва 1 краище игла за топка.

За надуване на топка (например баскетболни, футболни, волейболни и други видове топка):

- 1. Свържете накрайника игла за топка към порта за надуване на помпата.
- 2. Поставете иглата на иглата в краищата на топката и активирайте помпата.



8 PSI

Надуване на различни накрайници към порта за надуване на помпата

При надуване на вътрешна гума с отгънат вентил в американски стил, използвайте удебелен маркуч за въздух, преди да продължите с надуването.

Гумата използва вътрешна гума с вентил в американски стил, използвайте маркуч за въздух в американски стил, и американски стил.

Гумата използва вътрешна гума с вентил във френски стил, използвайте само накрайника във френски стил за въздух. Удебеленият маркуч не се използва за надуване на вътрешна гума във френски стил.

накрайник в американски стил

накрайник в американски стил

накрайник в френски стил

накрайник в френски стил

Въздух за налягане за гумите

Когато въздушната помпа е свързана с обекта за надуване, тя автоматично ще открие текущото налягане в гумите и ще го покаже на екрана.

Заддано налягане в гумите

що налягане в гумите

нападения на налягането в гумите (дифракция настрайка)

ва въздушната помпа. Ако тя не е свързвана с наддуваем обект и стоните на налягането на екрана не показва 0.0 PSI. Натиснете и бутоните **OK** и **ESC** едновременно за 3 секунди.

Частите светне напълно и след това ще се върне към нормален режим. Автоматично автоматично ще изключи след 3 минути неактивност.

Ще е нулиран до фабрични настрояни преди навигация на завода.

Има различни в надморската височина или вариации в сензорите, ако височината на налягането в гумите не е 0 PSI, е необходимо редуване до нива, за да се подобри точността на измерванията на налягането. Препоръчва калибриране на продукта в средни високотемпературни условия.

Инструкции за налягане в гумите

Гигиенна лична безопасност, моля, внимателно прочетете инструкциите за потребителя преди употреба и проверете изискванията за налягането в гумите на обекта, който ще бъде наддуван. Това ще ви даде наранявания, причинени от прекомерно наддуване.



Фабрични топки, баскетболни топки, волейболни топки и други видове топки. Използвайте на налягането, което могат да издържат, в ниво, отговарящо точно отгоре за налягане.

ни мерки при висока температура

При повишаване на въздушната температура, дюзата и портът за наддуване на дюза помпа може да се поръсват горещи парове при продължителна работа. Моля, внимателно, за да избегнете изгаряния. По време на наддуване смес въздух и гориво ще се нагряе, затова избягвайте продължителен контакт с маршуч, за да не се изгорят.

 Предупреждение за висока температура



Общи

Велосипед

Топ

От

Бавна на налягането

Устройството включва помпа

Не може да задръжте

Нормална помпална температура остава

Устойчивост на налягането в гумите за продукти		
	Тип	Диапазон на налягането в гумите
едни	Детски колички	18-30 PSI
	Гуми 10-16 инча	30-45 PSI
	Гуми 20-30 инча	38-55 PSI
	Шосейни велосипеди	100-120 PSI
	Баланс велосипеди	40-60 PSI
	Инервизулни гуми	35-45 PSI
	Детски играчки топки	3-6 PSI
	Баскетболни топки	7-9 PSI
	Футболни топки	10-12 PSI
	Волейболни топки	4-6 PSI
няколко	Ръчни топки	10-14 PSI
	Анормално налягане	
Налягане на неизправности		
Проблем	Решение	
Скорост твърде бърза	1. Проверете дали батерията е напълно заредена.	
	2. Уверете се, че маручицът е сигурно свързан.	
	3. Проверете дали съединението на маруча е здраво и затворено.	
Скорост твърде бавна	4. Уверете се, че обикнете, който се надува, не е пръскало въздух.	
	1. Проверете дали батерията е напълно заредена.	
Скорост твърде бавна	2. Проверете дали налягането е в зададения обхват.	
	1. Проверете дали налягането е достигнало максималната стойност.	
	2. Уверете се, че режимът за задаване е между 2-150 PSI и настроите стойността.	
Скорост твърде бавна	1. Обекти като балони може да не са в обхвата за засичане.	
	2. При помпване на обект може да отнеме няколко секунди за отчитане.	

ЕМ	Решение
то се но	1. Проверете дали въздушната помпа е работила. 2. Устройството ще се изключи автоматично след 3 минути бездействие.
да то за казва каква е т за не	Батерията може да е скъпавана твърде дълго, което води до изтощение. Заредете напълно батерията и се уверете, че напрежението отговаря на изискванията на устройството.
казва и	Заместете със сертифициран адаптер и захранване, след това продължете с зареждането.
	Устройството измина 3 секунди, за да се стартира след изключение. Ако екранът остане нормален, това е нормална работа.
Управление на PowerSafe	
Обслужване на клиенти	
а във връзка относно продукта, моля	
свържете се с нас на	
service@energizerpowerpacks.com	
я	
от датата на закупуване са квалифицирани за ограничена гаранция. За повече	
информация, моля, посетете:	
www.energizerpowerpacks.com	
Енерджиър ПауърПакс, Енерджиър Харветър и определени грабачки дилъри са	
не Енерджиър Брандс, ЛПС и свързани дъщерни дружества и се използват	
Енерджиър Интернешънъл Корп.	
	UM - 2_PAC1000_B6_1

Specifikace :
Název modelu: PAC1000
Typ článku: Lithium-polymerová baterie
Kapacita baterie: 500 mAh / 3,7 Wh (Max.)
Jmenovitý vstup: USB - 5V/2A
Výstupní tlak: 2-120 PSI (Max.)
Přítok vzduchu bez zátky: 10-13 l/min
Vyrobeno v Číně
Rozměry: 71,5 x 45 x 32 mm
Hmotnost: 108 g ± 10 g

Papís produktu

Jednotka tlaku v pneumatikách Indikátor baterie

Digitální displej
(ukazuje tlak vzduchu)

Přednastaveno "H"

Přednastaveno "L"

Přednastavený tlak v
pneumatikách

Zapnutí/vypnutí
Soustř./ukončit práci

USB-C nabíjecí port

LED osvětlení

Připojovací port pro
vzduchovou hadici

Otvor na šňůrku

*Před prvním použitím baterii zcela nabijte, aby byla maximalizována její životnost.

jak používat
Čapnutí/Vypnutí

Čapnutí:
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud se obrazovka nerozsvítí a zařízení se nezapne.

Vypnutí:
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud se obrazovka nevyne a zařízení se nevyne.

Indikátor baterie

Úroveň baterie indikovaná světy:
3 světy: 70%-100%
2 světy: 30%-70%
1 světa: 5%-30%

Když je úroveň baterie pod 5 %, pumpa se automaticky vypne. Prosím nabijte pumpu okamžitě.

*Pokud je úroveň baterie příliš nízká, před použitím ji plně nabijte.

Tlačítko Start/Stop

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko **ON** pro spuštění zařízení. Znovu stiskněte tlačítko **ON** pro zastavení provozu.

Jakmile tlak v pneumatikách dosáhne přednastavené hodnoty, zařízení se automaticky zastaví.

Typ nabíjení

USB-C vstup nabíjení : 5V = 2A
Pripojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu zařízení a připojte jej k certifikovanému nabíjecímu adaptéru, abyste zařízení nabíli.

Stav nabíjení

Kontrolka bliká: Nabíjení
Kontrolka svítí: Nabíjení dokončeno

*Během nabíjení nepoužívejte vzduchové čerpadlo.
*Nabíjecí adapter je nutné zakoupit samostatně.

Pro zapnutí/vypnutí LED světla.

LED světlo

Spojení jednotek

Uplatněním stisknutí tlačítka ▼ můžete přepnout jednotku zobrazení tlaku vzduchu. Pro převod jednotek: 1 BAR = 14,5 PSI

Pojízení různých trysek k nafukovacím portům pumpy

amerického typu

PAC1000 obsahuje 1 trysku amerického typu.

Během nafukování:

- 1. Pevně nasoubodíte a uzamkněte trysku amerického typu na nafukovací port pumpy.

francouzského typu

PAC1000 obsahuje 1 trysku francouzského typu.

Během nafukování:

1. Přidržte trysku francouzského typu k nafukovacímu portu pumpy.
2. Osoubodíte kryt ventilu cyklistické pneumatiky.
3. Pevně přitlačte pumpu na ventil pneumatiky a aktivujete pumpu.

univerzálního typu

PAC1000 obsahuje 1 kulovou jehlovou trysku.

Pro nafukování míčů (např. basketbalových, fotbalových, volejbalových a jiných):

1. Přidržte jehlu na nafukování míčů k nafukovacímu portu pumpy.
2. Zasunte špičku jehly do ventilu míče a poté aktivujete pumpu.

Otčení různých trysek k nafukovacímu portu pumpy

Při nafukování duše s nahunutým ventilem amerického typu použijte před nafukováním prodlouženou hadici pro připojení.

pneumatika používá duši s ventilem amerického typu použijte vzduchovou hadici amerického typu nebo pojte přímo k trysece amerického typu.

pneumatika používá duši s ventilem francouzského typu použijte pouze trystu francouzského typu pro jení. Prodlouženou hadici nelze použít k připojení trysty francouzského typu.

Kuličková jeřha

Trysky francouzského typu

Trysky amerického typu

Kontrolujte nastavení tlaku v pneumatikách

Když je vzduchové čerpadlo připojeno k objektu, který má být nafouknut, automaticky detekuje aktuální tlak v pneumatikách a zobrazí jej na obrazovce.

Přednastavená hodnota tlaku v pneumatikách

Ukázková hodnota tlaku v pneumatikách

0 Obr

Zapne
objekt
součas
vráti d
"Tento
"Vyro
hodno
nulla,
kalibr

0 Odk

Pro za
příruč
který n

Rozsah

je ob
pneum

Bezpe

Po po
čerpad
před
vzdu
nedos

tlakov v pneumatikách (továrni nastavení)

zavazadkové čerpadlo. Pokud není připojeno k žádnému nafukovacímu a žádnou hodnotu tlaku na displeji není 0,0 PSI. Stiskněte a podržte tlačítko **2** a **5** po dobu 3 sekund. Displej se začne rozsvítit a poté se normálního režimu.

produkt se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.

býl před opouštěním továrny resetovan na tovární nastavení.

rozdílům ve výšce nebo odchylkám senzoru, pokud naměřená tlak u pneumatik není 0 PSI, je nutné provést manuální reset na se zlepší přesnost měření tlaku v pneumatikách. Neodporujeme se výrobek v prostředí s vysokými teplotami.

na tlak v pneumatikách

ení osobní bezpečnosti si před použitím pečlivě přečtěte uživatelskou zkontrolujte požadovanou hodnotu tlaku v pneumatikách pro objekt, který budete nafukovat. To zabráni zranění způsobeným přehřátím.



8 PSI

Různé míče

Fotbalové míče, basketbalové míče, volejbalové míče a další typy míčů. Rozsah tlaku, který znesou, je jasně označen kolem nafukovacího ventlu.

ostní opatření při vysokých teplotách

ky, při odpovídání vzdušného tlaksu může být tlaks a nafukovací port horký z důvodu prodlouženého provozu. Manipulujte opatrně, abyste se popálením. Během nafukování může být horký tlaks samotný způsobí se vyhněte dlouhodobému kontaktu se vzduchovými hadicemi, aby se popálením.

 Upozornění na vysokou teplotu

• Běžn

• Odst

Pr

Pomalé

nafuk

zařízení

nebo n

W

než z

nebo n

před n

tlak v

Normá

nafuk

tlakov

zůstáv

hodnoty tlaku v pneumatikách produktu		
	Typ	Rozsah tlaku pneumatik
	Dětská autíčka	18-30 PSI
	Pneumatiky 10-16 palců	30-45 PSI
	Pneumatiky 20-30 palců	38-55 PSI
	Silniční kola	100-120 PSI
	Vyvažovací kola	40-60 PSI
	Invaldiňní vozíky	35-45 PSI
	Dětské míčky	3-6 PSI
	Basketbalové míče	7-9 PSI
	Fotbalové míče	10-12 PSI
	Volejbalové míče	4-6 PSI
	Rugbyové míče	10-14 PSI
návody použití		
Problém	Řešení	
	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.	
	2. Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice pevně připojena.	
	3. Ujistěte se, že konektor vzduchové hadice je pevně ušlapaný.	
	4. Zkontrolujte, zda předmět, který nafukujete, není už vzduch.	
	1. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.	
	2. Ověřte, zda je tlak v pneumatice v rámci nastaveného rozsahu.	
	1. Zkontrolujte, zda tlak v pneumatice dosáhl maximální hodnoty.	
	2. Ujistěte se, že přednastavený režim je v rozsahu 2-15 PSI a upravte přednastavenou hodnotu.	
	1. Nafukovací předměty, jako jsou balóny, nejsou v detekovaném rozsahu záření.	
	2. Při nafukování pneumatiky může trvat několik okamžiků, než se po spuštění nafukování zapere tlak.	

	Řešení
Únik během	1. Zkontrolujte, zda je vzduchové čerpadlo plně nabitě. 2. Vzduchové čerpadlo se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.
Čerpadlo nestane činné po zapnutí	Baterie mohla být skladována příliš dlouho, což způsobilo její vybití. Plně baterii dobijte a ověřte, že napětí baterie odpovídá požadavkům zařízení.
Chybí napájení	Nahradeť certifikovaným adaptérem a napájecím zdrojem a pokračujte v nabíjení.
Chybí reakce	Zařízení potřebuje 3 sekundy na spuštění po zapnutí. Pokud obrazovka zůstává normální, jde o normální provoz.
Správa PowerSafe	
Čárka pro zkratku a produktu, kontaktujte nás na info@energizerpowerpacks.com	 
Zákaznická podpora	
Pro jakékoli dotazy ohledně výrobků, kontaktujte nás na info@energizerpowerpacks.com	 

Specifikation :
 Modelnavn: PAC1000
 Celletype: Lithium Polymer
 Batterikapacitet: 500mAh/3.7Wh (Maks.)
 Nominel indgang: USB-C 5V/2A
 Udgangsstrøm: 2-120 PS (Maks.)
 Ingen-belastningsstrømsstrøm: 10-13L/min
 Fremstillet i Kina
 Dimensioner: 71,5*45*32 mm
 Vægt: 108 g ± 10 g

Pakkeindhold :
 Hovedenhed x1
 Luftslange (ca. 12 cm) x1
 USB-C opladekabel x1
 Opbevaringskasse x1
 Nøjlerne x1
 Brugervejledning x1
 Boldnål x1
 Amerikansk-stil dyse x1
 Fransk-stil dyse x1

Produktbeskrivelse

The diagram illustrates the PAC1000 device from two perspectives: front and back.

Front View Labels:

- Dækskylsenhed (Cover)
- Batterilindikator (Battery indicator)
- Digitalt display (aktuelt lufttryk) (Digital display (current air pressure))
- Forundstillet "a" (Pre-set "a")
- Forundstillet "s" (Pre-set "s")
- Forundstillet tænd/dyk Start/Stop arbejde (Pre-set ignition/diving Start/Stop work)

Back View Labels:

- USB-C opladningsport (USB-C charging port)
- LED-belysning (LED lighting)
- Luftslangetilslutningsport (Air hose connection port)
- Snørul (Snorkel)

*Den første brug skal du oplade batteriet helt for at maksimere dets levetid.

Tænd/Sluk

Tænd

Sluk

Batterindikator

Batteriniveau angivet af lys:

- 3 lys: 70%-100%
- 2 lys: 30%-70%
- 1 lys: 5%-20%

Når batteriniveauet er under 5 %, slukker luffumpumpen automatisk. Opstart venligst luffumpump med det samme.

*Hvis batteriniveauet er for lavt, skal det oplades fuldt ud, før det bruges.

Start/Stop-knap

1 til 2 sekunder på knappen **ON** for at starte enhedens drift. Tryk på knappen **OFF** igen for at stoppe driften.

Når dræktlukket når den forudindstillede værdi, stopper enheden automatisk.

Opladningstype

USB-C opladningsinput : 5V = 2A

Indsæt opladningskablet i enhedens opladningsport og tilslut det til en certificeret strømforsyningsadapter for at oplade enheden.

Opladningstilstand:

Indikatorlys blinker: Oplader

Indikatorlys konstant tændt: Opladning færdig

*Brug ikke luffumpump under opladning.

*Strømadapteren skal købes separat.

[illegible]

Utslutning af forskellige dyser til luftpumpens oppustningsport

Når du oppuster et indre rør med en bøjlet amerikansk ventil, skal du bruge den forlængede lufslange til at forbinde, inden du fortsætter med oppustningen.

Når du bruger et indre rør med en amerikansk ventil, skal du bruge den amerikanske lufslange eller den direkte med den amerikanske dyse.

Når du bruger et indre rør med en fransk ventil, skal du bruge den franske dyse til tilslutning.

Omvekslingsknappen kan ikke bruges til at forbinde den direkte dyse.

amerikansk standarddyse

boldnål-dyse

fransk standarddyse

Indstilling af tryk

Når luftpumpen er tilsluttet objektet, der skal oppustes, registrerer den automatisk det aktuelle dæktryk og viser det på skærmen.

Forudindstillet dæktryk værdi

aktuelle dæktryk værdi

Idækstryk (Fabriksindstilling)

luftpumpen. Hvis luftpumpen ikke er tilsluttet noget opusteligt objekt, vil trykviseren vise på skærmen ikke 0 PSI, tryk og hold på **20** - **30** samtidigt i 3 sekunder. Skærmen vil lyse op, og derefter slukke til normal tilstand.

Hvis du slukker automatisk efter 3 minutter inaktivitet, vil skærmen blive nulstillet til fabriksindstillingerne, inden den forlader fabrikken.

En af de fordele i højde eller sensorvariationer, hvis den målte tryk ikke er 0 PSI, kræves en manuel nulstilling til nul for at forberede den til at kalibrere tryk. Det anbefales ikke at kalibrere produktet i et højt temperatur.

Tryksreference

For personlig sikkerhed, læs venligst vejledningen grundigt før du kontrollerer den krævede dækttryksværdi for det objekt, der skal pumpes. Dette vil forhindre skader forårsaget af overopblussning.



Cykeldæk

Fodbold, basketball, volleyball og andre trykobjekter, dækketryksmålde, de kan lade, er et tydeligt anvendt omkring opblussningsporten.

Temperatur - sikkerhedsforanstaltninger

En, når luftudfyldes, fjernes, kan dysen og luftpumpen opblussningsport med på grund af længerevarende brug. Hånder forsigtigt for at undgå udslæt. Under opblussning kan luften også blive varm, så undgå kontakt med luftslangen for at forhindre forbrændinger.

 Høj temperatur - advarsel



• Fejltilstande

Langsom opblussning - hastighed

Enheden kan ikke pumpe

Kan ikke indstille tryk - tryk

Normal opblussning - tryk

Forbuds

Tilgængelige dæktrykværdier for produkter		
Type	Dæktryk	
Børnelegetøjsbiler	18-30 PSI	
Dæk på 10-16 tommer	30-45 PSI	
Dæk på 20-30 tommer	38-55 PSI	
Racercykler	100-120 PSI	
Balanceringscykler	40-60 PSI	
Kørestole	35-45 PSI	
Børnelegetøjsbåde	3-6 PSI	
Basketboller	7-9 PSI	
Fodboldboller	10-12 PSI	
Volleyboller	4-6 PSI	
Rugbyboller	10-14 PSI	
Løsning		
1. Kontroller, om batteriet er fuldt opladet.		
2. Kontroller, om luftslangen er sikkert tilsluttet.		
3. Kontroller, om luftslangekonnektoren er korrekt fastgjort.		
4. Kontroller, om det objekt, der opumpes, har en luftlækage.		
1. Kontroller, om batteriet er fuldt opladet.		
2. Kontroller, om dæktrykket er inden for det forordnede område.		
1. Kontroller, om dæktrykket har nået maksimumsværdien.		
2. Sørg for at det forordnede område er inden for 2-150 PSI, og juster værdien.		
1. Opustselige objekter som balloner er muligvis ikke inden for enhedens registreringsområde.		
2. Når der pumpes et dæk, kan det tage nogle sekunder for trykket at blive vist efter start.		

	Løsning
Slukker under	1. Kontrollør, om luftpuumpen er fuldt opladet. 2. Luftpuumpen slukker automatisk efter 3 minutters inaktivitet.
Slukket på et af vognværet	Batteriet kan have været opbevaret for længe, hvilket har forårsaget afladning. Oplad batteriet fuldstændigt igen, og sørg for, at batterispændingen matcher enhedens krav.
Opladningsforlystelse	Udskift med en certificeret adapter og strømforsyning, og fortsæt derefter opladningen.
Slukker sensoren	Enheden tager 3 sekunder at starte efter tænding. Hvis skærmen forbliver unormal, er det normal funktion.

PowerSafe Management

Garanti mod kortslutning
og overopladning for din
powerbank og enheder.

Kundeservice
For spørgsmål om produktet,
kontakt os venligst på
support@energizerpowerpacks.com







Vi anbefaler dig altid at bruge Energizer-produkter til opladning af dine energibatterier.

Energizer, Energizer-karakter og visse grafiske design er varemærker tilhørende LLC og tilhørende datterselskaber og anvendes under licens af Tenergy International

UM_2_PAC1000_DA_1.1

Προδιαγραφές :
Όνομα Μοντέλου: PAC1000
Τύπος Κυψέλης: Λιθίου Πολυμερούς
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 500mAh/3.7Wh (Μέγιστο)
Είσοδος Τροφοδοσίας: USB-C 5V/2A
Πίεση Εξόδου: 2-120 PSI (Μέγιστο)
Ροή Αέρα Χωρίς Φόρτιση: 10-13L/λεπτό
Κατασκευή: Κίνα
Διαστάσεις: 71.5x53x2mm
Βάρος: 108g ± 10g

Περιεχόμενα Συσκευασίας :
Κίβωτο Μονάδα × 1
Εκκαστικό Σελιόφας Αέρα
(περίπου 2cm)
Καλώδιο Φόρτισης USB-C × 1
Τάσινα Αποθήκευσης × 1
Λοιπά × 1
Εγχειρίδιο Χρήσης × 1
Βελόνα για Μπλόκ × 1
Ακροφύσιο Αμερικανικού Τύπου × 1
Ακροφύσιο Γαλλικού Τύπου × 1

Περιγραφή Προϊόντος

Μονάδα Πίεσης Ελαστικών



Δείκτης Μπαταρίας



Οθόνη Ψηφιακής Ενδείξης (τρέχουσα πίεση αέρα)

Προσλογική "+"

Προσλογική "-"

Θύρα φόρτισης USB-C

Προκαθορισμένη Πίεση Ελαστικού


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Εναρμόνιση/διακοπή εργασίας

Φωτισμός LED

Θύρα σύνδεσης σωλήνα αέρα

Οπή καρδινίου



*Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία για να μεταστοιχείσετε τη διαδικασία χωρίς τήξη.

Ψάξτε να χρησιμοποιήσετε

ενεργότητα/Ανεργοποίηση

Ενεργοποίηση:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναμείν η οθόνη για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Απενεργοποίηση:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η οθόνη για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Δείκτης Μπαταρίας

Επίπεδο Μπαταρίας που Δείχνονται από τα Φώτα:

- 3 φώτα : 70%-100%
- 2 φώτα : 30%-70%
- 1 φως : 5%-30%

Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι κάτω από 5%, η ανάλυση αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλώ φορτίστε την ανάλυση αέρα αμέσως.

Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, παρακαλώ φορτίστε πλήρως πριν τη χρήση.

Κουμπί Ενεργής/Σταματημένος

Όταν κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το κουμπί **ON** για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής. Πατήστε ένα το κουμπί **ON** για να σταματήσει η λειτουργία.

Όταν η πίεση των ελαστικών φτάσει την προτεινόμενη τιμή, η συσκευή θα σταματήσει τη λειτουργία.

Ύψος Φόρτισης

Είσοδος φόρτισης: USB-C · 5V = 2A

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης της συσκευής και συνδέστε το σε ένα πιστοποιημένο αντάπτορα ρεύματος για να φορτίσετε τη συσκευή.

Κατάσταση Φόρτισης:
Φωτισμός ένδειξη που αναβοσβήνει: Φόρτιση Σπέρματος φωτισμός ένδειξη 1η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Μην χρησιμοποιείτε την ανάλυση αέρα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ο αντάπτορας ρεύματος πρέπει να αγοράστεί χωριστά.

Σημάδι LED
 ενεργοποιώντας κατάσταση, πατήστε δύο φορές το κουμπί  για να αποκτήσετε ενεργοποιημένο το φως LED.

  Φωτισμός LED

αλλαγή Μονάδας
 Για δύο φορές το κουμπί  για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της πίεσης αίρα.
 μετατροπής μονάδας: 1 BAR = 14,5 PSI

Ενδειξη διαφόρων ακροφυσίων στη θύρα φουσκώματος της τιλίας αέρα

Το PAC1000 περιλαμβάνει 1 ακροφύσιο αμερικανικού τύπου.
 Κατά τη διαδικασία φουσκώματος:
 Στήριξη το ακροφύσιο το ακροφύσιο αμερικανικού τύπου στη θύρα φουσκώματος της αντλίας αέρα.

Το PAC1000 περιλαμβάνει 1 ακροφύσιο γαλλικού τύπου.
 Κατά τη διαδικασία φουσκώματος:
 1. Συνδέστε το ακροφύσιο γαλλικού τύπου στη θύρα φουσκώματος της αντλίας αέρα.
 2. Εξομαλύνετε το καλώδιο της αντλίας του ελαστικού του πόδατος.
 3. Πιέστε την αντλία αέρα σταθερά πάνω στη βαλβίδα του ελαστικού και ενεργοποιήστε την αντλία αέρα.

Το PAC1000 περιλαμβάνει 1 ακροφύσιο για μπαλά.
 Για το φούσκωμα μπαλόνι (π.χ., μπαλόνι μπασκέτ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ και άλλων τύπων μπαλόνι):
 1. Συνδέστε το ακροφύσιο για μπαλά στη θύρα φουσκώματος της αντλίας αέρα.
 2. Εισάγετε την άκρη του ακροφυσίου στη βαλβίδα της μπαλάς και ενεργοποιήστε την αντλία αέρα.

[illegible]

Φόρα πίεσης ελαστικών (Ρύθμιση ερυσσιστών)

στη την αρχική θέση, εάν η ρυθμίδα είναι δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιο αντικείμενο που να την συγκρατεί και η ρυθμίδα της πίεσης ελαστικών που εμφανίζεται στην οθόνη δεν είναι πλήρης και κρατάει παλμικά το κομμάτι **PSI** να λειτουργεί για 3 δευτερόλεπτα. Η εμφάνιση πλήρους και στη συνέχεια θα επιβεβαιώσει στην κανονική λειτουργία. Η οθόνη θα απεργαστεί πλήρως αυτάρχη μετά από 3 λεπτά αδράνειας.

Εάν επαναλάβετε τις ερυσσιστικές ρυθμίσεις πριν την έλξη του αέρα στο το ερυσσιστό.

Διαφορικά στο εμφάνιση η παραμόληση στους αισθητήρες, εάν η μετρήσιμη τιμή πίεστικων δεν είναι 0 PSI, απαιτείται μηχανική επανόρθωση στο μέρη για να βελτιωθεί η μετρήσιμη πίεση ελαστικών. Δεν συνιστάται η βελτιστοποίηση του προϊόντος σε μια μη υψηλή θερμοκρασία.

Πόρε Πίεση Ελαστικών

Φορτώνει την προσωπική σας αναρίθμηση, διαφέρει προκειμένου το χειρισμό χρήσης χαρτί και ελέγξει την απώλεια της πίεσης διαφέρει προκειμένου το προϊόν να λειτουργεί. Αυτό θα αποφέρει τραυματισμούς που προκρίνονται από υπερβολική πίεση.

 **PSI827KraB2bar**
Ελαστική Πυλότητα

Ελαστικά που μπορεί να αντέξει το αναρρόφητο συνθήκες στο πλάι του από το κατασκευαστή.

 **8PSI**
Διαφορές

Οι υπαλίες προδοσύνωση, υποκατά, βάσει και άλλες τύπων μηχανών. Το εύρος πίεσης που μπορεί να αντέξει αναρρόφητο καθαρά χωρίς να επηρεάζει το σημείο φρεσσιστικής.

Εξισόφηση Ασφαλείας για Υψηλές Θερμοκρασίες

Επίσης, κατά την απώλεια της αεροφόρου αέρα, το αεροφόρο και η θέρση της αέρας αέρα οδηγεί να είναι ξεχωριστά παρατηρητέα λειτουργία. Με προσοχή για να αποφευχθεί εκρήξη. Κατά τη διάρκεια του φρεσσιστικής, ο ιδιος ο αέρας επίσης να (κεντρώει), οπότε αποφευχθεί την παραπομπή εστιακή με τον σωλήνα αέρα διαφέρει εγκατάσταση.

 **Προστασία Υψηλής Θερμοκρασίας**



Αντίθετα

Προστασία

Αντίθετα Φυσικά

Η Σύνθεση Ερυσσιστόν Αλλάζει Δυναμικά Ερυσσιστόν Ερυσσιστόν Κανονικά Φυσικά Η Πίεση

Τύπος		Ευρος Πίεσης Ελαστικών
Παιδικά Αυτοκίνητα		18-30 PSI
Ελαστικά 10-16 ιντσών		30-45 PSI
Ελαστικά 20-30 ιντσών		38-55 PSI
Ποδηλάτα Δρόμου		100-120 PSI
Ισορροπητικά Ποδηλάτα		40-60 PSI
Καρτοστάκια		35-45 PSI
Παδικές Μπλόκες		3-6 PSI
Μπλόκες Μπάσκετ		7-9 PSI
Μπλόκες Ποδοσφαίρου		10-12 PSI
Μπλόκες Βόλεϊ		4-6 PSI
Μπλόκες Ράγκμπι		10-14 PSI

Απόσταση προβολής	
Αλφά	Πύση
Βήθος	1. Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Βήθος	2. Ελέγξτε αν το σιμάλωμα αέρα είναι σωστά συνδεδεμένο.
Βήθος	3. Ελέγξτε αν το σύνδεσμο του σιμάλωμα αέρα είναι καλά στερεωμένο.
Βήθος	4. Ελέγξτε αν το αντικείμενο που φουσκώνει έχει διαρροή αέρα.
Βήθος	1. Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Βήθος	2. Ελέγξτε αν η πίεση του ελαστικού είναι κατά το προσδιορισμένο εύρος.
Βήθος	1. Ελέγξτε αν η πίεση του ελαστικού έχει φτάσει το μέγιστο όριο.
Βήθος	2. Βεβαιωθείτε ότι η προκαθορισμένη λειτουργία είναι κατά το εύρος 2-150 PSI και ρυθμίστε την τιμή.
Βήθος	1. Αντικείμενα όπως μπαλόνια δεν είναι κατάλληλο για ανεγερμένο εύρος της συσκευής.
Βήθος	2. Κατά το φουσκώσιμο ενός ελαστικού, μπορεί να χρειαστούν λίγες προσπάθειες για να εμφανιστεί η πίεση.

[illegible]





DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: TennRich International Corp.

Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338

Model number: PAC1000

Equipment Model Designation: Energizer Portable Air Compressor

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

The EMC Directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

The RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Directives 2015/863/EU

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017;

IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Re401E01port No	Tested By	Date
CTB25021102401E01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 17, 2025
CTB25021102402C01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 18, 2025

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative

Name/ Position: Jamal Chen/ Vice President

Issue Date: May. 7, 2025



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Numele producătorului: TennRich International Corp.

Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338

Număr model: PAC1000

Denumirea modelului echipamentului: Compresor de aer portabil Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsul fabricat de TennRich International Corp. este conform cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Directiva RoHS 2011/65/UE și directivele de modificare 2015/863/UE

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Număr raport: Re401E01	Testat de	Data
CTB25021102401E01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 17, 2025
CTB25021102402C01	Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.	Feb. 18, 2025

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat

Nume/Poziție: Jamal Chen / Vicepreședinte

Data emiterii: 7 mai 2025