

探査モード




1
起動する



2
探査モードを選択



3
ノイズキャンセル



4
探知する

クイックスタート

X-TERRA PRO

スタートガイド



スタートガイドとX-TERRA PRO®
ユーザーマニュアルの全文はオンラインでダウンロードできます。

以下の言語でご利用いただけます。


DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文

minelab.com

4901-0454-1




組み立て



充電中

5〜6時間



コントロールおよびディスプレイ

