



EPIC AIR ANC
KÕRVAKLAPID

Meil on hea meel, et kannate JLab klappe!
Oleme oma toodete üle uhked ja täielikult veendunud nende headuses.



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded eeldavad JLab heakskiitu ja nende rahuldamine on meie ainupädevuses. Garantii kehtivuse tagamiseks hoidke alles ostu tõendav dokument.



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meie aadressile support@jlab.com või külastage veebilehte intl.jlab.com/contact

REGISTREERUGE TÄNA


intl.jlab.com/register

Tooteuendused | Õpetusnõuanded
KKK ja veel


ESMAKORDNE SEADISTAMINE

1 AUTOMAATSELT ÜHENDUVAD KÕRVAKLAPID

A. Võtke kõrvaklapid laadurist välja ja eemaldage kleebised.



B. Vajutage mõlemale kõrvaklapile ja jätkake vajutamist vähemalt 3 sekundit. Ühe kõrvaklapi vilkuv sinine ja valge tuli näitavad, et seade on paarimiseks valmis.




Vajutage ja jätkake vajutamist vähemalt 3 sekundit

2 BLUETOOTHI ÜHENDAMINE

Valige oma seadme seadistustest „JLab Epic Air ANC”.

Kahest helisignaalist koosnev märguanne, misjärel pidev valge tuli näitab, et olete ühendatud.



UUTE / TÄIENDAVATE BLUETOOTH-SEADMETE LISAMINE:

Lülitage Bluetooth kõigis varem ühendatud seadmetes välja. Lülitage Bluetooth uues seadmes sisse. Võtke kõrvaklapid karbist välja. Kõrvaklapid hakkavad automaatselt Bluetoothiga ühenduma. Valige uue seadme seadistustest ühendamiseks „JLab Epic Air ANC”.

JUHTELEMENDID

VASAK
PUUTEANDUR



PAREM
PUUTEANDUR



HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE:

Üks puudutus

SIRI (iOS) või „OK GOOGLE”

(ANDROID): Kaks puudutust

OLE TEADLIK / ANC SEES /

ANC VÄLJAS: Vajutage ja hoidke all vähemalt 1 sek.

EKVALAIŽERI MUUTMINE:

Kolm puudutust

HELITUGEVUSE SUURENDAMINE:

Üks puudutus

ESITAMINE / PAUS: Kaks puudutust

JÄRGMINE LUGU:

Vajutage ja hoidke all vähemalt 1 sek.

EKVALAIŽERI MUUTMINE:

Kolm puudutust

VASTA: Üks puudutus vasakul või paremal

LÕPETA KÕNE: Kaks puudutust vasakul või paremal

KEELDU SISSETULEVAST KÕNEST:

Vajutage ja hoidke 1+ sekundit vasakul või paremal

HELISIGNAALID

SISSELÜLITAMINE: Helin

BLUETOOTHI PAARIMINE:

„Ready to pair”. Epic Air ANC on teie Bluetooth seadmega paarisamiseks valmis.

HOIATUS SEES/VÄLJAS:

1 Piiksatus / 2 Piiksastust

ANC SEES / VÄLJAS: Helin

BLUETOOTH ÜHENDATUD:

2 Piiksastust. Kõrvaklapid on seadmega ühendatud.

PATAREID TÄIS:

„Battery Full” (100-80 %)

PATAREID KESKMISELT TÄIS:

„Battery Medium” (80-20 %)

PATAREID TÜHJAKS SAAMAS:

„Battery Low” (alla 20 %). Kui toide jõuab 10 % tasemele, kõlab üks kord aku tühjenemise signaal)

VÄLJALÜLITAMINE: Helin

MUUSIKA / FILMI REŽIIM: Vajutage mõlemaid puudetundlikke andureid korraga ja hoidke neid all vähemalt 3 sekundit.

VÄLJALÜLITAMINE ILMA LAADURITA: Lülitage Bluetooth oma seadme sätetes välja. Seejärel lülituvad kõrvaklapid 3 minuti pärast välja.

EKVALAIŽERI REŽIIMID

Puudutage ekvalaižeri sätete muutmiseks kolm korda ükskõik kumba kõrvaklappi. Helisignaali tähistavad ekvalaižeri sätteid (Epic Air ANC võimaldab ekvalaižeri 4 sätet). Võite muuta kõiki ekvalaižeri sätteid, kui laadite Apple/Google Play Store'ist alla rakenduse JLab Sound.



JLab SIGNATURE

JLab C3™ iseloomulik heli, milles on esile tõstetud vokaal ja bass



BALANCED

Ühtlane helipilt ilma täiendava töötluseta



BASS BOOST

Tugevam bass ja süvabass



BEEP

Kohandatud EQ seade (kohandamiseks laadige alla JLab Sound rakendus)



AUTOMAATNE SISSE- / VÄLJALÜLITAMINE

1

Kõrvaklappide laadurisse panemine lülitab kõrvaklapid välja ja käivitab laadimise. Sinised tuled näitavad, et kõrvaklappe laetakse ja tuled kustuvad, kui kõrvaklapid on täielikult laetud.


2

Kui need võetakse laadurist välja, lülituvad need automaatselt SISSE ja ühenduvad.



JUHTMEVABA LAADIMINE

Ühendage Epic Air ANC arvutiga või muu USB 5V 1A (või väiksema) võimsusega väljundseadmega.




LED-id vilguvad laadimise ajal valgena ja jäävad põlema, kui kõrvaklapid on täiesti laetud.

JUHTMEVABA LAADIMINE

Pange laadur juhtmevabale laadimisalusele.


LED-id vilguvad laadimise ajal valgena ja jäävad põlema, kui kõrvaklapid on täiesti laetud.



SOBITAMINE

Proovige parimaks sobitamiseks kõiki kõrvaotsi ja õiget tihendit.

Pange need parima sobivuse saavutamiseks kuulmekäiku ja pöörake veidi.



LEIA OMA KÕRVAKLAPID

Laadi alla rakendus Tile ja aktiveeri see oma kõrvaklappide leidmiseks. Lisateavet leiad aadressilt intl.jlab.com/tileapp

Rakenduse Tile aktiveerimine vähendab kõrvaklappide töötamisaega.



LAADI RAKENDUS ALLA



Kohanda Epic Air ANC funktsioone ja värskenda uusimale tarkvarale. Laadi Apple'i/Google Play poest alla rakendus JLab Sound.



VEAOTSING

ÜHES KÕRVAKLAPIS POLE HELI VÕI KÕRVAKLAPID POLE ÜHENDATUD (KÄSITSI LÄHTESTAMINE)

- 1 Minge oma seadme Bluetoothi sätetesse ja tühistage JLab Epic Air ANC ühendus. Joon. **A**
- 2 Hoidke kõrvaklappe laaduris ja puudutage ÜHEL kõrvaklapil puudetundlikku andurit 7 korda. Sinine tuli vilgub 4 korda. Joon. **C**
- 3 Korrake toimingut teise kõrvaklapiga. Puudutage kiirelt puuteandurit 7 korda. Sinine tuli vilgub 4 korda. Joon. **C**
- 4 Võtke mõlemad kõrvaklapid laadurist välja. Oodake, kuni üks kõrvaklappidest on ühtlaselt valge ja üks vilgub siniselt/valgelt. Olete nüüd valmis oma Bluetooth seadme paarimiseks.



7 kiiret puudutust

BLUETOOTH-SEADE EI ÜHENDU/TAASÜHENDU

- 1 Minge oma seadme Bluetoothi sätetesse ja tühistage JLab Epic Air ANC ühendus. Joon. **A**
- 2 Lülitage Bluetooth välja ja seejärel sisse. Joon. **B**
- 3 Võtke kõrvaklapid karbist välja. Oodake, kuni üks kõrvaklappidest on ühtlaselt valge ja üks vilgub siniselt/valgelt.
- 4 Valige seadme seadistustest taasühendamiseks „JLab Epic Air ANC”.

Õppevideod aadressil: [INTL.JLAB.COM/MANUALS](https://intl.jlab.com/manuals)

KIIRNÕUANDED

- Vasakut või paremat kõrvaklappi saab kasutada iseseisvalt muusika ja telefonikõnede jaoks. Valige lihtsalt neist üks ja võtke see ühendamiseks karbist välja.
- Korraga saab ühendada ainult ÜHE Bluetooth-seadme. Lülitage Bluetooth või soovimatud seadmed välja ja lülitage ühendamiseks valitud seadmes Bluetooth sisse.
- Enne kõrvaklappide laadurisse panemist kuivatage karbi kahjustumise vältimiseks kõrvaklapid täielikult.

HOIATUS

Enne laadurisse panemist kuivatage kõrvaklapid täielikult.

Kui kõrvaklapid on niisked või märjad, kahjustab see laadurit. Garantii kaotab kehtivuse, kui laaduril on veest/higist tulenevaid kahjustusi.



ETTEVAATUSABINÕUD

- Vältige liigset kuumust, külma ja niiskust.
- Vältige kuularite kukkumist ja muljumist.
- Kõrvaotsikutesse võib koguneda vaiku, mis halvendab heli kvaliteeti. Heli kvaliteedi parandamiseks eemaldage vaik ettevaatlikult vatitikuga või muu väikese abivahendiga.
- Kui tunnete ebamugavust või valu, vähendage helivaljust või katkestage ajutiselt klappide kasutamine.
- Kui tunnete toodet kasutades pidevalt ebamugavust, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Soovitame käia kõrvaklappidega ümber samuti nagu heade päikeseprillidega ja hoida neid kasutuskordade vahel kindlas kohas.



Ostke tooteid | Tooteteated | Teie kõrvaklappide sissetöötamine

JLab Store + Burn-in Tool

