

437 mm

正面 64 mm

62.4mm

反面

Product Parameters (English) 1.Frequency:20Hz~20kHz 2.Transmission distance:about 10 meters 3.Using time:about 3.5 hours 4.Charging compartment to headphone charging times: about 2 times 5.Charging time: about 1 hour for charging the charging compartment, about 1 hour for charging the headphones from the charging compartment Function: 1.On/Off:Take out the earphones/long press the earphone multifunction button for three seconds 2.Back: Switch back the headphones or long press the multi-function area for five seconds to switch off. 3.Play/Pause:Click the headphone multi-function area to play/pause the music. 4.Switch songs: When playing music, double-click the left earphone multifunction key for 2 seconds to switch to the previous song in the ringing 'wow' sound at the same time Double-click the right earphone multi-function key to switch to the next song. 5.Answer the call: Click the left and right headset multi-function buttons. How to pair the headset: open the headset charging box, take out the two headphones, wait for the red and blue light flashing, one of a bright blue light, pairing success, and then connect to the mobile phone's Wireless device. Charging box automatic shut down and automatically charge Charging box to the headset charging 2-3 times using the equipped charging cable to charge the charging box Note: This product charging can not be used with fast charging function of the charging cable and charging head Produktparameter(Deutsch) 1.Frequenz:20Hz~20kHz 2.Transmission distance:about 10 meters 3.Using time:about 3.5 hours 4.Compartment of charge to the earphones times: about 2 times 5.Time of charge: approximately 1 hour for charge at the compartment of charge, 1 hour for charging the headphones from the charging compartment 1.ein: Nehmen Sie den Kopfhörer heraus und drücken Sie die Multifunktionsaste des Kopfhörers drei Sekunden lang 2. aus: Setzen Sie den Kopfhörer wieder auf oder drücken Sie die Multifunktionsaste fünf Sekunden lang, um ihn auszuschalten. 3. abspielen/anhören/Doppelklicken: Sie auf den Kopfhörer-Multifunktionsbereich, um die Musik abzuspielen/anzuhören. 4. umschalten: Wenn Sie Musik abspielen, doppelklicken Sie 2 Sekunden lang auf die linke Kopfhörer-Multifunktionsaste, um zum vorherigen Titel zu wechseln, und gleichzeitig doppelklicken Sie 2 Sekunden lang auf die rechte Kopfhörer-Multifunktionsaste, um zum nächsten Titel zu wechseln. 5. den Anruf annehmen: Klicken Sie auf die linke und rechte Headset-Multifunktionsaste. Kopieren Sie das Headset. Öffnen Sie die Headset-Ladefach, nehmen Sie die beiden Kopfhörer heraus, warten Sie, bis die roten und blauen Lichter blinken, ein helles blaues Licht leuchtet, das Pairing ist erfolgreich, und verbinden Sie sich dann mit dem Wireless-Gerät des Mobiltelefons. Anweisungen zur Bedienung der Ladefach: 1. die Kopfhörer in die Ladestation legen, schalten sich automatisch ab und laden sich automatisch auf. Ladefach zum Kopfhörer aufladen 2-3 mal mit dem mitgelieferten Ladefach, um die Ladefach aufladen; 2) Hinweis: Dieses Produkt aufladen kann nicht mit Schnellladekabel des Ladefachs und Ladefach verwendet werden 製品パラメーター (日本語) 1周波数: 20Hz~20kHz 2伝送距離: 約10メートル 3使用時間: 約3.5時間 4充電コンパートメントによるヘッドセット充電時間: 約2回 5充電時間: 充電コンパートメントにヘッドセットを充電するための約1時間 充電コンパートメントからの充電は、急速充電ケーブルとは互換性がない 機能: 1.ヘッドセットを取り出しヘッドセットの多機能ボタンを3秒間押す 2.バック:ヘッドセットを充電ボックスに戻すか、ヘッドセットの多機能ボタンを5秒間押してオフにする 3.再生/一時停止:ヘッドセットの多機能エリアで音楽を再生/一時停止する 4.曲を切り替える:再生中、左ヘッドセットの多機能ボタンを2秒間押すと、前の曲に切り替わり、同時に「ワウ」サウンドが再生される 5.通話の受け取り:ヘッドセットの多機能ボタンを2秒間押す ヘッドセットのペアリング方法:ヘッドセットの充電ボックスを開き、ヘッドセットの赤と青のLEDライトが点滅し、片方だけ強く青く点滅すると、ペアリングが成功し、携帯電話のワイヤレスデバイスと接続する 充電ボックスの自動電源オフと自動充電 充電ボックスはヘッドセットを2〜3回充電するための付属の充電ケーブルを使用して充電ボックスを充電する 注意: この製品の充電は、急速充電ケーブルと充電ヘッドの急速充電機能を使用することはできません。	Product Parameters (Russian) 1.Частота: 20 Гц-20 кГц 2.Дистанция передачи: около 10 метров 3.Время работы: около 3,5 часов 4.Зарядное отделение для зарядки наушников: около 2 раз 5.Время зарядки: около 1 часа для зарядки зарядного отсека, около 1 часа для зарядки наушников от зарядного отсека Функция: 1.Выключение: вынуть наушники/нажать multifunctionальную кнопку наушников на три секунды. 2. Включение: Попасть наушники на место или долго удерживать multifunctionальную кнопку в течение пяти секунд для включения. 3.Переключение: Нажать multifunctionальную кнопку на 2 секунды, чтобы переключиться на предыдущую композицию, а затем подключить к следующей композиции. 4. Переключение композиции: При воспроизведении музыки дважды нажать на multifunctionальную клавишу левых наушников и удерживать ее в течение 2 секунд, чтобы переключиться на предыдущую композицию со звуком «вау», а затем подключить к следующей композиции. 5. Ответ на звонок: Нажать multifunctionальную кнопку на 2 секунды, чтобы ответить на звонок, и одновременно нажать multifunctionальную кнопку на 2 секунды, чтобы переключиться на следующую композицию. Инструкция по эксплуатации зарядного блока: 1. Вставьте наушники в зарядную коробку, наушники автоматически выключатся и будут заряжаться автоматически. Зарядный блок для наушников заряжается 2-3 раза с помощью прилагаемого зарядного блока для зарядки зарядного отсека. 2. Внимание: Этот продукт зарядки не может быть использован с функцией быстрой зарядки зарядного блока и зарядной головки. Продукт параметров (Данский) 1. Frekvens: 20 Hz-20 kHz 2. Afstand til transmission: omkring 10 meter 3. Dure af brugstid: omkring 3,5 timer 4. Ladeafdeling til opladning af hovedtelefoner: omkring 2 gange 5. Ladeafdeling: ca. 1 time til opladning af hovedtelefonen fra ladeafdelingen Funktion: 1. Tænd: Tag hovedtelefonerne udtryk langere på hovedtelefonens multifunktionsknop i tre sekunder. 2. Sluk: Blot hovedtelefonerne tilbage, eller tryk længe på multifunktionsområdet i fem sekunder for at slukke. 3. Afspil/pause/Dobbelklik: På hovedtelefonens multifunktionsområde for at afspille/pause musikken. 4. Skift sang: Når du spiller musik, klik på dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 5. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 6. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 7. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 8. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 9. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 10. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 11. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 12. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 13. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 14. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 15. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 16. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 17. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 18. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 19. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 20. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 21. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 22. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 23. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 24. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 25. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 26. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 27. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 28. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 29. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 30. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 31. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 32. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netværk. 33. Blevning af musikkomposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 34. Hør til næste komposition: Når du afspiller musik, dobbeltklik på venstre hovedtelefon for at skifte sang. Hvis du dobbeltklikker på højre hovedtelefon, skifter sangen til den næste sang. 35. Svare på opkald: Klik på venstre og højre hovedtelefon for at svare på opkald. Når du har svaret på opkaldet, vil den røde og blå lys blinker, en klar blå lys blinker, paringslykkes, og opret der et forbindelse til mobiltelefonens Wireless-netvær
---	---