





**EN** User manual . Table mounting bracket x2. Screen mounting bracket x2. Power adapter x1. Strap for cable management x3. User manual A&B. Light bar x2. Power adapter. USB. Control button. On/Off. Dimming. Recommendation before you start. Press and wait 24 hours. Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Scan the QR code to set up your device with Alexa, Google Home, Apple Home or other Matter platforms.

**DE** Benutzerhandbuch . Tischmontagehalterung x 2. Bildschirmmontagehalterung x 2. Netzteil x1. Gurt für Kabelmanagement x 3. Benutzerhandbuch A&B. Lightbar x 2. Netzteil. USB. Bedientaste. Ein/Aus. Dimmbar. Empfehlung, bevor Sie beginnen. Drücken und 24 Stunden warten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-Netz und nicht mit dem 5-GHz-Netz verbunden ist. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Verwenden Sie den QR-Code, um Ihr Gerät für Alexa, Google Home, Apple Home oder andere Matter-Plattformen einzurichten.

**ES** Manual del usuario . Clips de montaje en mesa x2. Clips de montaje en pantalla x2. Adaptador de corriente x1. Correa para gestión de cables x3. Manual del usuario A y B. Barra de luces x2. Adaptador de corriente. USB. Botón de control. Encendido/Apagado. Regulación. Recomendación antes de empezar. Presiona y espera 24 horas. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red de 2.4 GHz, no a la red de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Escanea el código QR para configurar tu dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home u otras plataformas de Matter.

**FR** Manuel d'utilisation . Crosse de montage sur table x2. Crosse de montage sur écran x2. Adaptateur secteur x1. Sangle pour la gestion des câbles x3. Manuel d'utilisation A&B. Barre lumineuse x2. Adaptateur secteur. USB. Bouton de commande. Marche/Extinction. Gradation. Recommendation avant de commencer. Appuyez et attendez 24 heures. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz et non au réseau 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Utilisez le code QR pour configurer votre appareil avec Alexa, Google Home, Apple Home ou d'autres plateformes Matter.

**IT** Manuale utente . Staffa di montaggio da tavolo x2. Staffa di montaggio dello schermo x2. Adattatore di alimentazione x1. Cinghia per la gestione dei cavi x3. Manuale utente A&B. Barra luminosa x2. Adattatore di alimentazione. USB. Pulsante di controllo. On/Off. Regolazione del flusso. Raccomandazione prima di iniziare. Premi e attendi 24 ore. Assicurati che il tuo telefono sia connesso alla rete a 2,4 GHz e non a quella a 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Usa il codice QR per configurare il dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home o altre piattaforme Matter.

**PT** Manual do utilizador . Suporte de montagem em mesa x2. Suporte de montagem do ecrã x2. Adaptador de corrente x1. Abraçadeira para gestão de cabos x3. Manual do utilizador A&B. Barra de luz x2. Adaptador de corrente. USB. Botão de controlo. Ligar/Desligar. Regulação. Recomendação antes de começar. Prima e aguarde 24 horas. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à rede de 2,4 GHz e não à rede de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Efetue a leitura do código QR para configurar o seu dispositivo com Alexa, Google Home, Apple Home ou outras plataformas Matter.

**DA** Brugervejledning . Bordmonteringsbeslag x2. Skærmmonteringsbeslag x2. Strømadapter x1. Rem til kabelstyring x3. Brugervejledning A&B. Lysbjælke x2. Strømadapter. USB. Kontrolknap. Til/Fra. Dæmpning. Anbefaling inden du starter. Tryk og vent 24 timer. Sørg for, at din telefon er tilsluttet 2,4 GHz-netværket, ikke 5 GHz-netværket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Brug le code QR pour configurer la plateforme Alexa, Google Home, Apple Home et Matter.

**NL** Gebruiksaanwijzing . Montagebeugel voor een tafel x2. Montagebeugel voor een beeldscherm x2. Voedingsadapter x1. Band voor kabelbeheer x3. Gebruiksaanwijzing A&B. Lichtbalk x2. Voedingsadapter. USB. Bedieningsknop. Aan/Uit. Dimmen. Aanbeveling voordat je begint. Druk en wacht 24 uur. Zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met het 2,4 GHz-netwerk, niet met het 5 GHz-netwerk. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Gebruik de QR-code om uw apparaat in te stellen met Alexa, Google Home, Apple Home of andere Matter-platforms.

**CS** Návod k použití . Montážní konzola pro stůl x 2. Montážní konzola pro obrazovku x 2. Napájecí adaptér x1. Popruh pro správu kabelů x 3. Návod k použití A&B. Světelná lišta x 2. Napájecí adaptér. USB. Ovládací tlačítko. Zap./Vyp.. Regulace. Doporučení do začátku Stiskněte a vyčkejte 24 hodin. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti 2,4 GHz, nikoli k síti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Po naskenování QR kódu můžete propojit své zařízení s Alexou, Google Home, Apple Home nebo dalšími platformami podporujícími standard Matter.

**FI** Käyttöohje . Pöytäasennuskiinnike x2. Näytön asennuskiinnike x2. Verkko-laite x1. Hihna kaapelin hallintaan x3. Käyttöohje A&B. Valopalkki x2. Verkkolaite. USB. Ohjainpainike. Käytössä/Pois. Himmennys. Suositus ennen aloittamista. Paina ja odota 24 tuntia. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz:n verkkoon, ei 5 GHz:n verkkoon. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Käytä QR-koodia määrittääksesi laitteesi Alexan, Google Homen, Apple Homen tai muiden Matter-alustojen kanssa.

**BG** Ръководство за потребителя . Монтажна скоба за маса x2. Скоба за монтаж на екрана x2. Захранващ адаптер x1. Ремък за управление на кабела x3. Ръководство за потребителя A&B. Светлинна лента x2. Захранващ адаптер. USB. Бутон за управление. Вкл./Изкл.. Регулиране на осветлението. Препоръка преди да започнете. Натиснете и изчакайте 24 часа. Уверете се, че телефонът ви е свързан към 2,4 GHz мрежа, а не към 5 GHz мрежа. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Използвайте QR кода, за да настроите устройството си с Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

**HR** Korisnički priručnik . Nosač za montažu na stol x 2. Nosač za montažu na zaslon x 2. Strujni adapter x1. Traka za upravljanje kabelima x 3. Korisnički priručnik A&B. Svjetlosna traka x 2. Strujni adapter. USB. Kontrolni gumb. UKljučeno/Isključeno. Mogućnost priгуšivanja. Preporuka prije nego počnete. Pritisnite i pričekajte 24 sata. Provjerite je li vaš telefon povezan na mrežu od 2,4 GHz, a ne na mrežu od 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Upotrijebite QR kod da postavite svoj uređaj s Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

**ET** Kasutusjuhend . Laua kinnitusklamber, 2 tk. Ekraani kinnitusklamber, 2 tk. Toiteadapter x1. Kaabliirihmad, 3 tk. Kasutusjuhend A&B. Valgusriba x2. Toiteadapter. USB. Juhtnupp. Sisse/Välja. häärdatav. Soovitus enne alustamist. Vajutage ja oodake 24 tundi. Veenduge, et teie telefon oleks ühendatud 2,4 GHz võrku, mitte 5 GHz võrku. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Kasutage QR-kood, et seadistada oma seade Alexa, Google Home'i, Apple Home'i või muude Matteri platvormidega.

**EL** Εγχειρίδιο χρήστη . Βάση στερέωσης τραπεζιού x2. Βάση στήριξης οθόνης x2. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Λοιράκι για διαχείριση καλωδίου x3. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Μπάρα φωτισμού x2. Μετασχηματιστής ρεύματος. USB. Κομπι έλεγχου. Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση. Ρύθμιση έντασης. Σύσταση πριν ξεκινήσετε. Πιέστε και περιμένετε 24 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο των 2,4 GHz και όχι στο δίκτυο των 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Χρήση του κωδικό QR για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας με τις πλατφόρμες Alexa, Google Home, Apple Home ή άλλες πλατφόρμες Matter.

**HU** Felhasználói kézikönyv . Rögzítőelem asztalhoz történő rögzítéshez x 2. Rögzítőelem képernyőhöz történő rögzítéshez x 2. Hálózati adapter x1. Szíj a kábelvezetéshez x3. Felhasználói kézikönyv A&B. Lámpatest x 2. Hálózati adapter. USB. Vezérlő gomb. Bekapcsolás/Kikapcsolás. Szabályozás. Mielőtt elkezdené – javaslatok. Nyomja meg, majd várjon 24 órát. Győződjön meg arról, hogy telefonja nem az 5 GHz-es, hanem a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Ha készülékét az Alexa, a Google Home, az Apple Home vagy más Matter-platformmal szeretné beállítani, olvassa be a QR-kódot.

**LV** Lietotāja rokasgrāmata . Galdā montāžas kronšteins x2. Ekārnā montāžas kronšteins x2. Strāvas adapteris x1. Sikсна kabeļa vadīšanai x3. Lietotāja rokasgrāmata A&B. Gaismas josla x2. Strāvas adapteris. USB. Vadības poga. Ieslēgt/Izslēgt. Aptumsšošana. Ieteikums pirms darba sākšanas. Nospiediet un gaidiet 24 stundas. Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Izmantojiet QR kodu, lai iestatītu ierīci ar Alexa, Google Home, Apple Home vai citām Matter platformām.

**LT** Vartotojo vadovas . Stalo montavimo rėmas x2. Ekrano montavimo rėmas x2. Maitinimo adapteris x1. Dirželis laidų išdėstymui x3. Vartotojo vadovas A ir B. Šviesos juosta x2. Maitinimo adapteris. USB. Valdymo mygtukas. Įjungti/Išjungti. Pritemdoma. Rekomendacija prieš pradėdant. Paspauskite ir palaukite 24 valandas. Įsitikinkite, kad telefonas yra prijungtas prie 2,4 GHz, o ne prie 5 GHz tinklo. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Naudokite QR kodą, kad nustatytumėte savo įrenginį su Alexa, Google Home, Apple Home ar kitomis Matter platformomis.

**NO** Brukerhåndbok . Bordmonteringsbrakett x 2. Skjermmonteringsbrakett x2. Strømadapter x1. Stropp for kabelhåndtering x3. Brukerhåndbok A&B. Lyslinje x 2. Strømadapter. USB. Kontrollknap. På/Av. Dimming. Anbefaling før du starter. Trykk og vent 24 timer. Sørg for at telefonen er koblet til 2,4 GHz-nettverket, ikke 5 GHz-nettverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Bruk QR-koden for å sette opp enheten din med Alexa, Google Home, Apple Home eller andre Matter-plattformer.

**PL** Instrukcja obsługi . Uchwyt montażowy do stołu x2. Uchwyt montażowy ekranu x2. Zasilacz x1. Pasek do zarządzania kablami x3. Instrukcja obsługi A&B. Podłużna lampa x2. Zasilacz. USB. Przycisk sterujący. Włączony/Wyłłączone. Regulacja strumienia światnego. Zalecenia przed rozpoczęciem. Naciśnij i odczekaj 24 godziny. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci 2,4 GHz, a nie 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Użyj kod QR, aby skonfigurować swoje urządzenie do współpracy z asystentem Alexa, Google Home, Apple Home lub z innymi platformami Matter.

**RO** Manual de utilizare . Suport de montare pe masă x2. Suport de montaj pentru ecran x2. Adaptor de alimentare x1. Curea pentru gestionarea cablurilor x3. Manual de utilizare A&B. Bară luminoasă x2. Adaptor de alimentare. USB. Buton de control. Pornit/Oprit. Reglarea intensității luminoase. Recomandare înainte de a începe. Apăsati și așteptați 24 de ore. Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua de 2,4 GHz, nu la rețeaua de 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Utilizați codul QR pentru a vă configura dispozitivul cu Alexa, Google Home, Apple Home sau alte platforme Matter.

**SK** Návod na použitie . 2x montážna konzola na stôl. 2x montážna konzola na obrazovku. Napájací adaptér x1. Popruh na vedenie káblov x3. Návod na použitie A&B. 2x svetelná lišta. Napájací adaptér. USB. Ovládacie tlačidlo. Zapnuté/Vypnuté. Stmievanie. Odporúčanie pred začatím. Stlačte a počkajte 24 hodín. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k sieti 2,4 GHz, nie k sieti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Po naskenovaní QR kódu môžete pripojiť svoje zariadenie s Alexou, Google Home, Apple Home alebo ďalšími platformami podporujúcimi štandard Matter.

**SL** Uporabniški priročnik . Nosilec za montažo na mizo x 2. Nosilec za montažo na zaslon x 2. Napajalnik x1. Trak za upravljanje kablov x 3. Uporabniški priročnik A&B. Svetlobna vrstica x 2. Napajalnik. USB. Gumb za upravljanje. Vklapljen/Izključen. Možnost zatemnitve. Priporočilo pred začetkom. Pritisnite in počakajte 24 ur. Prepričajte se, da je vaš telefon povezan v omrežje 2,4 GHz in ne v omrežje 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Optično preberite kodo QR, da napravo nastavite za uporabo možnosti Alexa, Google Home, Apple Home ali drugih platform Matter.

**SV** Bruksanvisning . Bordsmontagefäste x2. Montagefäste till skärm x2. Nätdapter x1. Rem för kabelhantering x3. Bruksanvisning A&B. Ljusskena x2. Nätdapter. USB. Kontrollknap. På/Av. Dimning. Rekommendation innan du börjar. Tryck och vänta 24 timmar. Kontrollera att telefonen är ansluten till 2,4 GHz-nätverket, inte 5 GHz-nätverket. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skanna QR-koden för att ställa in din enhet med Alexa, Google Home, Apple Home eller andra Matter-plattformar.

**TR** Kullanıcı kılavuzu . Masa montaj desteği x2. Ekran montaj desteği x2. Güç adaptörü x1. Kablo yönetimi için kayış x3. Kullanıcı kılavuzu A&B. Işık çubuğu x2. Güç adaptörü. USB. Kontrol düğmesi. Açık/Kapalı. Dimleme. Başlamadan önce bir öneri. Basın ve 24 saat bekleyin. Telefonunuzun 2,4 GHz şebekesine değil, 5 GHz şebekesine bağlı olduğundan emin olun. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Cihazınızı Alexa, Google Home, Apple Home veya diğer Matter platformlarıyla ayarlamak için QR kodunu tarayın.

**MK** Упатство за употреба . Држаљ за монтирање на маса x2. Држаљ за монтирање на екранот x2. Адаптер за напојување x1. Лента за управување со кабел x3. Упатство за употреба A&B. Светлосна прачка x2. Адаптер за напојување. USB. Контролно копче. На/Исклучено. Затемнување. Препорака пред да започнете. Притиснете и почекајте 24 часа. Проверете дали вашиот телефон е поврзан на мрежата од 2,4 GHz, а не на мрежата од 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Скенирајте го QR-кодот за да го инсталирате вашиот уред со Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

**SR** Uputstvo za upotrebu . Nosač za montažu na stolu x2. Nosač za montažu na ekranu x2. Adapter za napajanje x1. Traka za upravljanje kablovima x3. Uputstvo za upotrebu A & B. Svetlosna traka x2. Adapter za napajanje. USB. Kontrolno dugme. Na/Isključeno. Zatamnijvanje. Preporuka pre nego što počnete. Pritisnite i sačekajte 24 sata. Uverite se da je vaš telefon povezan na 2,4 GHz mrežu, a ne na 5 GHz mrežu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skenirajte QR kôd da biste podესilili uređaj sa Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

**SQ** Manuali i përdorimit . Kllapa e montimit të tavolinës x2. Kllapa e montimit të ekranit x2. Adaptor i energjisë x1. Rrip për menaxhimin e kabllove x3. Manuali i përdorimit A&B. Shiriti i ndriçimit x2. Adaptor i energjisë. USB. Butoni i kontrollit. Aktiv/Joaktiv. Ulja e ndriçimit. Rekomandim para se të filloni. Shtypni dhe prisni 24 orë. Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me rrjetin 2,4 GHz dhe jo me rrjetin 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Skanoni kodin QR për të konfiguruar pajisjen tuaj me Alexa, Google Home, Apple Home ose platforma të tjera të Matter.

**RU** Руководство пользователя . Монтажный кронштейн для стола x 2. Монтажный кронштейн для экрана x 2. Адаптер питания x1. Стяжка для организации кабелей x 3. Руководство пользователя A&B. Световая панель x 2. Адаптер питания. USB. Кнопка управления. Включить/Выключить. Уменьшение яркости света. Рекомендация перед началом. Прижмите и подождите 24 часа. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, а не к сети 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Используйте QR-код, чтобы настроить свое устройство для работы с Alexa, Google Home, Apple Home или другими платформами Matter.

**UA** Посібник користувача . Монтажний кронштейн для столу x2. Монтажний кронштейн для екрана x2. Адаптер живлення x1. Ремінець для укладання кабелів x3. Посібник користувача A&B. Світлова панель x2. Адаптер живлення. USB. Кнопка управління. Увімк./Вимк.. Регулювання яскравості. Рекомендація перед початком. Натисніть і почекайте 24 години. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі 2,4 ГГц, а не до мережі 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. Відскануйте QR-код, щоб налаштувати свій пристрій із Alexa, Google Home, Apple Home або іншими платформами Matter.

**AR**

دليل المستخدم  
دعامتا تركيب على الطاولة  
دعامتا تركيب شاشة  
مدول الطاقة 1  
لثانة كابل تنظيم الشريط  
دليل المستخدم A&B  
شريطا إضاءة  
مدول الطاقة  
USB  
زر تحكم  
تشغيل  
إيقاف تشغيل  
الصوت  
تصبحة قبل البدء  
اضغط وانظر 24 ساعة  
تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة 2.4 جيجاهرتز. وليس بشبكة 5 جيجاهرتز.  
WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT

استخدم رمز الاستجابة السريعة لإعداد جهازك باستخدام Alexa أو Google Home أو Apple Home أو منصات Matter الأخرى.



| ©ignify                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Brand                                                              | WIZ                                                     |
| Product Family                                                     | LED                                                     |
| Shape                                                              |                                                         |
| Wattage                                                            | 8.2                                                     |
| Template Ref.                                                      | N/A                                                     |
| SGS number                                                         | 7929007                                                 |
| 12-NC.NBR                                                          | 324166275411                                            |
| Masterdrawing                                                      | n/a                                                     |
| CRC Ref.                                                           |                                                         |
| Description                                                        | WiZ Bar 30cm RGBIC EU                                   |
| Surface treatment                                                  | N/A                                                     |
| Barcode No. 8719514865211                                          |                                                         |
| Operator(s)                                                        | Polly.pan                                               |
| VERSION No.                                                        | v1                                                      |
| Date in                                                            | 10/01/2025                                              |
| Date amended                                                       | 13-Jan-25                                               |
| <div><div>Black</div><div>Diecut</div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Date Check                                                         |                                                         |
| <input type="checkbox"/> Check briefing Traffic                    |                                                         |
| Artwork document                                                   |                                                         |
| <input type="checkbox"/> Legend                                    | <input type="checkbox"/> Number of colors               |
| <input type="checkbox"/> 12NC                                      | <input type="checkbox"/> Trapping/Bleed                 |
| <input type="checkbox"/> Barcode                                   | <input type="checkbox"/> Images hires                   |
| <input type="checkbox"/> Diecut                                    | <input type="checkbox"/> Jobsizes                       |
| Approval                                                           |                                                         |
| <input type="checkbox"/> QC Lithographer                           | SGS Production                                          |
| <input type="checkbox"/> Product Manager                           | Sally Sun                                               |
| <input type="checkbox"/> Traffic Manager                           | Sadie Shen                                              |

