



JLAB AUDIO
SLUŠALICE
EPIC AIR SPORT

Drago nam je da vam se sviđa JLab Audio!
Ponosimo se svojim proizvodima i potpuno stojimo iza njih.



IHRE GARANTIE

Svi zahtjevi iz jamstva podliježu odobrenju proizvođača JLab Audio te prema našoj procjeni. Zadržite dokaz o kupnji kako biste osigurali pravo na jamstvo.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obratite nam se na adresu support@jlabaudio.com ili posjetite intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRIRAJTE SE DANAS


intl.jlabaudio.com/register

Ažuriranja proizvoda | Savjeti za korištenje
Često postavljana pitanja i ostalo


PRVO PODEŠAVANJE

1 AUTOMATSKO POVEZIVANJE SLUŠALICA

- Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje pa uklonite naljepnice.
- Pritisnite i držite obje tipke za uključenje dulje od 2 sekunde kako biste uključili uređaj. Lijeва slušalica **trajno će zasvijetliti bijelo**, a desna slušalica **treperit će plavo/bijelo** i tako pokazati da je spremna za uparivanje vašeg uređaja.




Uklonite naljepnice



Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde

2 POVEZIVANJE PREKO BLUETOOTHA

- U postavkama uređaja odaberite „JLab Epic Air Sport“. Dva zvučna signala nakon kojih će uslijediti **trajno bijelo svjetlo**, označavaju da ste povezani.



DODAVANJE NOVIH / DODATNIH UREĐAJA PREKO BLUETOOTHA:

Isključite Bluetooth na svim prethodno povezanim uređajima. Uključite Bluetooth na novom uređaju. Izvadite slušalice iz kućišta. Slušalice će automatski započeti uparivanje preko Bluetootha. U postavkama uređaja odaberite „JLab Epic Air Sport“ kako biste ih povezali.

U KUTIJI

SLUŠALICE




SENZOR NA DESNOJ SLUŠALICI

SENZOR NA LIJEVOJ SLUŠALICI

SIGNALNE ŽARULJICE

UMETCI ZA UŠI



Standardna izvedba

Plitka izvedba


Umetci za uši Cloud Foam

Dvostruka prirubnica

Trostruka prirubnica

KUĆIŠTE ZA PUNJENJE

IZLAZNA SNAGA USB PUNJENJA
Za punjenje drugih uređaja



SIGNALNE ŽARULJICE PUNJENJA

USB ULAZ ZA PUNJENJE

KONTROLNI ELEMENTI



SENZOR NA LIJEVOJ SLUŠALICI

STIŠAVANJE:

Jedan dodir

SIRI (iOS) ILI „OK GOOGLE“ (ANDROID): Dva dodira

PRETHODNI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde

PROMJENA EQ-a:

Tri dodira
(Epic Air Sport će ciklički mijenjati 3 postavke EQ-a)



SENZOR NA DESNOJ SLUŠALICI

POJAČAVANJE: Jedan dodir

REPRODUCIRAJ / PAUZIRAJ:

Dva dodira

SLJEDEĆI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde

ODGOVORI:

Jedan dodir

POKLOPI:

Dva dodira

ODBIJ DOLAZNE POZIVE:

Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde

BUDI NA OPREZU UKLJUČENO /

ISKLJUČENO: Tri dodira



LIJEVA
TIPKA ZA
UKLJUČENJE



DESNA
TIPKA ZA
UKLJUČENJE

UKLJUČENJE:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde

ISKLJUČENJE:

Pritisnite i držite dulje od 3 sekunde

BLUETOOTH UPARIVANJE:

Pogledajte PRVO PODEŠAVANJE

NAČINI RADA EKVILIZATORA

Tripot dodirnite lijevu slušalicu za različite postavke ekvilizatora. Glasovne upute pokázat će postavke EQ-a.

(Epic Air Sport će ciklički mijenjati 3 postavke EQ-a).



JLab SIGNATURE (Jedan Zvučni Signal)

Karakterističan zvuk
JLab C3™ s pojačanim
vokalima i basom



BALANCED (Dva Zvučna Signala)

Ravnomjieran zvuk
bez dodatnih
pojačanjazvuka




BASS BOOST (Tri Zvučna Signala)

Pojačan bas i
sub-bas

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE


1 Ako slušalice stavite u kućište za punjenje, one će se isključiti i punjenje će započeti. **Plavo svjetlo** pokazuje da se slušalice pune i ugasit će se kada se potpuno napune.

2 Kada slušalice izvadite iz kućišta, uključit će se i ponovno povezati s vašim uređajem.



PUNJENJE NA
DESNOJ STRANI

PUNJENJE NA
LIJEVOJ STRANI



GLASOVNE UPUTE

UKLJUČENO = Zvoni


BLUETOOTH POVEZAN = 2 zvučna signala

NISKA RAZINA BATERIJE = "Low battery"
(manje od 20%)

ISKLJUČENO = Zvoni


KUĆIŠTE ZA PUNJENJE

Epic Air Sport priključite na izlazni uređaj računala ili USB 5V 1A (ili manje).



Žaruljice **pulsiraju bijelo** tijekom punjenja, a **trajno bijelo** kada su slušalice potpuno napunjene.



POSTAVLJANJE



RJEŠAVANJE PROBLEMA

NEMA ZVUKA U LIJEVOJ SLUŠALICI ILI SE SLUŠALICE MEĐUSOBNO ODVAJAJU (RUČNI RESET)

- 1 Otvorite postavke uređaja s Bluetoothom pa provedite opciju zaboravljanja za Epic Air Sport. SI **A**
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje i ostavite obje slušalice u njemu. Počevši s JEDNOM slušalicom, dodirni senzor brzo dodirnite 4 puta. Svjetlo će 4x treperiti plavo i zatim postati trajno plavo. Ostavite slušalice u kućištu za punjenje. SI **C1**
- 3 Ponovite s drugom slušalicom. Dodirni senzor brzo dodirnite 4 puta. Svjetlo će 4x treperiti plavo i zatim postati trajno plavo. SI **C2**
- 4 Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje i držite ih na međusobnoj udaljenosti od 2 inča. Pričekajte da lijeva slušalica postane trajno bijela i da desna počne treperiti plavo/bijelo. Sada ste spremni za uparivanje uređaja s Bluetoothom.



UREĐAJ S BLUETOOTHOM NE POVEZUJE SE / NE POVEZUJE SE PONOVRNO

- 1 Otvorite postavke uređaja s Bluetoothom pa provedite opciju zaboravljanja za Epic Air Sport. SI **A**
- 2 ISKLJUČITE i zatim UKLJUČITE Bluetooth na svom uređaju. SI **B**
- 3 Izvadite slušalice iz kućišta. Pričekajte da lijeva slušalica postane trajno bijela i da desna počne treperiti plavo/bijelo.
- 4 U postavkama uređaja odaberite „JLab Epic Air Sport“ kako biste ih ponovno povezali.



Filmovi s uputama na stranici: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

BRZI SAVJETI

- Slušalice potpuno osušite prije stavljanja u kućište za punjenje kako biste spriječili oštećenje kućišta. Slušalice su otporne na znoj/vodu, ali kućište nije.
- Veza preko Bluetootha uspostavlja se preko desne slušalice. Za najstabilniju vezu uređaj držite blizu desne ruke ili u desnom džepu.
- Ako želite nositi samo jednu slušalicu, morate nositi desnu.
- Odjednom može biti povezan samo JEDAN uređaj s Bluetoothom. Isključite Bluetooth na uređajima koje ne želite upotrebljavati, a uključite ga na uređajima koje želite povezati.

UPOZORENJE



Potpuno osušite slušalice prije nego što ih stavite u kućište za punjenje.

Ako su slušalice orošene ili mokre, oštetit će se kućište za punjenje. Ako je kućište za punjenje oštećeno vodom/znojem, gubi se pravo na jamstvo.



Nemojte deformirati kvačice za uho.

Kvačice za uho izrađene su od fleksibilnog silikona, no također imaju tvrdi unutarnju strukturu za antenu. Povlačenje kvačice za uho može slomiti ili oštetiti antenu.

POZOR

- Izbjegavajte ulazak vlage ili tekućine u umetak za uho ili utičnicu za punjenje.
- Izbjegavajte ekstremnu vrućinu, hladnoću i vlagu.
- Izbjegavajte pad ili gnječenje slušalica, naprezanje kabela brzim povlačenjem ili ekstremnim silama kao i savijanje kabela pod ostrim kutom.
- Na umetcima za uho može se nakupiti ušna smola, što uzrokuje smanjenu kvalitetu zvuka. Smolu pomno uklonite vatenim štapićem ili drugim malim alatom kako biste popravili kvalitetu zvuka.
- Ako osjećate neugodu ili bol, pokušajte stišati zvuk ili privremeno prestanite upotrebljavati slušalice.
- Ako vam je neprestano neugodno tijekom uporabe ovoga proizvoda, prestanite ga upotrebljavati i obratite se liječniku.



[Kupnja proizvoda](#) | [Obavijesti o proizvodu](#) | [Razradite svoje slušalice](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

