



User Manual

Model: H615A

Govee RGB LED Strip Light



English	01
Deutsch	11
Polski	21
Español	31
Italiano	41
日本語	51

Safety Instructions

Read and follow the instructions below before installation:

- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- Do not leave children unattended with the device.
- Do not install the strip light near any heat sources.
- The product is not water-resistant. Be cautious when installing and using.
- Use the product with the provided power adapter only.
- Do not use damaged or repaired product.
- Please turn off the power and unplug the adapter when the strip light will not be used for a long time.
- The recommended working temperature is between -10-45°C.
- The storage temperature should be between -20-60°C.
- The shelf life is 12 months.

What the box includes



RGB strip light X1



Power Adapter X1



User Manual X1




Service Card X1


Specifications

Length	5m/16.4ft
Light Color	RGB
Control Method	App, Control Box, Voice Control
Power Supply	12VDC via Adapter


Control Box Function Description



Power-on Test



Do Not power on before spreading the strip light.




Installation


- a. Clean the wall surface to make it free of dust particles.



- b. Estimate the positions of the control box and the power socket and make sure the strip light is long enough. Tear off the glue on the rear of the control box and stick it to the wall surface. For a more convenient installation, please do not connect the control box with the adapter in this step.




- c. Tear off the glue on the rear of the strip light. Stick the strip light onto the wall surface and press hard to make sure it is glued firmly.




- d. When it is necessary to bend, please try to avoid electronic components like light beads and pads on the strip light, so as not to damage the strip light.


Recommended Tip: Try to bend with a bigger radian to protect the strip light and the electronic components on it.





False Demonstration:




Recommended Tip: Try not to bend at electronic components like light beads, bonding pad to avoid short-circuiting.



False Demonstration:



- e. Connect the adapter with the control box and plug it into the power socket.



Note: To get better experience of the music mode, it is recommended to keep the control box close to the sound source.

Pairing Your Device with Govee Home App

What You Need

- a. A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- b. A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing Instructions

- a. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- b. Turn on Bluetooth on your smartphone.
- c. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H615A".
- d. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

- a. Open Govee Home App, then tap the device icon to enter details page.
- b. Tap the settings icon in the top right corner.
- c. Select “Using Guidance” and follow the on-screen instructions to control the device by using your voice.

Troubleshooting

- a. The strip light does not work/is malfunctioning:
 - Power the strip light off then on. Make sure the adapter and the control box have been powered on.
 - Long press and hold the power button on the control box and quickly press the middle button four times to restore factory settings.
- b. The strip light does not display the full selected color/Some light beads do not light up:
 - Please contact Govee support team.
- c. Cannot connect to Govee Home App:
 - Do not skip Bluetooth connection in the app.
 - Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
 - Your smartphone may be incompatible with the Govee Home App. Try using a different smartphone.
 - Power the strip light and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.

- Ensure that your smartphone is within 1m/3.28ft of the strip light when connecting.
- Clear any obstructions that are between the strip light and your smartphone.

d. Cannot connect to Wi-Fi.

- Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
- 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
- Connect your phone to Wi-Fi and check whether the network works well.
- Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
- Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
- Connect your smartphone hotspot to the strip lights and check whether the router works with the strip lights

e. Cannot connect to Alexa.

- Unplug every connective part of the strip lights then firmly reconnect them.
- Reset your smartphone Wi-Fi.
- Unplug the adapter port then replug it.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitsanweisungen

Lesen und befolgen Sie vor der Installation die folgenden Anweisungen:

- Seien Sie bei Installation und Verwendung vorsichtig hinsichtlich statischer Elektrizität. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Installieren Sie die Lichtstreifen nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Das Produkt ist nicht wasserfest. Seien Sie vorsichtig bei der Installation und Verwendung.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder repariertes Produkt.
- Bitte schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Adapter ab, wenn der Lichtstreifen längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -10-45°C.
- Die Lagertemperatur sollte zwischen -20-60°C liegen.
- Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate.

Packungsinhalt



RGB Lichtstreifen X1



Netzteil X1



Schnellbedienungsanleitung X1




Danke Karte X1


Spezifikationen

Länge	5m/16.4ft
Lichtfarbe	RGB
Steuerungsmethode	App, Steuerungsbox, Stimmsteuerung
Stromversorgung	12VDC via Adapter


Steuerungsbox Funktionsbeschreibung



Power On Test



Schalten Sie das Gerät nicht ein bevor Sie die Lichtstreifen verteilt haben.




Installation


- a. Säubern Sie die Oberfläche der Wand um sie von Staubpartikeln zu reinigen.



- b. Schätzen Sie die Positionen der Steuerungsbox und der Steckdose ab und stellen Sie sicher, dass der Lichtstreifen lang genug ist. Entfernen Sie den Kleber auf der Rückseite der Steuerungsbox und kleben Sie ihn auf die Wandoberfläche. Für eine bequemere Installation verbinden Sie die Steuerungsbox in diesem Schritt bitte nicht mit dem Adapter.




- c. Entfernen Sie den Kleber auf der Rückseite des Lichtstreifens. Kleben Sie den Lichtstreifen auf die Wandoberfläche und drücken Sie fest, um sicherzustellen, dass er fest angeklebt ist.




- d. Wenn es notwendig ist zu biegen, versuchen Sie bitte elektronische Komponenten wie Lichtperlen und Pads auf dem Lichtstreifen zu vermeiden, um den Lichtstreifen nicht zu beschädigen.


Empfohlener Tipp: Versuchen Sie, mit einem größeren Bogenmaß zu biegen, um den Lichtstreifen und die darauf befindlichen elektronischen Komponenten zu schützen.





Falsche Demonstration:




Empfohlener Tipp: Versuchen Sie nicht an elektronischen Komponenten wie Lichtperlen oder Verbindungs pads zu biegen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Falsche Demonstration:



- e. Verbinden Sie den Adapter mit der Steuerungsbox und stecken Sie ihn in die Steckdose.



Hinweis: Um den Musikmodus besser zu erleben, wird empfohlen, die Steuerungsbox in der Nähe der Tonquelle zu halten.

Ihr Gerät mit der Govee Home App Pairen

Was Sie Benötigen

- a. Einen Wi-Fi-Router, der die Bänder 2,4 GHz und 802.11 b/g/n unterstützt. 5GHz wird nicht unterstützt.
- b. Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder neuer) oder Android 4.3 (oder neuer).

Pairing-Anweisungen

- a. Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
- b. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- c. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke und suchen Sie nach „H615A“.
- d. Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Ihr Gerät per Sprachsteuerung Steuern

- a. Öffnen Sie die Govee Home App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- b. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der rechten oberen Ecke.
- c. Wählen Sie „Anleitung verwenden“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Troubleshooting

- a. Der Lichtstreifen funktioniert nicht/weist eine Fehlfunktion auf:
 - Schalten Sie den Lichtstreifen aus und wieder ein. Stellen Sie sicher, dass Adapter und Steuerungsbox eingeschaltet sind.
 - Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Steuerungsbox lange gedrückt und drücken Sie viermal schnell die mittlere Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- b. Der Lichtstreifen zeigt nicht die volle gewählte Farbe/Einige Lichtperlen leuchten nicht:
 - Bitte wenden Sie sich an das Support-Team von Govee.
- c. Verbindung zu Bluetooth nicht scheitert.
 - Überspringen Sie die Bluetooth-Verbindung in der App nicht.
 - Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.

- Ihr Smartphone ist möglicherweise nicht mit der Govee Home-App kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Smartphone zu verwenden, und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
 - Schalten Sie die Lichtleiste und Ihr Smartphone aus, schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein, und versuchen Sie es dann erneut.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone beim Anschließen nicht weiter als 1m / 3,28ft von der Lichtleiste entfernt ist.
 - Entfernen Sie alle Hindernisse, die sich zwischen dem Lichtband und Ihrem Smartphone befinden.
- d. Es kann keine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt werden.
- Überspringen Sie nicht die Schritte der Wi-Fi-Verbindung in der App.
 - 5GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn dann zurück.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon mit Wi-Fi und prüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Kennwort eingegeben haben.
 - Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort in ein Kurzes. Es werden 8 Zahlen und Buchstaben vorgeschlagen.
 - Schließen Sie den Hotspot in Ihrem Telefon an die Lichtleiste an und prüfen Sie, ob der Router mit der Lichtleiste funktioniert.

e. Es kann keine Verbindung zur Alexa hergestellt werden.

- Ziehen Sie jeden Verbindungsteil der Lichtleiste heraus und schließen Sie sie wieder fest an.
- Verbinden Sie Ihr Telefon erneut mit Wi-Fi.
- Stecken Sie den Adapter aus und stecken Sie ihn wieder ein.

Die Kundenbetreuung

 Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie

 Support: Lifetime Technische Unterstützung

 Email: support@govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa:

Należy uważać na elektryczność statyczną podczas instalacji i użytkowania. Produkt należy przechowywać z dala od ostrych przedmiotów lub silnie żrących substancji chemicznych.

- Nie pozostawiaj dzieci z urządzeniem bez nadzoru.
- Nie należy instalować paska LED w pobliżu źródeł ciepła.
- Produkt nie jest wodoodporny. Należy zachować ostrożność podczas instalacji i użytkowania.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Nie używaj uszkodzonego lub naprawianego produktu.
- Wyłącz zasilanie i odłącz adapter, jeśli listwa oświetleniowa nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Zalecana temperatura pracy wynosi od -10 do 45°C.
- Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od -20 do -60°C.
- Okres trwałości wynosi 12 miesięcy.

W zestawie



Taśma RGB LED X1



Zasilacz X1



Instrukcja obsługi X1




Karta gwarancyjna X1

Specyfikacja

Długość	5m/16.4ft
Kolor światła	RGB
Metoda sterowania	Aplikacja, Moduł sterowania, Sterowania głosowe
Zasilanie	12VDC przez Adapter

Opis funkcji modułu sterowania



Mikrofon.


Włącz/wyłącz pasek LED.

Naciśnij, aby przełączać między 9 kolorami.


Naciśnij, aby przejść do trybu muzyki.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać między 6 poziomami jasności.

Test po włączeniu zasilania



Nie włączaj zasilania przed rozłożeniem paska świetlnego.




Instalacja


- a. Oczyszczyć powierzchnię ściany, aby była wolna od cząsteczek kurzu.




- b. Oszacuj położenie modułu sterującego i gniazda zasilania i upewnij się, że pasek LED jest wystarczająco długi. Oderwij klej z tyłu modułu sterującego i przyklej go do powierzchni ściany. Aby instalacja była wygodniejsza, na tym etapie nie należy podłączać modułu sterującego do adaptera.




- c. Oderwij klej z tyłu paska LED. Przyklej pasek LED do powierzchni ściany i mocno dociśnij, aby upewnić się, że jest mocno przyklejony.




- d. Jeśli konieczne jest zginanie, należy unikać zginania elementów elektronicznych, takich jak diody LED i podkładki na pasku LED, aby nie uszkodzić paska LED. Zalecana wskazówka: Staraj się zginać z większym promieniem, aby chronić pasek LED i znajdujące się na nim elementy elektroniczne.





Źle:




Zalecana wskazówka: Staraj się nie zginać elementów elektronicznych, takich jak diody LED, podkładka łącząca, aby uniknąć zwarcia.



Źle:



- e. Podłącz adapter do modułu sterującego i podłącz go do gniazda zasilania.



Uwaga: Aby uzyskać lepsze wrażenia z trybu muzycznego, zaleca się trzymanie modułu sterującego w pobliżu źródła dźwięku.

Parowanie urządzenia z aplikacją Govee Home

Co jest potrzebne:

- a. Router Wi-Fi obsługujący pasma 2,4 GHz i 802.11 b/g/n. Pasma 5 GHz nie jest obsługiwane.
- b. Smartfon lub tablet z systemem iOS 8.0 (lub nowszym) lub Android 4.3 (lub nowszym).

Instrukcja parowania

Pobierz aplikację Govee Home ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).

2. Włącz Bluetooth w smartfonie.
3. Otwórz aplikację, dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu i wyszukaj "H615A".
4. Stuknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.



Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu

1. Otwórz aplikację, a następnie wybierz ikonę urządzenia, aby przejść do strony szczegółów.
2. Wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu.
3. Wybierz opcję Using Guidance i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sterować urządzeniem za pomocą głosu.

Rozwiązywanie problemów

Pasek LED nie działa/działa nieprawidłowo:

- a. Wyłącz, a następnie włącz oświetlenie paska. Upewnij się, że adapter i moduł sterujący są włączone. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na panelu sterowania, a następnie czterokrotnie nacisnąć środkowy przycisk.
- b. Pasek LED nie wyświetla pełnego wybranego koloru/niektóre elementy nie świecą się:
Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej Govee.
- c. Nie można połączyć się z aplikacją Govee Home:
Nie pomijaj połączenia Bluetooth w aplikacji.
Upewnij się, że Bluetooth w smartfonie jest włączony.
Twój smartfon może być niekompatybilny z aplikacją Govee Home. Spróbuj użyć innego smartfona.

Wyłącz, a następnie włącz oświetlenie paska i smartfon Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Podczas podłączania upewnij się, że smartfon znajduje się w odległości 1 m od paska LED.

Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się pomiędzy paskiem LED a smartfonem.

d. Nie można połączyć się z Wi-Fi.

Nie pomijaj kroków połączenia Wi-Fi w aplikacji.

Sieć 5 GHz nie jest obsługiwana. Ustaw router na częstotliwość 2,4 GHz, a następnie zresetuj go.

Podłącz telefon do Wi-Fi i sprawdź, czy sieć działa prawidłowo.

Upewnij się, że wprowadziłeś poprawną nazwę Wi-Fi i hasło.

Zmień hasło Wi-Fi na krótkie. Sugerowane jest 8 cyfr i liter.

Podłącz hotspot smartfona do listwy LED i sprawdź, czy router współpracuje z listwą oświetleniową.

e. Nie można połączyć się z Alexą.

Odłącz wszystkie elementy łączące paska LED, a następnie podłącz je ponownie.

Zresetuj Wi-Fi w smartfonie.

Odłącz port adaptera, a następnie podłącz go ponownie.

Obsługa klientów

 Gwarancja: Gwarancja ograniczona do 12 miesięcy

 Wsparcie: Dożywotnie wsparcie techniczne

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome



Informacja o utylizacji i recyklingu WEEE:

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE jak w dyrektywie 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Importer/ podmiot odpowiedzialny w UE:
BATNA Sp. z o.o., ul. Olgi Boznańskiej 3e,
42-202 Częstochowa, Polska

Instrucciones de seguridad

Lee y sigue las siguientes instrucciones antes de comenzar la instalación:

- Ten cuidado con la electricidad estática durante la instalación y uso. Mantén el producto alejado de objetos punzantes y sustancias corrosivas.
- No dejes a los niños cerca del dispositivo sin vigilancia.
- No instales las tiras de luz cerca de fuentes de calor.
- El producto no es resistente al agua. Ten cuidado durante el uso.
- Usa este producto únicamente con el adaptador de corriente que se proporciona.
- No uses el producto dañado o reparado.
- Desconecta y desenchufa el adaptador de la corriente cuando no vayas a usar la tira de luz.
- La temperatura de funcionamiento recomendada es entre los -10°C y los 45°C.
- La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre los -20°C y los 60°C.
- La vida útil del producto es de 12 meses.

Qué incluye



Tira de luz RGB X1



Adaptador de corriente X1



Quía de inicio rápido X1




Tarjeta de agradecimiento X1


Especificaciones

Longitud	5m/16.4ft
Color de luz	RGB
Método de control	App. Caja de control. Control por voz
Fuente de alimentación	12VDC via Adapter


Función de la caja de control



Prueba de encendido



No encender antes de desplegar las tiras.




Instalación


- a. Limpia la superficie de la pared para eliminar cualquier partícula de polvo.



- b. Calcula la posición de la caja de control y la toma de corriente y asegúrate de que la tira de luz sea suficientemente larga. Retira el adhesivo de la parte trasera de la caja de control y pégala a la pared. Para una mejor instalación, no conectes la caja de control al adaptador durante este paso.




- c. Retira el adhesivo de la parte trasera de la tira, pégala a la pared y presiona con fuerza para asegurar una correcta adhesión.




- d. Si doblas la tira, intenta no doblarla por las zonas donde se encuentran los componentes eléctricos o las luces para no dañarlos.


Consejo: Dobra la tira con un radián más grande para proteger sus componentes eléctricos.




Demostración:




Consejo: Para evitar un cortocircuito, no dobles la tira por sus componentes eléctricos como luces o la almohadilla de unión.



Demostración:



- e. Conecta el adaptador a la caja de control y enchúfalo a la toma de corriente.



Note: Para lograr una mejor experiencia en el modo música, es recomendable mantener la caja de control cerca de la fuente del sonido.

Cómo emparejar el dispositivo con la App Govee Home

Qué necesitas

- a. Un router Wi-Fi compatible con 2.4GHz y bandas 802.11 b/g/n. No compatible con 5GHz.
- b. Un teléfono o Tablet con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).

Instrucciones

- a. Descarga la App Govee Home de la App Store (en dispositivos iOS) o Google Play (en dispositivos Android).
- b. Activa el Bluetooth en tu teléfono.
- c. Abre la app, toca sobre el icono "+" de la esquina superior derecha y busca "H615A".
- d. Toca el icono del dispositivo y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar el emparejamiento.



Cómo controlar el dispositivo por voz

- a. Abre la App Govee Home y toca el icono del dispositivo para entrar en su página de detalles.
- b. Toca el icono de ajustes de la esquina superior derecha.
- c. Selecciona “Guía de uso” y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para controlar el dispositivo por voz.

Solución de problemas

- a. La tira de luz no se enciende o no funciona correctamente:
 - Apaga y vuelve a encender la tira de luz. Asegúrate de que tanto la caja de control como el adaptador están encendidos.
 - Para restablecer los ajustes de fábrica, mantén presionado el botón de encendido de la caja de control y pulsa rápidamente el botón central 4 veces.
- b. La tira de luz no muestra todos los colores seleccionados/Algunas luces no se encienden:
 - Contacta con el servicio técnico de Govee.
- c. No se puede conectar al Bluetooth.
 - No omita la conexión del Bluetooth en la aplicación.
 - Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
 - Puede ser causado por una incompatibilidad entre el sistema telefónico y la aplicación. Cambie un teléfono móvil y conéctese nuevamente.

- Vuelva a encender la tira y vuelva a encender el Bluetooth en su teléfono para volver a intentarlo.
- Mantenga la distancia entre la tira y el teléfono a menos de 1m / 3.28ft mientras se conecta.
- Mantenga las obstrucciones entre la tira y el teléfono lo menos posible.

d. No se puede conectar a Wi-Fi.

- No omita el paso de la conexión Wi-Fi en la aplicación.
- La red de 5GHz no es compatible. Configure el enrutador a 2.4GHz y luego reinícielo.
- Conecte su teléfono a Wi-Fi y verifique si la red es normal.
- Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
- Cambie su contraseña de Wi-Fi por una breve. Se sugieren 8 números y letras.
- Conecte el punto de acceso en su teléfono a la tira de luz y verifique si el enrutador funciona con la tira de luz.

e. No se puede conectar a Alexa.

- Saque todas las partes conectivas de la tira de luz y vuelva a conectarlas firmemente.
- Vuelva a conectar su teléfono a Wi-Fi.
- Conecte el adaptador y vuelva a conectarlo.

Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: support@govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni per la sicurezza

Leggere e seguire le seguenti istruzioni prima dell'installazione:

- Fare attenzione all'elettricità statica durante l'installazione e l'uso. Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o prodotti chimici fortemente corrosivi.
- Non lasciare il dispositivo incustodito in presenza di bambini.
- Non installare le strisce luminose in prossimità di fonti di calore.
- Questo prodotto non è resistente all'acqua. Prestare attenzione durante l'installazione e l'utilizzo.
- Usare il prodotto solo con l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto se ha subito danni o riparazioni.
- Spegnerle le strisce luminose e scollegarle dall'adattatore se non si prevede di utilizzarle per un lungo periodo di tempo.
- La temperatura di esercizio raccomandata è tra -10°C e 45°C.
- Conservare il prodotto a una temperatura compresa tra -10°C e 60°C.
- La durata di conservazione è di 12 mesi.

La confezione include



Strisce luminose RGB X1



Adattatore di alimentazione X1



Guida rapida X1




Biglietto di ringraziamento X1


Specifiche

Lunghezza	5m/16.4ft
Colore della luce	RGB
Metodo di controllo	App, scatola di controllo, comandi vocali
Alimentazione	12VDC via Adapter


Descrizione delle funzioni della scatola di controllo



Test di accensione



Non accendere prima di aver sistemato le strisce luminose.




Installazione


- a. Pulire la superficie del muro da residui di polvere.



- b. Verificare la posizione della scatola di controllo e della presa di corrente e assicurarsi che le strisce luminose sia sufficientemente lunghe. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della scatola di controllo e attaccarla al muro. Per un'installazione più pratica, non collegare la scatola di controllo all'adattatore in questa fase.




- c. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della striscia luminosa. Attaccare la striscia al muro e premere con fermezza per fissarla in posizione.




- d. Se si necessita di flettere la striscia, evitare di ripiegarla in corrispondenza dei componenti elettronici, come bulbi LED e connettori, per non danneggiarla.


Consiglio: provare a curvarla con un angolo più ampio per proteggerne i componenti elettronici.





Falsa descrizione:




Consiglio: non flettere i componenti elettronici, come bulbi LED e piastre connettive, per evitare cortocircuiti.



Falsa descrizione:



- e. Collegare l'adattatore alla scatola di controllo e inserirlo nella presa di corrente.



Nota: per un'esperienza ottimale della modalità musicale, si consiglia di mantenere la scatola di controllo vicino alla fonte sonora.

Collegamento del dispositivo con l'app Govee Home

Occorrente

- a. Un router Wi-Fi che supporta le bande 2,4 GHz e 802,11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata.
- b. Uno smartphone o un tablet con sistema operativo iOS 8.0 (o superiore) oppure Android 4.3 (o superiore).

Istruzioni per il collegamento

- a. Scaricare l'app Govee Home da App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- b. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
- c. Aprire l'app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H615A".
- d. Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento.



Controllo vocale del dispositivo

- a. Aprire l'app Govee Home, poi toccare l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- b. Toccare l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- c. Selezionare "Guida all'uso" e seguire le istruzioni sullo schermo per controllare il dispositivo usando la voce.

Risoluzione dei problemi

- a. La striscia luminosa non funziona/ha un problema:
 - Spegner e riaccendere la striscia. Assicurarsi che l'adattatore e la scatola di controllo siano accesi.
 - Premere a lungo il pulsante di accensione sulla scatola di controllo e premere il pulsante centrale quattro volte per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- b. La striscia luminosa non visualizza tutto il colore selezionato/alcuni bulbi LED non si accendono:
 - Contattare il team di assistenza Govee.
- c. Impossibile connettersi a Bluetooth.
 - Non saltare la connessione Bluetooth nell'app.
 - Assicurarsi che il Bluetooth nel cellulare sia attivo.
 - Potrebbe essere causato da incompatibilità tra il sistema telefonico e l'app. Per favore cambiare cellulare e riprovare.

- Riaccendere la striscia e riaccendere il Bluetooth nel telefono per riprovare.
- Mantenere la distanza tra la striscia e il telefono a meno di 1m durante la connessione.
- Avere meno ostacoli possibile tra la striscia e il telefono.

d. Impossibile connettersi a Wi-Fi.

- Non saltare il passaggio della connessione Wi-Fi nell'app.
- La rete a 5 GHz non è supportata. Si prega di impostare il router a 2.4 GHz e quindi ripristinarlo.
- Connettere il telefono al Wi-Fi e controllare se la rete è normale.
- Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
- Cambiare la password Wi-Fi con una breve. Sono suggeriti 8 numeri e lettere.
- Collegare l'hotspot del telefono alla striscia LED e verificare se il router funziona con la luce luminosa.

e. Impossibile connettersi ad Alexa.

- Estrarre ogni parte connettiva della striscia LED e ricollegarla saldamente.
- Ricollegare il telefono al Wi-Fi.
- Scollegare la porta l'adattatore e recollegarlo.

Servizio clienti



Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi



Supporto: Supporto tecnico a vita



Email: support@govee.com



@Govee



@govee_official



@govee.official



@Goveeofficial



@Govee.smarthome

安全ガイド

製品を取付け・使用する前に、以下の注意事項をよくお読みください。

- 取付け時に静電気が発生しないように注意してください。また、鋭利な物体や強い腐食性をもつ化学薬品の近くで作業を行わないように注意してください。
- 子供の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ライトストリップは熱源体の近くに取り付けないようにしてください。
- 防水仕様ではないため、取付け時や使用時は注意してください。
- 必ず本製品に付属している電源アダプタを使用してください。
- 破損や許可なく修理・改造した製品を使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、電源を切ったうえで、コンセントから外してください。
- 動作温度は-10℃～45℃となっています。
- 保管温度は-20℃～60℃となっています。
- 本製品の標準使用期間は1年です。

同梱物



RGBライトストリップ X1



電源アダプタ X1



ユーザーマニュアル X1




サービスカード X1


スペック

長さ	5m/16.4ft
ライトカラー	RGB
対応制御方法	専用アプリ コントロールボックス 音声制御
電源	12V アダプタ


コントロールボックス機能説明



電源接続



ライトストリップを巻いた状態で電源を入れないように注意してください。




取付け


- a. 取付け箇所の汚れ(ホコリやゴミ)をキレイに拭き取ります。



- b. コントロールボックスの貼り付け位置と電源の位置を考慮して、ライトストリップの長さを決めます。コントロールボックス背面の両面テープの保護シールを剥がし、指定の位置に貼り付けます。なお、コントロールボックスを貼り付ける際に邪魔になるため、事前に電源アダプタを接続しないようにしてください。




- c. ライトストリップ背面の保護シールを剥がし、指定の位置に貼り付けたあと、力を加えてしっかりと押さえつけて圧着します。




- d. 曲げた状態で貼り付ける必要がある場合は、故障が生じる恐れがあるため、電子部品やはんだ箇所を折り曲げないように注意してください。

取付けヒント:

弧度を大きくした状態で折り曲げることで、電子部品やLED部分が壊れにくくなります。




誤った方法:




取付けヒント:

ショートの発生を防ぐため、電子部品やはんだ箇所を避けて折り曲げるようにしてください。



誤った方法:



- e. 電源アダプタとコントロールボックスを接続した後、電源に接続します。
以上で製品を使用できるようになります。



ミュージックモードの精度に影響を及ぼす可能性があるため、コントロールボックスはできるだけ音源の近くに取り付けるようにしてください。

Govee Homeアプリとのペアリング

必要条件

- a. 2.4GHzおよび802.11 b/g/nの周波数帯に対応しているWi-Fiルータ(5GHz非対応)。
- b. iOS8.0以降、またはAndroid4.3以降のOSを搭載したスマートフォン、またはタブレットデバイス。

ペアリング手順

- a. App Store (iOS) またはGoogle Play (Android) で「Govee Home」アプリをダウンロードします。
- b. モバイル端末のBluetooth機能をONにします。
- c. アプリを開き、画面右上の[+]をタップして、「H615A」を検索します。
- d. 「デバイスアイコン」をタップした後、画面上の指示に従ってペアリングを完了させてください。



音声制御

- a. 「Govee Home」アプリを開き、「デバイスアイコン」をタップして詳細画面に入ります。
- b. 画面右上の「設定アイコン」をタップします。
- c. 「使用ガイド」をタップした後、画面上の指示に従って音声制御を行ってください。

トラブルシューティング

- a. ライトストリップが動作しない/動作異常
 - コントロールボックスと電源アダプタ、電源がそれぞれ正しく接続されているかを確認したうえで、再度電源を入れてください。
 - コントロールボックス上の電源ボタンを長押ししながら、真ん中のボタンを4回連続で素早く押して、製品を出荷状態にリセットしてください。
- b. ライトストリップの色差が生じている/一部のLEDが点灯しない
 - Goveeカスタマーサポートまでご連絡ください。
- c. Bluetoothに連続できない
 - [Govee Home]アプリでBluetoothに連続することをご確認してください。
 - 携帯電話でBluetoothをオンにするかどうかをご確認してください。

- [Govee Home]アプリは携帯電話に対応できないかもしれないが、ほかの携帯電話でもう一度お試しください。
- 電源を再度にオンにして、もう一度Bluetoothをオンにしてもう一度お試しください。
- 1メートル以内で携帯電話でコントローラしてください。
- ください。携帯電話とテープライトの間にできるだけ障害物を置かないで

d. Wi-Fiに連続できない さい。

- [Govee Home]アプリでWi-Fiに連続することをご確認してください
- 5GHzインターネットは対応できないが、ルーターを2.4GHzに設置してもう一度接続してください。
- 携帯電話とWi-Fi を接続して、接続できるかどうかことをご確認 してください。
- 正しいWi-Fi名とパスワードを入力して下さい。Wi-Fiパスワードを変更して、8つの数字と文字がお勧めです。
- テープライトと携帯電話を接続して、テープライトはルーターに 対応して使用できるかどうかことをご確認してください。

e. Alexaに対応できない

- テープライトをもう一度組み合わせてみてください。
- Wi-Fiともう一度接続してください。
- アダプターを再び電源に入れてみてください。

保証とアフターサービス

 保証: 12ヶ月の安心保証

 アフターサービス: 技術サポート

 イーメール: support@govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co.,Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

EC	REP
----	-----

 SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech. Co.,Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC	REP
----	-----

 SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech. Co.,Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

EC	REP
----	-----

 SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co.,Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad

UE en www.govee.com/
Dirección de contacto de la UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co.,Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com) 1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm	<20dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2)

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

la distance entre l'utilisation et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL 60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd.

Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. All Rights Reserved.

FR



Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com