

AstroAI



8211

AC/DC AIR PUMP USER MANUAL

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la Pompe à air électrique AstroAI.

Pour garantir des performances et une sécurité optimales, veuillez lire et suivre ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle pompe à air.

Merci encore d'avoir choisi AstroAI. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, veuillez nous contacter à l'adresse support@astroai.com.



Lisez et comprenez entièrement ce manuel avant de l' utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.

MISES EN GARDE

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Conservez toujours ce produit dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne modifiez PAS ce produit, de quelque manière que ce soit.
- Veuillez tenir ce produit à l'écart du feu, des liquides corrosifs et des acides forts.
- NE PAS utiliser ou stocker ce produit dans un environnement humide.
- N'utilisez PAS ce produit à des fins non prévues.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit en continu pendant plus de 10 minutes. Si le produit est utilisé pendant 10 minutes, laissez un intervalle d'au moins 3 minutes pour qu'il refroidisse.
- NE laissez PAS les cheveux, le gravier ou la saleté pénétrer dans la pompe. Ces matériaux entraînent un dysfonctionnement ou une combustion de la pompe.
- Protégez les yeux en maintenant une distance de sécurité avec les buses de gonflage/dégonflage du produit pendant l'utilisation.
- N'introduisez PAS vos doigts dans les orifices de la pompe. Vous risqueriez de vous blesser les doigts.
- Lorsque vous alimentez ce produit avec l'alimentation en courant continu d'une voiture, assurez-vous que le moteur de la voiture est en marche.
- N'obstruez PAS l'orifice de dissipation de la chaleur lorsque la pompe fonctionne.
- Des accidents peuvent survenir pendant le transport, veuillez contacter notre équipe du service clientèle s'il manque des accessoires ou s'il y a des problèmes liés à la qualité.

CONTENU DE LA BOÎTE

Pompe à air électrique x 1

3 buses emboîtables x 1


Adaptateur AC x 1

Prise allume-cigare DC x 1

Guide utilisateur x 1

Carte de garantie x 1

SCHEMA PRODUIT



① Interrupteur

② Buse de gonflage

③ Buse de dégonflage


④ Prise pour allume-cigare

⑤ Adaptateur AC


⑥ 3 buses emboîtables

INSTRUCTIONS

1. Avant de commencer, appuyez sur l' interrupteur «0». Branchez ensuite l' adaptateur dans le port d' alimentation cylindrique de la pompe et dans la prise AC/DC appropriée (selon que vous utilisez l' alimentation domestique en courant alternatif ou l' alimentation automobile en courant continu).



2. Choisissez la buse et l'orifice de gonflage/dégonflage appropriés en fonction du dispositif à gonfler ou à dégonfler. Ensuite, insérez fermement l'embout dans l'objet gonflable et appuyez sur l'interrupteur «-». La pompe à air se met en marche.



3. Lorsque le gonflage a atteint la pression appropriée ou que le produit est suffisamment dégonflé, appuyez sur l' interrupteur «0». Débranchez la prise.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES/FAQ

Q: La pompe ne fonctionne pas?

R: Assurez-vous que la prise de courant est alimentée et que l'interrupteur « - » est enclenché.

Q: La pompe ne gonfle/dégonfle pas bien?

R: Assurez-vous que rien ne bloque l'orifice d'aération ou la buse.

SPÉCIFICATIONS

Product	Air Pump
Modèle	8211
Tension d'entrée	DC 12 V
Puissance de sortie	60 W
Volume d'air maximal	300 L/Min
Pression maximale	0.5 PSI
Durée maximale de fonctionnement	10 minutes
Longueur du câble d'alimentation AC	98 in (2.5 meters)
Longueur du câble d'alimentation DC	118 in (3 meters)

PÉRIODE DE GARANTIE

Garantie limitée d'un an d'AstroAI.

Chaque pompe à air AstroAI est exempte de tout défaut matériel et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamination, d'une altération, d'un accident ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et n'est pas transférable. Vous avez des questions ou des inquiétudes ? N'hésitez pas à nous contacter. AstroAI s'efforce de fournir d'excellents produits et un excellent service à la clientèle.

Des questions ou des préoccupations ? Nous serons heureux de vous aider ! Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle via support@astroai.com.

Pour en savoir plus sur nous, visitez astroai.com.

AstroAI

Web: www.astroai.com

E-Mail: support@astroai.com