

ES Opción 1: Accionamiento manual 1. Coloque la palanca horizontalmente y extraiga la espiral con la mano. 2. Introduzca la espiral en el desagüe hasta la primera resistencia. 3. Gire la palanca verticalmente y en el sentido de las agujas del reloj para vencer la resistencia. 4. Mueva la palanca horizontalmente e introdúzcala más en el desagüe con la mano. 5. Para finalizar: Mueva la palanca horizontalmente y empuje la espiral de nuevo en el tambor con la mano.

Opción 2: Con taladro inalámbrico 1. Coloque la palanca horizontalmente & empuje la espiral en el desagüe a mano. 2. Coloque la palanca verticalmente & tire de la espiral hacia arriba unos 5 cm por encima del desagüe. 3. Coloque el taladro inalámbrico encima y comience a girar en el sentido de las agujas del reloj. 4. La espiral se enrolla automáticamente alrededor de las esquinas. 5. Para finalizar: Ponga el taladro inalámbrico en rotación contraria a las agujas del reloj para que la espiral se retraiga