

LINE UP 1カプセル 1セット入り 全6種



ポップドラゴン



ポップストリート



ポップゲーム



ポップナイト



ポップコスモ



ポップスポーツ

※玩具版に搭載されている「アクセルシステム」はついていません。

セット内容

セット内容：本体、台座、シャフト、ベアリング、ストリング、シール

本体パーツ



台座パーツ



シャフト



ベアリング



ストリング



シール



※捨てないように注意！

サステナブルな製品です

カプセルレスにして捨てる
プラスチックを減らしています



「ガシャポン」「GASHAPON」は
バンダイの日本国登録商標です。

最新情報はこちらをチェック！

ガシャポン公式サイト



※通信料などはおお客様のご負担になります。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ストリング(ひも)などで首を絞める危険があります。
- 軸のねじ部分は機能上、縁部(エッジ)が鋭くなっていますので危険です。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。●回転部の隙間に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ヨーヨーが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●人やものにぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●使用する前は必ず説明内容に従って、ストリング(ひも)の傷みやボディのゆるみ・ひび割れなどがないか、点検を行ってください。異常が確認された場合は、使用しないでください。ケガや事故の原因になります。●自分のレベルにあったヨーヨーを使用し、無理なプレイやトリックは行わないようにしてください。自分や周囲の人がケガをする恐れがあります。●ストリング(ひも)は消耗品です。固くなったり傷んだりすると、ストリング(ひも)が切れて思わぬ事故につながる場合があります。早めに交換してください。●周囲に注意し、安全な場所で遊んでください。●ヨーヨーの部品交換・メンテナンスの際は、内部の金属部分が露出しますので注意して行ってください。●部品を交換する場合は、必ず専用のものを使用してください。●ヨーヨーの改造は危険な事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。

<使用上の注意>

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 使用する前に必ずストリング(ひも)を自分の身長に合わせて調整してください。
- 暗い所で遊ばないでください。

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。

お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。



🌀 カプセルがそのままヨーヨーに!


4 STEP の遊び方!



Q 本体の組み立て方



①

本体パーツの片側の中心の穴にシャフトをいれ、時計周りにひねって付けます。






②

シャフトにベアリングをいれ、もう片方の本体パーツをひねって付けます。



③

ストリングの先端を広げて、中心のベアリングにかけます。




シールを貼って完成!

Q 台座の組み立て方

④

台座パーツの中央のへこみ同士を合わせ、押し込み、イラストのように立てます。



使っていない
ヨーヨーを飾ろう!





スピナーの約束


スピナー...ヨーヨーをプレイする人のこと

ルールを守ってハイパーヨーヨーをプレイしよう！



まわりに人や物がないことを確認する。


自分自身にも当たらないように注意する。




遊ぶ前にストリング(ひも)が傷んでいないか確認する。

※ストリングは消耗品です。傷んだら早めに交換してください。

プレイ前、プレイ後にはしっかりメンテナンスをする。



改造はしない。



人や物にぶついたり、危険なプレイをしない。




適度に休憩しよう。

※指や手が痛くなってくる前に適度に休憩をとり楽しくプレイをしてください。

本 WEB 取扱説明書で使用されているイラストは、一部別売りの「ハイパーヨーヨーアクセル アクセルオリジン」のものを使用していますが、基本的な構造は本商品「ハイパーヨーヨーカプセル」と大きな違いはありません。本商品で遊ぶ際も、イラストと同じような持ち方や巻き方、メンテナンスを行うようにしてください。

《アクセルオリジン》

《ハイパーヨーヨーカプセル》





ストリングのメンテナンス

遊ぶ前にまず確認！

ストリング（ひも）は、消耗品です。遊ぶ前に必ずストリング（ひも）の状態を確認し、傷んでいる場合は交換してください。遊び方によってはストリング（ひも）の傷みが早い場合があります。また、ストリング（ひも）が絡まったり、ベアリングやシャフトに挟まってしまった際は傷んでいる場合がありますので、遊ぶ前に十分確認の上、早めに交換してください。

図1のようにヨーヨー本体を横から見た時、ストリング（ひも）の先端とその付近がどこにも挟まっていないことを確認してください。図2の×の画像のように、ストリング（ひも）がベアリングに挟まって閉まっていると、切れが起こりやすく危険です。○の画像のようにストリング（ひも）の先端がベアリングにしっかりとかかっており、絡まっていないことを確認してください。交換する際は別売りのハイパーヨーヨーアクセル専用「アクセルストリング」をご使用ください。その他のストリング（ひも）を使用すると切れやすくなる可能性があります危険です。



ハイパーヨーヨーカプセルのストリングを
ハイパーヨーヨーアクセルシリーズのヨーヨーに使用しないでください。

図1 【ヨーヨーを横から見た状態】





図2 【ヨーヨーを展開した状態】



ストリング（ひも）が下記のような状態の場合は、必ず交換してください。




ストリング（ひも）の交換方法

ストリング（ひも）が傷んでいたら


ストリング（ひも）が消耗した時、別売りのストリング（ひも）を下記の手順で交換してください。
ストリング（ひも）を取り付ける際には、必ず本体の左右が閉じた状態（ヨーヨーが展開されていない状態）で行ってください。

外し方




ストリング（ひも）をつまみ、ヨーヨーを回転させてヨリを減らし、輪を大きくしてヨーヨーから外す。

取り付ける際の注意




展開されたヨーヨーのベアリングにストリング（ひも）を先にかけないでください。ベアリングにストリングが挟まってしまう可能性があります。


取り付け方



① 先端のヨリを戻して
大きな輪を作る。



② 輪にヨーヨーを通す。
アクセルオリジンは1重巻きにしてください。



③ ヨーヨーを下に垂らし、
自然に回転させてヨリを戻します。



ストリングの長さ調整方法

ストリング(ひも)を取り付けたら

ストリング(ひも)は自分にあった長さに調節しないとヨーヨーが体や床に当たりやすくうまくプレイすることができません。図1のように本体を床に垂らしておへその約10cm上でストリング(ひも)を切ってください。(長さがこのポイントよりも短い場合はそのまま使用して問題ありません。)

図2のように切ったストリング(ひも)のはし約4cmを2つに折って輪を作ります。

図1





図2



ハサミを使用する際はケガをしないよう注意してください。



ハイパーヨーヨーのアソビ方



2STEP で基本のアソビをマスターしよう！




ヨーヨーを手につけよう

先端の輪に図1のようにストリング(ひも)を通し、★の部分に利き手中指の第一関節と第二関節の間まで通します。

図1



ひいて締める!



先端の輪にそのまま指を入れないでください。ストリング(ひも)が指から抜けて、プレイ中にヨーヨーが外れてしまう可能性があります危険です。



ストリング(ひも)を巻こう

《引っ掛け巻き》




図2のように人差し指にストリング(ひも)を引っかけたあとに、2~3周巻きつけ、その後は人差し指を抜いて全てのストリング(ひも)をグルグル巻きつけましょう。

図2


人差し指をかけて2~3周巻く

人差し指を抜く


最後まで巻きつける



ストリング(ひも)が絡まってしまった場合の外し方



ヨーヨー本体の片側を手でしっかり持ち、反対側を矢印の方向に回し、ヨーヨーを開きます。内部のベアリングを取り外し、ストリング(ひも)の絡まりが取れたら元に戻します。



ケガをする危険がありますのでネジ部へは触れないようにしてください。絡まりが解消できたらすぐに本体を閉じてネジ部が露出した状態で床などに放置しないでください。



ハイパーヨーヨーでの遊び方公式HPをチェック！
玩具版 HYPER YOYO ACCELシリーズの情報も盛り沢山！
動画で練習して多種多様なトリックを全てマスターしよう！



ここをクリック▶

<https://toy.bandai.co.jp/series/hyper-yo-yo/>

他にも新着情報や商品ラインナップなどコンテンツが盛り沢山！

※通信料などはおお客様のご負担となります。

