


TUMBLE DRYER FILTER FOR MIELE WÄRMEPUMPENTROCKNER FILTER FÜR MIELE

PRODUCT DIMENSION




Note:
Manual measurements
are subject to slight
errors and can be
trimmed if necessary.


**Filter Replacement
Part Number:
9164761**

FOR THE FOLLOWING MODELS

Active	SpeedCare	TMC 640 WP	TWE 620 WP
TDB110 WP	TDB 230 WP	TCE 530 WP	TMG 800-40
TMM 843 WP	TMR 840 WP	TDD 220 WP	TCE 730 WP
TKS 850 WP	TMB 540 WP	TMV 840 WP	TKB 300-50
Active Family	T1 Active	TMG 400-40	TWE 720 WP
TDB 120 WP	TDB 630 WP	TCE 620 WP	TMG 840 WP
TMR 600-40	TMR 840 WP	TDD 230 WP	TCF 600-30
TMB 100-40	TMB 600-40	TMV 843 WP	TKB340 WP
Active Plus	T1 Best Friend	TMG 440 WP	TWE 727 WP
TDB 130 WP	TDC 130 WP	TCE 630 WP	TML 440 WP
TMR 640 WP	TMR 840 WP	TKB140 WP	TCF 620 WP
TMB 140 WP	TMB 640 WP	TWE 520 WP	TKB 350 WP
EditionEco Silence	T1 Edition	TMG 600-40	TWF160 WP
TDB130 WP	TDD 120 WP	TCE 635 WP	TML 600-40
TMR 800-40	TMR 843 WP	TKB 150 WP	TCF 630 WP
TMB 300-40	TMC 547 WP	TWE 600-20	TKTKB 440 WP
Sommerwind	TCE 520 WP	TMG 640 WP	TWF 160 WP
TDB 220 WP	TDD 130 WP	TCE 636 WP	TML 640 WP
TMR 840 WP	TMV 800-40	TKB 155 WP	TCH 630 WP
TMB 340 WP	TWF 500 WP	TML 800-40	TKB 450 WP

DRYER FILTER INSTALLATION





UK


1. Open the service cover
2. Remove the old filter
3. Clean the bottom space and filter handle of lint and other impurities
4. Insert the new filter
5. Close the service cover

FR BE

1. Ouvrir le couvercle de service
2. Retirer l'ancien filtre
3. Nettoyez l'espace inférieur et la poignée du filtre des peluches et autres impuretés
4. Insérer le nouveau filtre
5. Fermer le couvercle d'entretien

ES

1. Abra la tapa de mantenimiento
2. Retire el filtro antiguo
3. Limpie el espacio inferior y el mango del filtro de pelusas y otras impurezas
4. Inserte el filtro nuevo
5. Cierre la tapa de mantenimiento



DE BE

1. Öffnen Sie die Serviceklappe
2. Entfernen Sie den alten Filter
3. Reinigen Sie den unteren Bereich und den Filtergriff von Flusen und anderen Verunreinigungen
4. Setzen Sie den neuen Filter ein
5. Schließen Sie den Wartungsdeckel

IT

1. Aprire il coperchio di servizio
2. Rimuovere il vecchio filtro
3. Pulire lo spazio inferiore e l'impugnatura del filtro da lanugine e altre impurità
4. Inserire il nuovo filtro
5. Chiudere il coperchio di servizio

NL BE

1. Open de serviceklep
2. Verwijder het oude filter
3. Ontdoe de bodemruimte en filterbeugel van pluizen en andere onzuiverheden
4. Plaats het nieuwe filter
5. Sluit het onderhoudsdeksel



SE

1. Öppna serviceluckan
2. Ta bort det gamla filtret
3. Rengör bottenutrymmet och filterhandtaget från ludd och andra orenheter
4. Sätt i det nya filtret
5. Stäng serviceluckan

TR

1. Servis kapağını açın
2. Eski filtreyi çıkarın
3. Alt boşluğu ve filtre sapını tiftik ve diğer yabancı maddelerden temizleyin
4. Yeni filtreyi yerleştirin
5. Servis kapağını kapatın

FILTER CLEANING & MAINTENANCE



Do not change the filter while it is wet, as this may result in failure. Do not dry the filter in direct sunlight, on a radiator or in a tumble dryer.

PRECAUTIONS



Please inspect the products you receive after receipt for damage or loss.



2. The filter is washable and reusable. The filter should be cleaned regularly to prevent lint clogging and to make the dryer work better.



3. If you have any questions about the product, please contact us.



E-mail: support@inwee.net

