


# TINAD

## METOD



Design and Quality  
IKEA of Sweden



### עברית







אזהרה! לפני המשך ההתקנה, יש לקרוא את הוראות הבטיחות במדריך למשתמש. להתקנה נכונה, אנא בצעו את כל השלבים בהוראות ההרכבה. אין להשתמש בכבל מאריך או מפצל רב שקע בעת חיבור לחשמל.

### ENGLISH


WARNING! Before proceeding with installation, please read the safety information in the User Manual. For installation, please follow all steps in Assembly Instruction. Do not use an extension cable or circuit multi-plug when connecting to electricity.

### العربية


تحذير! قبل بدء التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة في دليل المستخدم. للتركيب، يرجى اتباع جميع الخطوات الواردة في إرشادات التجميع. لا تستخدم أي كابل إطالة أو مقبس متعدد الدوائر عند التوصيل بالكهرباء.




## ENHET











## METOD





[www.ikea.com](http://www.ikea.com)









**1**




**2**




**3**




**4**




5




6




7




i




8




9







**10**







**11**




**12**









**14**




**15**




**16**




**16**




17




18




19




20




21




22




# 23




# 24





# 25




# 26




# 27




28




29




30





31



32





|            |    |            |    |
|------------|----|------------|----|
| ENGLISH    | XX | POLSKI     | XX |
| DEUTSCH    | XX | LATVIEŠU   | XX |
| FRANÇAIS   | XX | LIETUVIŲ   | XX |
| NEDERLANDS | XX | PORTUGUÊS  | XX |
| DANSK      | XX | ROMÂNA     | XX |
| NORSK      | XX | SLOVENSKY  | XX |
| SUOMI      | XX | БЪЛГАРСКИ  | XX |
| SVENSKA    | XX | HRVATSKI   | XX |
| ÍSLENSKA   | XX | ΕΛΛΗΝΙΚΑ   | XX |
| ČESKY      | XX | SRPSKI     | XX |
| ESPAÑOL    | XX | SLOVENŠČIN | XX |
| ITALIANO   | XX | TÜRKÇE     | XX |
| MAGYAR     | XX | РУССКИЙ    | XX |
|            |    | EESTI      | XX |



