

PYLE
PyleUSA.com

Questions? Issues?

We are here to help!
Phone: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Wireless BT Portable PA Speaker

Portable PA & Karaoke Party Audio Speaker
with Built-in Rechargeable Battery, Flashing
Party Lights, MP3/USB/ /FM Radio

USER MANUAL

WARNING



1. **DO NOT** place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. **DO NOT** expose the device to dirty or dusty environments.



3. **DO NOT** insert any foreign objects into the device.



4. **DO NOT** expose the device to strong magnetic or electrical field.



5. **DO NOT** use the device in the rain



6. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



7. **DO NOT** disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.




8. The device has apertures to disperse heat. **DO NOT** block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

Illegal operation may cause personal injury, which could be fatal and may cause damage to property.


PPHP842B CONTROL BOARD FUNCTIONS

1. Master volume control/Power switch
2. Charge LED indicator, red color is on charge mode, light off is full charge mode
3. Bass volume control knob
4. Treble volume control knob
5. 3.5MM AUX input jack
6. Microphone volume control knob
7. USB and Micro SD Memory Card Slot
8. 6.5MM microphone input jack
9. **Microphone priority button:**
When playing the recorded file, press and hold to delete current recording.
10. Short press to start recording, and short press again to save and play recording
Press and hold to play recording files, and press and hold again to quit recording
11. Next
12. Play/Pause/press and hold for TWS function
13. Previous
14. Short press to choose mode/Press and hold to turn ON/OFF light
15. Display screen
16. DC 5V input jack




PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B CONTROL BOARD FUNCTIONS

1. Master volume control/Power switch
2. 3.5MM AUX input jack
3. Bass volume control knob
4. Treble volume control knob
5. Echo control knob
6. Microphone volume control knob
7. Charge LED indicator, red color is on charge mode, light off is full charge mode
8. DC 9V input jack
9. 6.5MM microphone input jack
10. Display screen
11. Short press to choose mode/Press and hold to turn ON/OFF light
12. Previous
13. Play/Pause/press and hold for TWS function
14. Next
15. Short press to start recording, and short press again to save and play recording
Press and hold to play recording files, and press and hold again to quit recording
16. Microphone priority button
When playing the recorded file, press and hold to delete current recording.
17. USB and Micro SD Memory Card Slot



REMOTE CONTROL FUNCTIONS

1. **Power:** Used to turn on and off the MP3 player power
2. **MODE:** Used to switch the AUX/USB/Wireless BT/Radio
3. Mute button
4. Play/Stop button
5. Next song on USB
6. Previous song on USB
7. EQ solution
8. Increase volume
9. Choose song number directly
10. Choose USB signal directly
11. Decrease volume
12. Repeat song



TWS FUNCTION

For increase sound effect, our unit provides TWS function as follows:

Step-1: Turn ON BT mode on your device and connect the machine.

Step-2: Press and hold each control board "TWS" button more than 3's, and you will see "ON" on display, unit will start to connect the other unit automatically, now you can enjoy stereo sound, and adjusting one unit volume will affect the other unit.

Remark:

1. After connection, press and hold again one of control board "TWS" button more than 3's, you will see "OFF" on display, unit's TWS disconnection.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
No sound	1. No input sound source. 2. Volume is too low.	1. Use a better music signal. 2. Adjust volume.
Distortion of sound	1. Volume too high. 2. Speaker may be damaged	1. Turn down the volume. 2. If speaker is damaged, repair or replace it.
Karaoke does not work	1. Microphone plug is not fully inserted. 2. Microphone switch is not on. 3. Microphone volume knob is at the lowest position.	1. Plug microphone properly into the socket. 2. Turn on microphone switch. 3. Adjust microphone volume properly.
MP3 does not play	1. The audio format in the U disc is incorrect. 2. Improper operation has caused a process disorder. 3. USB disc is disconnected.	1. Convert audio format into Mp3 format. 2. Reboot the machine. 3. Insert USB disc properly.

Wireless BT Streaming:

- Built-in BT for Wireless Music Streaming
- Simple & Hassle-Free Pairing
- Works with All of Today's Latest Devices
Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.
- Wireless BT Version: 4.2
- Wireless BT Network Name: 'PYLEUSA'
- Wireless Range: Up to 32' ft.

What's in the Box:

- PA Speaker System
- Remote Control
- Power Adapter
- Wired microphone



This product can expose you to a chemical or group of chemicals, which may include "Lead and lead compounds" which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more info, go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Features:

- True Wireless Stereo System
- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loudspeaker Style
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Multi-Color Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LED Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- Micro SD Card Reader
- 6.5mm Microphone input
- Battery Level LED Indicator Lights
- Recording Function
- Microphone Priority Function
- Bass & Treble Adjust Knobs
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Trolley & Wheels
- For Indoor / Outdoor Use

Technical Specs:

- Construction Material: Polypropylene (PP)
- Max Power Output: 400 Watt Max
- Sound System: 8" -inch Subwoofer + 1" Tweeter
- Impedance: 3.6 Ohm
- Frequency Response: 40Hz-16KHz
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio File Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 32GB
- Remote Control Battery Operated, 1 Piece Button Cell Battery CR-2025 (Included)
- Battery Life: Up to 3 Hours (Charge Time: Approx. 5Hours)
- Rechargeable Battery: 3.7V, 3600mAh – 13.32Wh
- Power Supply: 120/240V, Switchable (5V/2A Power Adapter)
- Product Dimensions (L x W x H): 9.3" x 7.8" x 14.3" -inches/ 23,6 x 19,8 x 36,3 cm



PPHP1042B

Features:

- True Wireless Stereo System
- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loudspeaker Style
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Multi-Color Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LED Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- Micro SD Card Reader
- 6.5mm Microphone input
- Battery Level LED Indicator Lights
- Recording Function
- Microphone Priority Function
- Microphone Echo Adjust Knob
- Bass & Treble Adjust Knobs
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Trolley & Wheels
- For Indoor / Outdoor Use

Technical Specs:

- Construction Material: Polypropylene (PP)
- Max Power Output: 600 Watt Max
- Sound System: 10" -inch Subwoofer + 1" Tweeter
- Impedance: 3.6 Ohm
- Frequency Response: 40Hz-16KHz
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio File Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 32GB
- Remote Control Battery Operated, 1 Piece Button Cell Battery CR-2025 (Included)
- Battery Life: Up to 3.5 Hours (Charge Time: Approx. 5 Hours)
- Rechargeable Battery: 7.4V, 3600mAh – 26.64 Wh
- Power Supply: 120/240V, Switchable (9V/1.5A Power Adapter)
- Product Dimensions (L x W x H): 11.6" x 8.4" x 17.9" -inches/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm



PPHP1242B

Features:

- True Wireless Stereo System
- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loudspeaker Style
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Multi-Color Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LED Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- Micro SD Card Reader
- 6.5mm Microphone input
- Battery Level LED Indicator Lights
- Recording Function
- Microphone Priority Function
- Microphone Echo Adjust Knob
- Bass & Treble Adjust Knobs
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Trolley & Wheels
- For Indoor / Outdoor Use



Technical Specs:

- Construction Material: Polypropylene (PP)
- Max Power Output: 800 Watt Max
- Sound System: 12"-inch Subwoofer + 1"Tweeter
- Impedance: 3.6 Ohm
- Frequency Response: 40Hz-16KHz
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio File Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 32GB
- Remote Control Battery Operated, 1 Piece Button Cell Battery CR-2025 (Included)
- Battery Life: Up to 3 Hours (Charge Time: Approx. 5 Hours)
- Rechargeable Battery: 7.4V, 3600mAh – 26.64 Wh
- Power Supply: 120/240V, Switchable (9V/1.5A Power Adapter)
- Product Dimensions (L x W x H): 13.6" x 9.9" x 20.7" -inches/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Features:

- True Wireless Stereo System
- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loudspeaker Style
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Multi-Color Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LED Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- Micro SD Card Reader
- 6.5mm Microphone input
- Battery Level LED Indicator Lights
- Recording Function
- Microphone Priority Function
- Microphone Echo Adjust Knob
- Bass & Treble Adjust Knobs
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Trolley & Wheels
- For Indoor / Outdoor Use



Technical Specs:

- Construction Material: Polypropylene (PP)
- Max Power Output: 1200 Watt Max
- Sound System: 15"-inch Subwoofer + 1"Tweeter
- Impedance: 3.6 Ohm
- Frequency Response: 40Hz-16KHz
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio File Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 32GB
- Remote Control Battery Operated, 1 Piece Button Cell Battery CR-2025 (Included)
- Battery Life: Up to 2.5 Hours (Charge Time: Approx. 5 Hours)
- Rechargeable Battery: 7.4V, 3600mAh – 26.64 Wh
- Power Supply: 120/240V, Switchable (9V/1.5A Power Adapter)
- Product Dimensions (L x W x H): 17.8" x 13.3" x 27.4" -inches/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Preguntas? Problemas?

Estamos para ayudarte!
Teléfono: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Bocina Portátil Inalámbrica con Sistema PA y Bluetooth

Bocina Portátil de Sistema PA para Fiestas de Karaoke
con Batería Recargable Integrada, Luces Intermitentes
para Fiesta, MP3/USB/Radio FM

MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA



1. NO coloque objetos sobre el aparato, ya que podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entorno sucios y polvorientos.



3. NO inserte ningún objeto extraño al aparato.



4. NO exponga el aparato a campos magnéticos o eléctricos intensos.



5. NO use el aparato bajo la lluvia.



6. Por favor consulte a las Autoridades Locales o a su distribuidor para desechar correctamente los productos electrónicos.



7. NO desarme el aparato. Sólo un técnico de servicio certificado debe realizar la reparación.




8. El aparato tiene aperturas para dispersar el calor. NO bloquee la ventilación del aparato, ya que podría calentarse y provocar un mal funcionamiento.

El uso ilegal puede provocar daños materiales y causar lesiones físicas que podrían ser fatales.


FUNCIONES DEL TABLERO DE CONTROL PPHP842B

1. Regulador de volumen principal/Interruptor de Encendido
2. Indicador de carga LED, color rojo significa que está en modo de carga, luz apagada significa carga completa
3. Regulador de volumen de graves
4. Regulador de volumen de agudos
5. Entrada Aux de 3.5mm
6. Regulador de volumen de micrófono
7. Ranura para USB y Memorias Micro SD
8. Entrada de Micrófono de 6.5mm
9. **Botón de prioridad del micrófono:** Al reproducir el archivo grabado, mantenga presionado para borrar la grabación actual.
10. Presión corta para empezar a grabar, y presión corta de nuevo para guardar y reproducir la grabación. Presione y mantenga presionado para reproducir los archivos grabados, y vuelva a presionar y mantener presionado para salir de la grabación.
11. Siguiente
12. Reproducir/Pausa/Mantenga presionado para la función TWS
13. Anterior
14. Presión corta para elegir el modo/Mantenga presionado para ENCENDER/APAGAR la luz
15. Pantalla de Visualización
16. Entrada Jack de CC de 5V




FUNCIONES DEL TABLERO DE CONTROL PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

1. Interruptor de Encendido
2. Entrada Aux de 3.5mm
3. Regulador de volumen de graves
4. Regulador de volumen de agudos
5. Regulador de eco
6. Regulador de volumen de micrófono
7. Indicador de carga LED, color rojo significa que está en modo de carga, luz apagada significa carga completa
8. Entrada Jack de CC de 9V
9. Entrada de Micrófono de 6.5mm
10. Pantalla de Visualización
11. Presión corta para elegir el modo
12. Anterior
13. Reproducir/Pausa/Mantenga presionado para la función TWS
14. Siguiente
15. Presión corta para empezar a grabar, y presión corta de nuevo para guardar y reproducir la grabación. Presione y mantenga presionado para reproducir los archivos grabados, y vuelva a presionar y mantener presionado para salir de la grabación.
16. Botón de prioridad del micrófono: Al reproducir el archivo grabado, mantenga presionado para borrar la grabación actual.
17. Ranura para USB y Memorias Micro SD



FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

1. Encendido: Permite encender y apagar el reproductor MP3
2. MODO: Permite cambiar entre los modos AUX/USB/Wireless Bluetooth/ Radio
3. Botón de silencio
4. Reproducir/Pausa
5. Siguiente canción en USB
6. Canción anterior en SUB
7. Solución EQ
8. Subir volumen
9. Elegir directamente el número de la canción
10. Elegir directamente la señal USB
11. Bajar volumen
12. Repetir canción



FUNCIÓN TWS

Para aumentar el efecto de sonido, nuestra unidad proporciona la función TWS de la siguiente manera:

Paso 1: Encienda el modo Bluetooth en su dispositivo y conecte el equipo.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón de "TWS" en el tablero de control por más de 3 segundos, verá "ON" en la pantalla, la unidad comenzará a conectarse automáticamente con la otra unidad, ahora Puede disfrutar del sonido estéreo, y ajustar el volumen de una unidad afectará a la otra unidad.

Observación:

1. Después de la conexión, mantenga presionado de nuevo el botón "TWS" en el tablero de control por más de 3 segundos, verá "OFF" en la pantalla, desconexión TWS de la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Posible Causa	Solución
No hay sonido	1. No hay fuente de sonido de entrada. 2. Volumen muy bajo.	1. Use una mejor señal de música. 2. Ajuste el volumen.
Distorsión del sonido	1. Volumen muy alto. 2. La bocina podría estar dañada.	1. Baje el volumen. 2. Si la bocina está dañada, repárela o rempácela.
No funciona el Karaoke	1. La toma del micrófono no está completamente insertada. 2. El interruptor del micrófono no está encendido. 3. El botón de volumen del micrófono está en la posición más baja.	1. Enchufe el micrófono correctamente en la toma. 2. Encienda el interruptor del micrófono. 3. Ajuste correctamente el volumen del micrófono.
No se reproduce MP3	1. El formato de audio del dispositivo U es incorrecto. 2. El manejo inadecuado ha causado un desorden de procesamiento. 3. El dispositivo USB está desconectado.	1. Convierte el formato de audio a formato Mp3. 2. Reinicie el equipo. 3. Inserte correctamente el dispositivo USB.

Transmisión Bluetooth Inalámbrica:

- Bluetooth Integrado para Transmisión Inalámbrica de Música
- Emparejamiento sencillo y sin complicaciones
- Funciona con Todos los Dispositivos Actuales Más Recientes
Teléfonos Inteligentes, Tabletas, Ordenadores Portátiles, Computadoras, etc.
- Bluetooth Inalámbrico Versión: 4.2
- Nombre de la Red Bluetooth Inalámbrica: 'PYLEUSA'
- Alcance Inalámbrico: Hasta 32 pies

Qué hay en la Caja:

- Bocina con Sistema PA
- Control Remoto
- Adaptador de Corriente
- Micrófono Alámbrico



WARNING:

Este producto puede exponerle a un químico o grupo de químicos, que pueden incluir "Plomo y compuestos de plomo," conocidos en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Características:

- Sistema True Wireless Stereo
- Sistema de Bocina Portátil
- Bocina Tipo Altavoz con Sistema PA de Gran Potencia
- Capacidad de Transmisión Inalámbrica de Música por Bluetooth
- Luces LED Multicolor Intermitentes para Fiestas
- Batería Recargable Integrada
- Radio FM con Pantalla LED Digital
- Conecte y Transmita Audio desde Dispositivos Externos
- Conector de Entrada Aux (3.5mm) Jack
- Lector de Memorias USB
- Lector de Tarjetas Micro SD
- Entrada de Micrófono de 6.5mm
- Indicadores Luminosos LED de Nivel de Batería
- Función de Grabar
- Función de Prioridad del Micrófono
- Reguladores de Ajuste de Graves y Agudos
- Diseño de Carcasa Moldeada Resistente y Duradera
- Cómodo Mecanismo de desplazamiento con ruedas
- Para Uso en Interiores/Exteriores



Especificaciones técnicas:

- Material de Construcción: Polipropileno (PP)
- Potencia Máxima de Salida: 400 Watt Máx.
- Sistema de Sonido: Subwoofer de 8 pulgadas + Tweeter de 1 pulgada
- Impedancia: 3.6 Ohm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz-16KHz
- Tipo de Interfaz USB: 2.0
- Compatible con Archivos de Audio Digital: MP3
- Soporte Máximo de Memoria USB: 32GB
- Control Remoto de Pilas, Incluye 1 Pila de Botón CR-2025
- Duración de la Batería: Hasta 3 Horas (Tiempo de Carga: Aprox. 5 horas)
- Batería Recargable: 3.7V, 3600mAh - 13.32 Wh
- Fuente de Alimentación: 120/240V, Intercambiable (Adaptador de Corriente 5V,2A)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 9.3 x 7.8 x 14.3 -pulgadas/ 23,6 x 19,8 x 36,3 cm

PPHP1042B

Características:

- Sistema True Wireless Stereo
- Sistema de Bocina Portátil
- Bocina Tipo Altavoz con Sistema PA de Gran Potencia
- Capacidad de Transmisión Inalámbrica de Música por Bluetooth
- Luces LED Multicolor Intermitentes para Fiestas
- Batería Recargable Integrada
- Radio FM con Pantalla LED Digital
- Conecte y Transmita Audio desde Dispositivos Externos
- Conector de Entrada Aux (3.5mm) Jack
- Lector de Memorias USB
- Lector de Tarjetas Micro SD
- Entrada de Micrófono de 6.5mm
- Indicadores Luminosos LED de Nivel de Batería
- Función de Grabar
- Función de Prioridad del Micrófono
- Regulador de Eco del Micrófono
- Reguladores de Ajuste de Graves y Agudos
- Diseño de Carcasa Moldeada Resistente y Duradera
- Cómodo Mecanismo de desplazamiento con ruedas
- Para Uso en Interiores/Exteriores



Especificaciones técnicas:

- Material de Construcción: Polipropileno (PP)
- Potencia Máxima de Salida: 600 Watt Máx.
- Sistema de Sonido: Subwoofer de 10 pulgadas + Tweeter de 1 pulgada
- Impedancia: 3.6 Ohm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz-16KHz
- Tipo de Interfaz USB: 2.0
- Compatible con Archivos de Audio Digital: MP3
- Soporte Máximo de Memoria USB: 32GB
- Control Remoto de Pilas, Incluye 1 Pila de Botón CR-2025
- Duración de la Batería: Hasta 3.5 Horas (Tiempo de Carga: Aprox. 5 horas)
- Batería Recargable: 7.4V, 3600mAh - 26.64 Wh
- Fuente de Alimentación: 120/240V, Intercambiable (Adaptador de Corriente 9V,1.5A)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 11.6 x 8.4 x 17.9 -pulgadas/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm

PPHP1242B

Características:

- Sistema True Wireless Stereo
- Sistema de Bocina Portátil
- Bocina Tipo Altavoz con Sistema PA de Gran Potencia
- Capacidad de Transmisión Inalámbrica de Música por Bluetooth
- Luces LED Multicolor Intermitentes para Fiestas
- Batería Recargable Integrada
- Radio FM con Pantalla LED Digital
- Conecte y Transmita Audio desde Dispositivos Externos
- Conector de Entrada Aux (3.5mm) Jack
- Lector de Memorias USB
- Lector de Tarjetas Micro SD
- Entrada de Micrófono de 6.5mm
- Indicadores Luminosos LED de Nivel de Batería
- Función de Grabar
- Función de Prioridad del Micrófono
- Regulador de Eco del Micrófono
- Reguladores de Ajuste de Graves y Agudos
- Diseño de Carcasa Moldeada Resistente y Duradera
- Cómodo mecanismo de desplazamiento con ruedas
- Para Uso en Interiores/Exteriores



Especificaciones técnicas:

- Material de Construcción: Polipropileno (PP)
- Potencia Máxima de Salida: 800 Watt Máx.
- Sistema de Sonido: Subwoofer de 12 pulgadas + Tweeter de 1 pulgada
- Impedancia: 3.6 Ohm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz-16KHz
- Tipo de Interfaz USB: 2.0
- Compatible con Archivos de Audio Digital: MP3
- Soporte Máximo de Memoria USB: 32GB
- Control Remoto de Pilas, Incluye 1 Pila de Botón CR-2025
- Duración de la Batería: Hasta 3 Horas (Tiempo de Carga: Aprox. 5 horas)
- Batería Recargable: 7.4V, 3600mAh - 26.64Wh
- Fuente de Alimentación: 120/240V, Intercambiable (Adaptador de Corriente 9V,1.5A)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 13.6 x 9.9 x 20.7 -pulgadas/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Características:

- Sistema True Wireless Stereo
- Sistema de Bocina Portátil
- Bocina Tipo Altavoz con Sistema PA de Gran Potencia
- Capacidad de Transmisión Inalámbrica de Música por Bluetooth
- Luces LED Multicolor Intermitentes para Fiestas
- Batería Recargable Integrada
- Radio FM con Pantalla LED Digital
- Conecte y Transmita Audio desde Dispositivos Externos
- Conector de Entrada Aux (3.5mm) Jack
- Lector de Memorias USB
- Lector de Tarjetas Micro SD
- Entrada de Micrófono de 6.5mm
- Indicadores Luminosos LED de Nivel de Batería
- Función de Grabar
- Función de Prioridad del Micrófono
- Regulador de Eco del Micrófono
- Reguladores de Ajuste de Graves y Agudos
- Diseño de Carcasa Moldeada Resistente y Duradera
- Cómodo mecanismo de desplazamiento con ruedas
- Para Uso en Interiores/Exteriores



Especificaciones técnicas:

- Material de Construcción: Polipropileno (PP)
- Potencia Máxima de Salida: 1200 Watt Máx.
- Sistema de Sonido: Subwoofer de 15 pulgadas + Tweeter de 1 pulgada
- Impedancia: 3.6 Ohm
- Respuesta de Frecuencia: 40Hz-16KHz
- Tipo de Interfaz USB: 2.0
- Compatible con Archivos de Audio Digital: MP3
- Soporte Máximo de Memoria USB: 32GB
- Control Remoto de Pilas, Incluye 1 Pila de Botón CR-2025
- Duración de la Batería: Hasta 2.5 Horas (Tiempo de Carga: Aprox. 5 horas)
- Batería Recargable: 7.4V, 3600mAh - 26.64 Wh
- Fuente de Alimentación: 120/240V, Intercambiable (Adaptador de Corriente 5V,2A)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 17.8 x 13.3 x 27.4 -pulgadas/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Questionne? Problèmes?

Nous sommes là pour vous aider!

Téléphone: (1) 718-535-1800

PyleUSA.com/ContactUs



 **PYLE**
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B
Haut-parleur de sonorisation portable BT sans fil

Haut-parleur de karaoké portable et de karaoké
de fête avec batterie rechargeable intégrée, lumières
de fête clignotantes, lecteurs MP3 / USB / SD, radio FM

MANUEL D'UTILISATEUR

ATTENTION



1. NE PAS placer d'objets sur l'appareil, tels que des objets susceptibles de rayer l'appareil.



2. N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.



3. N'INSÉREZ PAS d'objets étrangers dans l'appareil



4. N'exposez PAS l'appareil à de puissants champs magnétiques ou électriques.



5. NE PAS utiliser l'appareil sous la pluie



6. Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales ou de votre distributeur pour l'élimination appropriée des produits électroniques.



7. NE PAS démonter l'équipement. Seul un technicien certifié doit effectuer la réparation.




8. L'appareil a des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS l'évent, l'appareil pourrait chauffer et une défaillance peut se produire en conséquence.

Une mauvaise manipulation pourrait causer des blessures à la personne, ce qui pourrait être mortel et pourrait également causer des dommages matériels.


PPHP842B FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Contrôle du volume principal
2. Indicateur LED de charge, couleur rouge pour le mode de charge, lumière éteinte en mode de charge complète
3. Contrôle du volume des basses
4. Contrôle du volume des aigus
5. Entrée jack AUX 3,5 mm
6. Contrôle du volume du microphone
7. Emplacement pour carte mémoire USB et carte Micro SD
8. Entrée micro jack 6,5 mm
9. Bouton de priorité du microphone: Lorsque vous lisez le fichier enregistré, maintenez la touche enfoncée pour supprimer l'enregistrement en cours.
10. Appuyez brièvement pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau brièvement pour enregistrer et lire l'enregistrement. Appuyez longuement pour lire les fichiers enregistrés, puis maintenez à nouveau enfoncé pour quitter l'enregistrement.
11. Prochain
12. Lecture/pause/appui et maintien pour la fonction TWS
13. Préalable
14. Appuyez brièvement pour choisir le mode/appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre la lumière
15. Écran d'affichage
16. Entrée DC 5V




PPHP1042B – PPHP1242B – PPHP1542B FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Interrupteur d'alimentation
2. Entrée jack AUX 3.5 mm
3. Contrôle du volume des basses
4. Contrôle du volume des aigus
5. Contrôle du volume de l'écho
6. Contrôle du volume du microphone
7. Indicateur LED de charge, couleur rouge pour le mode de charge, lumière éteinte en mode de charge complète
8. Entrée CC 9V
9. Entrée micro jack 6.5 mm
10. Écran d'affichage
11. Appuyez brièvement pour choisir le mode
12. Préalable
13. Prochain
14. Contrôle du volume des aigus
15. Appuyez brièvement pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau brièvement pour enregistrer et lire l'enregistrement. Appuyez longuement pour lire les fichiers enregistrés, puis maintenez à nouveau enfoncé pour quitter l'enregistrement.
16. Bouton de priorité du microphone: Lorsque vous lisez le fichier enregistré, maintenez la touche enfoncée pour supprimer l'enregistrement en cours.
17. Emplacement pour carte mémoire USB et carte Micro SD.



FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Mise sous tension: Permet d'allumer et d'éteindre le lecteur MP3
2. MODE: Utilisé pour changer le réseau sans fil/radio AUX/USB/BT
3. Bouton de mise en sourdine
4. Bouton Lecture/Arrêt en mode Mp3, fonction de balayage en mode FM
5. Chanson suivante à partir de la carte mémoire USB/Micro SD, chaîne suivante à partir du mode FM
6. Chanson précédente à partir d'une carte mémoire USB
7. Effet d'égalisation
8. Augmenter le volume du haut-parleur
9. Choisissez directement le numéro de la chanson
10. Choisissez directement le signal USB
11. Baissez le volume de la musique
12. Répéter la chanson



FONCTION TWS

Pour améliorer l'effet sonore, notre appareil dispose d'une fonction TWS comme suit:

Étape 1: Activez le mode BT sur votre appareil et connectez l'appareil

Étape 2: Appuyez sur chaque bouton « TWS » du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes et vous verrez « ON » à l'écran, l'appareil commencera à se connecter automatiquement à l'autre appareil, vous pouvez maintenant profiter de votre son stéréo et régler le volume d'un appareil et cela affectera l'autre appareil.

Remarqu:

1. Après la connexion, appuyez à nouveau sur l'un des boutons « TWS » du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes, vous verrez « OFF » à l'écran, déconnectez TWS de l'appareil.

DÉPANNAGE

Échec	Possible Cause	Solution
Pas de son	1. Il n'y a pas de source sonore d'entrée. 2. Le volume est trop faible.	1. Utilisez un meilleur signal musical. 2. Réglez le volume.
Distorsion du son	1. Volume trop élevé. 2. Le haut-parleur est peut-être endommagé	1. Baissez le volume. 2. Si le haut-parleur est endommagé, réparez-le ou le remplacer.
Ce n'est pas le cas du karaoké Usine	1. La prise du microphone n'est pas complètement insérée. 2. L'interrupteur du microphone n'est pas allumé. 3. Le bouton de volume du microphone est très faible.	1. Insérez correctement la prise microphone. 2. Allumez l'interrupteur du microphone. 3. Réglez le volume du microphone
Le MP3 ne fonctionne pas Joue	1. Le format audio du disque U est incorrect. 2. Une mauvaise utilisation a causé un décalage dans le processus. 3. La clé USB est déconnectée.	1. Convertissez le format audio en Mp3. 2. Redémarrez votre ordinateur. 3. Insérez correctement la clé USB.

Transmission BT sans fil :

- BT intégré pour la diffusion de musique sans fil
- Appairage simple et sans tracas
- Fonctionne avec tous les appareils les plus récents d'aujourd'hui (Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.)
- Version sans fil BT: 4.2
- Nom du réseau BT sans fil: 'PYLEUSA'
- Portée sans fil: jusqu'à 32 pi.

Qu'y a-t-il dans la boîte:

- Système de haut-parleurs de sonorisation
- Télécommande
- Adaptateur secteur
- Microphone filaire



WARNING:

Ce produit peut vous exposer à un produit chimique ou un groupe de produits chimiques, pouvant inclure le « Plomb et les composés de plomb », connus dans l'État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Caractéristiques:

- Véritable système stéréo sans fil
- Système de haut-parleurs portatif
- Style de haut-parleur de sonorisation haute puissance
- Capacité de diffusion de musique sans fil BT
- Lumières de fête LED clignotantes automatiques multicolores
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique à DEL
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
- Prise d'entrée auxiliaire (3.5 mm)
- Lecteur de mémoire USB
- Lecteur MicroSD
- Entrée microphone 6.5 mm
- Voyants lumineux de niveau de batterie à LED
- Fonction d'enregistrement
- Fonction de priorité du microphone
- Contrôle du volume des basses et des aigus
- Conception d'armoire moulée robuste et durable
- Poignée de transport extensible sur mesure
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Spécifications techniques:

- Matériau en polypropylène (PP)
- Puissance de sortie maximale: 400 watts max.
- Système audio: 2 caissons de basses de 8 pouces + tweeter de 1 po
- Impédance: 3.6 Ohm
- Réponse en fréquence: 40 Hz-16 kHz
- Type d'interface USB: 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques: MP3
- Prise en charge maximale de l'USB: 32 Go
- Télécommande à piles, 1 pile bouton CR-2025 (incluse)
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 3 heures (temps de charge: env. 5 heures)
- Batterie rechargeable: 3.7, 3600 mAh – 13.32 Wh
- Alimentation: 120/240 V, commutable (adaptateur secteur 5 V/2 A)
- Dimensions (L x l x H): 9,3" x 7,8" x 14,3" pouces/ 23,6 x 19,8 x 36,3 cm

PPHP1042B

Caractéristiques:

- Véritable système stéréo sans fil
- Système de haut-parleurs portatif
- Style de haut-parleur de sonorisation haute puissance
- Capacité de diffusion de musique sans fil BT
- Lumières de fête LED clignotantes automatiques multicolores
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique à DEL
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
- Prise d'entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Lecteur de mémoire USB
- Lecteur MicroSD
- Entrée microphone 6,5 mm
- Voyants lumineux de niveau de batterie à LED
- Fonction d'enregistrement
- Fonction de priorité du microphone
- Contrôle du volume des basses et des aigus
- Conception d'armoire moulée robuste et durable
- Poignée de transport extensible sur mesure
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Spécifications techniques:

- Matériau en polypropylène (PP)
- Puissance de sortie maximale: 600 watts max.
- Système audio: 2 caissons de basses de 10 pouces + tweeter de 1 po
- Impédance: 3.6 Ohm
- Réponse en fréquence: 40 Hz-16 kHz
- Type d'interface USB: 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques: MP3
- Prise en charge maximale de l'USB: 32 Go
- Télécommande à piles, 1 pile bouton CR-2025 (incluse)
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 3.5 heures (temps de charge: environ 5 heures)
- Batterie rechargeable: 3.7, 3600 mAh – 13.32 Wh
- Alimentation: 120/240 V, commutable (adaptateur secteur 9 V/1.5 A)
- Dimensions (L x l x H): 11.6" x 8.4" x 17.9" pouces/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm

PPHP1242B

Caractéristiques:

- Véritable système stéréo sans fil
- Système de haut-parleurs portatif
- Style de haut-parleur de sonorisation haute puissance
- Capacité de diffusion de musique sans fil BT
- Lumières de fête LED clignotantes automatiques multicolores
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique à DEL
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
- Prise d'entrée auxiliaire (3.5 mm)
- Lecteur de mémoire USB
- Lecteur MicroSD
- Entrée microphone 6.5 mm
- Voyants lumineux de niveau de batterie à LED
- Fonction d'enregistrement
- Fonction de priorité du microphone
- Contrôle du volume des basses et des aigus
- Conception d'armoire moulée robuste et durable
- Poignée de transport extensible sur mesure
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Spécifications techniques:

- Matériau en polypropylène (PP)
- Puissance de sortie maximale: 400 watts max.
- Système audio: 2 caissons de basses de 8 pouces + tweeter de 1 po
- Impédance: 3.6 Ohm
- Réponse en fréquence: 40 Hz-16 kHz
- Type d'interface USB: 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques: MP3
- Prise en charge maximale de l'USB: 32 Go
- Télécommande à piles, 1 pile bouton CR-2025 (incluse)
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 3 heures (temps de charge: env. 5 heures)
- Batterie rechargeable: 3.7, 3600 mAh – 13.32 Wh
- Alimentation: 120/240 V, commutable (adaptateur secteur 5 V/2 A)
- Dimensions (L x l x H): 13.6" x 9.9" x 20.7" pouces/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Caractéristiques:

- Véritable système stéréo sans fil
- Système de haut-parleurs portatif
- Style de haut-parleur de sonorisation haute puissance
- Capacité de diffusion de musique sans fil BT
- Lumières de fête LED clignotantes automatiques multicolores
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique à DEL
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
- Prise d'entrée auxiliaire (3.5 mm)
- Lecteur de mémoire USB
- Lecteur MicroSD
- Entrée microphone 6.5 mm
- Voyants lumineux de niveau de batterie à LED
- Fonction d'enregistrement
- Fonction de priorité du microphone
- Contrôle du volume des basses et des aigus
- Conception d'armoire moulée robuste et durable
- Poignée de transport extensible sur mesure
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Spécifications techniques:

- Matériau en polypropylène (PP)
- Puissance de sortie maximale: 1200 watts max.
- Système audio: 2 caissons de basses de 15 pouces + tweeter de 1 pouce
- Impédance: 3.6 Ohm
- Réponse en fréquence: 40 Hz-16 kHz
- Type d'interface USB: 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques: MP3
- Prise en charge maximale de l'USB: 32 Go
- Télécommande à piles, 1 pile bouton CR-2025 (incluse)
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 3.5 heures (temps de charge: environ 5 heures)
- Batterie rechargeable: 3.7, 3600 mAh – 13.32 Wh
- Alimentation: 120/240 V, commutable (adaptateur secteur 9 V/1.5 A)
- Dimensions (L x l x H): 17.8" x 13.3" x 27.4" pouces/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Domande? Dubbi?

Siamo qui per aiutarti!
Téléfon: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Altoparlante portatile wireless BT

Sistema audio portatile per feste PA e Karaoke
con batteria ricaricabile incorporata, luci lampeggianti per feste,
radio MP3/USB/FM

MANUALE UTENTE

ATTENZIONE



1. NON appoggiare oggetti sul dispositivo, perché potrebbero graffiarlo.



2. NON esporre il dispositivo ad ambienti sporchi o polverosi.



3. NON inserire oggetti estranei nel dispositivo.



4. NON esporre il dispositivo a forti correnti magnetiche o elettriche.



5. NON utilizzare il dispositivo sotto la pioggia



6. Per un corretto smaltimento dei prodotti elettronici, rivolgersi alle autorità locali o ai rivenditori autorizzati.



7. NON smontare il dispositivo. La riparazione deve essere eseguita solo da un tecnico di assistenza certificato.




8. Il dispositivo è dotato di aperture per la dispersione del calore. NON bloccare la ventilazione del dispositivo, perché il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e quindi funzionare male.

L'uso illegale può causare lesioni personali, che potrebbero essere fatali, e può causare danni alle cose.


FUNZIONI DELLA SCHEDA DI CONTROLLO MODELLO PPHP842B

1. Controllo del volume principale/cambio di alimentazione
2. Indicatore LED di carica: la luce rossa indica la modalità di carica, la luce spenta indica carica completa
3. Manopola di controllo del volume dei bassi
4. Manopola di controllo del volume degli alti
5. Jack di ingresso AUX da 3,5 mm
6. Manopola di controllo del volume del microfono
7. Slot per schede di memoria USB e Micro SD
8. Jack di ingresso per microfono da 6,5 mm
9. Pulsante di priorità del microfono:
10. Durante la riproduzione di un file registrato, tenere premuto per cancellare la registrazione corrente. Premere brevemente per avviare la registrazione e premere nuovamente per salvarla e riprodurla. Tenere premuto per riprodurre le registrazioni e tenere premuto di nuovo per uscire dalla registrazione.
11. Successivo
12. Riproduzione/Pausa/Tenere premuto per la funzione TWS
13. Precedente
14. Premere brevemente per scegliere la modalità/tenere premuto per accendere/spegnere la luce
15. Schermata del display
16. Presa di ingresso da 5 V CC




FUNZIONI DELLA SCHEDA DI CONTROLLO PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

1. Controllo del volume principale/cambio di alimentazione
2. Jack di ingresso AUX da 3,5 mm
3. Manopola di regolazione del volume dei bassi
4. Manopola di regolazione del volume degli alti
5. Manopola di controllo dell'eco
6. Manopola di controllo del volume del microfono
7. Indicatore LED di carica: la luce rossa indica la modalità di carica, la luce spenta indica carica completa
8. Jack di ingresso DC 9V
9. Jack per ingresso microfono da 6,5 mm
10. Schermo del display
11. Premere brevemente per scegliere la modalità/tenere premuto per accendere/spegnere la luce
12. Precedente
13. Riproduzione/Pausa/tenere premuto per la funzione TWS
14. Successivo
15. Premere brevemente per avviare la registrazione e premere nuovamente per salvarla e riprodurla.
Tenere premuto per riprodurre la registrazione e tenere premuto di nuovo per uscire dalla registrazione.
16. Pulsante di priorità del microfono.
Durante la riproduzione della registrazione, tenere premuto per cancellare la registrazione corrente.
17. Slot per schede di memoria USB e Micro SD



FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1. Alimentazione: Utilizzato per accendere e spegnere il lettore MP3.
2. MODO: Consente di commutare le modalità AUX/USB/BT senza fili/Radio
3. Pulsante Modalità Silenziosa / Muto
4. Riproduzione/Pausa
5. Canzone successiva su USB
6. Canzone precedente su USB
7. Soluzione EQ
8. Alzare il volume
9. Scegliere il numero del brano
10. Scegliere la sorgente USB
11. Abbassare il volume
12. Ripetizione del brano



FUNZIONE TWS

Per aumentare l'effetto sonoro, la nostra unità offre la funzione TWS come segue:

Fase-1: Attivare la modalità BT sul dispositivo e collegare l'apparecchio.

Fase-2: Tenere premuto il pulsante "TWS" di ogni scheda di controllo per più di 3 secondi. Sul display apparirà la scritta "ON", e l'unità si conatterà automaticamente. Ora potrete godere di un suono stereo e regolando il volume su un'unità si adeguerà anche l'altra.

Nota: 1. Dopo il collegamento, tenere premuto uno dei pulsanti della scheda di controllo "TWS" per più di 3 secondi, sul display apparirà la scritta "OFF", che indica la disconnessione dell'unità in modalità TWS.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E AVVERTENZE

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Nessun suono	1. Nessuna sorgente sonora in ingresso. 2. Il volume è troppo basso.	1. Utilizzare un segnale musicale migliore. 2. Regolare il volume.
Distor- sione del suono	1. Volume troppo alto. 2. L'altoparlante potrebbe essere danneggiato	1. Baissez le volume. 2. Si le haut-parleur est endommagé, réparez-le ou le remplacer.
Il karaoke non funziona	1. La spina del microfono non è completamente inserita. 2. L'interruttore del microfono non è acceso. 3. La manopola del volume del microfono è troppo bassa.	1. Insérez correctement la prise microphone. 2. Allumez l'interrupteur du microphone. 3. Réglez le volume du microphone
Non riproduce Mp3	1. Il formato audio del disco U non è corretto. 2. Un'operazione non corretta ha causato un'alterazione del processo. 3. Il disco USB è scollegato.	1. Convertissez le format audio en Mp3. 2. Redémarrez votre ordinateur. 3. Insérez correctement la clé USB.

Streaming BT wireless:

- BT integrato per lo streaming musicale senza fili
- Accoppiamento facile e veloce
- Funziona con tutti i più recenti dispositivi odierni
- Smartphone, tablet, laptop, computer, ecc.
- Versione BT wireless: 4.2
- Nome della rete wireless BT: 'PYLEUSA'
- Portata wireless: Fino a 32'ft. (975,3 cm)

Cosa c'è nella confezione:

- Sistema di altoparlanti PA
- Telecomando
- Adattatore per l'alimentazione
- Microfono con cavo



ATTENZIONE!

Questo prodotto può esporre ad una sostanza chimica o a un gruppo di sostanze chimiche, che possono includere "piombo e composti di piombo", che nello stato della California sono noti per causare cancro, difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Caratteristiche:

- Sistema True Wireless Stereo senza fili
- Sistema di altoparlanti portatile
- Altoparlante PA ad alta potenza
- Possibilità di streaming musicale wireless BT
- Luci LED lampeggianti multicolore adatte per le feste
- Batteria ricaricabile incorporata
- Radio FM con display digitale a LED
- Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
- Ingresso Aux (3,5 mm)
- Lettore di memoria flash USB
- Lettore di schede Micro SD
- Ingresso microfono da 6,5 mm
- Indicatori luminosi a LED del livello della batteria
- Funzione di registrazione
- Funzione di priorità del microfono
- Manopole di regolazione dei bassi e degli alti
- Design robusto e durevole
- Comodo carrello con ruote
- Per uso interno/esterno



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Polipropilene (PP)
- Potenza massima: 400 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 8 pollici + Tweeter da 1 pollice
- Impedenza: 3,6 Ohm
- Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto file audio digitali: MP3
- Memoria massima USB supportata: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 3 ore (tempo di ricarica: circa 5 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 3600 mAh - 13,32Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (adattatore di alimentazione 5V/2A)
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 9,3" x 7,8" x 14,3" pollici/ 23,6 x 19,8 x 36,3 cm

PPHP1024B

Caratteristiche:

- Sistema True Wireless Stereo senza fili
- Sistema di altoparlanti portatile
- Altoparlante PA ad alta potenza
- Possibilità di streaming musicale wireless BT
- Luci LED lampeggianti multicolore adatte per le feste
- Batteria ricaricabile incorporata
- Radio FM con display digitale a LED
- Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
- Ingresso Aux (3,5 mm)
- Lettore di memoria flash USB
- Lettore di schede Micro SD
- Ingresso microfono da 6,5 mm
- Indicatori luminosi a LED del livello della batteria
- Funzione di registrazione
- Funzione di priorità del microfono
- Manopola di regolazione dell'eco del microfono
- Manopole di regolazione dei bassi e degli alti
- Design robusto e durevole
- Comodo carrello con ruote
- Per uso interno/esterno



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Polipropilene (PP)
- Potenza massima: 600 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 10 pollici + Tweeter da 1 pollice
- Impedenza: 3,6 Ohm
- Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto file audio digitali: MP3
- Memoria massima USB supportata: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 3.5 ore (tempo di ricarica: circa 5 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 3600 mAh - 26.64Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (adattatore di alimentazione 9V/1.5A)
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 11.6" x 8.4" x 17.9" pollici/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm

PPHP1242B

Caratteristiche:

- Sistema True Wireless Stereo senza fili
- Sistema di altoparlanti portatile
- Altoparlante PA ad alta potenza
- Possibilità di streaming musicale wireless BT
- Luci LED lampeggianti multicolore adatte per le feste
- Batteria ricaricabile incorporata
- Radio FM con display digitale a LED
- Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
- Ingresso Aux (3,5 mm)
- Lettore di memoria flash USB
- Lettore di schede Micro SD
- Ingresso microfono da 6,5 mm
- Indicatori luminosi a LED del livello della batteria
- Funzione di registrazione
- Funzione di priorità del microfono
- Manopola di regolazione dell'eco del microfono
- Manopole di regolazione dei bassi e degli alti
- Design robusto e durevole
- Comodo carrello con ruote
- Per uso interno/esterno



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Polipropilene (PP)
- Potenza massima: 800 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 12 pollici + Tweeter da 1 pollice
- Impedenza: 3,6 Ohm
- Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto file audio digitali: MP3
- Memoria massima USB supportata: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 3 ore (tempo di ricarica: circa 5 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 3600 mAh - 26.64Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (adattatore di alimentazione 9V/1.5A)
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 13.6" x 9.9" x 20.7" pollici/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Caratteristiche:

- Sistema True Wireless Stereo senza fili
- Sistema di altoparlanti portatile
- Altoparlante PA ad alta potenza
- Possibilità di streaming musicale wireless BT
- Luci LED lampeggianti multicolore adatte per le feste
- Batteria ricaricabile incorporata
- Radio FM con display digitale a LED
- Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
- Ingresso Aux (3,5 mm)
- Lettore di memoria flash USB
- Lettore di schede Micro SD
- Ingresso microfono da 6,5 mm
- Indicatori luminosi a LED del livello della batteria
- Funzione di registrazione
- Funzione di priorità del microfono
- Manopola di regolazione dell'eco del microfono
- Manopole di regolazione dei bassi e degli alti
- Design robusto e durevole
- Comodo carrello con ruote
- Per uso interno/esterno



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Polipropilene (PP)
- Potenza massima: 1200 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 15 pollici + Tweeter da 1 pollice
- Impedenza: 3,6 Ohm
- Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto file audio digitali: MP3
- Memoria massima USB supportata: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 2.5 ore (tempo di ricarica: circa 5 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 3600 mAh - 26.64Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (adattatore di alimentazione 9V/1.5A)
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 17.8" x 13.3" x 27.4" pollici/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Haben Sie irgendwelche Fragen, Probleme?

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!

Telefon: (1) 718-535-1800

PyleUSA.com/ContactUs



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Tragbarer drahtloser BT-Lautsprecher

Tragbarer PA-Lautsprecher mit Karaoke-Option mit
eingebautem Akku, Blinklicht, MP3/USB/ / FM-Radio

BENUTZERHANDBUCH

WARNUNG



1. Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, da sie es zerkratzen könnten.



2. Setzen Sie das Gerät NICHT in einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus.



3. Stecken Sie KEINE Gegenstände in das Gerät.



4. Setzen Sie das Gerät KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.



5. Verwenden Sie das Gerät NICHT im Regen.



6. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um sicherzustellen, dass elektronische Produkte ordnungsgemäß entsorgt werden.



7. Nehmen Sie das Gerät NICHT auseinander. Reparaturen sollten nur von einem zertifizierten Techniker durchgeführt werden.




8. Das Gerät verfügt über Wärmeabgabeöffnungen. Blockieren Sie NICHT die Belüftung des Geräts, da dies zu einer Überhitzung und Fehlfunktion des Geräts führen kann.

Unerlaubter Betrieb kann zu Verletzungen oder Tod und zu Sachschäden führen.


FUNKCJE PANELU STEROWANIA PPHP842B

1. Hauptlautstärkeregler / Netzschalter
2. Lade-LED-Anzeige, rote Farbe zeigt den Lademodus an, ausgeschaltetes Licht zeigt den vollständig geladenen Modus an.
3. Der Regler für die Basslautstärke
4. Regler für die Lautstärke der Höhen
5. 3,5MM AUX-Eingangsbuchse
6. Mikrofon-Lautstärkeregler
7. USB- und Micro-SD-Speicherkartenanschluss
8. Mikrofoneingangsbuchse 6,5 mm
9. Mikrofonprioritätstaste :
10. Halten Sie diese Taste während der Wiedergabe einer aufgenommenen Datei gedrückt, um die aktuelle Aufnahme zu löschen. Drücken Sie kurz die Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie erneut kurz die Taste, um die Aufnahme zu speichern und wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt, um die aufgenommenen Dateien wiederzugeben, und halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.
11. Weiter
12. Wiedergabe/Pause/Pause für die TWS-Funktion
13. Zurück
14. Kurz drücken, um den Modus zu wählen/lang drücken, um das Licht ein-/auszuschalten
15. Anzeigebildschirm
16. DC 5V Eingangsbuchse




PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B BEDIENFELDFUNKTIONEN

1. Hauptlautstärkeregler/Netzschalter
2. 3,5MM AUX-Eingangsbuchse
3. Lautstärkeregler für Bässe
4. Lautstärkeregler für die Höhen 5.
5. Echoregler
6. Lautstärkeregler für Mikrofon
7. Lade-LED-Anzeige, rot zeigt den Lademodus an, aus zeigt den vollständig geladenen Modus an
8. 9V DC Eingangsbuchse
9. 6,5 mm Mikrofoneingangsbuchse
10. Display-Anzeige
11. kurzes Drücken zur Auswahl des Modus
12. Vorherige
13. Play/Pause/Lang drücken für TWS-Funktion
14. Weiter
15. kurz drücken, um die Aufnahme zu starten, dann erneut kurz drücken, um die Aufnahme zu speichern und wiederzugeben. Gedrückt halten, um die Aufnahme wiederzugeben, dann erneut gedrückt halten, um die Aufnahme zu beenden.
16. Mikrofonprioritätstaste.
Halten Sie die Taste während der Wiedergabe einer aufgenommenen Datei gedrückt, um die aktuelle Aufnahme zu löschen.
17. USB-Buchse und Micro-SD-Speicherkartensteckplatz



FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

- 1.Power:** Schaltet den MP3-Player ein und aus.
- 2.MODE:** Schaltet zwischen den Modi AUX/USB/BT und Wireless Radio um.
- 3.Mute-Taste
- 4.Play/Stop-Taste
- 5.Nächster Titel auf USB
6. Vorheriger Titel auf USB
7. EQ-Lösung
8. Lautstärke erhöhen
9. Direkte Auswahl der Titelnummer
10. Direkte Auswahl des USB-Signals
11. Lautstärke vermindern
12. Titel wiederholen



TWS-FUNKTION

Um den Klangeffekt zu verbessern, bietet unser Gerät die TWS-Funktion wie folgt:

Schritt 1: Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus an Ihrem Gerät und verbinden Sie Ihr Gerät.

Schritt 2: Drücken und halten Sie jede "TWS"-Taste auf dem Bedienfeld mehr als 3 Mal, und "ON" wird auf dem Bildschirm angezeigt, das Gerät wird automatisch beginnen, das andere Gerät zu verbinden, jetzt können Sie Stereo-Sound genießen, und die Lautstärkeregelung von einem Gerät wird das andere Gerät beeinflussen.

Achtung! 1. Nach der Verbindung halten Sie eine der "TWS"-Tasten auf dem Bedienfeld erneut länger als 3 Sekunden gedrückt, woraufhin auf dem Display "OFF" erscheint und die TWS vom Gerät getrennt wird.

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG DES PROBLEMS
Kein Ton	1. die Tonquelle fehlt. 2. die Lautstärke zu niedrig ist.	1. ein besseres Musiksinal verwenden. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein.
Klangverzerrung	1. Lautstärke zu hoch. 2. Lautsprecher kann beschädigt sein.	1. verringern Sie die Lautstärke. 2. wenn der Lautsprecher beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie ihn.
Karaoke funktioniert nicht	1. Der Mikrofonstecker ist nicht vollständig eingesteckt. 2. Der Mikrofonsschalter ist nicht eingeschaltet. 3. der Lautstärkereglern des Mikrofons in der niedrigsten Position steht.	1. Stecken Sie das Mikrofon richtig in die Steckdose. 2. Schalten Sie den Mikrofonsschalter ein. 3. Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons selbst ein.
MP3 wird nicht abgespielt	1. Das Audioformat auf dem U-Laufwerk ist falsch. 2. Eine Fehlbedienung hat den Vorgang unterbrochen. 3. Das USB-Laufwerk ist nicht angeschlossen.	1. Konvertieren Sie das Audioformat in das Mp3-Format. 2. Starten Sie das Gerät neu. 3. Stecken Sie das USB-Laufwerk richtig ein.

Drahtloses Bluetooth-Streaming :

- Integriertes BT-Modul für kabelloses Musikstreaming
- Einfaches, problemloses Pairing
- Funktioniert mit allen aktuellen Geräten
- Smartphones, Tablets, Laptops, Computer usw.
- Kabellose BT-Version: 4.1
- BT-Wireless-Netzwerkname: PYLEUSA
- Drahtlose Reichweite: bis zu 32 Fuß

Was ist im Set enthalten?

- PA-Lautsprechersystem
- Fernsteuerung
- Netzgerät
- Verkabeltes Mikrofon



ATTENZIONE!

Dieses Produkt kann Sie einem chemischen Stoff oder einer Gruppe von Stoffen aussetzen, einschließlich „Blei und Bleiverbindungen“, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsfehlerverursachend oder reproduktionsschädigend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Merkmale:

- Drahtloses Stereosystem
- Tragbares Lautsprechersystem
- Leistungsstarker PA-Lautsprecher
- Kabelloses Musikstreaming über BT
- Mehrfarbig blinkende LED-Partyleuchten
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- FM-Radio mit digitaler LED-Anzeige
- Anschluss und Übertragung von Audiosignalen von externen Geräten - Hilfeingang (3,5 mm)
- USB-Flash-Laufwerk
- Micro-SD-Kartenleser
- 6,5 mm Mikrofoneingang
- LED-Anzeigen für den Batteriestand
- Aufnahmefunktion
- Mikrofon-Prioritätsfunktion
- Bass- und Höhenregler
- Robuste, langlebige Gehäusekonstruktion
- Bequemer Trolley und Räder
- Verwendung im Innen-/Außenbereich

Technische Daten :

- Baumaterial: Polypropylen (PP)
- Maximale Ausgangsleistung: 400 Watt
- Soundsystem: 8-Zoll-Subwoofer + 1-Zoll-Hochtöner
- Impedanz: 3,6 Ohm
- Frequenzgang: 40Hz-16KHz
- USB-Schnittstellentyp: 2.0
- Unterstützung für digitale Audiodateien: MP3
- Maximale USB-Flash-Speicherkapazität: 32 GB
- Batteriebetriebene Fernbedienung, 1 Knopfzellenbatterie CR-2025 (mitgeliefert)
- Batterielebensdauer: bis zu 3 Stunden (Ladezeit: ca. 5 Stunden)
- Akku: 3,7 V, 3600 mAh - 13,32 Wh
- Stromversorgung: 120/240V, umschaltbar (5V/2A Adapter)
- Produktabmessungen (L x B x H): 9,3" x 7,8" x 14,3" Zoll/ 23,6 x 19,8 x 36,3 cm



PPHP1024B

Merkmale:

- Drahtloses Stereosystem
- Tragbares Lautsprechersystem
- Leistungsstarker PA-Lautsprecher
- Kabelloses Musikstreaming über BT
- Mehrfarbig blinkende LED-Partyleuchten
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- FM-Radio mit digitaler LED-Anzeige
- Anschluss und Übertragung von Audiosignalen von externen Geräten - Hilfeingang (3,5 mm)
- USB-Flash-Laufwerk
- Micro-SD-Kartenleser
- 6,5 mm Mikrofoneingang
- LED-Anzeigen für den Batteriestand
- Aufnahmefunktion
- Mikrofon-Prioritätsfunktion
- Mikrofon-Echoregler
- Bass- und Höhenregler
- Robustes, langlebiges, geformtes Gehäuse
- Praktischer Trolley und Räder
- Für den Innen-/Außenbereich geeignet



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Polipropilene (PP)
- Potenza massima: 600 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 10 pollici + Tweeter da 1 pollice
- Impedenza: 3,6 Ohm
- Risposta in frequenza: 40Hz-16KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto file audio digitali: MP3
- Memoria massima USB supportata: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 3.5 ore (tempo di ricarica: circa 5 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 3600 mAh - 26.64Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (adattatore di alimentazione 9V/1.5A)
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 11.6" x 8.4" x 17.9" Zoll/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm

PPHP1242B

Merkmale:

- Drahtloses Stereosystem
- Tragbares Lautsprechersystem
- Leistungsstarker PA-Lautsprecher
- Kabelloses Musikstreaming über BT
- Mehrfarbig blinkende LED-Partyleuchten
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- FM-Radio mit digitaler LED-Anzeige
- Anschluss und Streaming von Audio von externen Geräten
- Hilfeingangsbuchse (3,5 mm)
- USB-Flash-Laufwerk
- Micro-SD-Kartenleser
- 6,5-mm-Mikrofoneingang
- LED-Anzeige für den Batteriestand
- Aufnahmefunktion
- Mikrofon-Prioritätsfunktion
- Mikrofon-Echoregler
- Bass- und Höhenregler
- Robuste, langlebige Gehäusekonstruktion
- Bequemer Trolley und Räder
- Einsatz im Innen-/Außenbereich



Technische Daten:

- Baumaterial: Polypropylen (PP)
- Maximale Ausgangsleistung: 800 Watt
- Klangsystem: 12-Zoll-Subwoofer + 1-Zoll-Hochtöner
- Impedanz: 3,6 Ohm
- Frequenzgang: 40Hz-16KHz
- USB-Schnittstellentyp: 2.0
- Unterstützt digitale Audiodateien: MP3
- Maximale USB-Flash-Speicherkapazität: 32 GB
- Batteriebetriebene Fernbedienung, 1 Knopfzellenbatterie CR-2025 (mitgeliefert)
- Batterielebensdauer: bis zu 3 Stunden (Ladezeit: ca. 5 Stunden)
- Akku: 7,4 V, 3600 mAh - 26,64 Wh
- Stromversorgung: 1 20/240 V, umschaltbar (9 V/1,5 A Adapter)
- Produktabmessungen (L x B x H): 13.6" x 9.9" x 20.7" Zoll/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Merkmale:

- Kabelloses Stereosystem
- Tragbares Lautsprechersystem
- PA-Lautsprecher mit hoher Leistung
- Kabelloses Musikstreaming über BT
- Mehrfarbig blinkende LED-Partyleuchten
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- FM-Radio mit digitaler LED-Anzeige
- Anschluss und Streaming von Audio von externen Geräten
- Hilfeingangsbuchse (3,5 mm)
- USB-Flash-Laufwerk
- Micro-SD-Kartenleser
- 6,5-mm-Mikrofoneingang
- LED-Anzeigen für den Batteriestand
- Mikrofon-Prioritätsfunktion
- Mikrofon-Echoregler
- Bass- und Höhenregler
- Robuste, langlebige Gehäusekonstruktion
- Bequemer Trolley und Räder
- Einsatz im Innen-/Außenbereich



Technische Daten:

- Baumaterial: Polypropylen (PP)
- Maximale Ausgangsleistung: 1.200 Watt max
- Audio-System: 1 x 5-Zoll-Subwoofer + 1 x Hochtöner
- Impedanz: 3,6 Ohm
- Frequenzgang: 40Hz-16KHz
- USB-Schnittstellentyp: 2.0
- Unterstützt digitale Audiodateien: MP3
- Maximale USB-Flash-Speicherkapazität: 32 GB
- Batteriebetriebene Fernbedienung, 1 Knopfzellenbatterie CR-2025 (mitgeliefert)
- Batterielebensdauer: bis zu 2,5 Stunden (Ladezeit: ca. 5 Stunden)
- Akku: 7,4 V, 3600 mAh - 26,64 Wh
- Stromversorgung: 1 20/240 V, umschaltbar (9 V/1,5 A Adapter)
- Produktabmessungen (L x B x H): 17.8" x 13.3" x 27.4" Zoll/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Czy masz jakieś pytania? Masz problemy?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Telefon: (1) 718-535-1800

PyleUSA.com/ContactUs

Odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Przenośny głośnik bezprzewodowy BT

Przenośny głośnik PA z opcją karaoke z wbudowanym akumulatorem, migającymi światłami, MP3/USB/ /radiem FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE



1. NIE kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ mogą je porysować.



2. NIE wystawiaj urządzenia na działanie brudnego lub zakurzonego środowiska.



3. NIE wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.



4. NIE wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.



5. NIE używaj urządzenia podczas deszczu.



6. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby upewnić się, że produkty elektroniczne są prawidłowo utylizowane.



7. NIE demontuj urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez certyfikowanego technika.




8. Urządzenie posiada otwory odprowadzające ciepło. NIE blokuj wentylacji urządzenia, ponieważ może to spowodować jego nagrzanie i nieprawidłowe działanie.

Nieautoryzowana obsługa może spowodować obrażenia ciała lub śmierć oraz uszkodzenie mienia.


FUNKCJE PANELU STEROWANIA PPHP842B

1. Główny regulator głośności / przełącznik zasilania
2. Wskaźnik LED ładowania, czerwony kolor oznacza tryb ładowania, wyłączone światło oznacza tryb pełnego naładowania.
3. Pokrętło regulacji głośności basów
4. Pokrętło regulacji głośności tonów wysokich
5. Gniazdo wejściowe AUX 3,5MM
6. Regulacja głośności mikrofonu
7. Gniazdo USB i gniazdo karty pamięci Micro SD
8. Gniazdo wejściowe mikrofonu 6,5 mm
9. Przycisk priorytetu mikrofonu :
10. Podczas odtwarzania nagranego pliku naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby usunąć bieżące nagranie. Krótco naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrywanie, i krótco naciśnij przycisk ponownie, aby zapisać i odtworzyć nagranie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odtworzyć nagrane pliki, a następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zakończyć nagrywanie.
11. Dalej
12. Odtwarzanie/Pauza/Przytrzymanie dla funkcji TWS
13. Poprzedni
14. Krótke naciśnięcie, aby wybrać tryb/długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć światło
15. Wyświetl ekran
16. Gniazdo wejściowe DC 5V




PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B FUNKCJE PANELU STEROWANIA

1. Główny regulator głośności/Włącznik zasilania
2. Gniazdo wejściowe AUX 3,5MM
3. Pokrętko regulacji głośności basów
4. Pokrętko regulacji głośności tonów wysokich
5. Pokrętko regulacji echa
6. Pokrętko regulacji głośności mikrofonu
7. Wskaźnik LED ładowania, czerwony oznacza tryb ładowania, wyłączony oznacza tryb pełnego naładowania
8. Gniazdo wejściowe DC 9V
9. Gniazdo wejściowe mikrofonu 6,5 mm
10. Ekran wyświetlacza
11. Krótkie naciśnięcie, aby wybrać tryb
12. Poprzedni
13. Odtwarzanie/Pauza/Długie naciśnięcie dla funkcji TWS
14. Następny
15. Naciśnij krótko, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij krótko ponownie, aby zapisać i odtworzyć nagranie Naciśnij i przytrzymaj, aby odtworzyć nagrane pliki, a następnie naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
16. Przycisk priorytetu mikrofonu. Podczas odtwarzania nagranego pliku naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby usunąć bieżące nagranie.
17. Gniazdo USB i gniazdo karty pamięci Micro SD



FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- 1.Zasilanie:** Włącza i wyłącza odtwarzacz MP3.
- 2.MODE:** Przełącza pomiędzy trybami AUX/ USB/BT i Wireless Radio.
- 3.Przycisk wyciszenia
- 4.Przycisk Play/Stop
- 5.Następny utwór na USB
- 6.Poprzedni utwór na USB
- 7.Rozwiązanie EQ
- 8.Zwiększ głośność
- 9.Wybierz bezpośrednio numer utworu
- 10.Wybierz bezpośrednio sygnał USB
- 11.Zmniejsz głośność
- 12.Powtórz utwór



FUNKCJA TWS

Aby wzmocnić efekt dźwiękowy, nasze urządzenie oferuje funkcję TWS w następujący sposób:

Krok 1: Aktywuj tryb Bluetooth na swoim urządzeniu i podłącz urządzenie.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj każdy przycisk „TWS” na panelu sterowania więcej niż 3 razy, a na ekranie pojawi się „ON”, urządzenie automatycznie rozpocznie łączenie drugiego urządzenia, teraz możesz cieszyć się dźwiękiem stereo, a regulacja głośności jednego urządzenia wpłynie na drugie urządzenie.

Uwaga:

1. Po podłączeniu naciśnij i przytrzymaj ponownie jeden z przycisków „TWS” na karcie sterowania przez ponad 3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OFF”, odłączając TWS od urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak dźwięku	1. Brak źródła dźwięku. 2. Głośność jest zbyt niska.	1. Użyj lepszego sygnału muzycznego. 2. Dostosuj głośność.
Zniekształcenia dźwięku	1. zbyt wysoka głośność. 2. Głośnik może być uszkodzony	1. Zmniejsz głośność. 2. Jeśli głośnik jest uszkodzony, napraw go lub wymień.
Karaoke nie działa	1. Wtyczka mikrofonu nie jest całkowicie włożona. 2. Przełącznik mikrofonu nie jest włączony. 3. Pokrętko głośności mikrofonu znajduje się w najniższej pozycji.	1. Podłącz mikrofon prawidłowo do gniazda zasilania. 2. Włącz przełącznik mikrofonu. 3. Dostosuj głośność samego mikrofonu
MP3 nie jest odtwarzane	1. Format audio na dysku U jest nieprawidłowy. 2. Nieprawidłowe działanie spowodowało przerwanie procesu. 3. Dysk USB jest odłączony.	1. przekonwertuj format audio na format Mp3. 2. uruchom ponownie urządzenie. 3. Włóż prawidłowo dysk USB.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe Bluetooth :

- Wbudowany moduł BT do bezprzewodowego strumieniowania muzyki
- Proste, bezproblemowe parowanie
- Działa ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami
- Smartfony, tablety, laptopy, komputery itp.
- Bezprzewodowa wersja BT: 4.1
- Nazwa sieci bezprzewodowej BT: PYLEUSA
- Zasięg bezprzewodowy: do 32 stóp

Co znajduje się w zestawie?

- System głośników PA
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz sieciowy
- Mikrofon przewodowy



ATTENZIONE!

Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznej lub grupy substancji chemicznych, które mogą zawierać „Ołów i związki ołowiu”, znane w stanie Kalifornia jako powodujące raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Cechy :

- Bezprzewodowy system stereo
- Przenośny system głośników
- Głośnik PA o dużej mocy
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez BT
- Wielokolorowe migające światła imprezowe LED
- Wbudowany akumulator
- Radio FM z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych - Gniazdo wejścia pomocniczego (3,5 mm)
- Pamięć flash USB
- Czytnik kart Micro SD
- Wejście mikrofonowe 6,5 mm
- Wskaźniki LED poziomu naładowania baterii
- Funkcja nagrywania
- Funkcja priorytetu mikrofonu
- Pokrętła regulacji tonów niskich i wysokich
- Solidna, trwała konstrukcja obudowy
- Wygodny wózek i kółka
- Zastosowanie wewnątrz/na zewnątrz

Dane techniczne :

- Materiał konstrukcyjny: polipropylen (PP)
- Maksymalna moc wyjściowa: 400 W
- System dźwiękowy: 8-calowy subwoofer + 1-calowy głośnik wysokotonowy
- Impedancja: 3,6 Ohm
- Pasma przenoszenia: 40Hz-1 6KHz
- Typ interfejsu USB: 2.0
- Obsługa cyfrowych plików audio: MP3
- Maksymalna pojemność pamięci flash USB: 32 GB
- Pilot zdalnego sterowania zasilany bateryjnie, 1 bateria guzikowa CR-2025 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 3 godzin (czas ładowania: około 5 godzin)
- Akumulator: 3,7 V, 3600 mAh - 13,32 Wh
- Zasilanie: 1 20/240V, przełączane (zasilacz 5V/2A)
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 9,3 x 7,8 x 14,3 cala/ 3,6 x 19,8 x 36,3 cm



PPHP1024B

Cechy :

- Bezprzewodowy system stereo
- Przenośny system głośników
- Głośnik PA o dużej mocy
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez BT
- Wielokolorowe migające światła imprezowe LED
- Wbudowany akumulator
- Radio FM z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych - Gniazdo wejścia pomocniczego (3,5 mm)
- Pamięć flash USB
- Czytnik kart Micro SD
- Wejście mikrofonowe 6,5 mm
- Wskaźniki LED poziomu naładowania baterii
- Funkcja nagrywania
- Funkcja priorytetu mikrofonu
- Pokrętło regulacji echa mikrofonu
- Pokrętła regulacji tonów niskich i wysokich
- Solidna, trwała, formowana obudowa
- Praktyczny wózek i kółka
- Do użytku wewnątrz/na zewnątrz

Dane techniczne :

- Materiał konstrukcyjny: polipropylen (PP)
- Maksymalna moc wyjściowa: 600 W
- System dźwiękowy: 10-calowy subwoofer + 1-calowy głośnik wysokotonowy
- Impedancja: 3,6 Ohm
- Pasma przenoszenia: 40Hz-16KHz
- Typ interfejsu USB: 2.0
- Obsługa cyfrowych plików audio: MP3
- Maksymalna obsługiwana pamięć flash USB: 32 GB
- Pilot zdalnego sterowania zasilany bateryjnie, 1 bateria guzikowa CR-2025 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 3,5 godziny (czas ładowania: około 5 godzin)
- Akumulator: 7,4 V, 3600 mAh - 26,64 Wh
- Zasilanie: 1 20/240 V, przełączane (adapter 9 V/1,5 A)
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 11.6" x 8.4" x 17.9" cala/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm



PPHP1242B

Cechy :

- Bezprzewodowy system stereo
- Przenośny system głośników
- Głośnik PA o dużej mocy
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez BT
- Wielokolorowe migające światła imprezowe LED
- Wbudowany akumulator
- Radio FM z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Pomocnicze gniazdo wejściowe (3,5 mm)
- Pamięć flash USB
- Czytnik kart Micro SD
- Wejście mikrofonowe 6,5 mm
- Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
- Funkcja nagrywania
- Funkcja priorytetu mikrofonu
- Pokrętło regulacji echa mikrofonu
- Pokrętła regulacji tonów niskich i wysokich
- Solidna, trwała konstrukcja obudowy
- Wygodny wózek i kółka
- Zastosowanie wewnątrz/na zewnątrz



Dane techniczne :

- Materiał konstrukcyjny: polipropylen (PP)
- Maksymalna moc wyjściowa: 800 W
- System dźwiękowy: 12-calowy subwoofer + 1-calowy głośnik wysokotonowy
- Impedancja: 3,6 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 40Hz-1 6KHz
- Typ interfejsu USB: 2.0
- Obsługa cyfrowych plików audio: MP3
- Maksymalna pojemność pamięci flash USB: 32 GB
- Pilot zdalnego sterowania zasilany bateryjnie, 1 bateria guzikowa CR-2025 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 3 godzin (czas ładowania: około 5 godzin)
- Akumulator: 7,4 V, 3600 mAh - 26,64 Wh
- Zasilanie: 1 20/240 V, przełączane (adapter 9 V/1,5 A)
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 13.6" x 9.9" x 20.7" cala/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Cechy :

- Bezprzewodowy system stereo
- Przenośny system głośników
- Głośnik PA o dużej mocy
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez BT
- Wielokolorowe migające światła imprezowe LED
- Wbudowany akumulator
- Radio FM z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Pomocnicze gniazdo wejściowe (3,5 mm)
- Pamięć flash USB
- Czytnik kart Micro SD
- Wejście mikrofonowe 6,5 mm
- Wskaźniki LED poziomu naładowania baterii
- Funkcja nagrywania
- Funkcja priorytetu mikrofonu
- Pokrętło regulacji echa mikrofonu
- Pokrętła regulacji tonów niskich i wysokich
- Solidna, trwała konstrukcja obudowy
- Wygodny wózek i kółka
- Zastosowanie wewnątrz/na zewnątrz



Dane techniczne :

- Materiał konstrukcyjny: polipropylen (PP)
- Maksymalna moc wyjściowa: 1,200 Watt Max
- System audio: 1 x 5-calowy subwoofer + 1 x głośnik wysokotonowy
- Impedancja: 3,6 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 40Hz-16KHz
- Typ interfejsu USB: 2.0
- Obsługa cyfrowych plików audio: MP3
- Maksymalna pojemność pamięci flash USB: 32 GB
- Pilot zdalnego sterowania zasilany bateryjnie, 1 bateria guzikowa CR-2025 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 2,5 godziny (czas ładowania: około 5 godzin)
- Akumulator: 7,4 V, 3600 mAh - 26,64 Wh
- Zasilanie: 1 20/240 V, przełączane (adapter 9 V/1,5 A)
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 17.8" x 13.3" x 27.4" cala/ 45,2 x 33,8 x 70 cm

PYLE
PyleUSA.com

Sorularınız mı var? Sorunuz mu var?

Yardıma etmek için buradayız!

Telefon: (1) 718-535-1800

PyleUSA.com/ContactUs



PYLE
PyleUSA.com



PPHP842B

PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

PPHP842B - PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B

Kablosuz BT taşınabilir PA hoparlör

Dahili şarj edilebilir pil, yanıp sönen ışıklar,
MP3 / USB / / FM Radyo ile taşınabilir PA Karaoke hoparlörü

KULLANICI KILAVUZU

UYARI



1. Nesneleri çizebilecekleri için cihaza yerleştirmeyin.



2. Cihazı kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın.



3. Cihaza nesne sokmayın.



4. Cihazı güçlü manyetik veya elektrik alanlarına maruz bırakmayın.



5. Cihazı yağmurda kullanmayın



6. Elektronik ürünlerin uygun şekilde atılması gerekip gerekmediğini yerel yetkililere veya perakendecinize danışın.



7. Cihazı sökmeyin. Onarım sadece sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.




8. Cihaz, ısıyı dağıtmak için deliklere sahiptir. Cihazın havalandırmasını engellemeyin, çünkü ısınabilir ve arızalara neden olabilir.

Yasadışı operasyon kişisel yaralanmalara, hatta ölüme ve maddi hasara yol açabilir.


PPHP842B KONTROL PANELİNİN İŞLEVLERİ

1. Ana ses kontrolü/Güç anahtarı
2. Şarj LED göstergesi, kırmızı renk şarj modunda, ışık kapalı tam şarj modunda
3. Bas ses seviyesi kontrol düğmesi
4. Tiz ses seviyesi kontrol düğmesi
5. 3.5MM AUX giriş jakı
6. Mikrofon ses kontrol düğmesi
7. USB ve Micro SD Bellek Kartı Yuvası
8. 6.5MM mikrofon giriş jakı
9. Mikrofon önceliği düğmesi: Kayıtlı dosyayı oynatırken, mevcut kaydı silmek için basılı tutun.
10. Kaydı başlatmak için kısa basın ve kaydı kaydetmek ve oynatmak için tekrar kısa basın. Kayıt dosyalarını oynatmak için basılı tutun ve kayıttan çıkmak için tekrar basılı tutun
11. Sonraki
12. TWS işlevi için Oynat/Duraklat/basılı tut
13. Önceki
14. Mod seçmek için kısa basın/Işığı AÇMAK/KAPATMAK için basılı tutun
15. Ekran görüntüsü
16. DC 5V giriş jakı




PPHP1042B - PPHP1242B - PPHP1542B UZAKTAN KUMANDANIN İŞLEVLERİ

1. Güç Anahtarı
2. 3.5MM AUX giriş jaki
3. Bas ses seviyesi kontrol düğmesi
4. Tiz ses seviyesi kontrol düğmesi
5. Yankı kontrol düğmesi
6. Mikrofon ses kontrol düğmesi
7. Şarj LED göstergesi, kırmızı renk şarj modunda, ışık kapalı tam şarj modunda
8. DC 9V giriş jaki
9. 6.5MM mikrofon giriş jaki
10. Ekran görüntüsü
11. Mod seçmek için kısa basın
12. Önceki
13. TWS işlevi için Oynat/Duraklat/basın ve basılı tutun
14. Sonraki
15. Kaydı başlatmak için kısa basın ve kaydı kaydetmek ve oynatmak için tekrar kısa basın. Kayıt dosyalarını oynatmak için basılı tutun ve kayıttan çıkmak için tekrar basılı tutun. Mikrofon önceliği düğmesi. Kayıtlı dosyayı oynatırken, mevcut kaydı silmek için basılı tutun.
16. USB ve Micro SD Bellek Kartı Yuvası. Ana Ses kontrolü
17. LED ışık anahtarı



UZAKTAN KUMANDANIN İŞLEVLERİ

1. **Güç Kaynağı:** MP3 çaları açar ve kapatır.
2. **MOD:** AUX / USB / Bluetooth kablosuz / Radyo modları arasında geçiş yapmak için kullanılır
3. Sessiz düğmesi
4. Oynat / Duraklat düğmesi
5. USB sonraki şarkı
6. USB önceki şarkı
7. Ekolayzır Çözümü
8. Ses seviyesini artırın
9. doğrudan şarkı numarasını seçin
10. Doğrudan USB sinyalini seçin
11. Sesi azalt
12. Şarkıyı tekrarla



TWS İŞLEVİ

Ses efektini artırmak için cihazımız TWS işlevini aşağıdaki gibi sunar :

Adım 1: Cihazınızdaki Bluetooth modunu açın ve cihazı bağlayın.

Adım 2: Kontrol panosundaki her "TWS" düğmesine 3 defadan fazla basın ve basılı tutun ve ekranda "açık" göreceksiniz, ünite diğer üniteyi otomatik olarak bağlamaya başlayacak, şimdi stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz ve bir ünitenin ses ayarı, ses seviyesini etkileyecektir.

Not :

1. Bağlandıktan sonra, kontrol panosundaki "TWS" düğmelerinden birini tekrar 3 saniyeden fazla basılı tutun ve ekranda ünitenin TWS bağlantısının kesildiğini "kapalı" göreceksiniz.

SORUN GİDERME

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Ses yok	1. Ses giriş kaynağı yok. 2. Ses seviyesi çok düşük.	1. Daha iyi bir müzik sinyali kullanın. 2. Ses seviyesini ayarlayın.
Ses bozulması	1. Ses seviyesi çok yüksek. 2. Hoparlör hasar görebilir	1. Sesi kısın. 2. Hoparlör hasar görmüşse, onarın veya değiştirin.
Karaoke çalışmıyor	1. Wtyczka mikrofonu nie jest całkowicie włożona. 2. Przełącznik mikrofonu nie jest włączony. 3. Pokrętło głośności mikrofonu znajduje się w najniższej pozycji.	1. Mikrofonu prize doğru şekilde takın. 2. Mikrofon anahtarını açın. 3. Mikrofon sesini doğru şekilde ayarlayın.
MP3 çalışmıyor	1. U diskin ses biçimi yanlış. 2. Yanlış bir işlem, süreçte bir bozukluğa neden oldu. 3. USB diskin bağlantısı kesildi.	1. Ses formatını Mp3 formatına dönüştürün. 2. Aygıtı yeniden başlatın. 3. USB diski doğru şekilde takın.

Kablosuz Bluetooth akışı :

- Kablosuz sürekli müzik dinlemek için dahili BT
- Basit ve endişesiz eşleştirme
- En son güncel cihazlarla çalışır
- Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarlar vb.
- Kablosuz BT sürümü: 4.2
- Kablosuz BT ağının adı: artı
- Kablosuz Menzil: 32 feet'e kadar

Kutunun içinde ne var :

- PA hoparlör sistemi
- Uzaktan Kumanda
- Güç adaptörü
- Kablolu mikrofon



UYARI!

Bu ürün, sizi "Kurşun ve kurşun bileşikleri" gibi bir kimyasal veya kimyasal gruplarına maruz bırakabilir; bunlar, Kaliforniya eyaletinde kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen maddelerdir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

PPHP842B

Özellikler:

- Gerçek Kablosuz Stereo Sistem
- Taşınabilir Hoparlör Sistemi
- Yüksek Güçlü PA Hoparlör Stili
- Kablosuz BT Müzik Akışı Özelliği
- Çok Renkli Yanıp Sönen LED Parti Işıkları
- Dahili Şarj Edilebilir Pil
- Dijital LED Ekranlı FM Radyo
- Harici Cihazlardan Ses Bağlama ve Aktarma
- Aux (3,5 mm) Giriş Konnektör Jakı
- USB Flash Bellek Okuyucu
- Mikro SD Kart Okuyucu
- 6,5 mm Mikrofon girişi
- Pil Seviyesi LED Gösterge Işıkları
- Kayıt Fonksiyonu
- Mikrofon Önceliği İşlevi
- Bas ve Tiz Adjust Düğmeleri
- Sağlam ve Dayanıklı Kalıplı Kabin Tasarımı
- Kullanışlı El Arabası ve Tekerlekler
- İç / Dış Mekan Kullanımı İçin

Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: Polipropilen (PP)
- Maksimum Güç Çıkışı: 400 Watt Maks
- Ses Sistemi: 8"-inç Subwoofer + 1 "Tweeter
- Empedans: 3,6 Ohm
- Frekans Tepkisi: 40Hz-16KHz
- USB Arayüz Tipi: 2.0
- Dijital Ses Dosyası Desteği: MP3
- Maksimum USB Flash Desteği: 32GB
- Uzaktan Kumanda Pille Çalışır, 1 Adet Düğme Hücreli Pil CR-2025 (Dahil)
- Pil Ömrü: 3 Saate Kadar (Şarj Süresi: Yaklaşık 5 Saat)
- Şarj Edilebilir Pil: 3,7V, 3600mAh - 13,32Wh
- Güç Kaynağı: 120/240V, Değiştirilebilir (5V/2A Güç Adaptörü)
- Ürün Boyutları (U x G x Y): 9,3 x 7,8 x 14,3 inç/3,6 x 19,8 x 36,3 cm



PPHP1024B

Özellikler:

- Gerçek Kablosuz Stereo Sistem
- Taşınabilir Hoparlör Sistemi
- Yüksek Güçlü PA Hoparlör Stili
- Kablosuz BT Müzik Akışı Özelliği
- Çok Renkli Yanıp Sönen LED Parti Işıkları
- Dahili Şarj Edilebilir Pil
- Dijital LED Ekranlı FM Radyo
- Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Aktarın
- Aux (3,5 mm) Giriş Konnektör Jakı
- USB Flash Bellek Okuyucu
- Mikro SD Kart Okuyucu
- 6,5 mm Mikrofon girişi
- Pil Seviyesi LED Gösterge Işıkları
- Kayıt Fonksiyonu
- Mikrofon Önceliği İşlevi
- Mikrofon Yankı Ayar Düğmesi
- Bas & Tiz Adjust Düğmeleri
- Sağlam ve Dayanıklı Kalıplı Kabin Tasarımı
- Kullanışlı El Arabası ve Tekerlekler
- İç / Dış Mekan Kullanımı İçin

Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: Polipropilen (PP)
- Maksimum Güç Çıkışı: 600 Watt Maks
- Ses Sistemi: 10 inç Subwoofer + 1 inç Tweeter
- Empedans: 3,6 Ohm
- Frekans Tepkisi: 40Hz-16KHz
- USB Arayüz Tipi: 2.0
- Dijital Ses Dosyası Desteği: MP3
- Maksimum USB Flash Desteği: 32GB
- Uzaktan Kumanda Pille Çalışır, 1 Adet Düğme Hücreli Pil CR-2025 (Dahil)
- Pil Ömrü: 3,5 Saate Kadar (Şarj Süresi: Yaklaşık 5 Saat)
- Şarj Edilebilir Pil: 7,4V, 3600mAh - 26,64 Wh
- Güç Kaynağı: 120/240V, Değiştirilebilir (9V/1.5A Güç Adaptörü)
- Ürün Boyutları (U x G x Y): 11.6" x 8.4" x 17.9" inç/ 29,5 x 21,3 x 45,5 cm



PPHP1242B

Özellikler:

- Gerçek Kablosuz Stereo Svstem
- Taşınabilir Hoparlör Sistemi
- Yüksek Güçlü PA Hoparlör Stili
- Kablosuz BT Müzik Akışı Özelliği
- Çok Renkli Yanıp Sönen LED Parti Işıkları
- Dahili Şarj Edilebilir Pil
- Dijital LED Ekranlı FM Radyo
- Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Aktarın
- Aux (3,5 mm) Giriş Konnektör Jaki
- USB Flash Bellek Okuyucu
- Mikro SD Kart Okuyucu
- 6,5 mm Mikrofon girişi
- Pil Seviyesi LED Gösterge Işıkları
- Kayıt Fonksiyonu
- Mikrofon Önceliği İşlevi
- Mikrofon Yankı Ayar Düğmesi
- Bas ve Tiz Ayar Düğmeleri
- Sağlam ve Dayanıklı Kalıplı Kabin Tasarımı
- Kullanışlı El Arabası ve Tekerlekler
- İç / Dış Mekan Kullanımı İçin



Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: Polipropilen (PP)
- Maksimum Güç Çıkışı: 800 Watt Maks
- Ses Sistemi: 12"-inç Subwoofer + 1 "Tweeter
- Empedans: 3,6 Ohm
- Frekans Tepkisi: 40Hz-16KHz
- USB Arayüz Tipi: 2.0
- Dijital Ses Dosyası Desteği: MP3
- Maksimum USB Flash Desteği: 32GB
- Uzaktan Kumanda Pille Çalışır, 1 Adet Düğme Hücreli Pil CR-2025 (Dahil)
- Pil Ömrü: 3 Saate Kadar (Şarj Süresi: Yaklaşık 5 Saat)
- Şarj Edilebilir Pil: 7,4V, 3600mAh - 26,64 Wh
- Güç Kaynağı: 120/240V, Değiştirilebilir (9V/1.5A Güç Adaptörü)
- Ürün Boyutları (UxG x Y): 13.6" x 9.9" x 20.7" inç/ 34,5 x 25,1 x 52,6 cm

PPHP1542B

Özellikler:

- Gerçek Kablosuz Stereo Sistem
- Taşınabilir Hoparlör Sistemi
- Yüksek Güçlü PA Hoparlör Stili
- Kablosuz BT Müzik Akışı Özelliği
- Çok Renkli Yanıp Sönen LED Parti Işıkları
- Dahili Şarj Edilebilir Pil
- Dijital LED Ekranlı FM Radyo
- Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Aktarın
- Aux (3,5 mm) Giriş Konnektör Jaki
- USB Flash Bellek Okuyucu
- Mikro SD Kart Okuyucu
- 6,5 mm Mikrofon girişi
- Pil Seviyesi LED Gösterge Işıkları
- Kayıt Fonksiyonu
- Mikrofon Önceliği İşlevi
- Mikrofon Yankı Ayar Düğmesi
- Bas ve Tiz Ayar Düğmeleri
- Sağlam ve Dayanıklı Kalıplı Kabin Tasarımı
- Kullanışlı El Arabası ve Tekerlekler
- İç / Dış Mekan Kullanımı İçin



Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: Polipropilen (PP)
- Maksimum Güç Çıkışı: 1200 Watt Maks
- Ses Sistemi: 15"-inç Subwoofer + 1 "Tweeter
- Empedans: 3,6 Ohm
- Frekans Tepkisi: 40Hz-16KHz
- USB Arayüz Tipi: 2.0
- Dijital Ses Dosyası Desteği: MP3
- Maksimum USB Flash Desteği: 32GB
- Uzaktan Kumanda Pille Çalışır, 1 Adet Düğme Hücreli Pil CR-2025 (Dahil)
- Pil Ömrü: 2,5 Saate Kadar (Şarj Süresi: Yaklaşık 5 Saat)
- Şarj Edilebilir Pil: 7,4V, 3600mAh - 26,64 Wh
- Güç Kaynağı: 120/240V, Değiştirilebilir (9V/1.5A Güç Adaptörü)
- Ürün Boyutları (UxG x Y): 17.8" x 13.3" x 27.4" inç/ 45,2 x 33,8 x 70 cm