

Vezérlő PG-9076

Használati utasítás

Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásárolta az iPega Bluetooth-vezérlőt.

Ezt a vezérlőt Android 3.2v eszközökön, tableteken, telefonokon, TV-boxokon, Smart TV-ken, Windows 7/8/10. Nincs szükség további illesztőprogramok telepítésére.


A vezérlő a multimédia vezérlésére szolgáló gombokkal rendelkezik: hangerőszabályozás, sávváltás, lejátszás/szünet.

A játékok és a kódok frissítései miatt előfordulhat, hogy a vezérlő egyes alkalmazásokkal már nem működik. Az iPega nem felelős a játék- vagy szoftverfrissítések által okozott problémákért. A vezérlő csak Kínában működik iOS rendszerrel.

Gombok



Csatlakozás Android készülékhez



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az X + HOME gombot 2 másodpercig. A LED gyorsan villogni fog.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az Androidon, és keressen eszközöket.
3. Csatlakozzon a "PG-9028" eszközhöz.
4. A LED világít, ha csatlakoztatva van.

Kompatibilitás

A vezérlő támogatja az Android Game Center és a Google Playstore legtöbb játékát. Egyes játékok (pl. ShadowGun) lehetővé teszik az irányítás megváltoztatását. Egyes online játékok (pl. PUBG) lejátszásához le kell töltenie az Octopus illesztőprogramot, hogy a gombokat megfelelően beállíthassa.




Android Game Center



Octopus Driver

Csatlakozás számítógéphez

1. Tartsa lenyomva a START gombot a vezérlőn, és csatlakoztassa azt az USB-kábellel a számítógép USB-portjához.
2. Ha a vezérlő kábeles üzemmódban van csatlakoztatva, a LED2 világít, Ebben az üzemmódban a vezérlő támogatja a PS3 játékokat.
3. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig az x-bemeneti módba való átváltáshoz, hogy a vezérlő működjön a számítógépen. A LED3 világítani fog.



Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

1. A vezérlő kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az Android +  gombokat a Bluetooth-eszközök kereséséhez. A LED1-től LED4-ig gyorsan villog (ha a számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, menjen a 2.2. lépésre).
- 2.1 Helyezze be a Bluetooth 4.0 vevőt a számítógép USB-portjába. Az illesztőprogram automatikusan települ.
- 2.2 A jobb alsó sarokban megjelenik a Bluetooth szimbólum.
- 2.3 Kattintson a jobb gombbal a Bluetooth ikonra, és nyomja meg az Eszköz hozzáadása gombot.
- 2.4 A vezérlőnek meg kell jelennie a keresés során az eszközök listájában.
- 2.5 Csatlakoztassa a vezérlőhöz. A LED-nek világítania kell, ha csatlakoztatva van.
- 2.6 A vezérlő D_INPUT üzemmódba lép, ha csatlakoztatva van.

Turbó funkció

1. A Turbo funkció bekapcsolása: Tartsa lenyomva és nyomja meg először a Turbo üzemmódban működtetni kívánt gombot (pl. A), majd nyomja meg a TURBO gombot. A korábban kiválasztott gomb mostantól ebben az üzemmódban fog működni.
2. A turbó funkció kikapcsolása: Először nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelyiknél a turbó funkció aktíválva van, majd nyomja meg a TURBO gombot. A korábban kiválasztott gomb mostantól normálisan működik.



Csatlakozás 2.4G-vel a PS3/PC/Android Smart TV-hez és TV boxhoz

1. Helyezze be a 2,4G vevőegységet a PS3, a PC, az Android Smart TV vagy a TV-box USB-portjába.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  + SELECT gombokat. Minden LED villogni fog, jelezve, hogy a vezérlő párosítási üzemmódba lépett.
3. A LED2 a sikeres csatlakozást követően kigyullad, és a vezérlő használatra kész.



Vezérlő
Bluetooth



2.4G vevő



PS3



Android Smart
TV




TV-doboz

Egér és multimédia funkció

1. A médiavezérlő funkció működéséhez a készüléknek egér üzemmódban kell lennie.
2. HID módban történő csatlakoztatás után egyszeri  megnyomásával válthat egér módba ; a LED2 világítani fog.
3. Egér módban:
Y gomb: Hangerő +; A gomb: Hangerő -; X gomb: Előző szám; B gomb: Következő szám;
L2 gomb: Lejátszás/szünet; L1 gomb: Bal egérgomb; R2 gomb: Lejátszás/szünet; R1 gomb: Jobb egérgomb; Bal bot: gyors egérmozgás; Jobb bot: lassú egérmozgás.
4. Nyomja meg egyszer  az egér módból HID módba való visszakapcsoláshoz.

Töltés/alvás/ébredés

1. Ha a vezérlő ki van kapcsolva (nyomja meg a  gombot a be/ki kapcsoláshoz) töltés közben és 4 LED lassan villog. Amikor a töltés befejeződött, a LED-ek kialszanak. Ha a vezérlő töltés közben Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz csatlakozik, az aktuális üzemmód LED lassan villogni fog. Ha a töltés befejeződött, a LED kigyullad.
2. Alvás/ébredés: 10 perc inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Újbóli használatához nyomja meg a  gombot, és aktiválódik.
3. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az aktuális üzemmód LED gyorsan villog.



Szolgálatatás

	Android rendszer	
Működési mód	Android vezérlő üzemmód (HID)	Egér mód
Bluetooth párosító gombok (tartsa lenyomva 2 másodpercig)	Android + 	HID üzemmódban nyomja meg a  gombot a váltáshoz.
LED	LED1	LED2
Figyelem	Nyomja meg a  gombot az Android-vezérlő módból egér módba való váltáshoz.	

	Playstation 3	System Windows	
Működési mód	2.4G vezeték nélküli üzemmód	Csatlakozás USB-kábelen keresztül	2.4G vezeték nélküli üzemmód
Bluetooth párosító gombok (tartsa lenyomva 2 másodpercig)	 + SELECT	Nyomja meg a START gombot a PS3 bekapcsolásához. Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig az X-bemeneti üzemmódba való belépéshez.	 + SELECT
LED	LED1	PS3 üzemmód: LED2 X-bemeneti üzemmód: LED3	LED2
Figyelem	Csatlakoztassa a 2.4G vevőt	USB-kábel csatlakoztatása	Csatlakoztassa a 2.4G vevőt

Paraméterek

1. Működési feszültség: DC3.7V

2. Működési áram: 30mA

3. Működési idő: 10 óra

4. Alvó üzemmód: <10uA
5. Töltési feszültség/koncentráció: DC5V/500mA

6. Bluetooth hatótávolság: ≤8M

7. Akkumulátor kapacitás: 380mAh

8. Készenléti idő: legfeljebb 30 nap töltés után

Megjegyzések

1. Ne tárolja a készüléket nedves vagy meleg helyen.

2. Ne hajlítsa meg, ne ütögesse, ne engedje le és ne lyukassza ki a készüléket, nehogy megsérüljön.

3. A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja ki más háztartási hulladékkal együtt.

4. Ne töltsé a vezérlőt tűz vagy más hőforrás közelében.

5. Nem karbantartó személyzet nem szerelheti szét a készüléket. A készülék szétszerelése a garancia érvényét veszti.

Hibaelhárítás

K: A készülék nem párosítható Bluetooth használatával.

V: Ellenőrizze, hogy nincs-e még egy másik eszköz csatlakoztatva a vezérlőhöz, és válassza le azt. Kapcsolja be a Bluetooth-t, és próbálja meg újra. Ha még mindig nem tud csatlakozni, nyomja meg a túvel a RESET gombot a vezérlő hátoldalán, és tartsa lenyomva 5 másodpercig. Próbáljon meg újra csatlakozni.

K: Nem tudom bekapcsolni a vezérlőt.

V: Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel a vezérlőt. Ha a LED nem világít a töltéshez csatlakoztatva, cserélje ki a kábelt egy másikra, vagy tartsa lenyomva a RESET gombot a vezérlő hátulján a túvel.

K: A bot magától mozog, vagy más gombok nem működnek megfelelően a játéokban.

V: Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a vezérlő hátulján a túvel. Ne használja a gombokat párosítás közben.


Tartalom beállítása



Vezérlő



2.4G vevő



Használati
utasítás



Micro USB
kábel

Minden jog fenntartva. Ez a kézikönyv az **INNPRO** firm tulajdonát képezi. A kézikönyv kereskedelmi célú, teljes vagy részleges sokszorosítása és terjesztése engedély nélkül tilos.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása