

SAMSUNG



BN68-14002B-01

Quick Setup Guide

QM43B QM50B QM55B QM65B QM75B


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide
(4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
(7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) HOLDER-CABLE (Supported models: QM65B, QM75B)
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.









Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.



Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Dolby Audio



Specifications


Model Name		QM43B	QM50B	QM55B
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QM65B	QM75B	
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)		75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)		1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing		

* This device is a Class B digital apparatus.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QM43B	200 x 200	31-32 mm 3.1-3.2 cm	M8	4
QM50B		29-30 mm 2.9-3.0 cm		
QM65B	400 x 400	30-31 mm 3.0-3.1 cm		
QM75B				



Български Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството може да се променя без предизвестие с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребители от уебсайта на Samsung.
Проверка на компонентите
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрически и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер (9) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддржани модели: QM65B, QM75B)
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
Части
● Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
● Индикатор на захранването
● Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.
Създаване и използване на външно устройство
Викнете описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)
Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми
● Екранът непрекъснато се включва и изключва.
● На екрана се показва No Signal.
Решения
● Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
● Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.
● Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.
Спецификации на комплекта за монтиране на стена
● Име на модел / ● VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / ● C / ● Стандартен винт / ● Количество / ● Конзола за монтиране на стена / ● Продукт
* Това устройство е цифров апарат от клас B.
* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.
● Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
● На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Hrvatski Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Provjerite komponente
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: QM65B, QM75B)
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Dijelovi
● Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmijerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se ne namjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
● Indikator napajanja
● Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Čeština Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Stáhněte si uživatelské příručky z webu Samsung.
Kontrola příslušenství
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: QM65B, QM75B)
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
Části
● Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
● Indikátor napájení
● Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.
Připojení a používání vstupních zařízení
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид
● Назив модела / ● Спецификации за VESA отвор вика (A * B) в милиметрима / ● C / ● Стандартен вика / ● Количина / ● Зидни носач / ● Производ
* Ово је digitalni uređaj klase B.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Спецификации за комплект за поставяне на зид

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: QM65B, QM75B) Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

● Fernbedienungssensor Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen. * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts vergleichen, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

● Stromversorgungsanzeige

● NetztaSte

Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

● Modellname / ● Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm. / ● C. / ● Standardschraube / ● Menge / ● Wandhalterung / ● Produkt

* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Αποβλήτα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C (9) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Υποστηριζόμενα μοντέλα: QM65B, QM75B) Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.

Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

● Απομακρυνόμενος αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία. * Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.

● Ενδεκτική λυχνία λειτουργίας ● Κουμπί λειτουργίας Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής τηλεής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps)

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή τηλεής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά. / ● C. / ● Τυπική βίδα. / ● Ποσότητα. / ● Βάση στήριξης σε τοίχο. / ● Προϊόν

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.

* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalmáa a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosulhat.

* További információkért látse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldálról.

Az alkatrészek megjelölése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) KÁBEL-TARTÓ (Támogatott modellek: QM65B, QM75B)

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

● A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlárján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez. * Ha más kijelzőeszközket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

● Tápfeszültségjelző

● Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Forrásszeköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforrászeköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / ● C. / ● Szabványos csavar. / ● Mennyiség / ● fali tartókere / ● Termék

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Talvadás pults (8) RS232C adapter (9) Telecomando (8) Adattatore RS232C

(9) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QM65B, QM75B) Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

I componenti possono variare in base alla località.

Parti

● Sensore remoto

Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.

* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

● Indicatore di alimentazione

● Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Problemi	Risultajumi
Ekránis napsítraukti íssjüngia.	Párbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.	Pārbaudiet, ar gaminio priņjūgtas pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Guida alla risoluzione dei problemi

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ● C. / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B. * Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Noliektas elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) KABELU TURĒTĀJS (Atbalstītie modeļi: QM65B, QM75B) Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.

Sudedamosios daļis skirtinguose regionuose gali būti skirtingos. Sudedamosios daļis skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Detalys

● Tālvadības pults sensors

Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvērsot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.

* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.

● Strāvas padeves indikatoris

● Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problemas	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.	Patikrinkite, ar prie gaminio priņjūgtas pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ● C. / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balstenis / ● Izstrādājums

*Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.

* Lai uzstādīnāt detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

*Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be įsankinimo įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atisiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris (9) LAIDO LAIKIKLIS (Pašalinti modeliai: QM65B, QM75B) Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos. Komponenter kan variere pa forskjellige steder.

Dalys

● Nuotolinis jutiklis

Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją. *Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenheter blir utslittskett kontrollert.

● Stramindikator

● Stramknapp

Slår produktet på eller av.

Koble til og bruke en kildeenhnet

Se beskrivelsene på forrige side.

* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feilskatingsveiledning

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma No Signal.	Patikrinkite, ar prie gaminio priņjūgtas pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

● Modelio pavadinimas / ● VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais / ● C. / ● Standartinis varžtas / ● Kiekis / ● Montavimo prie sienos laikiklis / ● Gaminys

*Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

* Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen. *Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenheter blir utslittskett kontrollert.

Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.

Deler

● Fjernkontrollsensor

Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen.

*Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenheter blir utslittskett kontrollert.

● Stramindikator

● Stramknapp

Slår produktet på eller av.

Koble til og bruke en kildeenhnet

Se beskrivelsene på forrige side.

* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feilskatingsveiledning

Problemer	Løsninger
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kablen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet. Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
No Signal vises på skjermen.	Kontroller at kildeenhneten som er koblet til produktet, er slått på.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

* Šis ierīcis ir B klases digitālā ierīce. * Lai uzstādīnāt detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B. * Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

* Este dispozitiv este un aparat digital din clasa B. * Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.

* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z poniższej strony internetowej firmy Samsung.

Sprawdzenie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (5) Kabel zasilający (AAA x 2) (Dostępna w zależności od kraju) (7) Pilot (8) RS232C-adapter (9) KABEL-HOLDER (Statede modeller: QM65B, QM75B)

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.

Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Części

● Czujnik pilota

Aby skoryzyszczyć z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na płycie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.

* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślnie kontrolowanie tych urządzeń.

● Wskaźnik zasilania

● Przycisk zasilania

Włącza lub wyłącza produkt.

Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego

Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.

* Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdź, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem. Sprawdź, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

● Nazwa modelu / ● Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / ● C. / ● Śruby standardowe / ● Liczba szt. / ● Uchwyty wspornika naściennego / ● Produkt

* To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.

* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Português

Manual de configuração rápida

* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.

* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (5) Cabo de alimentação (6) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecomando (8) Adaptador RS232C (9) PASSA CABOS (Modelos suportados: QM65B, QM75B) Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.