

ACTIVESHOP®

Naudojimo instrukcijos

OCHO PRO 8 UV LED lempa 84W



Importuotojas:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



"OCHO PRO 8 UV/LED LAMP" yra naujausios kartos profesionali lempa, kuri greitai ir tolygiai kietina visus gelius, hibridinius lakus ir kitus šviesoje kietėjančius preparatus. Dėl *dvigubos šviesos diodų* technologijos ji skleidžia baltą šviesą, kuri nevargina akių. PRO 8 lempa turi didelės galios, energiją taupantį šviesos šaltinį su dvigubu bangos ilgio diapazonu - 365 nm ir 405 nm. Be to, yra 42 šviesos diodai, kurių bendra maksimali galia yra 84 W. Lempoje įmontuotas judesio jutiklis, 30, 60 ir 120 sekundžių laikmatis, o suveikus jutikliui lempa šviečia nepertraukiamai iki 120 sekundžių. 120 sekundžių "Mažo kaitrumo režimas" - tai režimas, kai lempos galia palaipsniui didėja kas 30 sekundžių. Jis pašalina deginimo pojūtį kietinant statybininkų gelius. Didelis elektroninis ekranas leidžia lengvai kontroliuoti laiką. Dėl ištraukiamo lempos pagrindo lengva atlikti pedikiūro procedūrą.

Techniniai duomenys

Nominali įtampa	100/240V
Nominalusis dažnis	50/60 Hz
Maitinimas	84W
Šviesos diodų skaičius	42LED
Šviesos bangos ilgis	365 nm, 405 nm
Matmenys	23,5x21,5x12,5 cm

GAMINIO SAVYBĖS:

1. **Dviguba UV/LED šviesa.** 2 kartus greitesnis kietėjimas nei įprastinės nagų lempos.
2. **Trys laiko nustatymo režimai** - 30, 60, 120 sekundžių. Laiką galima reguliuoti atsižvelgiant į gaminio tipą ir gamintojo rekomendacijas.
3. **Mažo įkaitimo režimas (120 s)** - režimas, kurio metu lempa įkaista palaipsniui, kad būtų pašalintas galimas diskomfortas ir deginimo pojūtis, galintis atsirasti kietinant nagų laką ar gelį.
4. **LCD ekranas**, kad būtų galima lengvai nuskaityti likusį darbo laiką.
5. **Lengvai nuimamas dugnas**, todėl pedikiūro procedūra tampa lengvesnė ir patogesnė.
6. **Automatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis.** Šviestuvas automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai į jį įkišama ranka.
7. **Ilgai šviečiantys šviesos diodai.** 42 ilgaamžiai šviesos diodai, kurių tarnavimo laikas - 50 000 valandų.
8. **Apsaugo akis ir odą.** Vietoj įprastos violetinės šviesos nagų lempa naudoja švelnią baltą šviesą, kuri yra neskausminga ir nekenksminga nagams, akims ir odai.

Pastabos:

1. Prieš pirmą kartą naudodami lempą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. Nežiūrėkite tiesiai į šviesos diodų šviesą, nes tai gali pakenkti regėjimui.
3. Nenaudokite lempos, jei pažeistas maitinimo šaltinis.
4. Per ilgas poveikis gali pažeisti odą.
5. Naudokite produktus, skirtus gydymui LED šviesa.
6. Baigę naudoti prietaisą, nepamirškite jį atjungti nuo elektros tinklo.
7. Laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų.
8. Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens ar kitų skysčių.
9. Laikykite prietaisą atokiau nuo degių ir degių medžiagų.
10. Lempa sukurta tik visų rūšių hibridiniam lakui ir geliniams junginiams kietinti, o ne įprastam nagų lakui. Prieš naudodami įsitinkite, kad jūsų lakas yra suderinamas.
11. Nemirkykite prietaiso. Nedezinfekuokite per dideliu skysčio kiekiu. Į prietaiso vidų patekęs vanduo arba dezinfekavimo skystis gali jį sugadinti. UV/LED lempą rekomenduojama prižiūrėti specialiais produktais.

KAIP NAUDOTI:

1. Prijunkite maitinimo šaltinį prie lempos. Nedarykite to šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
2. Įjunkite įrenginį įjungimo / išjungimo mygtuku, kad jis pradėtų veikti.
3. Ant įrenginio yra 3 laiko mygtukai 30S, 60S, 120s. Režimas 120 yra "Mažo kaitinimo režimas". Galia didinama palaipsniui, kad būtų sumažintas bet koks galimas diskomfortas, atsirandantis lako ar gelio kietėjimo metu.



4. Kai į lempą įkišama ranka, jutiklis įjungia prietaisą.
5. Maksimalus veikimo laikas, nepasirinkus atitinkamo režimo, yra 120 s.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Prietaisą naudojant tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamo poveikio procedūrų metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Sp. z o.o. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio,
 - b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistą triukšmą, c) pažeistas maitinimo kabelis,
 - d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo laidui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, jie neturi patirties ir nėra susipažinę su įranga, jei prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.

5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaistas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas arba sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Prietaisai elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, panaudotą elektros įrangą reikia surinkti atskirai ir po to elektronikos ir elektros atliekų surinkimo punktus. Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose i perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl jie turėtų būti atiduodami perdirbti. Todėl jie turėtų būti perduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei "ACTIVESHOP Ltd".

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis neturi būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.

