

Code Lists

Listes de Codes

Lista de Códigos

Brand Code List / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

TV

LG	Panasonic	Philips Magnavox	Samsung	Vizio
0	1	2	3	4

DVD

Philips Magnavox	Panasonic	Samsung	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4

SAT/CABLE

Apple	Netgear	Roku	Western Digital	AT&T	Comcast	DirecTV	Dish Network	Time Warner	Verizon
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV / Téléviseur

Admiral.....	10463
Affinity.....	13717, 13577
Akai.....	10765
AOC.....	11589, 11365, 12014, 12087
Apex Digital.....	12397, 10765
Ario.....	12397
Atvio.....	13636
Audiovox.....	11865, 11564
Auria.....	12087, 12014
Aventura.....	10171
Broksonic.....	10463, 11892
Celera.....	10765
Changhong.....	10765
Coby.....	13478, 13627
Commercial Solutions.....	11447
Contex.....	14053
Curtis... 13577, 12855, 12466, 12352, 12397, 13636, 13382, 14035	
Curtis Mathes.....	11661
Daewoo.....	11661
Disney.....	11892, 11665
Dumont.....	10017
Durabrand.....	10463, 10171, 11665, 10178
Dynex.....	12049, 12184
Electrohome.....	10463, 11670
Electron.....	12855
Elektra.....	10017, 11661
Element.....	13559, 11687, 12183, 12964, 11886, 12256
Emerson..... 11864, 11394, 10171, 10463, 11963, 11886, 10178, 11661, 11665, 13623, 12183, 13559	
Envision.....	11589, 11365, 12087, 12014
EQD.....	12014, 12087
EQD Auria.....	12014, 12087
ESA.....	10171, 11963
Favi.....	13382
Fluid.....	12964
Funai.....	10171, 11394, 11963, 11864
Gateway.....	11756
GE.....	11447, 10178, 10765
General Electric.....	11447, 10178, 10765
GFM.....	10171, 11963, 11665, 11886, 11864
Gibraltar.....	10017
GoldStar.....	10178
Haier.....	11749, 12309, 13382
Hallmark.....	10178
Hannspree.....	11348
Hisense.....	13519, 12183, 13382
Hitachi.....	11643, 11145
iLo.....	11665, 11394
Insignia.....	12049, 11564, 11423, 11892, 10171, 10463, 11963, 12184
Inteq.....	10017
iSymphony.....	13382, 13118, 13094
JC Penney.....	10178, 10156
JCM.....	12256
JVC..... 11774, 11601, 12271, 12321, 13650, 11670, 10463, 11892	

KDS.....	11687
KLH.....	10765
Kolin.....	11240
Legend.....	12397, 12309
LG.....	12731, 11423, 12358, 12424, 10178, 10017
LXI.....	10156, 10178, 10017
MAG.....	11687
Magnavox.....	12372, 13623, 11866, 11454, 11963, 10171, 11365, 11867
Marantz.....	11454
Matsushita.....	10250
Megatron.....	10178
Memorex.....	11670, 10463, 10178, 11892, 11665, 11927
MGA.....	10178
Midland.....	10017
Mitsubishi.....	11250, 10178
NAD.....	10156, 10178
Naxa.....	12104, 13382
Nexus Electronics.....	12183
Nikko.....	10178, 10017, 10156
Norcent.....	11365, 11589
Olevia.....	11610, 11240
Optimus.....	10250, 11927
Orion.....	10463, 11892, 13540, 13650
Panasonic.....	11480, 11291, 10250, 11927, 10156, 10178
PARK.....	12104
Penney.....	10178, 10156
Philco.....	10171, 11665, 11963, 11394
Philips.....	11867, 12372, 11866, 11454, 10017, 13623, 10171, 11365, 11394
Pioneer.....	11457
Planar.....	11589
Polaroid.....	11523, 14035, 11687, 10765
Portland.....	11661
Prima.....	11749
Proscan.....	11447, 12256, 12183, 13577, 13382, 13332, 13717, 13636
Proton.....	10178
Proview.....	11687
Pulsar.....	10017
Quasar.....	10250, 11291, 11927
RadioShack.....	10178
RCA..... 12746, 11447, 12434, 12932, 12247, 13577, 11781, 12187, 13382, 11661, 13717, 12183, 12855, 13332, 13636, 14214	
Realistic.....	10178
Runco.....	10017
Samsung.....	12051
Sansui.....	10463, 11892, 13540, 11670, 13564, 14053, 10171, 13559
Sanyo.....	11142, 13488
Sceptre.....	13899, 12528, 12337
Scotch.....	10178
Scott.....	10178
Sears.....	10156, 10171, 10178
Seiki.....	13953, 12964, 13559, 10178
Sens.....	11865
Sharp.....	12360

Sony.....	10810, 11300
Soundesign.....	10178
LG.....	11687
Squareview.....	10171
SunBriteTV.....	12337, 11610, 12528
Supersonic.....	12104
SVA.....	11963
Sylvania.....	11864, 11886, 10171, 11963, 11394, 11665
Symphonic.....	10171, 11963, 11394
Syntax.....	11610, 11240
Tatung.....	11756
TCL.....	12434, 13183
Technics.....	10250, 10017
TMK.....	10178
TNCI.....	10017
Toshiba.....	11524, 10156, 11656, 12724
TruTech.....	11665
TVS.....	10463
Venturer.....	11865
Vidtech.....	10178
Viewsonic.....	12014, 12745, 12087, 12049, 11564, 11365
Viore.....	12352, 13382, 13118, 12104, 13094
VIZIO.....	11758, 13758, 12707, 12757, 13415, 12512, 11756
Wards.....	10178, 10017, 10156
Waycon.....	10156
Westinghouse.....	11712, 13579, 13382, 11300, 13949, 13094, 13470, 12397, 10463
White Westinghouse.....	11661, 10463
Wyse.....	11365
Xiahua.....	11749
Xococo.....	11749
Xogego.....	11749
Zenith.....	10017, 10178, 11145, 11423, 11661, 12731, 11365, 12358, 10463

TV/DVD Combination (TV key) / Téléviseur/DVD intégré (touche TV) / Combinación (tecla TV) TV/DVD

Affinity.....	13717
Apex Digital.....	10765
Audiovox.....	11865
Broksonic.....	10463
Coby.....	13627
Curtis.....	12466, 12855
Durabrand.....	10171
Dynex.....	12049, 12184
Electrohome.....	11670
Emerson..... 11864, 11394, 11886, 11963	
ESA.....	11963
Favi.....	13382
Funai.....	11394, 11963
GFM.....	11963
Haier.....	11749, 12309
Hisense.....	13519
Insignia.....	12049, 11892, 11963

iSymphony.....	13094
JVC..... 12271, 11774, 11670	
LG.....	11423
Magnavox..... 11454, 12372, 11866, 11963	
Memorex.....	10463, 11670
Naxa.....	12104, 13382
Nimbro.....	12104
Panasonic.....	11927
Philco.....	11963
Philips.....	12372, 11394
Polaroid.....	11523
Proscan.....	12256
RCA..... 11447, 12746, 12187, 12932, 13382	
Sansui.....	11670, 13564
Sanyo.....	13488
Sceptre.....	12528
Sens.....	11865
Sharp.....	12360
Supersonic.....	12104
Sylvania..... 11864, 11394, 11886, 11963	
Symphonic.....	11963
Toshiba.....	11524, 11656
Venturer.....	11865
Viewsonic.....	12049
Viore..... 12104, 12352, 13094, 13118, 13382	
Westinghouse.....	11712, 11300

TV/VCR Combination (TV key) / Téléviseur/magnétoscope intégré (touche TV) / Combinación (tecla TV) TV/VCR

Admiral.....	10463
Broksonic.....	10463
Durabrand.....	10171, 10463
Emerson.....	10463, 11963
Funai.....	10171
GoldStar.....	10178
Magnavox.....	11963
Memorex.....	11927
Optimus.....	11927
Panasonic.....	10250, 11927
Quasar.....	10250, 11927
Sylvania.....	11963
Toshiba.....	10156
White Westinghouse.....	10463
Zenith.....	10017

TV/VCR/DVD Combination (TV key) / Téléviseur/magnétoscope/DVD intégré (touche TV) / Combinación (tecla TV) TV/VCR/DVD

Emerson.....	11963
Insignia.....	11963
Magnavox.....	11963
Panasonic.....	11291
Sylvania.....	11963

Video - VCR / Vidéo — magnétoscope / Video - VCR

Admiral.....	20048
Allegro.....	20039
American High.....	20035
Canon.....	20035
Carver.....	20081
Crosley.....	20081
Curtis Mathes.....	20035, 20060, 20162
Daewoo.....	20045
DirecTV.....	20739
Durabrand.....	20039
Emerex.....	20032
Fuji.....	20035
GE.....	20060, 20035, 20202
General Electric.....	20060, 20035, 20202
Harman/Kardon.....	20081
Humax.....	20739
Instant Replay.....	20035
JC Penney.....	20035
JVC.....	20067
Kenwood.....	20067
Kodak.....	20035
Magnavox.....	20035, 20081, 20039
Marantz.....	20081, 20035
Matsushita.....	20035, 20162
MEI.....	20035
Memorex.....	20048, 20035, 20039, 20162
Mitsubishi.....	20067
Mitsubishi Electric.....	20067
Motorola.....	20035, 20048
NAP.....	20035, 20039
NEC.....	20067
Olympus.....	20035
Optimus.....	20162, 21062, 20048
Panasonic.....	20035, 20162, 21062
Penney.....	20035
Philco.....	20035
Philips.....	20081, 20035, 20739
Pioneer.....	20067
Polk Audio.....	20081
Proscan.....	20060, 20202
Pulsar.....	20039
Quasar.....	20035, 20162
RCA.....	20060, 20202, 20035
RCN.....	20739, 20060
Realistic.....	20048, 20035
Runco.....	20039
Samsung.....	20045
Sanky.....	20039, 20048
Sansui.....	20067
Scott.....	20045
Sears.....	20035
Sharp.....	20048
Signature.....	20035
Signature2000.....	20035
Sony.....	20032, 20035
Sylvania.....	20035, 20081

Technics.....	20035, 20162, 20039, 20060, 20202
Teknika.....	20035
TiVo.....	20739
Toshiba.....	20045
Vector.....	20045
Video Concepts.....	20045
Wards.....	20048, 20035, 20045, 20039, 20060, 20081
XR-1000.....	20035
Zenith.....	20039

**DVD/VCR Combination (VCR key) /
DVD/magnétoscope intégrés (touche VCR) /
Combinación (tecla VCR) DVD/VCR**

Panasonic.....	20035
RCA.....	20060

**TV/VCR Combination (VCR key) /
Téléviseur/magnétoscope intégré (touche VCR) /
Combinación (tecla VCR) TV/VCR**

Memorex.....	20162
Optimus.....	20162
Panasonic.....	20035, 20162
Quasar.....	20162

Video - DVD / Vidéo – DVD

Accurian.....	30675
Apex Digital.....	30672
California Audio Labs.....	30490
Coby.....	32494
Denon.....	31634, 32258, 30490
Disney.....	30675
Dynex.....	32596
Emerson.....	30675, 32213
Funai.....	30675
GE.....	30522
General Electric.....	30522
GFM.....	30675
Go Video.....	31044, 31075, 30741
GoldStar.....	30741
Grundig.....	30539
Harman/Kardon.....	30702, 31229, 32927
Hitachi.....	30573
Hiteker.....	30672
Insignia.....	32596, 32095, 32428, 30675, 30741
Integra.....	32147, 31634
Irradio.....	30646
JBL.....	30702
JVC.....	30623, 31602, 32365
jWin.....	30672
Kenwood.....	30490
Lexicon.....	32545

LG.....	31602, 30741
Logitech.....	32639
Magnavox.....	30675, 31354, 30503, 30646, 30539
Marantz.....	32414, 30539
Matsui.....	30672
Memorex.....	32213, 33153
Microsoft.....	32083, 32627, 30522
NAD.....	30741
Onkyo.....	32147, 30503
Oppo.....	32545, 30575
Panasonic.....	31641, 30490, 33641, 31579, 30503
Philco.....	30675
Philips..	32056, 32434, 32084, 30646, 31354, 30539, 30503, 30675
Pioneer.....	32442, 30631, 32854
Polk Audio.....	30539
Presidian.....	30675
Proceed.....	30672
Proscan.....	30522
RCA.....	32213, 32871, 32919, 32532, 30522
Rotel.....	30623
Samsung.....	30199, 30573, 32069, 31075, 32369, 31470, 32329, 32489, 31044, 30490
Schneider.....	30646
Sharp.....	30630, 32250, 30675
Sherwood.....	33925
Shinsonic.....	30533
Sony.....	31633, 31516, 30533, 31033, 30864, 31070
SVA.....	30672
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675
Technics.....	30490
Toshiba.....	32705, 33157, 30503, 32277, 33857
Urban Concepts.....	30503
VIZIO.....	32563
Xbox.....	32627, 32083, 30522
Yamaha.....	32298, 30539, 30545, 30490, 31354, 30646
Zenith.....	30741, 30503

**DVD/VCR Combination (DVD key) /
DVD/magnétoscope intégrés (touche DVD) /
Combinación (tecla DVD) DVD/VCR**

Accurian.....	30675
Emerson.....	30675
Funai.....	30675
GFM.....	30675
Go Video.....	31075, 30741, 31044
GoldStar.....	30741
JVC.....	31602
LG.....	30741
Magnavox.....	30675
Panasonic.....	30490, 31641, 31579
Philco.....	30675
Philips.....	32056, 30675
Presidian.....	30675
RCA.....	30522
Samsung.....	31075, 30490, 31044, 32489
Sharp.....	30675, 30630
Sony.....	31070, 30864, 31033
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675
Toshiba.....	30503, 32277
Zenith.....	30741

**TV/VCR/DVD Combination (DVD key) /
Téléviseur/magnétoscope/DVD intégré (touche
DVD) / Combinación (tecla DVD) TV/VCR/DVD**

Sharp.....	30630
------------	-------

**TV/DVD Combination (DVD key) /
Téléviseur/DVD intégré (touche DVD) /
Combinación (tecla DVD) TV/DVD**

Emerson.....	30675
Funai.....	30675
Sylvania.....	30675
Symphonic.....	30675

**Cable Set Top Box /
Boîtier décodeur pour câble /
Convertidor para Cable**

ADB.....	51481, 51998, 53028
Amino.....	51481, 52482, 51998, 53028
Armstrong.....	51376
Arris.....	52187, 51982, 51998, 52378
AT&T.....	50858
Atlantic Broadband.....	51877, 51376
Bell.....	51998
Bell Aliant.....	51998
Blue Ridge Communications.....	51877
Bright House.....	51877, 51376
Buckeye Cable System.....	51376, 51877, 52187
Cable Axion Digitel.....	51376
Cable One.....	51376, 51877
Cablevision.....	51877, 51376
CenturyLink.....	51998

Charter.....	51877, 51376, 52187, 53560
Cisco.....	51877, 50858, 53028, 52378, 52345, 51998, 51982
Cogeco.....	51376, 51982
Comcast.....	51982, 51376, 51877, 53560, 52187
Cox.....	51877, 51376
Digeo.....	52187
EastLink.....	51376
Grande Communications.....	51877, 53560, 51376
Huawei.....	51982
Humax.....	53560
Mediacom.....	51376, 51982, 51877
MetroCast Cablevision.....	51376, 51982
Midcontinent Communications.....	51376, 51982
Motorola.....	51376, 52378, 51998, 50858, 51982
Moxi.....	52187
MTS.....	51998
Optimum.....	51877
Pace.....	51376, 51982, 51877, 50858, 51998
Philips.....	52378, 53560
Pioneer.....	51877
RCN.....	51376, 53560
Rogers.....	51877, 51376
Samsung.....	51877, 53928
SaskTel.....	51998
Scientific Atlanta.....	51877, 50858, 51982, 52345, 53028, 52378
Service Electric.....	51376, 51982
Shaw.....	51376, 51877, 52187, 51982
Suddenlink.....	51877, 51376, 53560, 51982
Technicolor.....	51982
Telus.....	53028
Thomson.....	51982
Time Warner.....	51877, 51376, 52187
TiVo.....	53560
Verizon.....	52378
Vidéotron.....	51877
Wave Broadband.....	51376, 52479, 54079
WideOpenWest.....	51376, 51877, 52187
WOW.....	51877, 51376, 52187, 52479
Xfinity.....	51982, 51376, 51877, 53560, 52187

**Satellite Set Top Box /
Boîtier décodeur pour satellite /
Convertidor para Satélite**

Arris.....	50869
Bell.....	50775
DirecTV.....	51377
Dish Network.....	50775
Echostar.....	50775
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775
Hughes Network Systems.....	51377
Humax.....	51377
Motorola.....	50869
Pace.....	51377
Samsung.....	51377
ShawDirect.....	50869
StarChoice.....	50869
Telus.....	50775
TiVo.....	51377

**Video - Accessory /
Vidéo — accessoire / Accesorio Video**

ABS.....	51272
Alienware.....	51272
Apple.....	52615
Asus.....	52987
Boxee.....	53693
Ceton.....	51272
CyberPower.....	51272
Dell.....	51272
D-Link.....	53693, 53671
Funai.....	53339
Gateway.....	51272
Hewlett Packard.....	51272
Howard Computers.....	51272
HP.....	51272
Hush.....	51272
iBUYPOWER.....	51272
lomega.....	52558
LG.....	53373
Linksys.....	51272
Magnavox.....	53339
Media Center PC.....	51272
Microsoft.....	52049, 54000, 51272
Mind.....	51272
Netgear.....	53324, 53292
NiveusMedia.....	51272
Northgate.....	51272
Panasonic.....	53760
Popcorn Hour.....	52260
RCA.....	53335
Ricavision.....	51272
Roku.....	53061, 52371
Seagate.....	52698
Sony.....	52713, 51272
Stack 9.....	51272
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
Toshiba.....	51272
Touch.....	51272
Viewsonic.....	51272
VIZIO.....	53670
Voodoo.....	51272
Western Digital.....	52558
Xbox.....	52049, 54000
ZT Group.....	51272

©2015 Voxx Accessories Corporation
3502 Woodview Trace, Suite 220
Indianapolis, IN 46268

Trademark(s) ® Registered • Marque(s)
déposée(s) • Marca(s) Registrada(s)