



SCBSK-3100

- JA** 取り付け説明書
EN INSTALLATION GUIDE
FR GUIDE D'INSTALLATION
CHT 安裝說明書
TR KURULUM

🔧 パーツリスト / Item List / Contenu / 零件清單 / Ürün Listesi

- 1** **JA** ヒートシンク
EN CPU Cooler
FR Dissipateur pour CPU
CHT 散热器本體
TR İşlemci Soğutucu

※ネジを締めすぎるとネジ穴が破損する場合があります。

- 3** **JA** グリス
EN Thermal Grease
FR Graisse Thermique
CHT 導熱膏
TR Termal Macun



- 2** **JA** Kaze Flex II 120 Slim PWM Fan




※Screws For Optional 25mm(Height) Fan

マウンティングバー
Mounting Bar
Barre De Montage
壓力桿
Montaj Çubuğu


- JA** (マウンティングバーとファンは装着済みです。)
EN (Mounting Bar and Fan is already pre-installed on the Heatsink.)
FR (La barre de montage et le ventilateur sont déjà pré-installés sur le dissipateur thermique.)
CHT (壓力桿及風扇已預先安裝於散热器。)
TR (Montaj çubuğu ve fan soğutucuya önceden takılmıştır.)

- JA** 厚み25mmファン付け替え図式。
EN Diagram for 25mm fan replacement.
CHT 改裝25mm風扇之圖示。
TR Diyagram 25 mm fan değişimi için.

※25mmファンはパッケージに含まれておりません。
※25mm fan not included.
※包裝内容不含25mm風扇。
※25mm fan dahil değildir.



Intel LGA 2066 Square ILM / 2011 (V3) Square ILM



Intel AMD

- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
4 **JA** マウンティングプレート
EN Mounting Plates
FR Plaques De Montage
CHT 固定板(Intel)
TR Montaj Plakaları(Intel)

- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
5 **JA** スペーサー
EN Plastic Spacers
FR Cales D'espacement En Plastique
CHT 膠墊套筒
TR Plastik Ara Parçaları

- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
6 **JA** ナット
EN Bolt Nuts
FR Ecrous De Boulon
CHT 螺帽
TR Cıvata Somunları

- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
7 **JA** スタッドナット
EN Stud Nuts
FR Ecrous de Goujon
CHT 金屬導柱
TR Vida Somunları


- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
8 **JA** マウンティングプレート(Intel LGA1700)
EN Mounting Plates(Intel LGA1700)
FR Plaques De Montage(Intel LGA1700)
CHT 固定板(Intel LGA1700)
TR Montaj Plakaları(Intel LGA1700)

- 2066 2011(V3) 1700 1200 115X**
9 **JA** バックプレートキット
EN Back Plate Kit
FR Kit plaque arrière
CHT 背板組
TR Arka Plaka Kiti

- 5** **JA** スペーサー
EN Plastic Spacers
FR Cales D'espacement En Plastique
CHT 膠墊套筒
TR Plastik Ara Parçaları

- 10** **JA** AMD用ネジ
EN Screws (AMD)
FR Vis (AMD)
CHT AMD 螺絲
TR Vidalar(AMD)


- 11** **JA** AMD用マウンティングプレート
EN Mounting Plates (AMD)
FR Plaques De Montage (AMD)
CHT 固定板(AMD)
TR Montaj Plakaları(AMD)



- 1200 115X 1700** **JA** クリップ
EN Clip
FR Clip
CHT 背板袖套
TR Klips
- JA** Intel用ネジ
EN Screw (Intel)
FR Vis (Intel)
CHT Intel専用螺絲
TR Vidalar (Intel)


- JA** LGA 1700 ソケット 装着済み。
EN Screws already pre-attached for LGA 1700.
FR Vis pré-attachées pour LGA 1700.
CHT 已預裝於 LGA 1700 腳位。
TR LGA 1700 için önceden takılmış vida.

取り付け前にはがしてください / Peel Off Before Installation
Retirez le film avant installation / 請於安裝前撕除 / Kurulmadan önce koruyucuyu çıkarın



Kaze Flex II 120 Slim PWM Fan

- 300±200 rpm ~ 1800 ±10% rpm
2.58 ~ 27.80 dBA
8.16 ~ 48.00 CFM



- JA** ファン回転数の上下限はマザーボードのPWM信号により制御されるため、機械や設定により変動致します。
EN Fan Speed (Max / Min) is controlled by the PWM signal of motherboards, therefore it might vary depending on motherboard setting and equipment.
FR La vitesse du ventilateur (Max / Min) est contrôlée par le signal PWM envoyé par la carte mère. Elle dépend donc des spécifications ou paramètres du système.
CHT 風扇轉速的上下限是透過 P.W.M 訊號控制，會因設備與設定而變動。
TR Fan Hızı (Maks / Min) anakartın PWM sinyali ile kontrol edilir, bu nedenle fan hızı anakart ayarlarına ve ekipmanlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

⚠ PC起動時に注意 / BIOS Configuration / Configuration du BIOS / 啟動電腦時請注意 / BIOS Yapılandırması ⚠

- JA** PC起動時に、UEFI (BIOS) より「CPU FAN ERROR」が表示してしまう場合は、UEFI (BIOS) の回転数警告の設定をしてください。
マザーボードにより設定方法が異なりますので、マザーボードのマニュアルをご参照ください。
EN In case the "CPU FAN ERROR" message is displayed by the UEFI (BIOS), go adjust the UEFI fan speed settings ("CPU Fan Speed Low Limit" - Option). Please read the motherboard manual before setting.
FR Si l'UEFI (BIOS) affiche le message « CPU FAN ERROR » (ERREUR VENTILATEUR UC), veuillez ajuster les paramètres de vitesse du ventilateur dans l'UEFI (« CPU Fan Speed Low Limit » (Limite inférieure de la vitesse du ventilateur UC - Option). Les paramètres varient selon le type de carte mère installée. Veuillez consulter les instructions qui accompagnent votre carte mère.
CHT 若電腦啟動時UEFI(BIOS)顯示「CPU FAN ERROR」，請在UEFI(BIOS)中設定風扇轉速警告。
設定方式依主機板不同，請參閱主機板說明書。
TR UEFI (BIOS) tarafından "CPU FAN HATASI" mesajı görünültüyorsa, UEFI fan hızı ayarını yapın ("CPU Fan Hızı Alt Sınır" - Seçenek). Ayarlamadan önce lütfen anakart kılavuzunu okuyun.

- JA** ・感電の恐れがございますので、取り付けの際にはPCの電源を切りコンセントを外した状態で取り付けを行ってください。
- ・誤った使用方法や接続方法は発火や感電の原因となります。
 - ・本製品の取り付けの際は、作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。
 - ・取り付けの際には本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。
 - ・本製品、及び付属部品は、小さなお子様の手が届かないところに保管をお願いします。
 - ・本製品の取り付けの際は、マザーボードをPCケースから取り外す等の作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。

- EN** ・ To prevent electrical shocks, please turn off the system power and unplug the power cord of the system before beginning the installation.
- ・ Before using this product, please carefully read the manual of this product. For your safety, please ensure this product is installed correctly. Improper installation or use of this product could pose potential fire hazards.
 - ・ It is recommended to reserve enough space for installing this product as well as to wear gloves to prevent any injuries during the installation.
 - ・ To prevent injuries, please be careful as the edges of the devices installed in your system can be sharp.
 - ・ Please keep this product and accessories away from children.
 - ・ It is recommended to reserve enough space for installing this product as well as to wear gloves to prevent any injuries during the installation.

- FR** ・ Pour éviter les chocs électriques, couper l'alimentation du système et débrancher le cordon d'alimentation avant de commencer l'installation.
- ・ Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant l'installation. Pour votre sécurité, veuillez vous assurer que ce produit est correctement installé. Une installation ou une utilisation inadéquate de ce produit pourrait provoquer un risque d'incendie.
 - ・ Il est recommandé de prévoir suffisamment d'espace pour installer ce produit et de porter des gants pour éviter de se blesser pendant l'installation.
 - ・ Pour écarter tout risque de blessure, veuillez être prudent car les bords des dispositifs installés sur votre système peuvent être tranchants.
 - ・ Veuillez tenir ce produit et les accessoires hors de portée des enfants.
 - ・ Nous vous recommandons de prévoir suffisamment d'espace avant d'utiliser ce produit et de porter des gants pour éviter tout risque de blessures pendant l'installation.

- CHT** ・ 請在安裝前拔除電腦的電源線以避免安裝時觸電。
- ・ 安裝時請小心本製品以及電腦內部的尖銳處避免受傷。
 - ・ 在安裝本產品時為了避免受傷，建議您先預留從機箱中卸除主機板所需的空間，並戴上手套進行安裝。
 - ・ 請將本製品以及附屬零件保管在孩童無法取得的地方。

- TR** ・ Elektrik çarpmalarını önlemek için, kurulumu başlamanca önce lütfen sistem gücünü kapatınız ve güç kablounu çıkarınız.
- ・ Lütfen güvenliğinizi için bu ürünü kullanmadan önce ürünün kılavuzunu dikkatlice okuyun.
 - ・ Lütfen bu ürünü doğru bir şekilde kurduğundan emin olun, bu ürünün yanlış kurulumu veya kullanılması olası yanlış tehlikelerine neden olabilir.
 - ・ Bu ürünleri kurmak için yeterli alan ayırmanın yanı sıra kurulum sırasında olası bir yaralanmayı önlemek için eldiven giymeniz önerilir.
 - ・ Lütfen sisteminize takılan aygıtların kenarları keskin olabileceğini göz önünde bulundurun.
 - ・ Lütfen bu ürünü ve aksesuarlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

- JA** ・本製品の保証は、お客様のご購入日より一年間とし、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。
- ・本保証を受ける場合、本製品及び本パッケージと、お買い上げ明細もしくはご購入店発行の保証書をご購入店にお持ち下さい。
 - ・本保証は弊社の意図した正常な状態での取り付け、使用における本製品の機械的トラブルに限られ、本製品を使用した結果生じた、すべての直接的、間接的損害（ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイムによる逸失利益）に対しての保証は致しかねます。
 - ・本製品は製品加工工程上、多少の傷が目立つものもありますが性能には影響ありません。

- EN** ・ Manufacturer guarantees its products to be free from defects in workmanship and materials for two (2) years from the date of purchase.
- ・ In order to receive warranty service, please contact the store where you purchased the product.
 - ・ Warranty for this product is provided only if the product is installed properly and used for the recommended environment / usage.
 - ・ The manufacturer is not responsible for any other damages caused to hardware / software or data due to misuse of this product.
 - ・ The manufacturing process may have caused small scratches on this product. These scratches will not affect the performance of the product.

- FR** ・ Le fabricant garantit que ses produits seront exempts de défauts de main d'œuvre et de matériaux pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- ・ Afin de bénéficier du service de garantie, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
 - ・ La garantie pour ce produit n'est assurée que si celui-ci a été installé correctement et utilisé dans l'environnement / le but recommandé.
 - ・ Le fabricant ne sera pas tenu responsable des autres dommages concernant le matériel / les logiciels ou des données résultant de la mauvaise utilisation du produit.
 - ・ De petites rayures peuvent avoir été provoquées lors du processus de fabrication. Ces rayures n'affectent pas les performances du produit.

- CHT** ・ 產品保固責任範圍為產品返修時的實際市場價值，例：購買價格扣除合理使用損耗費用。對於任何其他損壞或遺失情況，將不予負責。
- ・ 保固起算日為購買日期，所有產品均提供二年保固期限，若您無法提出購買日證明將無法提供保固服務。
 - ・ 使用者若有任何售後服務需求，請於保固期限內接洽原購買商店，由原購買商店提供售後服務；若需退回檢修，將由原購買商店轉交代理商處理相關檢修服務，敬請使用者依循銷售通路就近服務。
 - ・ 詳細保固內容請至官方網站，Soythe保固本條款各項目之最終解釋權。
 - ・ 本產品在加工過程中可能會留下一些刮痕，但這些刮痕不會影響散熱效能。

- TR** ・ Üretici, ürünlerinin satın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca işçilik ve malzeme bakımından garanti verir.
- ・ Garanti hizmetlerini almak için lütfen ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişim kurunuz.
 - ・ Bu ürün için garanti, yalnızca ürün doğru bir şekilde kurularsa ve önerilen ortam için kullanılırsa sağlanır.
 - ・ Bu ürünün yanlış kullanımı nedeniyle donanım / yazılım veya verilerden kaynaklanan diğer hasarlardan doğan sonuçlardan üretici sorumlu değildir.

Intel LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150

1 Intel LGA1700

Intel LGA 1200 / 115X

2

3 Intel LGA1700

Intel LGA 1200 / 115X

4

5

6

9

9

5

8

6

4

3

2

1700

115X 1200

10 19.5mm

11

1200 115X

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

ラバー

Rubber

Caoutchouc

膠墊

Plastik Ara Parçaları

マザーボード付属のバックプレートをご使用ください。

Please use the original backplate.

Veuillez utiliser la plaque arrière d'origine.

請使用主機板上的背板。

Lütfen orijinal arka plakayı kullanın.

CPU から大きくはみ出さない程度の量を均一に塗ります。

Apply the thermal grease evenly.

Appliquez la graisse thermique de façon égale.

取適量塗抹於CPU上。

Termal yağı eşit şekilde uygulayın.

片方から締め切らず、両方を交互に少しづつ締め切ってください。

Tighten the screws evenly from two sides.

Serrez uniformément toutes les vis.

請由兩邊交互鎖緊，勿由單邊一次鎖緊。

Vidalanı iki taraftan eşit olarak sıkın.

CPU_FAN

AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

ラバー

Rubber

Caoutchouc

膠墊

Plastik Ara Parçaları

マザーボード付属のバックプレートをご使用ください。

Please use the original backplate.

Veuillez utiliser la plaque arrière d'origine.

請使用主機板上的背板。

Lütfen orijinal arka plakayı kullanın.

CPU から大きくはみ出さない程度の量を均一に塗ります。

Apply the thermal grease evenly.

Appliquez la graisse thermique de façon égale.

取適量塗抹於CPU上。

Termal macunu eşit şekilde uygulayın.

片方から締め切らず、両方を交互に少しづつ締め切ってください。

Tighten the screws evenly from two sides.

Serrez uniformément toutes les vis.

請由兩邊交互鎖緊，勿由單邊一次鎖緊。

Vidalanı iki taraftan eşit olarak sıkın.

CPU_FAN