



ENGLISH


ESPAÑOL

Canon PIXMA MG2500 series
PIXMA MG2400 series


Getting Started Guía de inicio

Video Tutorials
AvailableSe dispone de
tutoriales en
vídeowww.usa.canon.com/FAQVideo


1




2



2





3



EN Do not connect the USB cable yet.


ES No conecte aún el cable USB.

4



EN Check that the **ON** lamp (A) lights green.ES Compruebe que la luz de **ACTIVADO (ON)** (A) se ilumina en verde.EN If the **Alarm** lamp (B) flashes orange, press the **ON** button to turn OFF the machine, then redo from 2.ES Si la luz de **Alarma (Alarm)** parpadea (B) en naranja, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar el equipo y repita desde 2.

3

1



2





EN Be careful of ink on the protective tape.

ES Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

3

EN Insert the FINE Cartridge into the slot at an angle.




ES Inserte el cartucho FINE (FINE Cartridge) en ángulo dentro de la ranura.



4

EN Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.

ES Empuje el cartucho FINE (FINE Cartridge) firmemente hacia dentro y hacia arriba hasta que encaje en su sitio.





3 5



5

EN Repeat 2 to 4 to install the other FINE Cartridge.

ES Repita de 2 a 4 para instalar el otro cartucho FINE (FINE Cartridge).



6



EN Wait until the **ON** lamp (A) is lit, then proceed.

ES Espere hasta que se ilumine la luz **ACTIVADO** (ON) (A) y continúe.


EN If the **Alarm** lamp (B) flashes orange, check that the both black and color FINE Cartridges are installed correctly.

ES Si la luz de **Alarma** (Alarm) (B) parpadea en naranja, compruebe que ambos cartuchos FINE (FINE Cartridges) de negro y de color estén instalados correctamente.




4

1




2




3

EN Load paper with the **print side facing up**.


ES Cargue papel con el **lado de impresión hacia arriba**.



4




5




5

EN Install the software on your devices.


ES Instale el software en sus dispositivos.



Manuals Manuales



http://



canon.com/ijsetup



http://

