



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ICON
FÜLHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab Audio a társa!
Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab Audio jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlabaudio.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlabaudio.com/contact weboldalra.

REGISZTRÁLJON MA


intl.jlabaudio.com/register

Termékfrissítések
Tippek a használatához
GYIK és sok minden más

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

1 A FÜLHALLGATÓ AUTOMATIKUS CSATLAKOZTATÁSA

A bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa lenyomva mindkét gombot több mint 3 másodpercig. A bal és a jobb oldali fülhallgató kék/fehér fénnel villogva jelzi, hogy készen áll az eszközzel történő párosításra.



2 BLUETOOTH-CSATLAKOZÁS

Válassza ki a „JLab JBuds Air Icon” lehetőséget az eszköze beállításainál. Két sípolás és folyamatos fehér fényjelzés jelzi, hogy a csatlakozás megtörtént.



ÚJ / TOVÁBBI BLUETOOTH-ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA:


Kapcsolja ki a Bluetooth-t az összes előzőleg csatlakoztatott eszközön. Kapcsolja be a Bluetooth-t az új eszközön. A fülhallgató automatikusan Bluetooth-párosítás üzemmódba lép. A csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air Icon” lehetőséget az eszköze beállításainál.

A GOMBOK FUNKCIÓI

BAL OLDALI
FÜLHALLGATÓ



JOBB OLDALI
FÜLHALLGATÓ



HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:

Egy érintés

SIRI (iOS) VAGY „OK GOOGLE”

(ANDROID): Dupla érintés

VÁLASZ: Egy érintés

HÍVÁS BEFEJEZÉSE: Dupla érintés

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

ELŐZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

EQ VÁLTÁSA: Három érintés

HANGERŐ NÖVELÉSE:

Egy érintés

VÁLASZ: Egy érintés

HÍVÁS BEFEJEZÉSE: Dupla érintés

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

LEJÁTSZÁS / SZÜNET: Dupla érintés

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 1 másodpercig

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig

EQ VÁLTÁSA: Három érintés

HANGJELZÉSEK

BEKAPCSOLÁS = Csengettyű

BLUETOOTH CSATLAKOZTATVA = 2 sípolás

AKKUMULÁTOR MERÜLŐBEN = “Low battery” jelzés (kevesebb, mint 20%)

KIKAPCSOLÁS = Csengettyű

FÜLHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA TÖLTŐTOK NÉLKÜL:

Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air Icon lehetőséget. A fülhallgató 3 perc után kikapcsol.

HANGSZÍNSZABÁLYZÓ (EQ) ÜZEMMÓDOK

Érintse meg akár a jobb, akár a bal oldali fülhallgatót 3 alkalommal a különböző EQ-beállításokhoz.

A hangjelzés az EQ beállításait jelzi. (A JBuds Air Icon 3 EQ-beállítást váltogat)



JLab SIGNATURE
(Egy Sípolás)

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



KIEGYENSÚLYOZOTT
(Két Sípolás)

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül



BASSZUS
FELERŐSÍTÉSE
(Három Sípolás)

Felerősített basszus és szubbasszus


A FÜLHALLGATÓ TÖLTÉSE

1

A megfelelő töltés érdekében a töltőtokban látható L (bal) és R (jobb) jelzéseknek megfelelően helyezze el a fülhallgatókat a tokban.


A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, és elkezdnek tölteni.

Kék fény jelzi, hogy a fülhallgató töltése folyamatban van; amikor a töltés befejeződött, a fény kialszik.



2


Amikor újból kinyitja a töltőtokot, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, és újból csatlakoznak az eszközéhez.




TÖLTŐTOK

Csatlakoztassa a JBuds Air Icon eszközt a számítógéphez vagy 5 V/1 A (vagy alacsonyabb) névleges feszültségű USB-kimenetű eszközhöz.

Töltéskor a LED-ek fehér színnel villognak, majd folyamatosan fehér színnel világítanak, miután a töltés befejeződött.



ILLESZTÉS




A legjobb illeszkedés és a tökéletes hangszigetelés érdekében próbálja ki mindegyik Cush Fin rugalmas támasztékot és valamennyi fülharangot.

A Cush Fin rugalmas támasztékot úgy kell a helyére igazítani, hogy a szélé ne takarja el a mikrofon nyílását.

HIBAELHÁRÍTÁS

HA AZ EGYIK FÜLHALLGATÓBAN NINCS HANG (KÉZI ÚJRAIN-DÍTÁS)

- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air Icon lehetőséget.



- 2 Nyissa ki a töltőtöket, és hagyja benne mindkét fülhallgatót.



- 3 Gyorsan 3x egymás után érintse meg mindkét fülhallgató érintésérzékelőjét. Mindkettő kék fénnel fog villogni, majd kikapcsolnak. Miután mindkét fülhallgató kikapcsolt, csukja be a töltőtöket.




- 4 Várjon 10 másodpercet, majd nyissa ki a töltőtöket. Várjon, amíg a bal és a jobb oldali fülhallgató kék/fehér színnel villogni kezd. Most márkészen áll, hogy párosítsa a Bluetooth-eszközzel.




HIBAELHÁRÍTÁS

A BLUETOOTH-ESZKÖZ NEM CSATLAKOZIK / NEM CSATLAKOZIK ÚJRA


- 1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és válassza le a JBuds Air Icon lehetőséget.




- 2 Kapcsolja KI, majd BE a Bluetooth-t.



- 3 Nyissa ki a töltőtöket és várjon, amíg a bal és a jobb oldali fülhallgató kék/fehér színnel villogni kezd.




- 4 Az újbóli csatlakozáshoz válassza ki a „JLab JBuds Air Icon” lehetőséget az eszköze beállításainál.



Útmutató videók: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

VISSZHANG A TELEFONHÍVÁSOK ALATT

Ha a JBuds Air Icon használata során a mikrofon visszhangzását/alcsony hívásminőséget tapasztal, győződjön meg arról, hogy a Cush Fin rugalmas támaszték nem fedje el a mikrofon nyílását.



Mikrofon eltakarva



Mikrofon elérhető

GYORSTIPPEK

- A töltőtok sérülésének elkerülése érdekében teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat, mielőtt visszahelyezi azokat a töltőtokba. A fülhallgatók izzadság-/vízállóak, a töltőtok viszont nem az.
- Bármelyik fülhallgató képes az eszközhöz csatlakozni és a másiktól függetlenül használható. Egyszerűen csak vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból, és az automatikusan csatlakozni fog.
- A megfelelő fülharang kiválasztásával a hangminőség jelentős javulása érhető el a hangszóró tökéletes hangszigetelése miatt. A legjobb eredmény érdekében próbálja ki az összes fülharangot.

FIGYELMEZTETÉS

A töltőtok sérülésének elkerülése érdekében teljesen szárítsa meg a fülhallgatókat, mielőtt visszahelyezi azokat a töltőtokba.

A fülhallgatók izzadság-/vízállóak, a töltőtok viszont nem az.



FIGYELEM

- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomódását.
- A fülharangban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fülhallgatót úgy kezelni, mint egy értékes napszemüveget: amikor nem használja, tárolja biztonságos helyen.



Vásárolja meg a termékeket | Értesítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Audio + Burn-in Tool

