




Mi Airdots Pro

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi Airdots Pro Manual HU v1.0 - 1. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó halláskárosodást okozhat!
- Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. A fülben maradt betét sérülést okozhat,
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

JELLEMZŐK

Modell:	TWSEJ01Y
Súly:	58g
Töltési idő:	Kb. 1 óra
Impedancia:	16 Ω
Töltési teljesítmény:	5 V = 1,1A
Töltő csatlakozás:	USB-C
Hatótáv:	kb. 10m
Bluetooth profilok:	BLE / HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Bluetooth verzió:	Bluetooth 4.2
aptX:	Nem támogatott*
Maximális lejátszási idő:	Kb. 3 óra (80% hangerőn) (Tokból kivéve, egy feltöltéssel)
Maximális lejátszási idő:	Kb. 10 óra (80% hangerőn) (Töltő tokban feltöltve)

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

* Mivel az aptX nem támogatott, bizonyos esetekben pl. film nézéskor minimális késés tapasztalható a kép és hang lejátszás között a lejátszásban, ez a vezeték nélküli TWS technológiából adódik és normális jelenség.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd (a Mi Ecosystem Company)

Cím: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.S Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong. China.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

A DOBOZ TARTALMA


- Mi Airdots Pro vezeték nélküli fülhallgató 2 db
- Töltő dokkoló
- 4 pár fülbetét (XS, S, M, L, az M a fülhallgatóra helyezve)
- Töltő kábel
- Használati útmutató

ÁTTEKINTÉS

Töltő dokkoló



Fülhallgató



ELSŐ LÉPÉSEK

Válassza ki a fülbetétet.

A Medium (M-es) szilikon fülbetét a legtöbb ember fülébe passzol. Próbálja ki mindet, mielőtt eldönti, melyiket választja.

Megjegyzés: A fülhallgatóra gyárilag az M méretű fülbetét van felhelyezve. A fülhallgató használata csökkenti a külső zajok érzékelését. Ne használja a fülhallgatót olyan környezetben, ahol a biztonsága veszélybe kerülhet. Javasoljuk, hogy külső környezetben csak egy fülhallgatót használjon.

Töltés

Fülhallgatók

A fülhallgatók töltése a dokkolóba helyezéskor automatikusan megkezdődik.

Dokkoló

A töltés jelző fény töltés közben villog és folyamatosan világít, ha a töltés befejeződött.

Megjegyzés: Első használat előtt helyezze be a fülhallgatókat a dokkolóba és nyomja meg a funkció gombot, töltse fel a fülhallgatókat teljesen.

Energiaszint ellenőrzése

A fülhallgatók energiaszintje

A fülhallgatók energiaszintje két módon ellenőrizhető:

1. Töltés közben
2. Amikor kiveszi a fülhallgatót a dokkolóból vagy a fülből.

Ha a fülhallgató jelzőfénye 5 másodpercig világít, az azt jelenti, hogy elegendő energia van. Ha a jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy kevés az energia és töltésre van szükség.

A dokkoló energiaszintje

Nyissa fel a dokkoló fedelét vagy nyomja meg a funkció gombot, ha a fedél zárva van. Ha a dokkoló jelzőfénye 5 másodpercig világít, az azt jelenti, hogy elegendő energia van. Ha a jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy kevés az energia és töltésre van szükség.

HASZNÁLAT

Bekapcsolás

A dokkoló kinyitásakor a fülhallgató automatikusan bekapcsol.

Csatlakozás

Csatlakozás új eszközhöz

1. Helyezze be a fülhallgatókat a dokkolóba és nyomja meg a funkció gombot 2 másodpercig. A dokkoló jelzőfénye villogni fog, amely azt jelzi, hogy a fülhallgatók csatlakozásra várnak.
2. Engedélyezze az eszközén a Bluetooth-t és keresse meg az "Mi True Wireless Earphones" eszközt. Ha jelszó szükséges a csatlakozáshoz adja meg a „0000” kódot.

Két eszköz csatlakoztatása

1. Helyezze be az egyik fülhallgatót a dokkolóba és nyomja meg a funkció gombot 2 másodpercig. Használja az „A” eszközt a fülhallgatóhoz történő csatlakozásra.
2. Ha az első fülhallgatót csatlakoztatta az „A” eszközhöz vegye ki a fülhallgatót a dokkolóból. Helyezze be a másik fülhallgatót a dokkolóba és nyomja meg a funkció gombot 2 másodpercig. Használja a „B” eszközt a fülhallgatóhoz történő csatlakozásra. Így a két fülhallgató két külön eszközhöz csatlakoztatható.

Csatlakozás megszakadása

Ha a Bluetooth-t kikapcsolja vagy a fülhallgató hatótávon kívülre kerül a fülhallgató csatlakozásra várakozó üzemmódba lép. Ha 10 percen keresztül nem áll helyre a csatlakozás, akkor a fülhallgató alvó üzemmódba lép. A fülhallgató megmozdítására újra csatlakozásra várakozó üzemmódba lép.

Automatikus csatlakozás


Ha a fülhallgatók a dokkolóban vannak a fedél felnyitásával a fülhallgatók azonnal csatlakoznak a korábban csatlakoztatott eszközhöz. Ha nincs csatlakozási előzmény vagy a fülhallgatók nem tudnak csatlakozni semmilyen Bluetooth eszközhöz, akkor automatikusan csatlakozásra várakozó módba lépnek.

Megjegyzés: Ha a fülhallgatók automatikusan nem tudnak csatlakozni az eszközhöz, akkor a csatlakoztatást önnek kell elvégeznie az eszközének Bluetooth beállításánál. A Bluetooth csatlakozás sajátossága miatt 2,4 GHz-es elektromágneses környezetben interferencia esetén megszűnhet a csatlakoztatás vagy a hang.

Csatlakozási előzmények törlése

1. Helyezze a fülhallgatókat a töltő dokkolóba.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a dokkoló funkció gombját 10 másodpercig. Ha a jelzőfény folyamatosan világít engedje el a gombot.
3. A fülhallgató újraindul és párosítási módba lép. A korábbi csatlakozások törlésre kerültek.

Funkciók



Hívás fogadás/megszakítás

Érintse meg valamelyik fülhallgató érintőgombját kétszer a hívás fogadásához / megszakításához

Lejátszás / szünet

Készenléti módban érintse meg kétszer a jobb fülhallgató érintőgombját a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez. Ha lejátszás közben az egyik fülhallgatót kiveszi a füléből lejátszás automatikusan szünetel.

Egy fülhallgató használata esetén érintse meg kétszer a fülhallgató érintőgombját a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez.

Az eszköz hangasszisztensének engedélyezése

Készenléti módban érintse meg kétszer a bal fülhallgató érintőgombját.

Megjegyzés: A hangasszisztens és gyors ébresztés funkcióknak támogatottnak és engedélyezettnek kell lennie az ön eszközén.

Zajszűrés

Használja mindkét fülhallgatót és érintse meg az egyik fülhallgató érintőgombját 3 másodpercig. Egy csipogó hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a fülhallgató zajszűrő módba lépett.

Megjegyzés:

Hívás közben a zajszűrő funkció nem használható.



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu | www.xiaomi.hu

Xiaomi Mi Airdots Pro Manual HU v1.0 - 7. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.